
# **RMX**plorer



LAB1: Sensor Report

#### Name

🗣 นายกฤษณ์ ลี้ตระกูล 66340500002

• นายกิตติภณ หล้าพงษ์ 66340500004

## จุดประสงค์

- สามารถออกแบบการทดลองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ สืบเสาะพฤติกรรม ปรากฏการณ์ ทดลอง บันทึกผลการทดลอง สรุปผล และอภิปรายผลการทดลอง เข้าใจหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม MATLAB เพื่อเก็บผลการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง วิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความแม่นยำ ได้อย่างถูกต้อง และมีเหตุผลรองรับ ตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ
- สามารถอธิบายความสามารถในการรับรู้ปริมาณทางฟิสิกส์ของเซ็นเซอร์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้ เช่น การอธิบายหลักการวัดความเร็วเชิงมุมของ Incremental Encoder และการอธิบายการวัดน้ำหนักของ Load Cell (จากแรงดันไฟฟ้าแปลงเป็นน้ำหนักได้อย่างไร)
- สามารถกำหนด ตัวแปรในการทดลองได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็น ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัว แปรควบคุม อธิบายจุดประสงค์การทดลอง อธิบายสมมติฐานให้สอดคล้องกับตัวแปรที่กำหนด นิยามเชิงปฏิบัติการ และมีทฤษฏีที่น่าเชื่อถือรองรับ เช่น ทฤษฏีทางฟิสิกส์ หรือข้อมูลจาก Datasheet
- สามารถออกแบบวิธีการทดลองเพื่อหาคำตอบ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ย่อยทั้งหมดได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง บันทึกผล สรุปผล อภิปรายผล ตามข้อมูลที่บันทึกได้จริง มีกระบวนการทำซ้ำ อธิบายที่มาของผลการทดลองนั้นได้ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ไฟล์ Simulink, mlx ฯลฯ และชุดการทดลองพร้อม บอร์ด Microcontroller ที่ TA จัดเตรียมให้เบื้องต้น
- สามารถเขียนรายงาน สัญลักษณ์ และสมการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งขนาด และรูปแบบอักษร การ เว้นช่องไฟ การเว้นขอบกระดาษ การเว้นระยะพิมพ์ ให้ได้ระยะที่เหมาะสมตามหลักสากล

# นิยามศัพท์เฉพาะ

คำศัพท์	คำอธิบาย
Knob	ปุ่มหมุนขนาดเล็กที่ใช้ในการปรับค่าต่างๆ เช่น เสียง ความสว่าง หรือการตั้งค่าอื่นๆ บน อุปกรณ์ต่างๆ
ลอการิทึม	เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการหาเลขชี้กำลังที่ฐานใดฐานหนึ่ง เพื่อให้ได้ค่า เท่ากับจำนวนที่กำหนด
Passive	อุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้พลังงานในการใช้งาน
Datasheet	เอกสารที่ให้รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Magnetic Field Shielding	กระบวนการป้องกันสนามแม่เหล็กไม่ให้มีผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือพื้นที่ที่ต้องการ ป้องกัน โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับหรือเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็ก
bit	หน่วยข้อมูลพื้นฐานที่สุดในคอมพิวเตอร์ มีค่าได้เพียง 0 หรือ 1 เท่านั้น ใช้ในการแทน ค่าต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์

# นิยามเชิงปฏิบัติการ

คำศัพท์	คำอธิบาย
สายจัมเปอร์	สายไฟที่ใช้ในการเชื่อมต่อวงจรขนาดเล็กที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
ไมโครคอนโทรลเลอร์	ชิปอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็น "สมอง" ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
แรงดันไฟฟ้าขาออก	ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ส่งออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์
แรงดันตกคร่อม	ค่าความต่างของแรงดันไฟฟ้าระหว่างสองจุดในวงจรไฟฟ้า มักใช้เพื่ออธิบาย แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ หรืออุปกรณ์อื่นๆ
ค่าความต้านทาน	ค่าที่แสดงถึงความยากง่ายในการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
เซ็นเซอร์	อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง และแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถนำไป ประมวลผลได้
Data Inspector	เครื่องมือในโปรแกรม MATLAB ที่ใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ หรือสำรวจข้อมูล เพื่อ หาข้อผิดพลาด ตรวจสอบความถูกต้อง หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

#### LAB1.1 Potentiometer

## จุดประสงค์

- สามารถระบุชนิดของ Potentiometer ทั้งหมดในชุดการทดลองได้
- สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Potentiometer ทั้งหมดในชุดการทดลองได้ ตลอดจนสามารถอธิบายการ ตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทาง หรือ องศาการหมุนของ Potentiometer
- สามารถแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital ตามรูปแบบวงจร Schmitt-trigger ได้ โดยประยุกต์ใช้ MATLAB และ Simulink ในการสั่งการหรือรับค่า ร่วมกับบอร์ด Nucleo STM32G474RE โดยใช้สัญญาณจาก การหมุน Potentiometer ด้วยมือเป็น Input และ สัญญาณ Digital เป็น Output จากการ Log สัญญาณ แสดงผลเป็นกราฟจาก Data Inspector ใน MATLAB Simulink แสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตาม สัญญาณ Input แบบ Real Time
- สามารถแสดงค่าของตัวต้านทานปรับค่าว่ามีค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้ออกมาจาก Datasheets

## สมมติฐาน

- 1. เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลจาก Potentiometer ได้ใกล้เคียงกับใน Datasheets ของ Potentiometer และ ระบุได้ถึงประเภทของ Potentiometer ที่มีในชุดการทดลอง
- 2. ถ้าทำการทดลองเก็บค่าจาก Potentiometer จะพบว่า Potentiometer มีค่าตรงกันกับชนิด A, B, C, LA หรือ LB

**ตัวแปรต้น** องศาการหมุนที่หมุนแต่ละครั้ง

ตัวแปรตาม แรงดันตกคร่อมตัวแปรควบคุม ระยะการหมุน

วิธีการหมุน แรงดันไฟ

## เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### STM32 Nucleo-64 G474RE

คือบอร์ดที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ผลิตโดย STMicroelectronics ซึ่งเป็น บอร์ดที่ใช้โปรเซสเซอร์ ARM Cortex-M4 ที่รองรับการประมวลผลที่ซับซ้อน และเหมาะกับงานที่ต้องการการ คำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยความทรงจำที่ประกอบไปด้วยแรมขนาด 128 KB และแฟลชเมมโมรี ขนาด 512 KB รวมไปถึงพอร์ตต่าง ๆ อย่าง UART, I2C, SPI, CAN, USB และสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ภายนอกได้ด้วยเช่นกัน



รูปที่ 1 แสดงภาพบอร์ด STM32 Nucleo-64 G474RE

แหล่งที่มา: https://www.st.com/bin/ecommerce/api/image.PF267026.en.feature-description-include-personalized-no-cpn-medium.jpg


#### **Electrical Taper**

ประเภทลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานเมื่อ Potentiometer ถูกปรับระดับ มี 3 ประเภท ได้แก่

1) **แบบเชิงเส้น (Linear)** ใน Potentiometer แบบเชิงเส้น ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงอย่าง สม่ำเสมอตามการหมุนของตัวลูกบิด (Knob) ตัวอย่างเช่น หากผู้ทดลองหมุนลูกบิดไปครึ่งหนึ่ง ผู้ ทดลองจะได้ค่าความต้านทานรวมประมาณครึ่งหนึ่ง

- 2) **แบบลอการิทึม (Audio)** ประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เสียงตอบสนองต่อการควบคุมระดับ เสียงได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงตามลอการิทึม ซึ่งหมายความว่าการ เปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้นเมื่อตั้งค่าต่ำลงและจะช้าลงเมื่อถึงการตั้งค่าที่สูงขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับการรับรู้ การได้ยินของมนุษย์มากกว่า
- 3) **แบบลอการิทึมย้อนกลับ (Reverse Audio)** ตรงกันข้ามกับตัวเทเปอร์ลอการิทึม ซึ่งค่านี้จะเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วเมื่อตั้งค่าสูง และจะช้าลงเมื่อตั้งค่าต่ำลง

#### โพเทนชิออมิเตอร์ (Potentiometer)



รูปที่ 2 แสดงภาพวงจรของ Potentiometer

แหล่งที่มา : โพเทนชิโอมิเตอร์ - คู่มือฉบับสมบูรณ์ | DigiKey

คือ หนึ่งในประเภทของตัวต้านทานปรับค่าได้ โดยมีลักษณะการทำงานแบบ Passive หรือ อุปกรณ์ที่ไม่ ต้องใช้พลังงานในการใช้งาน ผ่านการทำงานจากการรับค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้า และควบคุมการไหลเข้าของ แรงดันไฟฟ้า ผ่านตัวต้านทานปรับค่าได้ซึ่งผ่านกลไกการปรับเชิงกล เพื่อทำให้แรงดันไฟฟ้าขาออกถูกปรับเปลี่ยน ไปตามหน้าสัมผัสที่ถูกเลื่อนหรือหมุนไป โดยตัวต้านทานปรับค่าได้นั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ

## 1) ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเชิงเส้น (Linear Potentiometer)

คือ ตัวต้านทานที่ใช้วัดขนาดความยาวของแกนในแนวเชิงเส้น โดยจะแบ่งแรงดันไฟฟ้าตาม สัดส่วนในช่วงของการทำงาน รวมไปถึงแรงดันไฟฟ้าขาออกตามสัดส่วนด้วยเช่นกัน



รูปที่ 3 แสดงภาพตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเชิงเส้น

แหล่งที่มา : https://www.althensensors.com/sensors/linear-position-sensors/linear-potentiometers/

## 2) ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเชิงมุม (Rotary Potentiometer)

คือ ตัวต้านทานที่ใช้ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออก โดยจะมีทั้งหมด 3 ขา โดยแต่ละขาก็ จะมีหน้าที่และส่วนประกอบที่แตกต่างกัน โดยแรงดันไฟฟ้าขาเข้าจะถูกป้อนตลอดความยาวตัว ต้านทาน ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าขาออกจะได้รับจากค่าต่างศักย์จากการลดลงระหว่างค่าต้านทานกับ หน้าสัมผัสแบบเลื่อนหรือแบบหมุน ตำแหน่งของหน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่ได้พร้อมองค์ประกอบตัว ต้านทานจะกำหนดขอบเขตที่แรงดันไฟฟ้าขาเข้าถูกนำไปใช้กับวงจร



รูปที่ 4 แสดงภาพตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเชิงมุม

แหล่งที่มา: 5 PCS B10k Rotary Knob type / 10k Ohm Precision Potentiometer - Makerlab Electronics

## 3) ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบสาย (String Potentiometer)

คือ ตัวต้านทานที่ใช้ในการวัดความยาวในแนวเชิงเส้น โดยจะใช้สายเคเบิลในการวัดตำแหน่ง และความเร็ว โดยในการวัดตำแหน่งนั้น ตัวเต้านทานจะติดตั้งกับพื้นผิวคงที่ และปลายสายจะ เชื่อมต่อกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เมื่อวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งและเคลื่อนที่ออกไป สายเคเบิลจะคลายม้วน ออก ซึ่งแกนจะหมุน และขับเคลื่อนเพลาของอุปกรณ์เพื่อสร้างสัญญาณไฟฟ้า และการวัดความเร็วนั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความเร็ว



รูปที่ 5 แสดงภาพตัวต้านทานปรับค่าได้แบบสาย

แหล่งที่มา: https://th.mouser.com/new/te-connectivity/measurement-specialties-sm2-25-string-pot/

# 4) ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบลอการิทึม (Logarithm Potentiometer)

คือ ตัวต้านทานที่มีการนำลอการิทึมเข้ามา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเชิงเส้นที่เป็นธรรมชาติ มากขึ้นของอุปกรณ์ ซึ่งปกติในการเปลี่ยนแปลงความเข้มของเสียงเมื่อปรับระดับเสียง เนื่องจากหูของ มนุษย์มีความไวต่อความเข้มของเสียงต่อทั้งความเข้มของเสียงต่ำและสูง จึงนำลอการิทึมเข้ามาเพื่อขยาย ความเข้มของเสียง เพื่อทำให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของความเข้มของเสียงผ่านหูของมนุษย์



รูปที่ 6 แสดงภาพตัวต้านทานปรับค่าได้แบบลอการิทึม

แหล่งที่มา: <u>Tube-Town Store - CTS Potentiometer 3 MOhm log, reverse</u>

## 5) ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบรีโอสแตต (Rheostat Potentiometer)

คือ ตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ใช้ในการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณเยอะ เพราะทำจากการ พันขดลวดเป็นหลัก



รูปที่ 7 แสดงภาพตัวต้านทานปรับค่าได้แบบรีโอสแตต แหล่งที่มา : <u>Potentiometers - A Complete Guide</u>

## 6) ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเลื่อน (Slide Potentiometer)

คือ ตัวต้านทานที่ใช้ควบคุมแรงดันไฟขาออก ซึ่งมีหลักการทำงานประเภทเดียวกันกับตัว ต้านทานแบบเชิงมุม แต่จะมีลักษณะในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยตัวต้านทานชนิดนี้นั้นจะต้อง เลื่อนและเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแทนการหมุน



รูปที่ 8 แสดงภาพตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเลื่อน แหล่งที่มา : <u>Potentiometers - A Complete Guide</u>


# 7) ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบทริมเมอร์ (Trimmer Potentiometer)

คือ ตัวต้านทานปรับค่าได้ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่ต้องการความละเอียด และไม่ต้องการปรับค่าต้านทานบ่อยครั้ง



รูปที่ 9 แสดงภาพตัวต้านทานปรับค่าได้แบบทริมเมอร์ แหล่งที่มา : <u>Potentiometers - A Complete Guide</u>

## Schmitt trigger




รูปที่ 10 แสดงภาพSchmitt trigger

แหล่งที่มา : Schmitt Trigger คืออะไร: วงจรและการทำงาน -Electron-FMUSER FM / TV Broadcast ผู้ผลิตแบบครบวงจร

คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการกรองสัญญาณอะนาล็อกจากสัญญาณรบกวนฝั่งขาเข้า ให้ กลายเป็นสัญญาดิจิทัลที่มีขอบเขตชัดเจน โดย Schmitt trigger นั้น จะมีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเปลี่ยน สถานะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

## 1) เกณฑ์สูง (Upper Threshold)

คือ แรงดันที่อาจจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2 ใน 3 ของแรงดันที่เข้ามา ซึ่งขอบเขตของขาขึ้นและ แรงดันขาเข้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละบุคคล




รูปที่ 11 แสดงภาพเกณฑ์สูง

แหล่งที่มา : Schmitt Trigger คืออะไร: วงจรและการทำงาน -Electron-FMUSER FM / TV Broadcast ผู้ผลิตแบบครบวงจร

## 2) เกณฑ์ต่ำ (Lower Threshold)

คือ แรงดันที่อาจจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ใน 3 ของแรงดันที่เข้ามา ซึ่งขอบเขตของขาลงและ แรงดันขาเข้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละบุคคล




แหล่งที่มา : Schmitt Trigger คืออะไร: วงจรและการทำงาน -Electron-FMUSER FM / TV Broadcast ผู้ผลิตแบบครบวงจร

โดยหลักการทำงานของ Schmitt trigger นั้นคือ เมื่อแรงดันขาเข้าเพิ่มขึ้นจนถึงเกณฑ์สูง วงจรขาออกจะมีค่าออกมาเป็นสูงหรือค่าที่มากที่สุดของวงจรขาเข้า แต่เมื่อแรงดันขาออกลดลงจนถึง เกณฑ์ต่ำ วงจรขาออกจะมีค่าออกมาเป็นต่ำหรือค่าที่ต่ำที่สุดของวงจรขาเข้าหรือศูนย์

#### วิธีดำเนินการทดลอง

1. แปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital ตามรูปแบบวงจร Schmitt-trigger



1) อ่านสัญญาณตามขาที่กำหนดในรูปแบบของสัญญาณ Analog

- แปลงสัญญาณ Analog ที่ได้ให้เป็นแรงดันไฟฟ้า ภายในได้ใช้ 3.3 ÷ 4095 หรือเท่ากับ
   0.00080586 ไปคูณกับสัญญาณ Analog ที่ได้
  - โดย 3.3 คือ แรงดันที่ใช้สำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์ 4095 คือ ค่าคงที่ bit ของไมโครคอนโทรลเลอร์
- 3) แสดงผลสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ได้
- 4) ส่งออกสัญญาณที่ได้
- 5) แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกให้เป็นตำแหน่งองศาการหมุนของ Potentiometer
- 6) วงจร Schmitt-trigger โดยภายในมีการเขียนโปรแกรมดังนี้

```
function output = schmitt_trigger(Analog, V_high, V_low)

persistent state; % Local variebles
% Initialize the state on the first call
if isempty(state)

state = 0; % Initial state (0 = low, 1 = high)
end
% Check the input against the thresholds
if Analog >= V_high

state = 1; % Set state to high
elseif Analog <= V_low

state = 0; % Set state to low
end
% Output the current state
output = state;
end
```

รูปที่ 13 แสดงโปรแกรมวงจร Schmitt-trigger

2. ทดลองการเลื่อน Potentiometer แบบ Slide โดยขยับด้วยระยะที่เท่ากันและคงที่ตลอดระยะของ Potentiometer โดยตัวต้านทานแบบ Slide ทั้ง 2 ตัว มีระยะการเลื่อนเท่ากับ 60 mm ปรับระดับเพิ่มทีละ 6 mm ดังนั้น จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้าและระยะทางที่เลื่อนไปของตัวต้านทานอย่างละ 101 ค่า แล้วนำไปหา ค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้า ณ จุดนั้น



รูปที่ 14 แสดงการทดลองและเก็บค่าของ Potentiometer LA1 และ LA2 ตามลำดับ

3. ทดลองหมุน Potentiometer แบบ Rotary โดยขยับด้วยระยะที่เท่ากันและคงที่ตลอดระยะการหมุน Potentiometer โดยตัวต้านทานแบบ Rotary ทั้ง 3 ตัว มีระยะการหมุนเท่าตั้งแต่ 0 – 100% ขององศา ทั้งหมด 300 องศา ปรับระดับเพิ่มทีละ 10% ตามตัวอักษรบน Potentiometer ดังนั้น จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้า ขาออกและระยะการหมุนตัวต้านทานอย่างละ 101 ค่า แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้า ณ จุดนั้น



รูปที่ 15 แสดงการทดลองและเก็บค่าของ Potentiometer A B และ C ตามลำดับ

## 4. เก็บค่าข้อมูลของการทดลองของ Potentiometer ทั้ง 5 แบบ และนำค่าที่เก็บได้มาหาค่าเฉลี่ย

```
savex_c10 = out.vol_simout(:,2) %รับค่า out.vol_simout จาก Simulink ลงในตัวแปรที่กำหนด savey_c10 = out.vol_simout(:,1) %รับค่า out.vol_simout จาก Simulink ลงในตัวแปรที่กำหนด save("TenPoint_B","savex_c10","savey_c10"); %บันทึกค่าลงในตัวแปรที่กำหนด
```

รูปที่ 16 แสดงโปรแกรมเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าขาออกจาก Simulink

```
Tendata = ["ZeroPoint LA2.mat", "OnePoint LA2.mat", "TwoPoint LA2.mat"
         ,"ThreePoint LA2.mat","FourPoint LA2.mat","FivePoint LA2.mat"
         ,"SixPoint_LA2.mat","SevenPoint_LA2.mat","EightPoint_LA2.mat"
         ,"NinePoint LA2.mat","TenPoint LA2.mat","ElevenPoint LA2.mat"];
medium rare datax = [];
medium rare datay = [];
for i = 1:12
  load(Tendata(i), "savex c10", "savey c10");
  %Get a raw data
  sumx = 0:
  sumy = 0;
  for j = 1:101
     sumx = sumx + savex c10(i);
     sumy = sumy + savey c10(i);
  end
  %Sum a data
  averx = sumx / 101;
  avery = sumy / 101;
  %Get an average
  medium rare datax(i) = averx;
  medium rare datay(i) = avery;
  %Get the data in matrix
save("Welldone LA2", "medium rare datax", "medium rare datay");
```

รูปที่ 17 แสดงโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าขาออกของทั้ง 5 รูปแบบการทดลอง

## 5. หลังจากนั้นนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟ

```
Welldone = {"Welldone A.mat", "Welldone B.mat", "Welldone C.mat", "Welldone LA1.mat", "Welldone LA2.mat"};
figure;
hold on;
load(Welldone{1});
tiledlayout(3,1)
nexttile
plot(0:10:100,medium rare datay,'blue','LineWidth',2);
xlabel('Percentage (%)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltages per Percentage of potentiometer A');
legend('Potentiometer A');
xlim([0 100])
ylim([0 3.3])
grid on;
load(Welldone{2});
nexttile
plot(0:10:100,medium rare datay,'green','LineWidth',2);
xlabel('Percentage (%)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltages per Percentage of potentiometer B');
legend('Potentiometer B');
xlim([0 100])
ylim([0 3.3])
grid on;
load(Welldone{3});
A = fliplr(medium rare datay)
nexttile
plot(0:10:100,A,'red','LineWidth',2);
xlabel('Percentage (%)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltages per Percentage of potentiometer C');
legend('Potentiometer C');
xlim([0 100])
ylim([0 3.3])
grid on;
```

รูปที่ 18 แสดงโปรแกรมสร้างกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบกับอัตราส่วนการองศาของ Potentiometer แบบ Rotary ทั้ง 3 แบบ

รูปที่ 19 แสดงโปรแกรมสร้างกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบกับองศาที่หมุนจริงของ Potentiometer แบบ Rotary ทั้ง 3 แบบ

```
Welldone = {"Welldone_LA1.mat","Welldone_LA2.mat"};
figure;
hold on;
load(Welldone{2});
tiledlayout(2,1);
nexttile
plot(0:10:110,medium_rare_datay,'red','LineWidth',2);
xlabel('Percentage (%)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltages per Percentage of slide potentiometer LB');
legend('Potentiometer LB')
xlim([0 100])
ylim([0 3.3])
grid on;
load(Welldone{1});
nexttile
plot(0:10:110,medium_rare_datay,'green','LineWidth',2);
xlabel('Percentage (%)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltages per Percentage of slide potentiometer LA');
legend('Potentiometer LA')
xlim([0 100])
ylim([0 3.3])
grid on;
```

รูปที่ 20 แสดงโปรแกรมสร้างกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบกับอัตราส่วนระยะของ Potentiometer แบบ Slide ทั้ง 2 แบบ

รูปที่ 21 แสดงโปรแกรมสร้างกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบกับระยะจริงของ Potentiometer แบบ Slide ทั้ง 2 แบบ

# อุปกรณ์การทดลอง


- 1. PTA6043-2015DPA103 จำนวน 1 อัน
- 2. PTA6043-2015DPB103 จำนวน 1 อัน
- 3. PDB181-K420K-103A2 จำนวน 1 อัน
- 4. PDB181-K420K-103B จำนวน 1 อัน
- 5. PDB181-K420K-103C จำนวน 1 อัน
- 6. Nucleo STM32G474RE พร้อมสายอัปโหลด จำนวน 1 ชุด
- 7. PotenXplorer จำนวน 1 ชุด
- 8. สายจัมเปอร์

## ขั้นตอนการดำเนินงาน


ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน				
	ตุลาคม				
	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
วางแผนและออกแบบการทดลอง					
ทดลองและเก็บผล					
สรุปผลและอภิปราย					
ทำรายงาน					

#### สรุปผลการทดลอง



รูปที่ 22 (ซ้าย) แสดงกราฟข้อมูลของ Potentiometer ซึ่งแยกตามรุ่นของ Potentiometer แบบ Rotary จาก Datasheet รูปที่ 23 (ขวา) แสดงกราฟแรงดันไฟฟ้าเทียบกับอัตราส่วนการองศาของ Potentiometer แบบ Rotary ทั้ง 3 แบบ




รูปที่ 24 แสดงลักษณะกราฟที่บ่งบอกถึงประเภทของ Taper


แหล่งที่มา: https://islproducts.com/wp-content/uploads/potentiometer-taper-resistance-vs-position-graph.png

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความใกล้เคียงระหว่าง Datasheet และผลที่เก็บจากการทดลอง

กราฟจาก Datasheet	กราฟที่ได้จากการเก็บข้อมูล	ความใกล้เคียงของผลลัพธ์		ประเภท Taper		
		ใกล้เคียง	ไม่ใกล้เคียง	Linear	Audio	Reverse Audio
PDB181-K420K-103A2	Potentiometer A					
PDB181-K420K-103B	Potentiometer B					
PDB181-K420K-103C	Potentiometer C					



รูปที่ 25 แสดงกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบกับองศาที่หมุนจริงของ Potentiometer แบบ Rotary ทั้ง 3 แบบ




รูปที่ 26 (ซ้าย) แสดงการจำแนกประเภทตามเบอร์ของ Potentiometer จาก Datasheet รูปที่ 27 (กลาง) แสดงกราฟข้อมูลของ Potentiometer ซึ่งแยกประเภท Taper จาก Datasheet รูปที่ 28 (ขวา) แสดงกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบกับอัตราส่วนระยะของ Potentiometer แบบ Slide ทั้ง 2 แบบ

จากรูปภาพที่ 26 27 และ 28 ทำให้สามารถมองกราฟเพื่อเปรียบเทียบได้ และได้ข้อสรุปการเปรียบเทียบดัง ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงการระบุประเภท Taper ของ Potentiometer

กราฟที่ได้จากการเก็บข้อมูล	ประเภท Taper		
	Linear	Audio	Reverse Audio
Potentiometer LA			
Potentiometer LB			



รูปที่ 29 แสดงกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบกับระยะจริงของ Potentiometer แบบ Slide ทั้ง 2 แบบ

#### อภิปรายผล

- 1. สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลได้ใกล้เคียงกับ Datasheets ของ Potentiometer ได้จริง
- 2. สามารถระบุได้ถึงประเภทของ Potentiometer ที่มีในชุดการทดลองได้จริง จากการเปรียบเทียบและ วิเคราะห์ผลข้อมูลจาก Datasheet กับผลการทดลอง
- 3. สามารถระบุชื่อของ Potentiometer A, B, LA และ LB ได้ ยกเว้นประเภท C ที่ผลการทดลองนั้นไม่ตรงกับ ข้อมูลใน Datasheet เนื่องจากความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลผู้ทำการทดลอง

#### ข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงการเก็บผลข้อมูลให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล

## เอกสารอ้างอิง

- PDB18 Series 17 mm Rotary Potentiometer Datasheet
   PDB18 Series 17 mm Rotary Potentiometer
- PTA Series Low Profile Slide Potentiometer Datasheet
   PTA Series Low Profile Slide Potentiometer
- Potentiometer Taper
   Potentiometer Taper | ISL Products

#### LAB1.2 Incremental Encoder

#### จุดประสงค์

- สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Incremental Encoder
- สามารถอ่านค่าและอธิบายความแตกต่างจากการอ่านด้วย QEI และ Polling Method
- สามารถอธิบายหลักการทำงาน และความหมายของการ config parameter ใน IOC ได้
- สามารถอธิบายลักษณะสัญญาณ Output ของ Incremental Encoder ได้ เมื่อทิศทางและความเร็วการหมุน เปลี่ยนแปลงไป เจาะลึกไปที่รูปแบบเฟสของสัญญาณในแต่ช่อง Output ของ Incremental Encoder
- สามารถหาค่า Pulses Per Revolution และ Resolution ของ Incremental Encoder ในชุดการทดลองได้
- สามารถเขียนโปรแกรม โดยประยุกต์ใช้ MATLAB และ Simulink ในการสั่งการหรือรับค่า ร่วมกับบอร์ด Nucleo STM32G474RE โดยใช้สัญญาณจากการหมุน Incremental Encoder ด้วยมือเป็น Input และ และแสดง สัญญาณ Output จากการ Log สัญญาณ แสดงผลเป็นกราฟจาก Data Inspector ใน MATLAB Simulink แสดง ให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็น Raw Signal, Angular Position, Angular Velocity ในหน่วย SI
- สามารถวิเคราะห์ ข้อดี-เสีย ของการอ่านด้วย QEI และ Polling Method ได้
- สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อ Homing Incremental Encoder ได้
- สามารถอธิบายลักษณะของกราฟได้จากการที่มี Sample time ที่ต่างกัน

# สมมติฐาน

- 1. การอ่านค่าสัญญาณแบบ QEI จะมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากกว่า Polling จริงหรือไม่
- 2. ค่า ณ จุดเริ่มต้นมีผลต่อลักษณะของกราฟที่แสดงออกมาตลอดทั้งเส้นจริงหรือไม่
- 3. Sample time ที่แตกต่างมีผลต่อลักษณะของกราฟที่แสดงออกมาจริงหรือไม่

ตัวแปรต้น	
ตัวแปรตาม	
ตัวแปรควบคุม	

## เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### Encoder

คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระยะทาง, ความเร็ว, ทิศทางของมอเตอร์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทำให้การทำงาน ของมอเตอร์มีค่าที่เสถียรและละเอียดตามการหมุนของแกนเพลา เพื่อสร้างสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัล ให้ ออกมาในลักษณะของพัลส์




รูปที่ 30 แสดง Encoder

แหล่งอ้างอิง: ออปติคอล Encoder 360 Ppr Lpd3806-360bm-g5-24c Ab สองเฟสที่เพิ่มขึ้นออปติคัลเพลา 6 มิลลิเมตรเครื่องเข้ารหัสแบบโรตารี่ 360 พัลส์เส้น - Buv Rotary Encoder 360 Ppr Product on Alibaba.com

#### Incremental Encoder


เป็น Encoder ที่จะสร้างสัญญาณพัลส์ทุกครั้งที่เกิดการหมุนของแกนเพลา จึงทำให้สามารถหาจำนวน การหมุนและการเคลื่อนที่ใน 1 รอบได้



รูปที่ 31 แสดง Incremental Encoder

แหล่งอ้างอิง: Increment Encoder ต่างกับ Absolute Encoder อย่างไร

#### Quadrature encoding




รูปที่ 32 แสดงการทำงานของ Quadrature encoding

แหล่งอ้างอิง: Quadrature Encoding X1 X2 X4

คือ รูปแบบของสัญญาณ Encoder ที่ใช้สัญญาณ 2 ช่องสัญญาณ ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องสัญญาณ A และ B โดยสัญญาณทั้งสองจะมีเฟสที่ต่างกันที่ 90 องศา เพื่อใช้ในการตรวจสอบทิศทางและความเร็วของการหมุน หรือการเคลื่อนที่ โดยมีหลักการคือถ้าค่าของสัญญาณมีค่าเท่ากับศูนย์จริง ให้ทำการเทียบหาค่าของสัญญาณ ระหว่าง A และ B เพื่อหาว่าค่าของสัญญาณตรงกันกับค่าที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งในแต่ละช่วงนั้น จะถูกแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ x1, x2, x4 โดยจะพิจารณากันแตกต่างกันออกไป เริ่มจาก x1 คือการพิจารณาช่วงขาขึ้นของสัญญาณ A และ x2 คือการพิจารณาช่วงขาขึ้นและขาลงของสัญญาณ A และสุดท้ายนี้นั้น x4 คือการพิจารณาช่วงขาขึ้นและ ขาลงของสัญญาณ A และ B

#### Unwrap graph



รูปที่ 33 แสดง Unwrap graph

แหล่งที่มา : Phase, Frequency and Negative Frequency in Complex Sinusoids


คือเทคนิคที่ใช้ในการรวมสัญญาณ เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่าในกราฟที่มีลักษณะวนซ้ำ เพื่อให้การ แสดงข้อมูลต่อเนื่องผ่านการเพิ่มหรือลดค่า

# ตารางที่ 4 แสดงชื่อ ข้อมูลจำเพาะ และหลักการทำงาน ของ Incremental Encoder แต่ละแบบ

ชื่อ	ข้อมูลจำเพาะ			
Incremental Encoder AMT103-V	power supply	3.6V to 5.5V		
	operating temperature	-40 °C to 100 °C		
	motor shaft tolerance	+0/-0.015 mm		
	motor shaft length	9 mm		
	quadrature resolutions	48, 96, 100, 125, 192, 200, 250, 256, 384, 400, 500, 512, 800, 1000,		
		1024, 2048		
	waveform	CMOS voltage square wave		
	channels	quadrature A, B, and X index		
BOURNS PEC11R-4220F-N0024	Mechanical Angle	360 ° Continuous		
Incremental Encoder	Operating Temperature	-30 °C to +70 °C		
	Range			
	Output	2-bit quadrature code		
	RPM (Operating)	60		
	Power rating	10 mA at 5 V DC		
	Resolution	0024 = 24 Pulses per 360 ° Rotation		
	Standard shaft	20 mm		

## วิธีดำเนินการทดลอง

1. ตั้งค่าขาให้รับค่าตามที่ต้องการผ่าน STM32CubeMX หรือ ioc



รูปที่ 34 แสดงการตั้งค่าขาให้รับค่าตามที่ต้องการผ่าน STM32CubeMX

2. นำสัญญาณ Digital ของ Polling มาหาค่าต่าง ๆ ที่กำหนด double double  $\begin{array}{c|c}
\Delta u \\
\hline
\Delta t
\end{array}$ Angular Velocity out pol\_x2  $\begin{array}{c|c}
 & \Delta u \\
\hline
 & \Delta t \\
\hline
 & Angular Velocity
\end{array}$ Port: GPIOC x2 [QEI] double

รูปที่ 35 แสดงโปรแกรมใน Simulink

double

- 3. อ่านสัญญาณตามขา Digital ที่กำหนด
- 4. ถ้าสัญญาณที่นับออกมาได้นั้นมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ ให้ทำการรีเซตค่าให้เท่ากับศูนย์
- 5. หลังจากที่ค่าของสัญญาณมีค่าเท่ากับศูนย์จริง ให้ทำการเทียบหาค่าของสัญญาณระหว่าง A และ B เพื่อหาว่า ค่าของสัญญาณตรงกันกับค่าที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งในแต่ละช่วงนั้น จะถูกแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ x1, x2, x4 โดยจะ พิจารณากันแตกต่างกันออกไป เริ่มจาก x1 คือการพิจารณาช่วงขาขึ้นของสัญญาณ A และ x2 คือการ พิจารณาช่วงขาขึ้นและขาลงของสัญญาณ A และสุดท้ายนี้นั้น x4 คือการพิจารณาช่วงขาขึ้นและขาลงของ สัญญาณ A และ B โดยภายในมีการเขียนโปรแกรมดังนี้

```
function output = pol_x2(A,B,Reset)
                                                                       % Identifly a variable
                                                                       persistent count:
                                                                       persistent previous;
function output = pol_x1(A,B,Reset)
    % Identifly a variable
                                                                       % Check the reset button
    persistent count;
                                                                       if Reset == 1
    persistent previous;
                                                                      count = 0;
    % Check the reset button
                                                                       % Initialize the state on the first call
    if Reset == 1
                                                                       if isempty(count)
         count = 0:
                                                                         count = 0;
                                                                       if isempty(previous)
                                                                      y (previous = 0;
end
    % Initialize the state on the first call
    if isempty(count)
                                                                       % Condition for x2 [clockwise and counter-clockwise]
        count = 0:
                                                                       if A == 1 && previous == 0
                                                                          if A == 1 && B == 0
    if isempty(previous)
                                                                              count = count + 1;
                                                                          elseif A == 0 && B == 1
        previous = 0;
                                                                              count = count + 1;
                                                                          elseif A == 1 && B == 1
                                                                              count = count - 1;
                                                                          elseif A == 0 && B == 0
                                                                              count = count - 1;
    % Condition for x1 [clockwise and counter-clockwise]
                                                                          end
    if A == 1 && previous == 0
                                                                       elseif A == 0 && previous == 1
         if A == 1 && B == 0
                                                                          if A == 1 && B == 0
                                                                              count = count + 1;
             count = count + 1;
                                                                          elseif A == 0 && B == 1
         elseif A == 1 && B == 1
                                                                              count = count + 1;
             count = count - 1;
                                                                          elseif A == 1 && B == 1
                                                                              count = count - 1;
                                                                          elseif A == 0 && B == 0
    end
                                                                              count = count - 1;
    % Get a last data to print out
    previous = A:
                                                                       % Get a last data to print out
                                                                       previous = A;
    % Output
                                                                       % Output
    output = count;
                                                                       output = count;
                   รูปที่ 36 (ซ้าย) แสดงโปรแกรม x1
                                                                        รูปที่ 37 (ขวา) แสดงโปรแกรม x2
```

```
function output = pol_x4(A,B,Reset)
   % Identifly a variable
   persistent count;
   persistent previous_A;
   persistent previous_B;
   % Check the reset button
   if Reset == 1
       count = 0;
   end
   % Initialize the state on the first call
   if isempty(count)
       count = 0;
   end
   if isempty(previous_A)
       previous_A = 0;
   if isempty(previous_B)
       previous_B = 0;
   % Condition for x4A & x4B [clockwise and counter-clockwise]
   if A == 1 && previous_A == 0
       if B == 0
           count = count + 1;
           count = count - 1;
   elseif A == 0 && previous_A == 1
       if B == 1
           count = count + 1;
           count = count - 1;
   elseif B == 1 && previous_B == 0
       if A == 1
           count = count + 1;
       else
           count = count - 1;
   elseif B == 0 && previous_B == 1
       if A == 0
           count = count + 1;
       else
           count = count - 1;
       end
   end
   % Get a last data to print out
   previous_A = A;
   previous_B = B;
   % Output
   output = count;
```

รูปที่ 38 แสดงโปรแกรม x4

6. หลังจากนั้นนำค่าสัญญาณที่พิจารณาแล้วนั้น ไปหารอบและองศา โดยวิธีในการหาค่านั้น จะขึ้นอยู่กับค่าของ สัญญาณ A และ B ว่าตรงตามค่าของ x1, x2, x4 ที่กำหนดหรือไม่ และ output จะมีค่าเท่ากับ Angular Position และจำนวนรอบที่หมุน knob โดยภายในมีการเขียนโปรแกรมดังนี้

```
function [output_angpos,output_i] = out_x2(check)
function [output_angpos,output_i] = out_x1(check)
                                                                 % Identifly a variable
   % Identifly a variable
                                                                 persistent count;
   persistent count;
                                                                 % Initialize the state on the first call
   % Initialize the state on the first call
                                                                 if isempty(count)
   if isempty(count)
                                                                     count = 0;
       count = 0;
                                                                 % Revolute & Degree
   % Revolute & Degree
                                                                 rev = check / 48;
   rev = check / 24;
                                                                 degree = rev*360;
   degree = rev*360;
                                                                 radian = degree*2*pi;
   radian = degree*2*pi;
                                                                 % Show a step time, velocity for encoder in rotate
   % Show a step time, velocity for encoder in rotate
                                                                 output_angpos = radian;
   output angpos = radian;
                                                                 output_i = rev;
   output i = rev;
```

รูปที่ 39 (ซ้าย) แสดงโปรแกรม x1

รูปที่ 40 (ขวา) แสดงโปรแกรม X2

```
function [output_angpos,output_i] = out_x4(check)
    % Identifly a variable
    persistent count;


    % Initialize the state on the first call
    if isempty(count)
        count = 0;
    end

    % Revolute & Degree
    rev = check / 96;
    degree = rev*360;
    radian = degree*2*pi;

    % Show a step time, velocity for encoder in rotate
    output_angpos = radian;
    output_i = rev;
```


รูปที่ 41 แสดงโปรแกรม X4

- 7. ในขั้นตอนสุดท้ายนั้นจะนำค่า Angular Position ไปทำการหาอนุพันธ์เทียบเวลา เพื่อหา Angular Velocity
- 8. ทดลองหมุน Encoder ชนิด 24 Purse โดยไปทางซ้ายสุดและขวาสุดเพื่อเก็บค่าการหมุน 1 รอบ



รูปที่ 42 แสดงการทดลองหมุน

9. ทดลองหมุน Encoder ชนิด 2048 Purse โดยไปทางซ้ายสุดและขวาสุดเพื่อเก็บค่าการหมุน 1 รอบ



รูปที่ 43 แสดงการทดลองหมุน

10. แสดงค่าข้อมูลและเก็บผลต่าง ๆ

# อุปกรณ์การทดลอง

- 1. Incremental Encoder AMT103-V จำนวน 1 อัน
- 2. BOURNS PEC11R-4220F-N0024 จำนวน 1 ฮัน
- 3. Nucleo STM32G474RE พร้อมสายอัปโหลด จำนวน 1 ชุด
- 4. EncoderXplorer จำนวน 1 ชุด
- 5. สายจัมเปอร์


# ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 5 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน


ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน			
	ตุลาคม			
	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
วางแผนและออกแบบการทดลอง				
ทดลองและเก็บผล				
สรุปผลและอภิปราย				
ทำรายงาน				

## สรุปผลการทดลอง

1. การอ่านค่าสัญญาณแบบ QEI จะมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากกว่าวิธี Polling ด้วย PEC11R




รูปที่ 44 แสดงกราฟระยะทางต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี QEI



รูปที่ 45 แสดงกราฟระยะทางต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี Polling

จากข้อมูลที่ได้จากกราฟตามรูปที่ ... แสดงให้เห็นถึงค่าความแม่นยำและเที่ยงตรงที่มากกว่าของ QEI ต่อ Polling ซึ่งมีค่าที่ห่างกัน x1, x2, x4 ตามลำดับ โดยมีลักษณะที่ตรงตาม Quadrature ของ Encoder และให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความเป็นจริง

2. การอ่านค่าสัญญาณแบบ QEI จะมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากกว่าวิธี Polling ด้วย AMT103-V




รูปที่ 46 แสดงกราฟระยะทางต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี QEI




จากข้อมูลที่ได้จากกราฟตามรูปที่ 47 แสดงให้เห็นถึงค่าความแม่นยำและเที่ยงตรงที่มากกว่าของ QEI ต่อ Polling ซึ่งมีค่าที่ห่างกัน x1, x2, x4 ตามลำดับ โดยมีลักษณะที่ตรงตาม Quadrature ของ Encoder และให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความเป็นจริง

3. ค่า ณ จุดเริ่มต้นของ Polling มีผลต่อลักษณะของกราฟที่แสดงออกมาตลอดทั้งเส้นจริงหรือไม่



รูปที่ 48 แสดงกราฟ ณ จุดเริ่มต้นที่ 0 ของระยะทางต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี Polling




รูปที่ 49 แสดงกราฟ ณ จุดเริ่มต้นที่ 0 ของระยะทางต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี Polling


จากข้อมูลที่ได้จากกราฟตามรูปที่ 49 แสดงให้เห็นว่า ณ จุดเริ่มต้นมีผลทำให้ทิศทางของกราฟ เปลี่ยนแปลงไป ไม่คล้อยตามและไปในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได้ว่าวิธีการ Polling ณ จุดเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันมี ผลทำให้ค่าของกราฟเปลี่ยนแปลงไป

# 4. จากการทดลองทั้งหมดที่ผู้ทดลองได้ลงมือทำ ทำให้พบว่า


# 4.1 ความเร็วเชิงมุม




รูปที่ 50 แสดงกราฟความเร็วเชิงมุมต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี QEI ของ PEC11R



รูปที่ 51 แสดงกราฟความเร็วเชิงมุมต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี Polling ของ PEC11R




รูปที่ 52 แสดงกราฟองศาของต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี QEI ของ PEC11R




รูปที่ 53 แสดงกราฟองศาของต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี Polling ของ PEC11R



รูปที่ 54 แสดงกราฟความเร็วเชิงมุมต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี QEI ของ AMT103-V



รูปที่ 55 แสดงกราฟความเร็วเชิงมุมต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี Polling ของ AMT103-V และ กราฟความเร็วเชิงมุมต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี QEI ของ AMT103-V



รูปที่ 56 แสดงกราฟองศาของต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี QEI ของ AMT103-V และ

แสดงกราฟองศาของต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี Polling ของ PEC11R



รูปที่ 57 แสดงกราฟองศาของต่อเวลาของ Encoder ด้วยวิธี Polling ของ AMT103-V

#### อภิปรายผล

- 1. ค่าของ OEI มีลักษณะที่ตรงตามความเป็นจริง
- 2. การมีปุ้ม Reset ช่วยให้ค่าสามารถมีความคล้ายคลึงและไปปในทิศทางเดียวกัน

#### ข้อเสนอแนะ

- 1. เพิ่มความละเอียดในการทดลองให้มากขึ้น
- 2. ออกแบบการต่อวงจรให้มีลักษณะที่น้อยแต่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
- 3. เพิ่มความละเอียดในการทดลองให้มากขึ้น
- 4. ระมัดระวังในการกำหนดค่าเริ่มต้น
- 5. จากการทดลองทั้งหมดที่ผู้ทดลองได้ลงมือทำ ทำให้พบว่า

### เอกสารอ้างอิง

- PEC11R Datasheet
  - PEC11R datasheet(1/3 Pages) BOURNS | 12 mm Incremental Encoder
- Increment Encoder ต่างกับ Absolute Encoder อย่างไร
   Increment Encoder ต่างกับ Absolute Encoder อย่างไร
- Quadrature Encoder Overview
   Quadrature Encoders The Ultimate Guide
- AMT103-V Datasheet
   AMT103-V datasheet(1/8 Pages) CUI | INCREMENTAL ENCODER

### LAB1.3 Magnetic Sensor

## จุดประสงค์

- สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor ได้
- สามารถอธิบายลักษณะสัญญาณ Output ของ Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor ได้ เมื่อ
   Magnetic Flux Density เปลี่ยนแปลงไป
- สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Field Shielding และ Magnetic Flux Density
- สามารถอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรูปแบบการทดลองได้
- สามารถระบุขั้วของแม่เหล็กได้จากการอ่านสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากการทดลอง
- สามารถเขียนโปรแกรม โดยประยุกต์ใช้ MATLAB และ Simulink ในการสั่งการหรือรับค่า ร่วมกับบอร์ด Nucleo STM32G474RE โดยใช้สัญญาณจาก Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor เป็น Input และ และ แสดงสัญญาณ Output จากการ Log สัญญาณ แสดงผลเป็นกราฟจาก Data Inspector ใน MATLAB Simulink แสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็น Raw Signal, Magnetic Flux Density ในหน่วย SI derived

## สมมติฐาน

- 1. สัญญาณที่อ่านได้ที่เกิดจากการกลับด้านของขั้วแม่เหล็กสามารถระบุทิศทางของขั้วแม่เหล็กได้หรือไม่
- 2. การติดและไม่ติดแผ่นโลหะ มีผลต่อความหนาแน่นของแม่เหล็กหรือไม่

**ตัวแปรต้น** ติดและไม่ติดแผ่นโลหะ

การสลับขั้วแม่เหล็ก

**ตัวแปรตาม** ค่าความหนาแน่นของแม่เหล็ก


ขั้วของแม่เหล็ก

**ตัวแปรควบคุม** ความสูงระหว่างเซ็นเซอร์และแม่เหล็ก

## เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

## ปรากฏการณ์ฮอลล์

Hall effect sensor ทำงานโดยใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ฮอลล์ ในการตรวจจับและวัดสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กนี้จะส่งผลให้ตัวนำประจุในเซ็นเซอร์รวมตัวกันที่ด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ เรียกว่าแรงดันไฟฟ้าขาออก ซึ่งแรงดันไฟฟ้าขาออกจะแปรผันตามสัดส่วนความแรงของและทิศทางของ สนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากกับพื้นผิวของเซ็นเซอร์ ดังรูปที่ 58



รูปที่ 58 แสดงปรากฏการณ์ฮอลล์

แหล่งที่มา : https://media.monolithicpower.cn/wysiwyg/Articles/ SEO-0011 Fig1- 960 x 765.png

#### DRV5055A2 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor

คือเซ็นเซอร์ที่นำปรากฏการณ์ฮอลล์มาใช้สำหรับการอ่านและส่งออกแรงดันไฟฟ้าขาออก โดยมีข้อมูลที่ จำเป็นต่อการทดลองดังนี้

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลจำเพาะของเซ็นเซอร์ DRV5055A2


ชื่อ	ข้อมูลจำเพาะ	
DRV5055A2	$Sensitivity_{(25^{\circ}C)}$	30 mV/mT
	$S_{TC}$	0.12 %/℃
	$T_A$	25℃
	$V_{cc}$	3.3 V

#### วิธีดำเนินการทดลอง

- 1. ทดลองอ่านค่าและเก็บข้อมูลสัญญาณที่แปลงมาเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าหน่วย โวลต์(V) โดยเก็บผลการ ทดลอง 4 รูปแบบ ได้แก่
  - แบบที่ 1 ใส่แม่เหล็กให้ด้าน A หันเข้าหาเซ็นเซอร์ แบบยังไม่ติดแผ่นโลหะ
  - แบบที่ 2 ใส่แม่เหล็กให้ด้าน A หันเข้าหาเซ็นเซอร์ แบบติดแผ่นโลหะ
  - **แบบที่ 3** ใส่แม่เหล็กให้ด้าน B หันเข้าหาเซ็นเซอร์ แบบยังไม่ติดแผ่นโลหะ
  - **แบบที่ 4** ใส่แม่เหล็กให้ด้าน B หันเข้าหาเซ็นเซอร์ แบบติดแผ่นโลหะ



รูปที่ 59 แสดงภาพการทดลอง




- รูปที่ 60 แสดงการทำงานภายใน Simulink
- 1) อ่านสัญญาณตามขาที่กำหนดในรูปแบบของสัญญาณ Analog
- แปลงสัญญาณ Analog ที่ได้ให้เป็นแรงดันไฟฟ้า ภายในได้ใช้ 3.3 ÷ 4095 หรือเท่ากับ
   0.00080586 ไปคุณกับสัญญาณ Analog ที่ได้
  - โดย 3.3 คือ แรงดันที่ใช้สำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์
    4095 คือ ค่าคงที่ bit ของไมโครคอนโทรลเลอร์
- 3) แสดงผลสัญญาณที่ได้
- 4) ส่งออกสัญญาณที่ได้

## โดยเก็บข้อมูลในระยะห่าง 8 ระดับ ได้แก่ 0, 5, 10, ... , 35 mm ตามลำดับ ซึ่งแต่ละระดับจะเก็บผล 101 ค่า

```
saveV_LMin = out.v_simout(:,1) %รับค่า out.v_simout จาก Simulink ลงในตัวแปรที่กำหนด
saveA_LMin = out.A_simout(:,1) %รับค่า out.A_simout จาก Simulink ลงในตัวแปรที่กำหนด
save("LMin_NosheildS8","saveV_LMin","saveA_LMin"); %บันทึกค่าลงในตัวแปรที่กำหนด
```

รูปที่ 61 แสดงโปรแกรมเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าขาออกจาก Simulink



รูปที่ 62 แสดงข้อมูลแรงดันไฟฟ้าขาออกที่เก็บจากการทดลอง

2. หลังจากเก็บค่า 8 ระดับ ของทั้ง 4 รูปแบบการทดลองแล้ว จึงนำไปหาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับของทุกรูปแบบ การทดลอง

```
alldata = ["LMin NosheildS1.mat","LMin NosheildS2.mat","LMin NosheildS3.mat"
     "LMin NosheildS4.mat", "LMin NosheildS5.mat", "LMin NosheildS6.mat"
     ,"LMin_NosheildS7.mat","LMin_NosheildS8.mat"];
dataA = [];
dataV = [];
for i = 1:8
  load(alldata(i),"saveA LMin","saveV LMin");
  %Get a raw data
  sumA = 0;
  sumV = 0;
  for j = 1:101
     sumA = sumA + saveA LMin(j);
     sumV = sumV + saveV LMin(j);
   %Sum a data
  avgA = sumA / 101;
  avgV = sumV / 101;
   %Get an average
   dataA(i) = avgA;
   dataV(i) = avgV;
```

end

save("dataLMin Nosheild","dataA","dataV");

รูปที่ 63 แสดงโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าขาออกของทั้ง 4 รูปแบบการทดลอง

3. หลังจากได้ข้อมูลที่แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าแล้วผู้ทดลองจึงนำข้อมูลที่ได้มาใส่ในสมการ Magnetic Response จากใน Datasheet ของ DRV5055A2 เพื่อคำนวณหาความหนาแน่นของแม่เหล็ก

สมการ Magnetic Response

$$V_{out} = V_Q + B \times \left(Sensitivity_{(25^{\circ}C)} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^{\circ}C))\right)$$

โดยที่

 $V_Q$  คือ แรงดันไฟฟ้าครึ่งหนึ่งของ  $V_{cc}$  (mV)

B คือ ความหนาแน่นของแม่เหล็ก (mT)

 $Sensitivity_{(25^{\circ}C)}$  คือ ความไวต่ออุณหภูมิ ขึ้นอยู่กับโมดูลและ  $V_{cc}$  ที่ใช้ (°C) (ค่าจากใน Datasheet)

 $S_{TC}$  คือ ค่าความคลาดเคลื่อนต่ออุณหภูมิ (ค่าจากใน Datasheet)

 $T_A$  คือ อุณหภูมิรอบตัวของสถานที่ที่ทดลอง (อุณหภูมิห้อง)

 $V_{out}$  คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)

4. ใส่สมการและแทนค่าตัวแปรภายในโปรแกรม MATLAB เพื่อคำนวณหาค่าความหนาแน่นของแม่เหล็ก

แทนค่า

*V<sub>o</sub>* คือ 1650 mV

B คือ ความหนาแน่นของแม่เหล็ก (mT)

Sensitivity<sub>(25°C)</sub> คือ 30 mV/mT

*S<sub>TC</sub>* คือ 0.12 %/°C

*T<sub>A</sub>* คือ 25°C

 $V_{out}$  คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)

```
alldata = {"dataLMax_Nosheild.mat","dataLMax_sheild.mat","dataLMin_Nosheild.mat","dataLMin_sheild.mat"}

flux_min_s = [];

B=0; %Magnetic flux density

TA=25; % Temp ambient

STC=0.0360; % 0.12%/C A2=30C So STC=3.6%,0.0360

Sensitivty = 30; %mv/mT

Vq=1650; % half of Vcc(3.3) mV

load(alldata{4});

for i=1:8

Vout=(dataV(i)*1000);

B=(Vout-Vq)/(Sensitivty*(1+STC*(TA-25))); % mT

flux_min_s(i)=B;

end
```

รูปที่ 64 แสดงโปรแกรมคำนวณแรงดันไฟฟ้าขาออกให้เป็นค่าความหนาแน่นของแม่เหล็ก

5. นำผลลัพธ์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการคำนวณมาสร้างกราฟเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ง่ายโดยเขียนโปรแกรม ดังนี้

```
% Load the data
alldata = {"dataLMax Nosheild.mat", "dataLMax sheild.mat", "dataLMin Nosheild.mat", "dataLMin sheild.mat"}
figure;
hold on;
for m = 1:4
  load(alldata{m});
  plot([0 5 10 15 20 25 30 35], dataV,'LineWidth',2);
% Set axis limits
xlim([0 35]);
ylim([0 3.3]);
% Add labels and title
xlabel('Height (mm)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltages per Height');
legend('At max lowest without sheild','At min lowest with sheild','At min lowest without sheild','At min lowest with
sheild')
% Turn on grid lines
grid on;
```

```
% Load the data
alldata = {"flux_max_ns.mat","flux_max_s.mat","flux_min_ns.mat","flux_min_s.mat"}
% Create the figure and plot the data
figure;
hold on;
load(alldata{m});
plot([0 5 10 15 20 25 30 35], flux_min_ns,'LineWidth',2);
plot([0 5 10 15 20 25 30 35], flux_min_s,'LineWidth',2);
hold on;
plot([0 5 10 15 20 25 30 35], flux_max_ns,'LineWidth',2);
plot([0 5 10 15 20 25 30 35], flux_max_s,'LineWidth',2);
% Set axis limits
xlim([0 35]);
ylim([-55 55]);
% Add labels and title
xlabel('Height (mm)');
ylabel('Magnetic flux density (mT)');
title('Magnetic flux density per Height');
legend('South pole without sheild', 'South pole with sheild', 'North pole without sheild', 'North pole with sheild')
% Turn on grid lines
grid on;
```

รูปที่ 66 แสดงโปรแกรมสร้างกราฟความหนาแน่นของแม่เหล็กเทียบกับความสูง

```
% Load the data
alldata = {"dataLMax Nosheild.mat", "dataLMax sheild.mat", "dataLMin Nosheild.mat", "dataLMin sheild.mat"}
% Create the figure and plot the data
figure;
hold on;
load(alldata{1});
tiledlayout(2,2)
nexttile
plot(flux max ns, dataV,'LineWidth',2);
% Set axis limits
xlim([0 60]);
ylim([1.5 3.5]);
% Add labels and title
xlabel('Magnetic flux density (mT)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltage per Magnetic flux density of A side without shield');
%legend('At max lowest without sheild','At min lowest with sheild','At min lowest with owest with sheild','At min lowest with
% Turn on grid lines
grid on;
nexttile
load(alldata{2});
plot(flux max s, dataV,'LineWidth',2);
% Set axis limits
xlim([0 60]);
ylim([1.5 3.5]);
% Add labels and title
xlabel('Magnetic flux density (mT)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltage per Magnetic flux density of A side with shield');
%legend('At max lowest without sheild','At min lowest with sheild','At min lowest with owest with sheild','At min lowest with
sheild')
% Turn on grid lines
grid on;
nexttile
load(alldata{3});
plot(flux_min_ns, dataV,"red",'LineWidth',2)
% Set axis limits
xlim([-60 5]);
ylim([0 2]);
```

```
% Add labels and title
xlabel('Magnetic flux density (mT)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltage per Magnetic flux densityof B side without shield');
%legend('At max lowest without sheild','At max lowest with sheild','At min lowest without sheild','At min lowest with
sheild')
% Turn on grid lines
grid on;
nexttile
load(alldata{4});
plot(flux_min_s, dataV,"red",'LineWidth',2)
% Set axis limits
xlim([-60 5]);
ylim([0 2]);
% Add labels and title
xlabel('Magnetic flux density (mT)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltage per Magnetic flux density of B side with shield');
%legend('At max lowest without sheild','At max lowest with sheild','At min lowest with owest without sheild','At min lowest with
sheild')
% Turn on grid lines
grid on;
```

รูปที่ 67 แสดงโปรแกรมสร้างกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบความหนาแน่นของแม่เหล็ก

# อุปกรณ์การทดลอง

- 1. DRV5055A2 Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor จำนวน 1 อัน
- 2. แม่เหล็กทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $10 \text{mm} \times \text{สูง } 8 \text{mm}$  จำนวน 1 อัน
- 3. แผ่นโลหะ ขนาด 15mm x 15mm จำนวน 1 อัน
- 4. Nucleo STM32G474RE จำนวน 1 อัน
- 5. MagneticXplorer จำนวน 1 ชุด
- 6. สายจัมเปอร์

# ขั้นตอนการดำเนินงาน


ตารางที่ 7 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน								
	ตุลาคม								
	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4					
วางแผนและออกแบบการทดลอง									
ทดลองและเก็บผล									
สรุปผลและอภิปราย									
ทำรายงาน									

# สรุปผลการทดลอง


ตารางที่ 8 แสดงผลค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้า (V) ของแต่ละระดับ

			-			( )			
รูปแ	แบบการทดลอง ระดับที่ 1 ระดับ		ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	ระดับที่ 4	ระดับที่ 5	ระดับที่ 6	ระดับที่ 7	ระดับที่ 8
		(0 mm)	(5 mm)	(10 mm)	(15 mm)	(20 mm)	(25 mm)	(30 mm)	(35 mm)
Α	แบบที่ 1	3.2760	3.2770	2.6031	2.0315	1.8481	1.7671	1.7279	1.7026
Α	แบบที่ 2	3.2764	3.2592	2.3400	1.9791	1.8252	1.7636	1.7284	1.7038
В	แบบที่ 3	0.0578	0.0693	0.6764	1.2760	1.5003	1.5663	1.6153	1.6426
В	แบบที่ 4	0.0670	0.0757	0.9966	1.3826	1.5265	1.5939	1.6273	1.6454




รูปที่ 68 แสดงกราฟแรงดันไฟฟ้าเทียบกับความสูง

ผลจากการคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าแต่ละระดับตามตารางที่ 8 และกราฟตามรูปที่ 68 ผู้ทดลองได้ นำไปใช้คำนวณหาความหนาแน่นของแม่เหล็กต่อและได้ผลลัพธ์ตามกราฟในรูปที่ 69 ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ กราฟ Magnetic Response ตามรูปที่ 70 จากใน Datasheet ของ DRV5055 ซึ่งสามารถระบุขั้วของแม่เหล็กได้ จากการเทียบแรงดันไฟฟ้าขาออกกับความหนาแน่นแม่เหล็ก ผู้ทดลองจึงสามารถสรุปได้ว่า แม่เหล็กด้าน A ที่มีค่า แรงดันไฟฟ้าขาออกกับค่าความหนาแน่นของแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกันนั้นคือ ขั้วใต้ และที่แม่เหล็กด้าน B นั้นมีค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกกับค่าความหนาแน่นของแม่เหล็กที่ลดลงอย่างสอดคล้องกันคือ ขั้วเหนือ




รูปที่ 69 แสดงกราฟการเปรียบเทียบระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาออกกับความหนาแน่นของแม่เหล็กของทั้ง 4 รูปแบบการทดลอง



ต่อมาผู้ทดลองได้นำข้อมูลความหนาแน่นของแม่เหล็กของทั้ง 4 รูปแบบการทดลองมาเปรียบเทียบกันดัง กราฟในรูปที่ 70 เพื่อวิเคราะห์ว่าการติดและไม่ติดแผ่นโลหะนั้นส่งผลต่อการอ่านค่าของเซ็นเซอร์หรือไม่

ตารางที่ 9 แสดงผลค่าความหนาแน่นของแม่เหล็ก (Wb) ของแต่ละระดับ

รูปแบบการทดลอง	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	บที่ 3   ระดับที่ 4   ระดับที่ !		ระดับที่ 6	ระดับที่ 7	ระดับที่ 8
	(0 mm)	(5 mm)	(10 mm)	(15 mm)	(20 mm)	(25 mm)	(30 mm)	(35 mm)
ขั้วใต้ ติดแผ่นโลหะ	54.2148	53.6414	23.0006	10.9715	5.8407	3.7885	2.6154	1.7962
ขั้วใต้ ไม่ติดแผ่นโลหะ	54.2015	54.2358	31.7714	12.7176	6.6064	3.9037	2.5994	1.7555
ขั้วเหนือ ติดแผ่นโลหะ	-52.7662	-52.4733	-21.7780	-8.9109	-4.1151	-1.8673	-0.7540	-0.1524
ขั้วเหนือ ไม่ติดแผ่นโลหะ	-53.0702	-52.6885	-32.4520	-12.4662	-4.9872	-2.7883	-1.1556	-0.2462



รูปที่ 71 แสดงกราฟการเปรียบเทียบระหว่างความหนาแน่นของแม่เหล็กกับความสูงของทั้ง 4 รูปแบบการทดลอง

จะเห็นได้ว่าเส้นกราฟของค่าความหนาแน่นของแม่เหล็กที่ไม่ได้ติดแผ่นโลหะมีค่าที่สูงกว่าในช่วง 5 – 15 มิลลิเมตร และเริ่มใกล้เคียงกันในช่วง 15 มิลลิเมตรขึ้นไป จึงสรุปได้ว่าการติดแผ่นโลหะนั้นมีผลต่อการอ่านค่าของ เซ็นเซอร์ DRV5055A2 และสามารถอ่านหรือแยกสัญญาณของแม่เหล็กที่ติดและไม่ติดแผ่นโลหะได้ดีในช่วง 5 – 15 มิลลิเมตร

#### อภิปรายผล

- 1. การสลับขั้วของแม่เหล็กส่งผลต่อสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกของเซ็นเซอร์จริงตามการสรุปผลการทดลอง ซึ่ง เป็นไปตาม Datasheet ของ DRV5055
- 2. การติดและไม่ติดแผ่นโลหะมีผลต่อการอ่านค่าของเซ็นเซอร์จริงตามการสรุปผลการทดลอง

### ข้อเสนอแนะ

- 1. เพิ่มขอบเขตระยะความสูงในการทดลองให้สูงขึ้น
- 2. เพิ่มความละเอียดในการทดลอง ให้ละเอียดมากขึ้น
- 3. ทดลองเปลี่ยนลักษณะของแม่เหล็กที่ใช้ในการทดลองให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อศึกษาว่าลักษณะของ แม่เหล็กมีผลต่อสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกหรือไม่
- 4. ทดลองเปลี่ยนลักษณะของแผ่นโลหะที่ใช้ในการทดลองให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อศึกษาว่าลักษณะของแผ่น โลหะมีผลต่อสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกหรือไม่

#### เอกสารอ้างอิง

- Datasheet ของ DRV5055
  - DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor datasheet (Rev. B)
- Hall Effect Sensors: A Comprehensive Guide
  - Hall Effect Sensors: A Comprehensive Guide | Article | MPS
- การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ HALL EFFECT SENSOR

View of การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS)

### LAB1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

## จุดประสงค์

- สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Load cell, วงจร Wheatstone bridge, Strain Gauge, 2 Op-amps
   Differential Amplifier ได้
- สามารถอธิบายค่าสัญญาณ Output ของ Load Cell ได้ เมื่อแรงที่กระทำต่อ Load Cell เปลี่ยนแปลงไป
- สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า Gain และ ค่าความต้านทานของ Single External Resistor และส่งผล อย่างไรกับการวัดค่าของ Load Cell
- สามารถอธิบายกระบวนการ Signal Conditioning ทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ว่าค่าที่อ่านได้จาก Load Cell มีที่มาอย่างไร อธิบายให้เห็นถึงวิธีคิดและขั้นตอนทั้งหมด ทั้งก่อนและ หลัง Calibrate Sensor หรือ วิธีจัดการข้อมูลที่ได้มา จัดการอย่างไร รวมถึงหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำต่อ Load Cell แรงดันไฟฟ้าที่ออกมาจาก Load Cell ทั้งแบบที่ยังไม่ผ่าน INA125 และผ่าน INA125
- สามารถเขียนโปรแกรม โดยประยุกต์ใช้ MATLAB และ Simulink ในการสั่งการหรือรับค่า ร่วมกับบอร์ด Nucleo STM32G474RE โดยใช้สัญญาณจาก INA125 Instrumentation Amplifier ที่ต่อเข้ากับ Single Point Load Cell เป็น Input และ และแสดงสัญญาณ Output จากการ Log สัญญาณ แสดงผลเป็นกราฟจาก Data Inspector ใน MATLAB Simulink แสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็นน้ำหนัก ในหน่วย SI derived

## สมมติฐาน

- 1. การปรับค่าความต้านทานของ Trimmer Potentiometer ส่งผลต่อสัญญาณขาออกจริงหรือไม่
- 2. สามารถแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกให้เป็นน้ำหนักในหน่วย SI ได้หรือไม่

**ตัวแปรต้น** ค่าอัตราการขยายของ Amplifier (G)

ค่าความต้านทานของ Trimmer Potentiometer  $(R_G)$ 

ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกในขณะที่ไม่ได้ถ่วงน้ำหนัก ( $V_{zero}$ )

ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกที่น้ำหนักสูงสุดที่ Loadcell รับได้ ( $V_{max}$ )

**ตัวแปรตาม** ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก ( $V_{out}$ )


**ตัวแปรควบคุม** น้ำหนักถุงทรายที่ใช้ทดลอง (kg)

จำนวนถุงทรายที่ใช้ทดลอง

## เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### Load cell


Load cell ถูกสร้างมาจาก Strain Gauge ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่วัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าที่ เกิดจากการยืดหรือการบีบอัดของวัสดุ ซึ่งเกิดจากการใช้แรงหรือความเค้นกับวัสดุ Strain Gauge มักใช้ใน โครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรวมความเค้น ทำให้สามารถวัดแรง แรงดัน และแรงบิด แล้วแปลงเป็นให้เป็น สัญญาณไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานไฟฟ้า



รูปที่ 72 แสดงส่วนประกอบของ Strain Gauge

แหล่งที่มา : https://www.michsci.com/wp-content/gallery/illustrations/strain-gauge-diagram-example.png

ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ Strain Gauge วัดได้นั้นมีค่าที่น้อยมากจึงจำเป็นต้องมีวงจรที่ช่วยขยายค่า เหล่านั้นให้สามารถนำไปใช้ต่อได้ ซึ่งเรียกวงจรนี้ว่า Wheatstone bridge โดยเป็นวงจรที่ใช้ Strain Gauge หลาย ตัวมาวัดความเครียด Wheatstone bridge มักใช้เพื่อขยายการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหล่านั้น โดยเรียกค่าที่ใช้ ขยายนั้นว่า Amplifier หรือ Gain (G) เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงค่าเล็กน้อยเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ จำเป็นต้องขยาย สัญญาณเพื่อให้สัญญาณมีความชัดเจนและสามารถนำไปใช้งานต่อได้ โดยกระบวนการที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการที่เรียกว่า Signal Conditioning อย่างไรก็ตาม กระบวนการขยายสัญญาณนี้สามารถขยายสัญญาณ รบกวนที่ไม่ต้องการได้เช่นกัน



รูปที่ 73 แสดงวงจร Wheatstone bridge และตัวอย่างวิธีการใช้ Loadcell แหล่งที่มา : https://www.michsci.com/wp-content/gallery/illustrations/wheatstone-bridge-diagram-01.PNG

### 2 Op-amps Differential Amplifier

วงจรขยายสัญญาณแบบ Differential โดย Op-amps สองตัวเป็นวงจรอเนกประสงค์ที่ขยายสัญญาณ Differential ระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสองตัว  $(V_{in^+},V_{in^-})$  ในขณะที่ปฏิเสธสัญญาณปฏิเสธโหมดทั่วไป ซึ่งมี ประสิทธิภาพที่สูงกว่าการใช้ Op-amps ตัวเดียว เช่น มีอัตราส่วนการปฏิเสธโหมดทั่วไป (CMRR) ที่ดีขึ้น และ อัตราขยายที่เพิ่มขึ้น

# ขั้นตอนการทำงานของ Op-amps ตัวแรก (Difference Amplifier)


- Op-amps ตัวแรกถูกกำหนดค่าให้เป็นตัวขยายสัญญาณ (Difference Amplifier)
- ullet ขยายความต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสองตัว  $V_{in}$ + และ  $V_{in}$ -
- ullet ค่า Gain (G) ของขั้นตอนนี้ถูกกำหนดโดยอัตราส่วนของตัวต้านทาน  $R_2$  และ  $R_1$
- ullet สัญญาณขาออกของขั้นตอนนี้  $(V_{ref})$  จะเป็นสัดส่วนกับความต่าง  $(V_{in^+}-V_{in^-})$

## ขั้นตอนการทำงานของ Op-amps ตัวที่สอง (Non-Inverting Amplifier)

- Op-amps ตัวที่สองถูกกำหนดค่าให้เป็นตัวขยายสัญญาณแบบไม่กลับขั้ว (Non-Inverting Amplifier)
- ullet ขยายสัญญาณขาออกของขั้นตอนแรก  $(V_{ref})$
- ullet ค่า Gain (G) ของขั้นตอนนี้ถูกกำหนดโดยอัตราส่วนของตัวต้านทาน  $R_4$  และ  $R_3$
- ullet แรงดันไฟฟ้าขาออกสุดท้าย ( $V_{out}$ ) คือผลลัพธ์จากการขยาย  $V_{ref}$

ตารางที่ 10 แสดงชื่อและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์การทดลอง

ชื่อ	ข้อมูล	าจำเพาะ
Single Point Load Cell YZC-131A	Capacity	10 Kg
	Material	Stainless Steel
	Maximum Safe Overload	150% FS
	Operating Temperatue Range	-20 to +70 °C
INA125 Instrumentation Amplifier	Gain Equation	$G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$
	$V_{out}$ Equation	$V_{out} = (V_{in^+} - V_{in^-})G$
	Operation Temperature	-55 to 125
	Operating Voltage	2.7 V to 36 V
Trimmer Potentiometer 100 K 25 Turns	Adjustment Type	Top Adjustment
	Number of Turns	25
	Power	0.5W
	Resistance	100 k <b>Ω</b>
	Tolerance	±10%



รูปที่ 74 แสดงขาของ INA125 Instrumentation Amplifier

แหล่งที่มา: <u>INA125 pdf, INA125 Description, INA125 Datasheet, INA125 view ::: ALLDATASHEET :::</u>

## วิธีดำเนินการทดลอง

1. ก่อนการทดลองต้องหาค่าความต้านทาน  $(R_G)$  เพื่อนำไปปรับ Trimmer Potentiometer เพื่อที่จะทำให้ อัตราการขยายต่อการนำไปขยายสัญญาณแรงดันขาออก โดยใช้สมการ  $V_{out}$  Equation เพื่อให้ได้ค่า Gain (G) ที่เหมาะสม

### สมการ $V_{out}$ Equation

$$V_{out} = (V_{in^+} - V_{in^-})G$$

โดยที่  $V_{out}$  คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)

 $V_{ref}$  คือ สัดส่วนความต่าง ( $V_{in^+} \, - \, V_{in^-}$ ) หรือ

วัดค่าขา 6 เทียบกับขา 7 ( $V_{in^+} - V_{in^-}$ )

 $V_{in}$ + คือ แรงดันไฟฟ้าที่ขาที่ 6 ของ INA125

 $V_{in}^-$  คือ แรงดันไฟฟ้าที่ขาที่ 7 ของ INA125

G คือ อัตราการขยาย

แทนค่าในสมการ  $V_{out}$  Equation โดยค่าที่ได้นั้นมาจากการวัดค่าจริงในการทดลอง

$$V_{out} = (V_{ref})G$$

โดยที่  $V_{out}$  คือ 2160 mV

 $V_{ref}$  คือ 3.7 mV

 $V_{in}$ + คือ แรงดันไฟฟ้าที่ขาที่ 6 ของ INA125

 $V_{in}$ - คือ แรงดันไฟฟ้าที่ขาที่ 7 ของ INA125

G คือ อัตราการขยาย

$$2160 = (3.7)G$$

$$\frac{2160}{3.7} = G$$

$$G = 583.78$$

หลังจากแทนค่าแล้ว จะได้อัตราการขยาย หรือ Gain (G)=583.78 แล้วนำไปเข้าสมการ Gain Equation เพื่อคำนวณหาค่าความต้านทาน  $(R_G)$  ที่จะนำไปปรับ Trimmer Potentiometer ในการทดลอง สมการ Gain Equation

$$G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$$

โดยที่ G คือ อัตราการขยาย

 $R_G$  คือ ค่าความต้านทานที่จะนำไปปรับ Trimmer Potentiometer

ต่อมาแทนค่าในสมการ Gain Equation โดยค่าที่ได้นั้นมาจากการคำนวณก่อนหน้า

$$G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$$

แทนค่า G คือ 583.78

 $R_G$  คือ ค่าความต้านทานที่จะนำไปปรับ Trimmer Potentiometer


$$583.78 = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$$

$$579.78 = \frac{60k\Omega}{R_G}$$

$$R_G = \frac{60,000}{579.783}$$


$$R_G = 103.48 \,\Omega$$

2. หลังจากที่ได้ค่าความต้านทาน  $(R_G)$  แล้ว จึงนำไปปรับใช้กับ Trimmer Potentiometer ในบอร์ดทดลองให้ ได้ค่าความต้านทานที่ใกล้เคียงกับที่คำนวณที่สุด



รูปที่ 75 แสดงการปรับค่าความต้านทานในบอร์ดทดลอง

3. หลังการตั้งค่าความต้านทานแล้ว ผู้ทดลองได้เริ่มการอ่านค่าและเก็บผลการทดลอง ดังนี้



รูปที่ 76 แสดงการทำงานภายใน Simulink

- 1) อ่านสัญญาณตามขาที่กำหนดในรูปแบบของ Analog
- แปลงสัญญาณ Analog ที่ได้ให้เป็นแรงดันไฟฟ้า ภายในได้ใช้ 3.3 ÷ 4095 หรือเท่ากับ
   0.00080586 ไปคูณกับสัญญาณ Analog ที่ได้

โดย 3.3 คือ แรงดันที่ใช้สำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์ 4095 คือ ค่าคงที่ bit ของไมโครคอนโทรลเลอร์

- 3) แสดงผลสัญญาณที่ได้
- 4) ส่งออกสัญญาณที่ได้
- 5) ชุดคำสั่งในการแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าให้เป็นน้ำหนัก (Kg)และส่งออกข้อมูล โดยภายในใช้สมการดังนี้

$$Weight_{out} = \frac{(V_{out} - V_{zero})}{(V_{max} - V_{zero})} \times Weight_{max}$$

โดยที่  $Weight_{out}$  คือ น้ำหนักที่ต้องการรู้ขณะที่ทดลองชั่ง (Kg)

 $Weight_{max}$  คือ น้ำหนักมากที่สุดที่ต้องการชั่ง (Kg)

 $V_{out}$  คือ แรงดันไฟฟ้าขาออกในขณะที่ชั่ง (V)

 $V_{zero}$  คือ แรงดันไฟฟ้าขาออกที่วัดเมื่อไม่มีการชั่ง (V)

 $V_{max}$  คือ แรงดันไฟฟ้าขาออกที่วัดเมื่อชั่งน้ำหนักมากที่สุด (V)

6) ชุดคำสั่งแปลงน้ำหนัก (Kg) ให้เป็นหน่วยนิวตัน (N) ด้วยการคูณ 9.81  $m/s^2$ 


4. ทดลองเก็บค่าน้ำหนักตั้งแต่ 0 g จนถึง 10,500 g โดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นทีละ 500 g และเก็บค่าน้ำหนักในแต่ละ ช่วงช่วงละ 101 ค่า แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักที่ชั่งในแต่ละช่วง



รูปที่ 77 แสดงภาพการทดลองโดยใช้ถุงทราย

```
saveW= out.Kg(:,1); %รับค่า out.Kg จาก Simulink ลงในตัวแปรที่กำหนด
saveV = out.Voltage(:,1); %รับค่า out.Voltage จาก Simulink ลงในตัวแปรที่กำหนด
save("g10500", "saveV", "saveW"); %บันทึกค่าลงในตัวแปรที่กำหนด
alldata = ["g0.mat","g500.mat","g1000.mat","g1500.mat","g2000.mat"
         ","g2500.mat","g3000.mat","g4500.mat","g4500.mat",
         ","g5000.mat","g5500.mat","g6000.mat","g6500.mat","g7000.mat"
         ","g7500.mat","g8000.mat","g8500.mat","g9000.mat","g9500.mat"
         ","g10000.mat","g10500.mat"];
dataV = [];
dataW = [];
for i = 1:22
  load(alldata(i),"saveV","saveW");
  %Get a raw data
  sumW=0;
  sumV=0;
  for j = 1:101
     sumV = sumV + saveV(j);
     sumW = sumW + saveW(j);
  end
  %Sum a data
  avgV = sumV / 101;
  avgW = sumW / 101;
  %Get an average
  dataW(i) = avgW;
  dataV(i) = avgV;
  %Get the data in matrix
end
```

รูปที่ 78 แสดงโปรแกรมเก็บข้อมูลน้ำหนักในแต่ละช่วงและหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักแต่ละช่วง



รูปที่ 79 แสดงตัวอย่างข้อมูลน้ำหนักในแต่ละช่วง

```
% Load the data
alldata = {"dataV","dataW"}
% Create the figure and plot the data
figure;
hold on;
plot(dataW, dataV,'-o','MarkerSize',5,'MarkerFaceColor',[1 .0 .0],'LineWidth', 1);
% Set axis limits
xlim([0 11]);
ylim([0 3.3]);
% Add labels and title
xlabel('Weight (Kg)');
ylabel('Voltage (V)');
title('Voltage per Weight');
%legend('South pole without sheild','South pole with sheild','North pole with sheild','North pole with sheild')
% Turn on grid lines
grid on;
```

รูปที่ 80 แสดงโปรแกรมสร้างกราฟแรงดันไฟฟ้า (V) ขาออกเทียบกับน้ำหนัก (Kg)

5. หลังจากนั้นทดลองใหม่แบบเดิมอีกครั้งแต่ปรับค่าความต้านทาน  $(R_G)$  ให้เป็นค่าที่ไม่ได้มาจากการคำนวณ เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลการทดลองก่อนหน้า

## อุปกรณ์การทดลอง

- 1. Single Point Load Cell YZC-131A จำนวน 1 อัน
- 2. INA125 Instrumentation Amplifier จำนวน 1 อัน
- 3. Trimmer Potentiometer 100 K 25 Turns จำนวน 1 อัน
- 4. Resistor 4.7K Ohm จำนวน 1 อัน
- 5. Nucleo STM32G474RE พร้อมสายอัปโหลด จำนวน 1 ชุด
- 6. LoadCellXplorer จำนวน 1 ชุด

# ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 11 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน								
	ตุลาคม								
	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4					
วางแผนและออกแบบการทดลอง									
ทดลองและเก็บผล									
สรุปผลและอภิปราย									
ทำรายงาน									


### สรุปผลการทดลอง

ตารางที่ 12 แสดงผลข้อมูลน้ำหนักที่โปรแกรมวัดได้เทียบกับแรงดันไฟฟ้าขาออก ช่วง 0 – 5 Kg ด้วยอัตราขยายที่ได้มาจากการคำนวณ

	U										
น้ำหนักจริง (Kg)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
น้ำหนักที่โปรแกรมวัดได้ (Kg)	0.0216	0.3915	0.8759	1.3535	1.8605	2.3725	2.9193	3.3942	3.9065	4.4114	4.9123
แรงดันไฟฟ้าขาออก (V)	0.0495	0.1278	0.2302	0.3312	0.4385	0.5467	0.6624	0.76288	0.8712	0.9780	1.0839

ตารางที่ 13 แสดงผลข้อมูลน้ำหนักที่โปรแกรมวัดได้เทียบกับแรงดันไฟฟ้าขาออก ช่วง 5.5 – 10.5 Kg ด้วยอัตราขยายที่ได้มาจากการคำนวณ

น้ำหนักจริง (Kg)	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5
น้ำหนักที่โปรแกรมวัดได้ (Kg)	5.4634	5.9853	6.4830	6.9720	7.4702	7.9439	8.4501	8.9400	9.4458	9.9211	10.3993
แรงดันไฟฟ้าขาออก (V)	1.2005	1.3108	1.4161	1.5195	1.6249	1.7251	1.8322	1.9358	2.0428	2.1433	2.2444



รูปที่ 81 แสดงกราฟแรงดันไฟฟ้าขาออก (V) เทียบกับน้ำหนัก (Kg)

จากข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 12 13 และกราฟตามรูปที่ 81 จึงสามารถระบุได้ว่าการคำนวณหาอัตราการขยาย (G) และค่าความต้านทาน  $(R_G)$  ให้มีค่าใกล้เคียงกับการคำนวณมากที่สุดจะช่วยให้ค่าที่อ่านนั้นมีความเที่ยงตรงและตรงตาม ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากไม่ได้คำนวณมาก่อนหรือใช้ค่าอัตราการขยาย (G) และค่าความต้านทาน  $(R_G)$  ที่ผิดจะ ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 14 และ 15 ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง

ตารางที่ 14 แสดงผลข้อมูลน้ำหนักที่โปรแกรมวัดได้เทียบกับแรงดันไฟฟ้าขาออก ช่วง 0 – 5 Kg ด้วยอัตราขยายที่ไม่ได้มาจากการคำนวณ

น้ำหนักจริง (Kg)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
น้ำหนักที่โปรแกรมวัดได้ (Kg)	0.2880	0.2767	0.2686	0.3110	0.3734	0.4370	0.4831	0.5592	0.6322	0.7143	0.7855
แรงดันไฟฟ้าขาออก (V)	0.1059	0.1035	0.1018	0.1107	0.1239	0.1374	0.1471	0.1632	0.1787	0.1960	0.2111

ตารางที่ 15 แสดงผลข้อมูลน้ำหนักที่โปรแกรมวัดได้เทียบกับแรงดันไฟฟ้าขาออก ช่วง 5.5 – 10.5 Kg ด้วยอัตราขยายที่ไม่ได้มาจากการคำนวณ

น้ำหนักจริง (Kg)	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5
น้ำหนักที่โปรแกรมวัดได้ (Kg)	0.8641	0.9368	1.0166	1.0922	1.1692	1.2462	1.3196	1.3968	1.4764	1.5530	1.6328
แรงดันไฟฟ้าขาออก (V)	0.2277	0.2431	0.2600	0.2760	0.2923	0.3085	0.3241	0.3404	0.3572	0.3734	0.3903

#### อภิปรายผล

- 1. การปรับค่าความต้านทานของ Trimmer Potentiometer ส่งผลต่ออัตราการขยายสัญญาณและค่าที่ เซ็นเซอร์อ่านได้จริง และเป็นไปตามการสรุปผลการทดลอง
- 2. สามารถแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออกให้เป็นน้ำหนักในหน่วย SI ได้จริง ด้วยสมการแปลงค่าแรงดันไฟฟ้า ให้เป็นน้ำหนัก (Kg) และเป็นหน่วยนิวตัน (N) ตามวิธีการทดลอง

#### ข้อเสนอแนะ

- 1. เปลี่ยน Loadcell ให้สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บผลการทดลองได้มากขึ้น
- 2. เพิ่มขนาดพื้นที่ชั่งน้ำหนักให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถวางถุงทรายถ่วงน้ำหนักได้มากขึ้น และดูว่าขนาดของพื้นที่ ชั่งน้ำหนักมีผลต่อการทดลองหรือไม่
- 3. สามารถออกแบบให้ชุดการทดลองวางแนบกับพื้นเพื่อให้ไม่ให้ชุดการทดลองงอผิดรูปได้หรือไม่และจะมีผลต่อ การทดลองหรือไม่

#### เอกสารอ้างอิง

- What is a Strain Gauge and How Does it Work?
   What is a Strain Gauge and How Does it Work? Michigan Scientific Corporation
- โหลดเซลล์ (Load Cell) คืออะไร ?

  โหลดเซลล์ (Load Cell) คืออะไร ? มาหาคำตอบกัน Factomart Industrial Products Marketplace
- Datasheet ของ INA125 INSTRUMENTATION AMPLIFIER
   INA125 pdf, INA125 Description, INA125 Datasheet, INA125 view ::: ALLDATASHEET :::
- Datasheet ของ YZC-131A Single point Load Cell, 10 Kg
   YZC-131A Single point Load Cell, 10 Kg at Rs 150/piece in Mumbai | ID: 24351140462
- Datasheet ของ Trimmer Potentiometer 100k
   Trimmer Potentiometer 100k ปรับหมุนได้ 25 รอบ 3296W 25 Turn 0.5w potentiometer adjustable
   resistance Mikroelec จำหน่าย Arduino โมดูล เซ็นเซอร์ อะไหล่วงจร ใส่ใจบริการ : Inspired by
   LnwShop.com