1. Fórmulas del Capítulo 1

1.1. Rendimiento

Tiempo de ejecución = $(N^0 \text{ instrucciones}) \times \text{CPI} \times \text{Tiempo de ciclo}$ (1)

1.2. CPI (Ciclos por Instrucción)

$${\rm CPI} = \frac{{\rm Ciclos\ totales\ del\ programa}}{{\rm N}^{\rm 0}\ {\rm total\ de\ instrucciones}} \eqno(2)$$

1.3. CPI ponderado

$$CPI_{total} = \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times Frecuencia_i)$$
 (3)

donde Frecuencia $_i = \frac{{\rm N}^{\rm o}}{{\rm N}^{\rm o}} \frac{{\rm instrucciones~tipo}~i}{{\rm total~de~instrucciones}}$

1.4. Frecuencia y tiempo de ciclo

Tiempo de ciclo =
$$\frac{1}{\text{Frecuencia de reloj}}$$
 (4)

1.5. Ley de Amdahl (Aceleración)

$$Aceleración = \frac{\text{Tiempo sin mejora}}{\text{Tiempo con mejora}} = \frac{1}{(1 - f_{\text{mejorado}}) + \frac{f_{\text{mejorado}}}{S}}$$
(5)

- ullet $f_{
 m mejorado}$: Fracción del tiempo que se mejora
- ullet S: Factor de aceleración de la parte mejorada

1.6. Throughput

Throughput =
$$\frac{N^0 \text{ tareas completadas}}{\text{Tiempo total}}$$
 (6)

1.7. Energía dinámica (CMOS)

$$E = \frac{1}{2} \times C \times V^2 \tag{7}$$

1.8. Potencia dinámica

$$P = C \times V^2 \times f \tag{8}$$

1.9. Tiempo de CPU

Tiempo
$$CPU = \frac{N^{o} \text{ de ciclos}}{\text{Frecuencia de reloj}}$$
 (9)