Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki


| Laboratorium: IoT | | |
|-------------------|--|---|
| | | |
| Ocena: | The Digital Oscilloscope oraz Sensors and the PT Microcontroller | Data wykonania ćwiczenia: 20.11.2018 |

1. The Digital Oscilloscope


a) Cel ćwiczenia.

Należy użyć narzędzia Web Circuit Simulation Tool, zapoznać się z obwodem i podstawowymi prawami i elementami elektorniki.


b) Topologia




c) Rezystor i jego wartości.



d) Dioda LED i jej wartości.



e) Obwód RLC.




RLC – skrótowe oznaczenie dla obwodów elektrycznych (w tym elektronicznych) składających się tylko z trzech podstawowych elementów pasywnych:

- rezystora, oznaczanego przez R (rezystancja)
- cewki, oznaczanej przez L (indukcyjność)
- kondensatorów, oznaczanych przez C (pojemność)

Na wykresach pod obwodem możemy zauważyć przebiegi sinusoidalne, powstają one ponieważ, obwód jest tak skonstruowany i zmusza elektrony do zmiany kierunku przepływu tworząc jednocześnie naprzemienne poziomy sygnałów.

d) Square Wave(generator fal prostokątnych)




Takie przebiegi kwadratowe najczęściej widujemy w obwodach cyfrowych, w których występują dwie wartości (0,1). Takie układy nazywamy układami dyskretnymi.

2. Sensors and the PT Microcontroller

a) Cel ćwiczenia.

Poznania działania mikrokontrolera, zapoznanie się z topologia i zmiana kodu źródłowego.

b) Topologia



Topologia jest zbudowana w taki sposób, że na środku znajduje się MCU, po lewej stronie mamy urządzania wejścia, po prawej urządzenia wyjścia które są sterowane/włączane poprzez urządzenia wejścia.

Określenie mikrokontroler pochodzi od głównego obszaru jego zastosowań, jakim jest sterowanie urządzeniami elektronicznymi, takimi jak: urządzenia biurowe, urządzenia medyczne (w tym implanty), zdalnego sterowania, elektronarzędzia, systemy sterowania silnikami samochodowymi, a nawet zabawki i inne systemy wbudowane.

c) Zmiany w kodzie źródłowym.

W dostarczanym kodzie lampa jest wyłączna i wyłączana poprzez przełącznik(off/on), dioda LED jest kontrolowana poprzez guzik. Naszym zadaniem jest zmiana, dioda LED ma być kontrolowana poprzez przełącznik a lampka poprzez guzik.

Funkcja zarządzająca przed zmiana:

```
20 - def writeToActuators():
        if (switchValue == HIGH): # evaluates to True if the Switch sensor value is digital HIGH, otherwise false
21 -
            customWrite(2, "2") # turn on the Light
22
23 =
        else:
            customWrite(2, "0") # turn off the Light
2.4
25
        if (togglePushButtonValue == HIGH): # evaluates to True if the Toggle Push Button sensor value is digital HIGH, otherwise false
26 *
           digitalWrite(3, HIGH) # turn on the LED
27
28 =
29
            digitalWrite(3, LOW) # turn off the LED
30
31 -
        if (potentiometerValue > 512): # evaluates to True if the Potentiometer is turned at least half way
32
            {\tt customWrite(4,\; HIGH)} # turn on the Siren
33 ₹
34
            customWrite(4, LOW) # turn off the Siren
35
36 ₹
        if (flexSensorValue > 0): # evaluates to True if the Flex Sensor is bent, otherwise false
37
            analogWrite(5, flexSensorValue) # turn on the motor with speed equal to the Flex Sensor value
38 ₹
39
            analogWrite(5, 0) # turn off the motor
```

Funkcja zarządzająca po zmianie:

```
20 - def writeToActuators():
        if (switchValue == HIGH): # evaluates to True if the Switch sensor value is digital HIGH, otherwise false
21 -
22
            digitalWrite(3, HIGH) # turn on the Light
23 🕶
24
            digitalWrite(3, LOW) # turn off the Light
26 🕶
        if (togglePushButtonValue == HIGH): # evaluates to True if the Toggle Push Button sensor value is digital HIGH, otherwise false
27
            customWrite(2, "2") # turn on the LED
28 +
        else:
29
            customWrite(2, "0") # turn off the LED
30
        if (potentiometerValue > 512): # evaluates to True if the Potentiometer is turned at least half way
31 =
            customWrite(4, HIGH) # turn on the Siren
32
33 +
        else:
34
            customWrite(4, LOW) # turn off the Siren
35
36 ₹
        if (flexSensorValue > 0): # evaluates to True if the Flex Sensor is bent, otherwise false
37
            analogWrite(5, flexSensorValue) # turn on the motor with speed equal to the Flex Sensor value
38 ₹
39
            analogWrite(5, 0) # turn off the motor
40
```