
## Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Elektroniki, Automatyki i Informatyki


## Technologie IoT rozproszone sieci sensoryczne

Temat: Designing a Circuit from Start to Finish and Packet Tracer – Simulating IoT Devices Grupa: **3ID15A**Konrad Nowakowski
Michał Ortyl

1. Jako pierwsze zadanie mieliśmy utworzyć układ składających się z płytki arduino, baterii 9v zarówki oraz kabli. Układ wyglądał tak (już pod podłączeniu kabli w odpowiednie miejca):




1.2 Następnym celem było zmodyfikowanie układu tak aby układ zawierał 2 zarówki oraz przełącznik usuwając przy tym jeden kabel "minusowy" tak wyglądał układ z wyłączonym (zarówka się nie swieci) przełącznikiem oraz włączonym (zarówka się swieci):




## Wnioski do części pierwszej:

Na laboratorium nauczyliśmy się symulować proste układy arduino, łączyć różne elementy i sprawdzać jak zachowuje się układ. Na sam koniec zostaliśmy zapytani: "What would happen if a potentiometer replaced the slide switch in the drawing?" odpowiedz znajduje się na poniższym obrazku przy czym potencjometrem możemy kontrolować

przepływ np. tak ze zarówka będzie się lekko mienić.



2 W drugiej części mieliśmy zbudować układ w PT oraz pierwsze jakie polecenie było to zmodyfikowanie kodu w jaki sposób chcieliśmy. U nas to wyglądało tak:



Program został zmieniony tak ze zarówka rzadziej świeci.

2.1 Drugim poleceniem było zmienić program tak jak w instrukcji, wyglądało to tak:

```
Reload
                                    Copy
                                          Paste Undo
                                                     Redo
1 from gpio import *
2 from time import *
3
4 * def main():
      pinMode(1, OUT)
5
      print("Blinking")
 6
 7 +
      while True:
8
         digitalWrite(1, HIGH);
9
          customWrite(0, 127);
          delay(1000)
10
          digitalWrite(1, LOW);
11
     customWrite(0, -127);
12
13
     delay(500)
14
15 * if __name__ == "__main__":
16
      main()
17
```

Program ten działa teraz tak że "servo" będzie się teraz właczał i w tym samym momencie dioda led będzie się zapalać.

## Wnioski (do części drugiej):

Na laboratorium nauczyliśmy się modyfikować kod programu tak żeby urządzenie się zachowywało tak jak tego potrzebujemy. Zostaliśmy również zapytani " What could be changed to make the servo turn in the opposite direction while the LED is blinking?" odpowiedz znajduje się na poniższym obrazku:

```
P) 10000 01100 11000 1110 1100000 2001111
 1 from gpio import *
 2 from time import *
 3
 4 - def main():
5
      pinMode(1, OUT)
      print("Blinking")
 6
 7 -
       while True:
           digitalWrite(1, HIGH);
9
        customWrite(0, -127);
10
          delay(1000)
11
          digitalWrite(1, LOW);
12
          customWrite(0, 127);
13
         delay(500)
14
15 * if __name__ == "__main__":
16
       main()
17
```