La fibre : de zéro en Rézo

Un petit tour d'horizon pour n1a en détresse


Hugo Levy-Falk Avec les conseils de Gabriel Detraz

Nocturnes FedeRez 2021

20 Novembre 2021

Outline

- 1 Introduction: C'est quoi, et pourquoi on les utilise?
- 2 Mais du coup c'est quoi une fibre?
- 3 Ah, les modes de chez nous
- Perdez votre signal avec ces techniques secrètes (les informaticiens le détestent)
- **5** Des petits noms de fibres
- **6** Quelques technologies récentes



Un canal de communication



Un canal de communication





4ARQUE

Fibre Orange : Connectez toute la famille à la vitesse de la lumière

(Non)

Le signal électrique se propage à la vitesse du champ électrique dans le conducteur: $\approx 200000 \text{ km/s}$ dans le cuivre.



Mais pourquoi alors?

Pour un lien type ADSL

(Asymmetric digital subscriber line : demandez à vos aînés)

- Sensibilité aux perturbations électromagnétiques;
- Atténuation pour 1km ≈ 13.81dB (signal divisé par 24!)

Conséquence : Besoin de répétiteurs/correcteurs, débit faible : 23Mbit/s sur 1km.


Pour une fibre multimode OM2 de chez fs

(on va voir après ce que c'est)

- Pas de sensibilité aux perturbations électromagnétiques;
- Atténuation pour 1km ≈ 1dB à 1300nm (signal divisé par 1.26 (!!))
- → On va pouvoir diminuer les erreurs et le nombre de répétiteurs.

Mais du coup c'est quoi une fibre ?


Une fibre



Source: J.Dutton, Ch. 6

Loi de Snell-Descartes :

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$




Total Internal Reflection si : $\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 > 1$



Ah, les modes de chez nous

Une explication simple, qui marche pour les grosses fibres





- Chaque angle peut-être compris comme un "mode" de transmission.
- Les angles acceptables sont donnés par

$$NA = n \cdot \sin{(\alpha_{\text{Max}})} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \qquad (1)$$

 Chaque "mode" m a un indice de réfraction effectif n_m = n₁ sin α_m.
→ Première idée de dispersion (on y reviendra)

La vraie vie est compliquée.

Il faut résoudre les équations de Maxwell. On suppose $\mathbf{E}(x,z,t) = \mathbf{E}(x,t)e^{i\omega t - i\beta z}$

• Si on se place en 1D, on a

$$\frac{d^2\mathbf{E}(x)}{dx^2} + n^2(x)k_0^2\mathbf{E}(x) = \beta^2\mathbf{E}(x)$$
 (2)

 Ce qui se rapproche énormément de l'équation de Schrodinger indépendante du temps!

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$
 (3)

Avec $V(x) \longrightarrow -n(x)k_0^2\hbar^2/2m$

Et en pratique, c'est pire... Il faut résoudre en coordonnées cylindriques.

En supposant la séparation des variables $(E_z(r, \phi, z) = \Re(r) \mathcal{F}(\phi) \mathcal{Z}(z))$, on a 3 équations qui ressortent :

$$\frac{\partial^2 \mathcal{Z}(z)}{\partial z^2} = -\beta^2 \mathcal{Z}(z) \tag{4}$$

$$\frac{\partial^2 \mathscr{F}(\phi)}{\partial z^2} = -m^2 \mathscr{F}(\phi) \tag{5}$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{R}(r)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \mathcal{R}(r)}{\partial r} + \dots$$

... +
$$\left(n^2 k_0^2 - \beta^2 - \frac{m^2}{r^2}\right) \mathcal{R}(r) = 0$$
 (6)

La vraie vie est compliquée. (mais jolie)

Certains modes particuliers sont appelés des modes propres (en pratique on observe une combinaison de ces modes).

Todo: Plot de quelques modes propres

La fréquence de coupure (fréquence limite des modes propagés)

$$V = k_0 d \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = NA \frac{2\pi}{\lambda} \times d$$

Nombre de modes

- pour du saut d'indice : $m \approx \frac{V^2}{2}$
- pour du gradient d'indice : $m \approx \frac{V^2}{4}$


Perdez votre signal avec ces techniques secrètes (les informaticiens le détestent)

Les facteurs de perte

L'attenuation

Il y a aussi des pertes à cause :


- De l'absorption;
- · Des courbures macro;
- Des pertes de couplages de fibres;
- Pertes de scattering...



Source: community.fs.com

La dispersion


Globalement, tout ce qui va faire qu'un pulse va s'élargir au cours du temps. TODO: refaire cette anim pour que la partie dispersée dure plus longtemps.



→ C'est un facteur limitant du taux te transfert d'information dans une fibre. Il ne suffit pas d'augmenter la puissance d'émission pour le contrer!

L'attenuation : absorption (et scattering)

TODO : mettre la source proprement + donner des échelles (genre on peut voir au fond de la fosse des marianes) + mettre les fenêtre télécom



L'attenuation : les autres pertes

TODO: faire une table avec les facteurs de pertes (raccord, bending etc...)

La dispersion

Remettre la vidéo

La dispersion: modale

La dispersion: du matériau

Faire une animation qui montre que le pulse est la somme de plein de couleurs

La dispersion: du guide d'onde

La dispersion: des modes de polarisation

Des petits noms de fibres

Frame Title

- -> SFP/SFP+
- -> CWDM/DWDM

Quelques technologies récentes

Le machin pour multiplexer les modes