
Rapport d'analyse

montage_arbe_vilbrequin remi

Montage:



Structure du Montage:

Mise en position axiale :

L'arbre est correctement arrêté axialement.

L'arbre est arrêté axialement. L'arbre est arrêté axialement.






Schéma de Structure :




<u>Résistance aux charges :</u>




Résistance axiale du montage :

Le montage résiste à la charge axiale.

Le montage résiste à la charge axiale.




Le montage résiste à la charge axiale.



Résistance des roulements :

Le montage résiste à la charge axiale.



1 supporte


2 charge purement radiale

Roulement gauche supporte charge combinée Roulement droit


Montabilité:


Le Montage/Démontage des éléments est possible.


Montabilité de l'ensemble alésage :



Montabilité des Roulements :







Etanchéité:

Etanchéité Statique:

Indice de Pression: 1

L'étanchéité statique est assurée.

Coté gauche Coté droit

Sur Arbre Ok Ok Sur Alésage Ok Ok

Etanchéité Dynamique:

Indice de Vitesse : 5

L'étanchéité dynamique est assurée.

Coté gauche Coté droit

Vitesse Ok Ok
Facteur PV Ok Ok

Compatibilité lubrifiant :

Lubrifiant : huile

Les joints sont compatibles avec la lubrification choisie.

Devis (coût indicatif):

Coût Maximum admissible : 100

Element	Coût
Roulements	
Roulement à billes à contact radial	10
Roulement à billes à contact radial	10
Arrets axiaux	
Eléments filetés	10
Entretoise	2
Epaulement	1
Eléments filetés	10
Epaulement	1
Etanchéité	
Joint plat	2
Joint à une lèvre	4
Joint plat	2
Joint à une lèvre	4
Chapeau support gauche	10
TOTAL	66