


ChessBot---Zero

Manual de sensors.cpp

Envío de ángulo con lastSentAngle

Este diagrama explica cómo se decide enviar un ángulo del sensor AS5600 solo cuando cambia:



*** Dos buses I2C diferentes ***

Descripción: Dirección común pero periféricos I2C distintos. Porque aunque ambos sensores tengan dirección 0x36, están en buses físicos diferentes. Es como tener dos calles distintas con la misma numeración.

Implementación: Sensor 1 → pines 4 y 5. Sensor 2 → pines 26 y 27. En el RP2040 eso significa que se están usando dos controladores I2C distintos: Wire (I2C0) y Wire1 (I2C1).

La direccion es la misma para ambos sensores:

```
#define AS5600_ADDR 0x36

Wire.setSDA(4);
Wire.setSDA(5);
Wire1.setSDA(26);
Wire1.setSDA(27);
```

Para leer:

```
Wire.beginTransmission(AS5600_ADDR);
Wire1.beginTransmission(AS5600_ADDR);
```

*** ⌚ Filtros para disminuir latencia por UART ***

 Descripción: Para evitar saturar el Puerto UART al enviar el angulo se envian datos solo si el angulo cambia un valor minimo indicado

 Implementación:

```
#define DELTA_DEG 0.5` // Solo enviar si el ángulo cambió al menos 0.5°
```

```
#define SEND_INTERVAL 33 // ms -> ~30Hz
// Limita la frecuencia máxima de envío
// Aunque el ángulo cambie mucho, nunca se enviará más rápido que eso.
// Es como decir:
// Máximo 30 actualizaciones por segundo.
// Eso hace que el OLED pueda seguir el ritmo sin saturarse.
```

```
>`unsigned long lastSendTime = 0;
// Guarda el momento en milisegundos del último envío.
// Se compara con millis() para saber cuánto tiempo pasó.

// Ejemplo:
if (millis() - lastSendTime >= SEND_INTERVAL) // Eso verifica que hayan
pasado al menos 33 ms.
```

```
float lastSentAngle = -1000;
// Guarda el último ángulo que se envió.
// ¿Por qué -1000?
```

```
// Porque es un valor imposible (el AS5600 solo va de 0 a 360).  
// Entonces el primer envío siempre ocurre.  
  
// Ejemplo:  
if (abs(degrees - lastSentAngle) >= DELTA_DEG) // Si la diferencia es  
mayor a 0.5°, se envía.
```

🧠 Resumen conceptual Estas 4 líneas hacen un filtro doble:

1 Filtro por cambio mínimo → evita microvariaciones 2 Filtro por tiempo → evita saturar el bus

- Sin esto pasaba: AS5600 → 1000 lecturas por segundo UART → se llena Pico → recibe mezclado OLED → parpadea y números raros
- Con esto pasa: AS5600 → 1000 lecturas Zero → filtra UART → 30 limpias por segundo Pico → feliz OLED → fluido