# ESP32

O microcontrolador ESP32 é uma ferramenta que, além de apresentar os recursos básicos padrões como envio de sinais digitais e analógicos, também apresenta integração com Wi-Fi e conectividade Bluetooth para uma ampla gama de aplicativos. Sua programação é feita na linguagem C++ e pode ser feita através da própria Arduino IDE, um compilador já bastante reconhecido no mercado.



A programação do ESP32 é basicamente idêntica a do Arduino e do ESP8266, apenas muda algumas configurações na IDE. Vamos mostrar como configurar o ESP32.

# **PROGRAMANDO O ESP32**

Para programar o ESP32 podemos usar o Arduino IDE, mas precisaremos configurar o site das preferências para instalar a placa no ESP32.

### Site da Placa

Vá em: Arquivo  $\Rightarrow$  Preferências  $\Rightarrow$  Cole o Link  $\Rightarrow$  URLs Adicionais. Agora cole o link


• https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package\_esp32\_index.json

#### Instalando a Placa

Vá em: Ferramentas  $\Rightarrow$  Placa  $\Rightarrow$  Gerenciador de Placas  $\Rightarrow$  ESP32 (pesquisar)  $\Rightarrow$  Instalar (Selecione a Placa ESP32)


### Configurações Recomendadas

As configurações recomendadas (aba ferramentas da IDE) estão mostradas na figura abaixo



# **PINAGEM**


Existem vários modelos de ESP32, então vão existir também diversas pinagens. Assim sendo, deveremos saber qual é o modelo de seu ESP32 para encontrar a ilustração da pinagem desejada, geralmente essa informação se encontra debaixo do próprio ESP, sendo necessária uma pesquisa na internet para encontrá-la. A figura abaixo mostra a pinagem do ESP32 DEV KIT V1.



No ESP32, os pinos GPIO são para envio de sinais digitais e analógicos (PWM) e são enumerados pelo nome do pino (se quisermos, por exemplo, usar o GPIO15, vamos usar o número 15 na programação).


Os pinos ADC servem para a leitura de sinais analógicos, como por exemplo a voltagem enviada por um potenciômetro que pode ser regulada. Tais pinos podem então ler uma tensão de 0 a 3.3 Volts, mas essa funcionalidade está apenas nos pinos GPIO com o ADC (vermelho).

Antes de compilar o código, deveremos selecionar a placa de seu modelo ESP32 na aba "Ferramentas", como mostrar a figura abaixo.



# **ACENDENDO UM LED**

Vamos conectar o ESP32 em uma protoboard. Para encaixar melhor, é melhor juntar duas protoboards e conectar o ESP entre elas, como mostrado na figura abaixo. Conectando o LED no pino GPIO15 e depois o outro no GND que é o negativo.



Após enviar o comando HIGH ao pino ?, uma corrente de 40 mA em 3.3 Volts passa pelo LED, o acende e retorna ao negativo, pelo GND. A programação é semelhante a do Arduino e está mostrada na figura abaixo, fazendo o LED piscar a cada 1 segundo.

```
#define LED 15

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(1000);

  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(1000);
}
```

# **ENVIO DE SINAIS PWM**

A função PWM está presente em todos os pinos GPIO do ESP32, onde podemos enviar uma tensão específica de 0 a 3.3 Volts por um sinal analógico.


Primeiro precisamos declarar o pino do LED como um pino PWM usando uma variável canal que recebe 0 (pode ser qualquer valor), e então estabelecendo sua frequência para 5000 a ele, ou seja, o LED vai usar uma frequência de 5000 sinais digitais por segundo para o envio do sinal analógico.

```
#define LED 15
int canal = 0;
                    // CANAL PARA USAR O PWM DO PINO 15
int frequencia = 5000; // FREQUÊNCIA PWM DO LED
                    // 2^8 = 256, SINAL DE 0 A 255
int bits = 8;
void setup() {
 ledcSetup(canal, frequencia, bits); // INICIA O CANAL 0
 }
void loop() {
 for(int x=0; x<256; x++){ // DE 0 (0 VOLTS) A 255 (3.3 VOLTS)
   ledcWrite(canal, x); // ENVIO DO SINAL ANALÓGICO
   delay(50);
 }
}
```

A função ledcWrite(canal, sinalAnalogico) recebe um valor de 0 a 255 que é justamente a intensidade do brilho do LED, que aumenta no laço for para aumentar o sinal analógico em 1 a cada repetição, amentando assim o brilho do LED a cada 50 milissegundos.

# **BOTÕES**

O botão funciona como uma chave, quando ninguém o aperta essa chave está aberta e nenhuma corrente passa sobre ele.



Como vamos **ler** um dado digital do botão, vamos declará-lo como um pino de entrada (INPUT), e também como um pino INPUT PULLUP para evitar pontos flutuantes e falsas leituras, mas declará-lo como INPUT\_PULLUP irá inverter a leitura, fazendo com que o 0 seja **botão pressionado** e 1 seja **botão não pressionado**.

```
#define LED 15
#define BOTAO 4

void setup() {
   pinMode(LED, OUTPUT);
   pinMode(BOTAO, INPUT_PULLUP);
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   bool estado = digitalRead(BOTAO);


   if(estado == 0) {
        Serial.println("BOTÃO PRESSIONADO!");
        digitalWrite(LED, HIGH);
   }else{
        digitalWrite(LED, LOW);
   }
}
```

# **USANDO POTENCIÔMETROS**

O potenciômetro é um componente onde é possível ajustar a sua resistência elétrica, então podemos ler seus valores e usá-los em nossos projetos.

Agora usaremos um potenciômetro com o LED, o potenciômetro é conectado em um pino analógico do ESP32, sendo os pinos GPIO com a função ADC que está escrito em vermelho na filmagem. Nele é possível ajustar manualmente a voltagem que eu mando para o circuito girando a sua rodinha.

O potenciômetro tem 3 pinos, sendo o do meio o pino ADC/analógico que lerá o valor ajustado manualmente, os pinos dos cantos são o GND e o VCC (3.3 Volts), onde podemos conectá-los em qualquer ordem, mas isso irá inverter o sentido de crescimento da rodinha.



O potenciômetro gera um valor entre 0 e 4095 que é lido pelo comando analogRead(pino), e o comando ledcWrite (pino, intensidade) vai enviar um pulso entre 0 (0 Volts) até 255 (3.3 Volts). Perceba que para ajustar o brilho do LED devemos colocá-lo em um pino PWM. O potenciômetro deve receber o sinal do pino analógico, mais os 3.3V e GND.

```
#define LED 15
#define POT 4
const int canal = 0;
void setup() {
 pinMode (LED, OUTPUT);
 Serial.begin (9600);
 ledcSetup(canal, 5000, 8);
 ledcAttachPin(LED, canal);
void loop() {
  int intensidade = analogRead(POT);
                                                   // LEITURA DO POTENCIÔMETRO
  intensidade = map(intensidade, 0, 4095, 0, 255); // ALTERANDO PARA INTERVALO PWM
 Serial.println(intensidade);
                                                    // IMPRIMINDO O VALOR DA INTENSIDADE
 ledcWrite(canal, intensidade);
                                                    // ENVIANDO O SINAL PWM AO CANAL (LED)
```

Usamos também a função map(valor, Xo, X, Yo, Y) para mapear linearmente o intervalo lido (0 a 4095) para o intervalo PWM desejado (0 a 255).


### **BUZZER**

Os sonorizadores são dispositivos que têm a capacidade de produzir sons com quando são submetidos a uma certa voltagem, e faremos isso usando o Arduino.



Buzzer

Para usar o sonorizador no ESP32, lembre-se de que alguns possuem polaridade, ou seja, o lado positivo deve ser conetado aos 3.3 V e o negativo ao GND, se ficar muito barulhento, você pode adicionar resistores ao circuito a fim de diminuir o volume que o sonorizador faz. Vamos agora substituir o LED do projeto anterior por um buzzer, e assim, controlar o volume do sonorizador com o valor ajustado.



```
#define LED 15
#define POT 4
const int canal = 0;
void setup() {
 pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
  ledcSetup(canal, 5000, 8);
  ledcAttachPin(LED, canal);
void loop() {
  int intensidade = analogRead(POT);
                                                  // LEITURA DO POTENCIÔMETRO
  intensidade = map(intensidade, 0, 4095, 0, 255); // ALTERANDO PARA INTERVALO PWM
 Serial.println(intensidade);
                                                   // IMPRIMINDO O VALOR DA INTENSIDADE
  ledcWrite(canal, intensidade);
                                                   // ENVIANDO O SINAL PWM AO CANAL (LED)
```