

Ouick Guide

English

Three-phase electrical energy meters MGRZK



December 2018, Version 4.00

The meters MGRZK (MID certified) are 7. intended for energy measurements in three - phase electrical power network. For more information see MGRZK User's manual

DISPLAY DESCRIPTION

- 1. Tariffset for displayed counter
- Energy import (\rightarrow) Energy export (←)
- 3. kWh display
- 4. kvarh display
 - Value
- 5. 6. Info: Vah display PF – power factor VA - apparent Power PA - power angle Four numbers - Code of MID approved energy counter

- A currently active counter W – active power 8.
- Var reactive power
- Inductive / capacitive
- 10. Phase display

LED

Multifunctional LED counting pulses for Active Energy 1000 imp/kWh. If constantly lit indicates no load (I < 0.02 A).

SERVICE AND MAINTENANCE

If meter is used under specified conditions, it should not be necessary to recalibrate it during its lifetime. If degradation in the per- formance is observed it has probably been partly damaged and should be sent for repair or exchanged.

Warning: Case is sealed. Do not open the meter. No warranty if case is

INSTALLATION AND CONNECTION

Warning: Installation must be carried out and inspected by a specialist or under his supervision. When working on the meter, switch off the mains voltage! It is recommended to use 65 A fuse for the line protec-tion.

Rail mounting according DIN EN 60715.


1.Power contacts: for copper conductor Contacts capacity: 1.5mm²-16mm² Terminal screws: M5

3.5 Nm (PZ2) Max.torque:

2.Auxiliary terminals: for copper conductor

Terminals capacity: 1-2.5mm² Terminals screws: M3 Max, torque: 1.2 Nm


Please note: Neutral wire has to be connected to the meter





Meter can be equipped with different modules. Auxiliary terminal connection:


Auxiliary terminal	15	16
M-bus	M-	M+
Pulse output	SO-	SO+
Tariff input	AC2	AC1
RS485*	В	Α

*It is recommended to use ferrite bead on communication line RS485 (two turns) to reduce radiated emission.









Measuring input:

Type (connection): three phase (4u) Reference current (Iref): 5 A Maximum current (Imax): 65 A Minimum current (Imin): 0.25 A Transitional current (Itr): 0.5 A Starting current: 20mA Powerconsumptionperphaseat Iref:< 0.1 VA Voltage(Un): 3x230 V/400 V (-20 %...+15%)

Power consumption per phase at Un: < 8VA Nominal frequency (fn): 50 Hz and 60 Hz Minimum measuring time: Accuracy:

Active energy:

class B EN 50470-3 Reactive energy: class 2 EN 62053-23 Voltage: ±1 % of measured value Current: ±1% of Iref from 1st to Iref ±1% of measured value from Iref to Imax Active Power: ±1% of nominal power (Un*Iref) from 1st to Iref

class 1 EN 62053-21

±1% of measured value from Iref to Imax Reactive, Apparent power: ±2% of nominal power from 1st to Iref ±2% of measured value from Iref to Imax ±0.5% of measured value Frequency:

LCD:

8 (7+1) Number of digits: Height of digits: 4.52 mm

LFD:

Color: red Pulse rate: 1000imp/kWh LED on: no load indication

Pulse output (option):

Pulse rate: 1000 imp/kWh Pulse duration: 2 ms ± 2ms Rated voltage DC: 27V max. Switched current: 27mA max. Standard: EN 62053-31 (A&B)



M-bus Serial communication (option):

Type:	M-bus
Type: Speed:	300 bit/s to 9600 bit/s
	(default 2400 bit/s)
Protocol:	M-bus
Adress:	0-(default)

RS485 Serial communication (ontion):

113703 Scriai	confinantation (option).
Type:	RS485
Type: Speed:	1200 bit/s to 19200 bit/s
-	(default 2400 bit/s)
Frame:	8, N, 2
Protocol:	MODBÚS ŘTU
Adress:	33-(default)

SCHRACKTECHNIKGMBH | Tariff input (option):

Seybelgasse 13, AT-1230 Vienna, PHONE +43 1/866 85-0 Rated voltage: 230V (+15% -20%) Input resistance: 450 kΩ

Optical communication:

Optical communication:

Type:	IR
Connection:	via USB adaptei
Speed:	19200 bit/s
Frame:	8, N, 2
Protocol:	MODBUS RTU
Adress:	33
Remark:	all settings are fixed
Ambient conditions and Safety:	

According standards for indoor active energy meters.

Temperature and climatic condition according to EN 62052-11.

Dust/water protection IP50 (For IP51 it should be installed in appropriate cabinet.) Operating temp, range: -25 °C. 55°C Storage temp. range: 40 °C. 70°C

Enclosure material:

Self extinguish complying UL94 V Indoor meter: ves Degre of pollution: 2 Protection class: IEC 62052-31 Standard: Mechanical environment: M1 Electromagnetic environment: F2 Humidity: non condensing

EU Directives conformity: MGRZK MID certified meters


MID approval applies to non-resettable active energy counters.

EU Directive on Measuring Instruments 2014/32/EU

EU Directive on EMC 2014/30/EU EU Directive on Low Voltage 2014/35/EU

EC Directive WEEE 2002/96/EC

DIMENSIONAL DRAWINGS





It is forbidden to deposit electrical and electronic equipment as munici-pal waste.

E-MAIL info@schrack.com, INTERNET www.schrack.com Assembly instructions b MGRZKxxx de/12-2018

Errors and omissions excepted. 22.602.078 Ver.4.00



Stručný návod

C7F

Třífázové elektroměry MGRZK



Prosinec 2018, verze 4.00

Elektroměry MGRZK (certifikace MID) jsou 7. určeny pro měření elektrické energie v třífázové elektrické síti. Dálší informace naleznete v uživatelské přířučce MGRZK,

POPIS ZOBRAZENÍ DISPLEJE

- Indikace sledovaného tarifu
- Spotřebovaná el. energie (→) Dodávaná el. energie (←)
- 3. Zobrazení kWh

elektroměru

- 4. Zobrazení kvar
- 5. Hodnota
- 6. Info: VAh

Účiník (PF) Zdánlivý výkon (VA) Výkonový úhel (PA) Čtvřmístný kód MID ověření

- A aktuálně aktivní počitadlo 8.
 - W činný výkon Var – jalový výkon
- Induktinyí / kapacitní
- 10. Zobrazení fází

$$\begin{array}{c|ccccc}
&\downarrow^1&\downarrow^2&\downarrow^3&\downarrow^4\\
\hline
112&\rightleftharpoons kWh kvarh\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&&&&\\
&&$$

LED

Indikační červená LED dioda pro čítání činné energie 1000 imp / kWh. Kdvž dioda svítí trvale, znamená to, že odběr je menší než I<0.02A.

Servis a údržba


Pokud je elektroměr provozován za stanovených podmínek, nemělo by být nutné ho během jeho životnosti kalibrovat. Pokud doide ke zhoršení parametrů, bvl elektroměr pravděpodobně částečně poškozen a měl by být zaslán k opravě nebo výměně

Pozor: Pouzdro elektroměru ie zapečetěné. Pouzdro neotvíreite. Po otevření doide ke ztrátě záruky

Instalace a připojení Pozor: Istalaci může provádět pouze

osoba znalá ve smyslu vyhl. 50/78 Sb.. Během instalace vypněte síťové napětí. Doporučuje se předřadnit 65A pojistku.


Montáž na lištu dle DIN EN 60715.



Šroub svorky: M5 Max. utahovací moment: 3.5 Nm (PZ2)

2. Pomocné kontakty : pro měděné vodiče Průřez vodičů: 1-2.5mm² Terminals screws: M3 Max, utahovací moment: 1.2 Nm


Pozor: neutrální vodič musí být připojen k elektroměru





Elektroměr může být wbaven různymi moduly. Přopojení pomocných svorek:


Pomocné svorky	15	16
M-bus	M-	M+
Pulsní výstup	SO-	SO+
Přepínač tarifů	AC2	AC1
RS485*	В	Α

*Je doporučeno na vedení RS485 použít feritové jádro a kroužkem provléct 2 závity vedení.









Měřící vstupy:

Typ připojení:	třífázové (4u
Referenční proud (Iref):	5 A
Maximální proud (Imax):	65 A
Minimální proud (Imin):	0.25 A
Přechodový proud (Itr):	0.5 A
Startovací proud:	20mA
Spotřeba energie na fázi při	
Napětí(Un): 3x230 V/400 V	(-20 %+15%

Spotřeba energie na fázi při Un: <8VA Jmenovitá frekvence (fn): 50 Hz and 60 Hz Minimální doba měření: 10s

Přesnost:

Činná energie: třída 1 EN 62053-21 třída B EN 50470-3 Jalová energie: třída 2 EN 62053-23 ±1 % z naměřené hodnoty

Napětí: Proud: ±1% z Iref od Ist do Iref ±1% z naměřené hodnoty do Iref do Imax Činná energie: ±1% z nominálního výkonu (Un*Iref) od Ist do Iref

±1% z měřené hodnotv od Iref do Imax jalový, Zdánlivý výkon: ±2% z jmenovitého výkonu od lst do lref ±2% z naměřené hodnoty od Iref do Frekvence: ±0.5% z naměřené hodnoty LŒ:

Počet číslic: 8 (7+1) Wýška číslic: 4.52 mm

LFD:

Barva: červená Váha impulsu: 1000 imp/kWh LED svíti: nulový odběr

Impulzní výstup (volitelně):

Váha impulsu: 1000 imp/kWh Délka impuslu: 2 ms ± 2ms Jmenovité naptí DC: 27V max. Max, zatížení kontaktů: 27mA max. Standard: EN 62053-31 (A&B)



M-bus sériová komunikace (volitelně):

Тур:	M-bus
Rychlost:	300 bit/s to 9600 bit/s
'	(přednastaveno 2400 bit/s)
Protokol:	M-bus
Adresa:	0-(default)

RS485 sériová komunikace (volitelně):

113703 3011044	Kontanikace (vontenie).
Typ:	RS485
Typ: Rychlost:	1200 bit/s to 19200 bit/s
•	(přednastaveno 2400 bit/s
Rámec: Protokol:	" 8, N, 2
Protokol:	MODBUS RTU
Adresa:	33-(default
	· ·

Přepínání tarifů (volitelně):

Jmenovité napětí: 230V (+15% -20% Vstupní odpor: 450 kC

Ontický výstun:

Operaty Tystap	•	
Type:	IR	
Připojení:	skrze USB adapter	
Rychlost:	19200 bit/s	
Rámec:	8, N, 2	
Protokol:	MODBUS RTU	
Adresa:	33	
Poznámka:	nastavení jsou neměnná	
Podmínky prostředí a bezpečnost:		
	4 34 4 4 4 4	

Dle norem pro vnítřní elektroměry Teplotní a klimatické podmínky dle EN 62052-11.

Stupeň krytí: (pro IP51 musí elektroměr být instalován ve vhodném rozváděči,)

Provozní teplota: -25 °C. 55°C -40 °C. 70°C Skladovací teplota:

Materiál krytu:

Samozhášivý plast vyhovující UL94 V Vnitní elektroměr: ves Stupeň znečištění: Třída izolace: Standard: IEC 62052-31 Mechanické prostředí: M1 Elektromagnetické prostředí: F2 VIhkost: nekondenzační


Shoda se směrnicemi EU: MGRZK MID certifikované elektroměrv.

MID schválení se vztahuje na nenastavitelné čítače činné energie Směrnice EU o měřících přístrojích 2014/32/EU

EU směrnice EMC 2014/30/EU EU směrnice Low voltage 2014/35/EU

EC směrnice WEEE 2002/96/EC

Rozměrový výkres





Je zakázáno vyhazovat elektrická a elektronická zařízení do komunálního odpadu.

SCHRACK TECHNIKGMBH

Seybelgasse 13, AT-1230 Vienna, PHONE +43 1/866 85-0 E-MAIL info@schrack.com, INTERNET www.schrack.com

Assembly instructions b MGRZKxxx de/12-2018 Errors and omissions excepted. 22.602.078 Ver.4.00

Optická komunikace: