Opis modułu: RP2040-RGB-Clock-Y13

UWAGA!


Podłączenie zewnętrznego enkodera wymaga wylutowania enkodera (SW1) na płytce. Dodatkowo może być wymagane wylutowanie: R1,R4,R5,C3,C4,C5 – elementów które filtrują drgania styków enkodera – jeśli dołączany moduł enkodera ma wbudowane takie filtry RC.

GND

+5V

Wymiary płytki: 69 mm* 38 mm





J1 – Dodatkowe zewnętrzne zasilanie 5V

UWAGA!

Podłączenie zewnętrznego zasilania 5V wymaga **odłączenia** zasilania modułu RP2040 przez kabel USB.

+5V RGB2 GND GND +5V RGB1 GND

J4 – Wyjście sterowania LED RGB2 J2 – Wyjście sterowania LED RGB1 RGB2 RGB1 SCL SDA GP4 GP3 GP2 GP1 GP0 VCC GND

> +5V- filtrowane zasilanie VCC – wyjście 3.3 wolta ze stabilizatora w module RP2040-ZERO

UWAGA!

Na płytce znajduje bezpiecznik 500mA a jedna LED RBG w zależności od rodzaju i jasności może pobrać nawet 60mA. Dlatego w przypadku podłączenia większej ilości LED RGB zasilanie powinno być podłączone bezpośrednio do płytki lub taśmy zgodnie z zaleceniami.

Np. długie taśmy LED powinny mieć podłączone zasilanie w kilku miejscach.

Mapowanie pinów RP2040:

GP0 → GP0

 $GP1 \rightarrow GP1$

GP2 → GP2

GP3 → GP3

 $GP4 \rightarrow GP4$

GP4-GP7 → NC (nie podłączone)

 $GP8 \rightarrow RGB2$

GP9 → RGB1

GP10-GP11 → NC (nie podłączone)

 $GP12 \rightarrow DS3231M - SDA$

 $GP13 \rightarrow DS3231M - SCL$

GP14-GP15 → NC (nie podłączone)

GP26 → enkoder – przycisk

GP27 → enkoder wyjście A

GP28 → enkoder wyjście B

GP29 – fotorezystor – wejście analogowe