Anlagenprüfung und Gerätezuordnung

Vor Beginn wird das Feld spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert. Die Anlagenkennung wird vom fest angebrachten Schild übernommen. Für den Messschritt wird der Prüfadapter angesteckt. Adapterkennung und Anlagenkennung werden getrennt im Messgerät gespeichert.

Für die Bestätigung der Prüfung ist das Messblatt mit Anlagenkennung, Messwerten und Ausführungszeit abzulegen. Beim späteren Druck aus dem Serviceportal können Felder aus unterschiedlichen Registern zusammengeführt werden. Nachdruck und erneute Messung erscheinen im Portal als getrennte Ereignisse.