AARHUS SCHOOL OF ENGINEERING

ELECTRONIC ENGINEERING

Projekt

Enhedstest

Author:
Nicolai GLUD
Johnny KRISTENSEN
Rasmus LUND-JENSEN
Mick HOLMARK
Jakob ROESEN



15. december 2012

Indholdsfortegnelse

Kapite		dledning	3
	1.0.1	Formål	3
	1.0.2	Referencer	3
	1.0.3	Omfang	4
	1.0.4	Godkendelseskriterier	4
Kapite	l 2 Te	est	5
Napite	T /	ses) -
2.1			
	2.1.1	Hardware	5
	2.1.2	Software	5
2.2	Testre	sultater	8
	2.2.1	Hardware	8
	2.2.2	Software	8

Indledning

Dette dokument specificerer enhedsstesten af projektet BROS.

Versionshistorik

1.0.1 Formål

Dokumentet specificerer enhedstests og vil i udfyldt stand udgøre enhedstestdokumentationen

Testdelen af udviklingsprocessen er opdelt i tre faser:

• Enhedstest:

Dette omfatter test af de enkelte funktioner implementeret i komponenter og klasserne (modulerne), som produktet bestående af hardware og software er sammenstykket af.

• Integrationstest:

Dette omfatter test af grænseflader mellem komponenter og klasser (moduler), der indgår i det samlede system eller produkt. Det er altså samspillet mellem de moduler der er testet i enhedstesten.

• Accepttest:

Dette omfatter en samlet test af funktionelle krav fra kravspecifikationen for hele systemets funktionalitet.

Testtproceduren er udviklet i rækkefølgen accepttest \rightarrow integrationstest \rightarrow enhedstest jvf. V-modellen.

Dette dokument omhandler testniveau 1 - enhedstesten.

Væsentlige ændringer i enhedstesten beskrives i dokumentets versionshistorie.

1.0.2 Referencer

- 1. Detaljeret hardware design
- 2. Detaljeret software design

BROS 1. Indledning

1.0.3 Omfang

Denne enhedstest undersøger de forskellige modulers funktionalitet. Testen ligger forud for integrationstesten da vi sikre at modulet fungere inden vi sætter moduler sammen. Testen laves da det er vigtigt at moduler ikke udsender signaler der kan skade andre moduler eller ødelægge funktionalitet i programmer.

1.0.4 Godkendelseskriterier

Godkendelsen af systemtesten består af to trin:

- Godkendelse af enhedstestspecifikationen
 Dette gøres på forsiden af dokumentet i "Godkendt af" feltet.
- Godkendelse af selve enhedstesten. Dette gøres i afsnit Testresultat

Enhedstesten er afsluttet, når alle de i afsnit Testprocedure specificerede testcases er gennemført og godkendt.

Hvis der under integrationstesten opstår fejl, der umuliggør fortsat udførsel af de efterfølgende testcases afbrydes denne test.

Såfremt en test afbrydes eller et testcase underkendes, skal problemet undersøges og for så vidt muligt løses. Dette skal dokumenteres i loggen.

I dette afsnit følger selve testen.

2.1 Testcases

Dette afsnit er delt op i 2 dele. Hardware og software:

2.1.1 Hardware

I dette afsnit forklares hvordan enhedstest af hardware udføres.

SM

Case	Formål	Udførelse
1	Indstil Accelerometer	Der skrives hej på ben 44-45

VBTE

Case	Formål	Udførelse
1	At teste ventilkreds	Der toggles 5V med 500ms interval ud fra
		PSoC'en på ben P0_0 og P0_2. Der lyttes på
		ventilerne for at bekræfte at de åbner og lukker.
2	At teste transmitterkreds	Der sendes burst ved 40kHz 0V-5V fra PSoC'en
		på ben P0_1. Disse sendes med 100ms interval
		og der indsættes et ekstra ben mellem PGA og
		mixer. Der testes med Osciloskop og der bekræf-
		tes om et burst modtages ved at holde en gen-
		stand over ultralydstransmitteren og receiveren.

2.1.2 Software

I dette afsnit forklares hvordan enhedstests af hardware udføres.

BROS 2. Test

SM

Case	Formål	Udførelse
1	GetLevel	GetLevel kaldes som funktionskald med en stub.
		Stubben verificere returnværdien.
2	getFromKI	Et program køres hvor getFromKI kaldes i en
		while løkke. SM modulet sættes sammen med
		en teststub der sender 6 forskellige cases, 1000
		gange.

\mathbf{VBTE}

Case	Formål	Udførelse	
1	SendBurst	Metoden kaldes i intervaller på 500ms og der	
		måles med osciloskop på ben P0_1 at der bliver	
		sendt burst's med en varighed på ${\sim}250\mu\mathrm{s}$ og med	
		en frekvens på $\sim 40 \mathrm{kHz}$.	
2	CalculateDistance	Metoden kaldes 100 gange med forskellige input-	
		værdier. Outputtet ligges i et array og der vali-	
		deres på disse værdier.	
3	ConvertMMtoPercent	Metoden kaldes 100 gange med forskellige input-	
		værdier. Outputtet ligges i et array og der vali-	
		deres på disse værdier.	
4	ChangeState	Metoden kaldes med alle forskellige slags input	
		og 3 værdier uden for input. Der lyttes på	
		ventilerne og der valideres om de åbner/lukker	
		som de skal.	
5	I2C_handle	Der anvendes en stub der agerer som SM.	
		Denne sender alle værdier fra protokollen samt	
		3 værdier uden for protokollen. Der kontrolleres	
		om der modtages alle værdier korrekt ved at	
		udskrive dem på displayet. Der kontrolleres også	
		om den rigtige værdi sendes retur til SM stub'en.	
6	I2C_decode	Metoden kaldes med de forskellige værdier	
		for protokollen samt 3 uden for protokollen.	
		Returværdien kontrolleres for at validere det	
		korrekte state.	
7	Init	Metoden kaldes og der kontrolleres om der	
		returneres 1 tilbage.	

ΚI

Case	Formål	Udførelse
3	"AKTIVER MANUEL	
	HÆLDNINGSREGULE-	
	RING-knappen.	
3b	At teste hvorvidt en æn-	Der indsættes en manuel vinklingsregulering på
	dret manuel vinkling sen-	den grafiske brugergrænseflade. Alle kombinatio-
	des ud serielt.	ner af side og værdi afprøves. Der verificeres i
		terminalen at RS232-klassen udsender værdier-
		ne til SM.
3b	Det testes hvordan pro-	
	grammet reagerer hvis	
	man efter at have trykket	
	på "AKTIVER MANUEL	
	HÆLDNINGSREGULE-	
	RING"fortryder sit valg	
	ved tryk på "Cancel-knap-	
	pen.	
4	At teste hvorvidt en sta-	
	tus struct kan requestes	
	fra SM-klassen og sendes	
	til databasen. SM-klassen	
	returnerer en status-stub.	
	Det verificeres i terminalen	
	at dataserver-klassen ud-	
	sender værdierne til data-	
5	basen. "AKTIVER AUTOMA-	
9	TISK HÆLDNINGSRE-	
	GULERING"	
5a	Det testes hvordan pro-	Der trykkes på knappen "AKTIVER AUTOMA-
04	grammet reagerer hvis man	TISK HÆLDNINGSREGULERING".
	forsøger at aktivere auto-	TISK IIIEEDWA GOLEGOEDKIIVA .
	matisk regulering, når den-	
	ne allerede er aktiveret.	
5b	Det testes hvordan pro-	Der trykkes på knappen "AKTIVER AUTOMA-
	grammet reagerer hvis man	TISK HÆLDNINGSREGULERING".
	forsøger at aktivere auto-	
	matisk regulering, når den-	
	ne ikke er aktiveret.	
6	"LUK BROS-KNAPPEN	
6a	Det testes hvordan pro-	
	grammet reagerer hvis man	
	ønsker at lukke program-	
	met med et tryk på "LUK	
	BROS-knappen og efterføl-	
	gende bekræfter ved tryk	_
	på "YES-knappen.	7
6b	Det testes hvordan pro-	
	grammet reagerer hvis man	
	efter tryk på "LUK BROS-	

BROS 2. Test

2.2 Testresultater

Dette afsnit er delt op i 2 dele baseret på ovenstående tests.

2.2.1 Hardware

I dette afsnit findes forventede resultater samt resultater på testcases fra ovenstående hardware kapitel.

SM

Case	Forventet resultat	Resultat	Status
1	SM	Accelerometeret er indstillet	

VBTE

Case	Forventet resultat	Resultat	Status
1	Ventilerne åbner og luk- ker	Det høres tydeligt at ventilerne åbnes og lukkes.	$\sqrt{}$
2	Der ses burst på osciloskopet	Der modtages et svagere signal end først antaget. Gain i PGA justeres til og testen gennemføres igen. Te- sten kan herefter godkendes.	V

2.2.2 Software

I dette afsnit findes forventede resultater samt resultater på testcases fra ovenstående software kapitel.

SM

Case	Forventet resultat	Resultat	Status
1	Level bliver returneret og verificeret	Level blev returneret og verificeret	$\sqrt{}$
2	teststubben printer til skærmen at alle cases er succesfulde	teststubben printede Success: 6000	$\sqrt{}$

KI

Case	Forventet resultat	Resultat	Status
3a	I terminalen aflæses det at valget er bekræftiget og at RS232-klassen ud- sender værdien for kommandoen og dernæst hældningen i overensstem- melse med protokollen. I program- met kan det aflæses hvilken værdi der manuelt er indstillet til	Resultatet kan ses i ?? og stemmer overens med forventningerne.	V
3b	Programmet vender tilbage til stadiet før det første tryk på "AKTIVER MANUEL HÆLDNINGSREGULE-RING" og trykket har ingen konsekvenser.	Programmet foretog sig intet i relation til trykket.	
5	I terminalen udskrives status-struct- stubben. Den udskrives efterfølgen- de igen af dataserver-klassen som den sendes til databasen. Her sen- des navnet på skibet og tiden siden sidste opdatering fra SM. Disse er tilføjet Kontrolinterface-klassen. "AKTIVER AUTOMATISK		
G	"AKTIVER AUTOMATISK HÆLDNINGSREGULERING"		
5a	Det forventes at programmet bringer en dialog op hvori der informeres om at denne reguleringstype allerede er aktiveret.	Programmet reagerede blot med dialogen. ¹ .	
5b	Det forventes at der popper en dialog frem hvor der skal bekræftiges at man ønsker at gå væk fra manuel hældning. Ved bekræftelser udskrives det af RS232-klassen at kommandoen er sendt. Ved annullering lukker dialogen og trykket har ingen videre konsekvens.	Dialogen kom frem og kan ses på figur ²	V
6	"LUK BROS-knappen		
6a	Det forventes at programmet sen- der protokolkorrekte terminerings- koder til både databasen og sty- ringsmodulet og herefter lukker ned. Hvis programmet ikke får et svar fra styringsmodulet afbrydes termi- neringen med en dialog med tek- sten: Ingen kontakt til Styringsmo- dulet. Af sikkerhedsmæssige årsager	Programmet kunne ikke luk- kes ned. Se Integrationstesten for test af korrekt terminerin- gen af programmet. ³	9
	kan programmet ikke lukkes".		
6b	Det forventes at programmet blot vender tilbage til stadiet før trykket	Programmet vente korrekt til- bage og foretog sig intet yder-	V