```
THE BRO SYSTEM
//
// VERSION 3.6
// Protokolbeskrivelse for UART mellem Kontrolinterfacet (KI) og
   Styringsmodulet (SM)
// E4 Gruppe3
// Forfatter: Rasmus Lund
// Senest opdateret: 22-11-2012
#ifndef UARTENUM H
#define UARTENUM_H
enum Kommando
{
//SYSTEMOPSTART:
CMD_INIT = 101, //KI->SM
ACK_INIT = 201, //SM->KI
//AUTOMATISK STYRING
CMD_AUTO = 102, //Sendes nÂr der skiftes status fra manuel vinkling til
    automatisk regulering
ACK_AUTO = 202, //Sendes nÂr der er modtaget CMD_AUTO og automatisk
    regulering er igangsat.
//MANUEL STYRING
CMD_MANU = 103, //Sendes nâr brugeren _nsker en manuel vinkling.
    Efterf lgende sendes vÊrdien af vinklen.
//KI->SM: VINKEL
ACK_MANU = 203, //Sendes fra SM nâr vÊrdien af vinklen er modtaget
//VBTE1 STATUS REO
REQ VBTE1_STATUS = 112, //Sendes nÂr KI _nsker at modtage statusen for
    vbte1
STATUS_VBTE1 = 212, //Sendes n\u00e4r der er modtaget REQ_VBTE1_STATUS.
    Efterf lgende sendes vêrdien for NIVEAU. Derefter STATUS
//SM->KI: NIVEAU SOM MANULEVEL-ENUM
//SM->KI: STATUS (0 = lukket, 1 = ind, 2 = ud)
//VBTE2_STATUS_REQ
REQ_VBTE2_STATUS = 113, //Sendes nÂr KI _nsker at modtage statusen for
    vbte2
STATUS_VBTE2 = 213, //Sendes nÂr der er modtaget REQ_VBTE2_STATUS.
    Efterf lgende sendes vêrdien for NIVEAU. Derefter STATUS
//SM->KI: NIVEAU SOM MANULEVEL-ENUM
//SM->KI: STATUS (0 = lukket, 1 = ind, 2 = ud)
//HALDNINGSREQUEST
REQ_HAELDNING = 114, //Sendes nÂr KI <sup>-</sup>nsker hÊldningen af skibet
STATUS_HAELDNING = 214, //Sendes nÂr der er modtaget REQ_HAELDNING.
    Efterf lgende sendes vÊrdien for hÊldningen.
//SM->KI: HAELDNINGSVΔRDI
//PROGRAMTERMINERING
CMD_TERMINATION = 150, //Sendes nâr programmet lukkes ned.
ACK TERMINATION = 250, //Sendes som bekrÊftigelse på at SM afventer at
    programmet starter igen.
//DEFAULT: HVIS SM IKKE FORSTOD BESKEDEN
```

```
UNKNOWN = 255
};
enum Level
{
    NUL,
    SBSTART,
    STYR05,
    STYR10,
    STYR15,
    STYR20,
    STYR25,
    STYR30,
    STYR35,
    STYR40,
    STYR45,
    STYR50,
    STYR55,
    STYR60,
    STYR65,
    STYR70,
    STYR75,
    SBSLUT,
    BBSTART,
    BAG05,
    BAG10,
    BAG15,
    BAG20,
    BAG25,
    BAG30,
    BAG35,
    BAG40,
    BAG45,
    BAG50,
    BAG55,
    BAG60,
    BAG65,
    BAG70,
    BAG75,
    BBSLUT
};
```

#endif // UARTENUM_H