# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА»

Кафедра программной инженерии

#### ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3 на тему: «Разработка программы на языке Си, работающей с внешними прерываниями»

по дисциплине: «Программирование микроконтроллеров» Вариант № 18

Выполнил: Шорин В.Д.	Шифр: 171406	
Институт приборостроения, автоматизац	ции и информационных технологий	й
Направление: 09.03.04 «Программная ин	женерия»	
Группа: 71-ПГ		
Проверили: Захарова О.В., Раков В.И.		
Отметка о зачете:		
	Дата: «» 202	0 г.

Шифр. 171406

# Задание на лабораторную работу

Задание из лабораторной работы 1-2 выполнить с использованием внешних прерываний.

# Ход работы




Рисунок 1 — Схема микроконтроллера

### Код

```
EICRA = 0b001111111;
        //MCUCR=0b00001111;
        // разрешение прерываний INT0, INT1, INT2
        EIMSK = 0b00000111;
        sei(); //глобальное разрешение прерываний
}
ISR (INT0_vect)
        cli();
        if (modeOperating == 2)
                modeOperating = 0;
        }
        else
        {
                modeOperating++;
        sei();
ISR (INT1_vect)
        cli();
        if (up)
        {
                modeSpeed++;
                up = (modeSpeed == 2) ? 0 : 1;
        }
        else
                modeSpeed--;
                up = (modeSpeed == 0) ? 1 : 0;
        }
        sei();
ISR (INT2_vect)
        cli();
        mainBtn = (mainBtn == 0) ? 1 : 0;
        sei();
}
int main(void)
        DDRC = 0xFF;
        DDRB = 0x00;
        int i_LED = 0;
        INTSettings();
        while (1)
                if (!mainBtn)
                        PORTC = 0;
                        _delay_ms(200);
                }
```

```
if (mainBtn && modeOperating == 0)
       PORTC = 1 << i_LED;
       CustomDelay(modeSpeed);
       if (i\_LED == 7)
       {
               i\_LED = 0;
       }
       else
               i\_LED++;
else if (mainBtn && modeOperating == 1)
       PORTC = 0b10101010;
       CustomDelay(modeSpeed);
       PORTC = \sim PORTC;
       CustomDelay(modeSpeed);
else if (mainBtn && modeOperating == 2)
       PORTC = 0b11110000;
       CustomDelay(modeSpeed);
       PORTC = \sim PORTC;
       CustomDelay(modeSpeed);
}
```