Лекция 8 (17.04.20)

Язык Ассемблера для программирования микроконтроллеров AVR

Основные команды языка Ассемблера для программирования микроконтроллеров AVR

Команда	Описание	Пример
SER	Установка бит регистра	SER R20 // R20=0xFF
CLR	Сброс бит регистра	CBR R20 // R20=0x00
INC	Увеличение значения регистра на единицу	INC R20 //R20=R20+1
DEC	Уменьшение значения регистра на единицу	DEC R20 //R20=R20-1
AND	Логическое умножение (конъюнкция)	AND R20,R21//R20=R20&R21
OR	Логическое сложение (дизъюнкция)	OR R20,R21 //R20=R20/R21

Команда	Описание	Пример
EOR	Логическое исключающее «ИЛИ»	EOR R20,R21 //R20=R20 ⊕R21
COM	Побитовая инверсия	COM R20 // R20=~R20
SBI	Установка бита в регистре порта	SBI PORTB, 4 // установлен // четвертый бит в // регистре PORTB
CBI	Очистка бита в регистре порта	<i>CBI PORTB, 4 // очищен</i> // четвертый бит в // регистре <i>PORTB</i>
MOV	Копирование значения одного регистра в другой	MOV R20, R21 //R20=R21
LDI	Загрузка константы в регистр	LDI R20, 0x0F // R20=0x0F
IN	Чтение регистра порта	IN R20, PIND // R20=PIND

Команда	Описание	Пример
OUT	Запись значения регистра в регистр порта	OUT PORTB, R20 // PORTB=R20
JMP	Переход	//бесконечный цикл START: JMP START
RJMP	Относительный переход	//код программы расположен с //адреса 0x0000 .org 0x0000 rjmp PROGR PROGR:
RCALL	Относительный вызов подпрограммы	// вызов подпрограммы RCALL delay // задержка delay: LDI R19,250
RET	Возврат из подпрограммы	M3: LDI R20, 0 M2: LDI R21,0 M1: INC R21 BRNE M1;
BRNE	Перейти по метке, если результат последней операции не равен нулю	INC R20 BRNE M2 INC R19 BRNE M3 RET // возврат из // подпрограммы delay


Команда	Описание	Пример	
BREQ	Перейти по метке, если результат последний операции равен нулю	MM: ldi R20,0b00000001 out PORTB,R20	
		DEC ii BREQ MMM	
CLI	Глобальный запрет прерываний	CLI	
SEI	Глобальное разрешение прерываний	SEI	
LSL	Логический сдвиг влево значения в регистре	LSL R20 // R20 = R20 << 1	
LSR	Логический сдвиг вправо значения в регистре	LSR R20 // R20 = R20 >> 1	
SBRC Пропустить следующую команду, если указанный бить в регистре очищен		SBRC R20, 5 INC R20	

Команда	Описание	Пример
RETI	Возврат из прерывания	.org 0x0000 rjmp PROGR // ВП INT0 расположено // по адресу 0x0001 rjmp INT_0 // ВП INT1 расположено
CPSE	Сравнение значений регистров. Если равны, то пропускаем следующую команду	// no a∂pecy 0x0002 rjmp INT_1 PROGR: ldi R21,4 INT 0:
SBRS	Пропустить следующую команду, если указанный бить в регистре установлен	

Примеры программ для микроконтроллера ATtiny2313

```
.include "tn2313def.inc"
 2
     .org 0x0000
 3
     // установка бита DDB0 регистра DDRB
     SBI DDRB,0
 6
     // установка бита PORTB0 регистра PORTB
     SBI PORTB, 0
 9
10
     START:
11
12
13
14
15
16
17
         // установка бита PORTB0 регистра PORTB
         SBI PORTB, 0
         RCALL delay
         // сброс бита PORTB0 регистра PORTB
         CBI PORTB, 0
         RCALL delay
19
          RJMP START
20
21
22
     // задержка
     delay:
23
     LDI R19,250
24
25
26
27
28
29
30
     M3: LDI R20, 0
              M2: LDI R21,0
                       M1: INC R21
                        BRNE M1
               INC R20
              BRNE M2
     INC R19
     BRNE M3
     RET
```

Программа «Мигающий светодиод»



```
.include "tn2313def.inc"
     .org 0x0000
 3
    // настройка выводов РВО-РВ7 на вывод данных
    SER R16 ;
    out DDRB, R16
 7
 8
    // включение светодиода LED0
    ldi R16,0b00000001
10
    out PORTB, R16
11
12
    START:
13
         // пропустить команду если 7-ой бит регистра PORTB очищен
14
         sbic PORTB,7
15
         ldi R16,0b00000001
16
17
         // переключение светодиодов
18
        LSL R16
19
         OUT PORTB, R16
20
21
22
23
24
         // задержка
                          25
         rcall delay
                          26
                               // задержка
                               delay:
                          27
         rjmp START
                               LDI R19,250
                          28
                                   M3: LDI R20, 0
                          29
                          30
                                        M2: LDI R21,0
                          31
                                            M1: INC R21
                          32
                                                 BRNE M1
                          33
                                            INC R20
                          34
                                            BRNE M2
                          35
                                        INC R19
                          36
                                        BRNE M3
                          37
```

ret

Программа «Светодиодная дорожка»




Таблица векторов прерывай микроконтроллера ATtiny2313


Vector No.	Program Address	Source	Interrupt Definition
1	0x0000	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
2	0x0001	INT0	External Interrupt Request 0
3	0x0002	INT1	External Interrupt Request 1
4	0x0003	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
5	0x0004	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
6	0x0005	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
7	0x0006	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
8	0x0007	USARTO, RX	USART0, Rx Complete
9	0x0008	USARTO, UDRE	USART0 Data Register Empty
10	0x0009	USARTO, TX	USART0, Tx Complete
11	0x000A	ANALOG COMP	Analog Comparator
12	0x000B	PCINT	Pin Change Interrupt
13	0x000C	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
14	0x000D	TIMER0 COMPA	Timer/Counter0 Compare Match A
15	0x000E	TIMER0 COMPB	Timer/Counter0 Compare Match B
16	0x000F	USI START	USI Start Condition
17	0x0010	USI OVERFLOW	USI Overflow
18	0x0011	EE READY	EEPROM Ready
19	0x0012	WDT OVERFLOW	Watchdog Timer Overflow

```
.include "tn2313def.inc"
 2
 3
     .cseg
 4
     // код программы расположен с адреса 0х0000
 5
     .org 0x0000 rjmp PROGR
 6
 7
     // ВП INT1 расположено по адресу 0x0002
 8
     .org 0x0002 rimp INT 1
 9
10
     PROGR:
11
12
     // установка бит в регистре DDRB
13
     SER R16
14
     out DDRB, R16
15
16
     // настройка вызова прерывания INT1 (передний фронт)
17
     ldi R16,0b00001100
18
     out MCUCR, R16
19
20
    //разрешение прерывания INT1
21
     ldi R16,0b10000000;
22
     out GIMSK, R16
23
24
     // глобальное разрешение прерываний
25
     SEI
26
27
    // бесконечный цикл
28
     START:
                     31
                         INT 1:
29
     rjmp START
                     32
                               //переключение светодиодов
30
                     33
                               in R17, PORTB
                     34
                               com R17
                     35
                               out PORTB, R17
```

36

RETI

Пример программы на языке Ассемблера, демонстрирующей работу ВП INT1: включение/выключение светодиодов (выводы микроконтроллера PB0-PB7) нажатием кнопки (вывод микроконтроллера INT1).



```
.cseg
    // код программы расположен с адреса 0х0000
     .org 0 rimp PROGR
    // ВП INTO расположено по адресу 0x0001
    rjmp INT 0
    // ВП INT1 расположено по адресу 0x0002
    rjmp INT 1
 8
 9
     .set s=0;
10
11
    PROGR:
12
    // настройка выводов PB2 и PB3 на вывод данных
13
    sbi DDRB,2
    sbi DDRB,3
14
15
16
    //разрешение прерываний INTO и INT1
17
    ldi R16,0b11000000
18
    out GIMSK, R16
19
20
    //настройка прерываний INTO и INT1 (передний фронт)
    ldi R16,0b00001111
21
22
    out MCUCR, R16
23
24
    // глобальное разрешение прерываний
    SEI
25
                             30
26
                                INT 0:
                             31
27
    // бесконечный цикл
                                      // включение/выключение светодиода
                             32
28
    START:
                             33
                                      in R17, PORTB
                             34
                                      ldi R16, 0b00000100
    rjmp START
                             35
                                  eor R17, r16
                                  out PORTB, R17
                             37
                                RETI
                             38
```

INT 1:

RETI

in R17, PORTB

eor R17, r16

out PORTB, R17

ldi R16, 0b00001000


40

41 42

43

44

Пример программы на языке Ассемблера, демонстрирующей работу ВП INT0 и INT1: включение/выключение светодиода (вывод микроконтроллера PB2) нажатием кнопки (вывод микроконтроллера INT0) и включение/выключение светодиода (вывод микроконтроллера PB3) нажатием кнопки (вывод микроконтроллера INT1) с сохранением состояния светодиодов.



// исключающее ИЛИ

// исключающее ИЛИ

// включение/выключение светодиода

```
.include "tn2313def.inc"
                                                              Пример программы,
 3
    // настройка вывода PD0 на вывод данных
                                                              демонстрирующей
 4
    SBI DDRD,0
                                                              работу Т/С ТО в режиме
    // запуск Т/С Т0 (предварительный делитель 1024)
                                                              «Normal»: переключение
    LDI R20, 5
                                                              светодиода (вывод
 8
    OUT TCCR0B, R20
 9
                                                              микроконтроллера PD0)
10
    START:
                                                              через 128 отсчетов
11
    // считывание состояния СР TCNT0 в РОН
12
    in R20, TCNT0
                                                              счетчика
13
14
    // пропустить установку бита PORTD0 регистра PORTD
15
    // (вкл. светодиода) если 7ой бит в регистре TCNT0 очищен
16
    SBRC R20.7
17
    SBI PORTD, 0
18
    // пропустить сброс бита PORTD0 регистра PORTD (выкл.
19
20
    // светодиода) если 7ой бит в регистре TCNT0 установлен
21
    SBRS R20,7
22
    CBI PORTD, 0
23
24
    RJMP START
                                                                                   PB0/AIN0/PCINTO
                                                              PAUNIAL2
                                                                                   PB1/AIN1/PCINT1
                                                                                                 14
                                     D<sub>1</sub>
                                                              PA2/RESET
                                                                                   PB2/OC0A/PCINT2
                                                                                                 15
                                                R1
                                                                                  PB3/OC1A/PCINT3
                                                                                                 16
                                                              PD0/RXD
                                                                                   PB4/OC1B/PCINT4
                                                                                                 17
                                                              PD1/TXD
                                                                              PRE/MOSI/DI/SDA/PCINTS
                                                                                                 18
                                     LED-YELLOW
                                                «TEXT»
                                                              PD2/INTB/XCK/CKOUT
                                                                                PB6/MISO/DO/PCINT6
                                     <TEXT>
                                                              PD3/INT1
                                                                               PB7/USCK/SCL/PCINT7
                                                              PD4/TD
                                                              PD5/T1/OCOB
```

ATTINY2313

```
.include "tn2313def.inc"
    //регистр общего назначения r16 получает имя r
     .def r=r16
 5
     .cseg
    //код программы расположен с адреса 0х0000
     .org 0x0000 rjmp PROGR
 8
 9
    // прерывание по совп. в канале А расположено по адресу 0х000D
10
     .org 0x000D rimp TO COMPA
11
12
    PROGR:
13
14
           // установка бит в регистре DDRB
           SER r20
15
16
17
18
19
20
21
           OUT DDRB, r20
            // установка PORTB0 в регистре PORTB (вкл. светодиода)
            LDI R, 0b00000001
            OUT PORTB, R
                                                                    31
                                                                    32
            // разрешение прерывания по совпадению в канале А
22
23
24
25
26
27
28
29
            LDI R20, 0b00000001
                                                                    33
           OUT TIMSK, R20
                                                                    34
                                                                    35
            //настройка режима СТС с предельным
                                                                    36
            // значением СЧ TCNT0 = 200
                                                                    37
            LDI R20, 200
                                                                    38
           OUT OCRØA, R20
                                                                    39
            LDI R20, 0b00000010
                                                                    40
30
           OUT TCCROA, R20
                                                                    41
```

```
PBO/AND/PCNID
PB
```

```
Пример программы на языке Ассемблера, демонстрирующей работу Т/С Т0 в режиме СТС и прерывания по совпадению в канале А: светодиодная дорожка из светодиодов (выводы микроконтроллера PB0-PB7); переключение светодиодов через 200 отсчетов счетчика.
```

```
LDI R20, 0b00000101
OUT TCCR0B, R20

// глобальное разрешение прерываний
SEI

START:
RJMP START

T0_COMPA:

//логический побитовый сдвиг влево
LSL R16

// пропустить запись в РОН R16 значения 0b1
// если сброшен бит PORTB7 регистра PORTB
SBIC PORTB,7
ldi R16,0b00000001

//запись значения из POH R16 в PORTB
OUT PORTB, R16
```

42

43

44

45

46

47

48

49

50 51

52

RETI

// запуск Т/С Т0 (предварительный делитель 1024)