Лекция 4


Восьмиразрядный таймер/счетчик. Часть 1.

Таймер/счётчик (восьмиразрядный) — это универсальный восьмиразрядный счётный модуль с двумя независимыми модулями совпадения. Он позволяет формировать заданные промежутки времени (для работы в режиме реального времени), а также может служить генератором периодических сигналов.


Основные особенности:


- два независимых модуля совпадения;
- сброс таймера при совпадении (авто перезагрузка);
- программно изменяемый период в режиме ШИМ;
- три независимых источника прерывания.

Виды простых периодических сигналов



Прямоугольный периодический сигнал





Меандр – периодический сигнал прямоугольной формы, длительность импульса и длительность паузы которого в периоде равны.

Пилообразный сигнал — это сигнал с постоянной амплитудой и частотой следования импульсов. Имеет пилообразную форму составляющих его импульсов.

Модуль счета


Основой восьмиразрядного таймера/счетчика является реверсивный счетный модуль.

В зависимости от режима работы, каждый импульс тактового сигнала может очищать, увеличивать или уменьшать значение счетчика.

Тактовые импульсы могут быть получены как от внешнего, так и от внутреннего источника, это определяется битами CS02:0 в регистре управления таймера/счетчика T0 – TCCR0B.

Последовательность счета T0 определяется установкой бит WGM02:0 из регистров TCCR0A и TCCR0B.

Счетный регистр таймера/счетчика T0 – TCNT0



Когда таймер работает, по каждому импульсу тактового сигнала значение TCNT0 изменяется на единицу.

В зависимости от режима работы таймера счетный регистр может увеличиваться или уменьшаться.

Регистр TCNT0 можно как читать, так и записывать. Последнее можно использовать для задания начального значения.

Модуль совпадения

Основа модуля - восьмиразрядный цифровой компаратор, который постоянно сравнивает регистр TCNT0 с регистрами сравнения ОСR0A и ОСR0B. В случае равенства значения, находящегося в регистре TCNT0, с каким-нибудь из регистров совпадения (ОСR0A или ОСR0B) компаратор выдает сигнал о равенстве этих регистров.

Сигнал о равенстве регистров следующим тактом таймера устанавливает соответствующий ему Флаг равенства (сигнализирующий бит) ОСF0А или ОСF0В. Если установлен Флаг равенства и Прерывание по совпадению значений регистров разрешено, то будет вызвано Прерывание. Флаг равенства очищается автоматически после выхода из подпрограммы обработки прерывания.


Регистр сравнения таймера/счетчика T0 (канал A) – OCR0A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
				OCR0	A[7:0]			
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

OCR0A - восьмиразрядный регистр сравнения канала A.

Его значение постоянно сравнивается со счетным регистром TCNT0. В случае совпадения таймер может выполнять какие-то действия (например, вызывать прерывание).

Регистр сравнения таймера/счетчика T0 (канал B) - OCR0B



OCR0В - восьмиразрядный регистр сравнения канала В.

Его значение постоянно сравнивается со счетным регистром TCNT0. В случае совпадения таймер может выполнять какие-то действия (например, вызывать прерывание).

Регистр маски таймера/счетчика T0 – TIMSK

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	TOIE1	OCIE1A	OCIE1B	-	ICIE1	OCIE0B	TOIE0	OCIE0A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий регистр для таймеров ATtiny2313, он содержит флаги разрешения прерываний.

Таймер Т0 может вызывать прерывания при переполнении счетного регистра TCNT0 и при совпадении счетного регистра с регистрами сравнения OCR0A или OCR0B.

Для таймера T0 в регистре TIMSK зарезервированы три бита - это TOIE0, OCIE0A и OCIE0B. Остальные биты относятся к таймеру T1.

Бит 2 - OCIE0B : разрешение прерывания по совпадению в канале В.

Когда бит OCIE0B установлен в единицу, а флаг I регистра состояния также установлен, то прерывание по совпадению в канале В таймера Т0 разрешено. Генерация запроса на прерывание происходит в момент совпадения, если бит OCF0B регистра TIFR установлен.

Бит 1 - TOIE0: разрешение прерывания по переполнению таймера/счетчика T0

OCF0A регистра TIFR установлен.

Если бит TOIE0 установлен в единицу, а также установлен флаг I регистра состояния, то прерывание по переполнению таймера разрешено. Генерация запроса на прерывание происходит в случае переполнения таймера/счетчика Т0, если бит TOV0 регистра TIFR установлен.

Бит 0 - OCIE0A: разрешение прерывания по совпадению в канале А. Когда бит OCIE0A установлен в единицу, а флаг I регистра состояния также установлен, то прерывание по совпадению в канале А таймера Т0 разрешено. Генерация запроса на прерывание происходит в момент совпадения, если бит

Регистр флагов таймера/счетчика T0 – TIFR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	TOV1	OCF1A	OCF1B	_	ICF1	OCF0B	TOV0	OCF0A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий для таймеров-счетчиков регистр. Содержит статусные флаги, которые устанавливаются при возникновении событий.

Для таймера T0 - это переполнение счетного регистра TCNT0 и совпадение счетного регистра с регистрами сравнения OCR0A и OCR0B.

Если в регистре TIMSK разрешены прерывания и установлен бит I, то микроконтроллер вызовет соответствующий обработчик.

Флаги автоматически очищаются при запуске обработчика прерывания.

Бит 2 - OCF0B: флаг совпадения в канале В

Бит OCF0B устанавливается, когда возникает совпадение содержимого счетного регистра таймера/счетчика T0 и регистра совпадения OCR0B.

Бит OCF0В аппаратно сбрасывается в ноль в тот момент, когда начинается выполнение соответствующей процедуры обработки прерывания.

Прерывание выполняется, когда флаг I регистра SREG, бит OCIE0B и флаг OCF0B установлены.

Бит 0 – OCF0A: флаг совпадения в канале A

Бит OCF0A устанавливается, когда возникает совпадение содержимого счетного регистра таймера/счетчика T0 и регистра совпадения OCR0A.

Бит OCF0A аппаратно сбрасывается в ноль в тот момент, когда начинается выполнение соответствующей процедуры обработки прерывания.

Прерывание выполняется, когда флаг I регистра SREG, бит OCIE0A и флаг OCF0A установлены.

Бит 1 – TOV0: флаг переполнения таймера/счетчика T0

Бит TOV0 устанавливается в единицу, когда происходит переполнение таймера/счетчика T0.

Бит TOV0 сбрасывается в тот момент, когда начинается выполнение соответствующей процедуры обработки прерывания.

Прерывание выполняется, когда флаг I регистра SREG, бит TOIE0 и флаг TOV0 установлены.

Режимы работы таймера/счетчика Т0

- 1. Режим «Normal».
- 2. Режим сброса при совпадении (Clear Timer on Compare CTC).
- 3. Режим «Быстрый ШИМ» (Fast PWM).
- 4. Режим «ШИМ, корректный по фазе» (Phase Correct PWM).

Режим работы, т.е. поведение таймера/счетчика Т0, определяется комбинацией битов WGM2:0 из регистров TCCR0A и TCCR0B.

Работа схемы вывода сигнала совпадения определяется битами COMx1:0 из регистра TCCR0A.

Режим Normal

В этом режиме направление счета всегда является инкрементирующим и очищение счетчика не выполняется. Счетчик просто переполняется, когда достигает максимального 8-битного значения (0xFF), а затем перезапускается заново со значения (0x00).

В режиме Normal Флаг переполнения TOV0 будет устанавливаться на том же цикле, на котором будет происходить обнуление регистра TCNT0.

Новое значение в Режиме Normal может быть записано в TCNT0 в любое время.

Режим СТС

В СТС-режиме значение регистра счетчика ТСNT0 сбрасывается в нуль, если значение ТСNT0 соответствует значению, записанному в регистр сравнения ОСR0A. Для счетчика значение регистра сравнения ОСR0A будет являться максимальным значением, что позволяет настраивать разрешение T0.

Прерывание по переполнению вызывается только если значение регистра сравнения OCR0A равно максимальному значению (0xFF).

Прерывание по совпадению в канале А вызывается одновременно с обнулением счетного регистра.

Прерывание по совпадению в канале В вызывается только в том случае, если значение OCR0В меньше или равно значению OCR0A.

Регистр A управления таймера/счетчика T0 – TCCR0A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0	-	_	WGM01	WGM00
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Биты 7:6 – COM0A1:0 : Режимы работы схемы вывода сигнала совпадения (канал A)

Эти биты управляют режимом работы выхода сигнала совпадения (ОСОА).

Для Не-ШИМ-режимов

COM0A1	COM0A0	Описание	
0	0	Стандартный режим порта. Выход ОС0А не подключен	
0	1	Переключение ОС0А на противоположное в момент совпадения	
1	0	Сброс ОС0А в момент совпадения	
1	1	Установка ОС0А в момент совпадения	16

Биты 5:4 – COM0B1:0 : Режимы работы схемы вывода сигнала совпадения (канал В)

Эти биты управляют режимом работы выхода сигнала совпадения (ОС0В).

Для Не-ШИМ-режимов

COM0B1	СОМ0В0	Описание
0	0	Стандартный режим порта. Выход ОС0В не подключен
0	1	Переключение ОС0В на противоположное в момент совпадения
1	0	Сброс ОС0В в момент совпаденияВ
1	1	Установка ОС0В в момент совпадения

Биты 1:0 – WGM01:0 : Выбор режима работы генератора сигналов

Совместно с битом WGM02 регистра TCCR0B биты управляют направления счета, выбором максимального значения для счетчика и видом генерируемого сигнала на выходе.

Режимы работы: Normal (счетный режим), режим сброса при совпадении (СТС) и два режима широтно-импульсной модуляции (РWM).

WGM02	WGM01	WGM00	Название	Верхний предел
			режима	
0	0	0	Normal	0xFF
0	1	0	СТС	OCR0A

Регистр В управления таймера/счетчика T0 – TCCR0В

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	FOC0A	FOC0B	-	-	WGM02	CS02	CS01	CS00
Read/Write	W	W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Бит 3 – WGM02 : Выбор режима работы генератора сигналов

Биты 2:0 – CS02:0 : Выбор режима тактового генератора

Каждый таймер может использовать свой собственный коэффициент расчета предварительного делителя частоты.


Выбор источника тактового сигнала для ТО

TCCR0B

/		<u> </u>	
CS02	CS01	CS00	Описание
0	0	0	Нет источника сигнала (таймер/счетчик остановлен)
0	0	1	ТЧ / 1 (нет предварительного делителя)
0	1	0	T4 / 8
0	1	1	TY / 64
1	0	0	TY / 256
1	0	1	TY / 1024
1	1	0	Внешний источник сигнала, вход Т0. Синхронизация по заднему фронту.
1	1	1	Внешний источник сигнала, вход Т0. Синхронизация по переднему фронту.


```
#include <avr/io.h>
 2
    int main(void)
 4
 5
         // настройка вывода PD0 на вывод данных
 6
         DDRD = 0x01;
 8
         // запуск Т/С Т0 (предварительный делитель 1024)
9
         TCCR0B = 0x05:
10
11
         while(1)
12 -
13
             // если значение CP TCNT0 = 0, то включаем
14
             // светодиод, подключенный к выводу РD0
15
             if (TCNT0 == 0\times00) {PORTD = 0\times01;}
16
17
             // если значение CP TCNT0 = 128, то выключаем
18
             // светодиод, подключенный к выводу PD0
19
             if (TCNT0 == 0 \times 80) {PORTD = 0 \times 00;}
20
21
```

Пример программы, демонстрирующей работу Т/С Т0 в режиме «Normal»: переключение светодиода (вывод микроконтроллера PD0) через 128 отсчетов счетчика



```
#include <avr/io.h>
 2
    int main(void)
 4
 5
        // настройка вывода PD0 на вывод данных
 6
        DDRD = 0x01;
         // запуск Т/С ТО (предварительный делитель 1024)
 9
         TCCR0B = 0x05;
10
11
        while(1)
12 -
13
           // если значение CP TCNT0 = 220,
14
           // то изменяем состояние вывода PD0
15
              (включаем или выключаем светодиод)
16
              и обнуляем значение CP TCNT0
17
           if (TCNT0 == 220)
18 -
19
               PORTD = PORTD^1;
20
               TCNT0 = 0:
21
22
23
```

Пример программы, демонстрирующей работу Т/С ТО в режиме «Normal»: переключение светодиода (вывод микроконтроллера PD0) через 220 отсчетов счетчика



```
#include <avr/io.h>
    int main(void)
4 -
         // настройка выводов РВО - РВ7 на вывод данных
                                                                      Светодиодная дорожка
 6
         DDRB = 0xFF;
                                                                      (режим «Normal»)
8
         // определение вспомогательного счетчика і
 9
         char i=0:
10
11
         // включение светодиода
12
         PORTB = 1 << i;
                                                                                          DO FERE
                                                                                    RO.
13
14
         // запуск Т/С Т0 (предварительный делитель
                                                                                          TED-AETTOM
                                                                                     FERRY
                                                                                          D1 PEXE
15
         TCCR0B = 0x05;
                                                                                    R1
16
                                                                                          TED-AETTOM
                                                                                          D2 . rext
17
         while(1)
                                                                                    R2
18 -
                                                                                          TED-AETTOM
                                                                                          D3
19
              // если значение CP TCNT0 = 255, то
                                                                                    R3
              if (TCNT0 == 255) {
20 -
                                                                                          IED-AETTOM
                                                                                          D4 FEXT
21
                   // инкрементируем значение
                                                             PRINTSOUSCUPENTY
22
                  //вспомогательного счетчика і
                                                                                          PED-AETTOM
                                                                                          D5 FEXT
23
                   i++;
24
                   // если значение счетчика і = 8, то
                                                                                          TED-AETTOM
                                                                                          D6 FEXT
25
                   // записываем в і значение «О»
                                                                                    R6
26
                   i=i%8;
                                                                                          TED-AETTOM
                                                                                          D7 TEXAS
27
                   // переключаем светодиоды
                                                                                   R7
28
                   PORTB = 1 << i;
                                                                                          TED-VEILOW
29
30
31
```

```
#include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h> //библиотека прерываний
    // подпрограмма обработка прерывания INT0
    ISR(INT1 vect) {
        //запуск/остановка таймера
        TCCR0B = TCCR0B^0b00000101;
 8
10
    int main(void)
11
12
        // настройка выводов порта В (РВО - РВ7) на вывод данных
13
        DDRB = 0xFF;
        // запуск Т/С Т0 (предварительный делитель 1024)
14
15
        TCCR0B = 0x05;
        // разрешение ВП INT1
16
17
        GIMSK=0b10000000;
        // настройка вызова прерывания INT1 (передний фронт)
18
19
        MCUCR=0b00001100;
20
21
        // глобальное разрешение прерываний
22
        sei();
23
24
        while(1)
25
26
            //если значение CP TCNT0=255 и таймер запущен, то
27
            // изменяем состояние бита PORTB2 регистра PORTB
28
            // (включаем/выключаем светодиод)
            if ((TCNT0 == 255) && (TCCR0B == 5))
                                                                    PCINTO
                                                                            13
                                                                                      R1
30
            PORTB = PORTB^0b00000100;
                                                                   PCINT1
                                                                            14
31
                                                                    PCINT2
                                                                            =15
                                                                                      200
32
                                                                    PCINT3
                                                                            =16
                                                                                       KTEXT>
                                PDU/RXD
                                                          PB4/OC1B/PCINT4
                                                                            =17
                                PD1/TXD
                                                    PB5/MOSI/DI/SDA/PCINT5
                                                                            18
                                PD2/INT0/XCK/CKOUT
                                                       PB6/MISO/DO/PCINT6
                                                                            ■19
                                PD3/INT1
                                                      PB7/USCK/SCL/PCINT7
                                PD4/T0
                           9■
                                PD5/T1/OC0B
                                PD6/ICP
```

ATTINY2313 KTEXT>

Пример программы, демонстрирующей работу Т/С Т0 в режиме «Normal» и ВП INT1: включение/выключение мигающего светодиода (вывод микроконтроллера РВ2) нажатием кнопки (вывод микроконтроллера INT1)


D1

LED-YELLOW

<TEXT>


```
#include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h> //библиотека прерываний
    // подпрограмма обработка прерывания
    // по совпадению в канале А
    // вызывается при TCNT0=250, поскольку ОСROA=250
    ISR(TIMERØ COMPA vect)
8 + {
 9
        //переключение состояния вывода РD0
10
        PORTD = PORTD^1;
11
        // обнуление значения СР TCNT0
12
        TCNT0=0;
13
14
15
    int main(void)
16 - {
17
        // настройка вывода PD0 на вывод данных
18
        DDRD = 0 \times 01;
19
        // разрешение прерывания по совпадению в канале А
20
        TIMSK=0b00000001;
        // установка РС OCROA для вызова прерывания
21
22
        // по совпадению в канале А
23
        OCR0A = 250;
24
        // запуск Т/С ТО (предварительный делитель 1024)
25
        TCCR0B = 0x05:
26
27
        // глобальное разрешение прерываний
28
        sei();
29
        while(1)
30
        { }
31
```

Пример программы, демонстрирующей работу Т/С Т0 в режиме «Normal» и прерывания по совпадению в канале А: переключение светодиода (вывод микроконтроллера PD0) через 250 отсчетов счетчика




```
#include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h> //библиотека прерываний
    // определение вспомогательного счетчика і
    char i=0:
    // подпрограмма обработка прерывания по переполнению
    ISR(TIMER@_OVF_vect)
 9
10
        // инкрементирование значения вспомогательного счетчика і
        i++;
12
        i=i%8;
13
        // переключение светодиодов
        PORTB = 1<<i:
14
15
16
    int main(void)
17
18 - {
19
        // настройка выводов РВО - РВТ (порт В) на вывод данных
20
        DDRB = 0xFF;
21
        // включение светодиода
22
        PORTB = 1 << i;
23
        // разрешение прерывания по переполнению
24
        TIMSK=0b00000010;
        // запуск Т/С Т0 (предварительный делитель 1024)
25
26
        TCCR0B = 0x05;
27
        // глобальное разрешение прерываний
28
        sei();
29
30
        while(1)
31
```

Пример программы, демонстрирующей работу Т/С Т0 в режиме «Normal» и прерывания по переполнению: светодиодная дорожка



```
#include <avr/io.h>
 3
    int main(void)
 4
 5 +
 6
        // настройка вывода ОСОА
        DDRB = 0 \times 04;
 8
 9
        // установка РС ОСROA для схемы
10
        //вывода сигнала совпадения по каналу А
11
        OCR0A=100;
12
13
        // настройка схемы вывода сигнала совпадения
14
        // (переключение вывода ОСОА в момент совпадения значений
15
        // CP TCNTØ u PC OCRØA)
16
        TCCR0A=0x40;
17
18
        // запуск Т/С Т0 (предварительный делитель 1024)
19
        TCCR0B = 0x05;
20
21
        while(1)
22
23
```

Пример программы, демонстрирующей работу схемы вывода сигнала совпадения (канал A) T/C T0 в режиме «Normal»: переключение светодиода



PB0/AIN0/PCINTO

```
#include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h> //библиотека прерываний
    // подпрограмма обработка прерывания INTO
    ISR(INTO vect)
 6
        // запуск/остановка таймера
 8
        TCCR0B = TCCR0B^0b00000101;
 9
10
11
    int main(void)
                                                                D1
12 -
13
        // настройка вывода ОСОВ
14
        DDRD = 0 \times 20;
                                                                LED-YELLOW TEXTS
                                                                <TEXT≥
15
        // разрешение ВП INT0
16
        GIMSK=0b01000000:
17
        // настройка вызова прерывания INTO (передний фронт)
18
        MCUCR=0b00000011;
19
        // установка PC OCROB для схемы
20
        //вывода сигнала совпадения по каналу В
21
        OCR0B=100;
22
        // настройка схемы вывода сигнала совпадения
23
        // (переключение ОСОВ в момент совпадения значений
24
        // CP TCNTO u PC OCROB)
25
        TCCR0A=0x10;
26
            Т/С ТО остановлен
27
        TCCR0B = 0x00;
28
        // глобальное разрешение прерываний
29
        sei();
30
        while(1)
31
        { }
32
```

Пример программы, демонстрирующей работу схемы вывода сигнала совпадения (канал В) Т/С Т0 в режиме «Normal» и BU INTO. вкпючение/выкпючение

PA0/XTAL1

PA1/XTAL2 PA2/RESET

PD0/RXD

PD1/TXD

PD3/INT1

PD4/T0 PD5/T1/OC0B

PD6/ICP

ATTINY2313

KTEXT>

PD2/INT0/XCK/CKOUT

3■

8=

11 🔳

R1


200

мигающего светодиода

```
#include <avr/io.h>
    int main(void)
        // настройка вывода РВО на вывод данных
        DDRB = 0 \times 01;
        //внешний источник сигнала (передний фронт)
        TCCR0B = 0x07;
10
11
        while(1)
12 -
13
             // если значение CP TCNT0=5 , то
14
                изменяем состояние бита PORTBO регистра PORTB
15
                (включаем/выключаем светодиод)
                и обнуляем значение CP TCNT0
16
17 -
             if (TCNT0 == 5) {
                 PORTB = PORTB^1;
18
19
                 TCNT0 = 0;
20
21
```

22

Пример программы, демонстрирующей работу Т/С Т0, настроенного на получение тактовых импульсов от внешнего источника, в режиме «Normal»: переключение состояния светодиода на каждое пятое нажатие кнопки



```
#include <avr/io.h>
 2
    int main(void)
 5
         // настройка вывода PD0 на вывод данных
         DDRD = 0x01:
 8
         // максимальное значение CP TCNT0 в режиме СТС
 9
         // определяется значением РС ОСR0A
10
         OCR0A = 200;
11
12
        //настройка режима СТС
13
        TCCR0A = 0x02;
14
15
        // запуск Т/С ТО (предварительный делитель 1024)
16
        TCCR0B = 0x05;
17
18
        while(1)
19 -
             //если значение CP TCNT0=0 , то
20
21
             // изменяем состояние бита PORTD0 регистра PORTB
22
             // (включаем/выключаем светодиод)
23 +
             if (TCNT0 == 0) {
24
                 PORTD = PORTD^1;
25
26
                 //задержка
27
                 while (TCNT0!=3) {}
28
29
                                                  D1
30
```

Пример программы, демонстрирующей работу Т/С ТО в режиме СТС: переключение светодиода (вывод микроконтроллера PD0) через 200 отсчетов счетчика

