Шестнадцатиразрядный таймер/счетчик Т1 микроконтроллера ATtiny2313

Таймер/счётчик Т1 позволяет формировать заданные промежутки времени (для работы в режиме реального времени) и служить генератором периодических сигналов.

Основные особенности:

- два независимых модуля совпадения;
- модуль захвата;
- сброс таймера при совпадении;
- программно изменяемый период в режиме ШИМ;
- четыре независимых источника прерывания.

Шестнадцатиразрядные регистры

Счетный регистр (TCNT1), регистры совпадения (OCR1A и OCR1B) и регистр захвата (ICR1) — 16-шестнадцати разрядные регистры, к которым центральный процессор может обращаться лишь при помощи 8-разрядной шины данных. Доступ происходит как последовательное чтение или последовательная запись двух байтов информации.

При записи в 16-разрядный регистр, сначала записывается старший байт, а затем младший.

При чтении 16-разрядного регистра сначала читается младший байт, а затем старший.

Модуль захвата

Модуль захвата может фиксировать внешние события и присваивать им временную метку, указывающую время их возникновения.

Внешний сигнал, соответствующий началу этого события должен поступать на вход микроконтроллера ICP1.

В момент захвата 16-разрядное значение счетчика TCNT1 записывается в регистр захвата ICR1. В этом же периоде тактового сигнала устанавливается флаг захвата ICF1, сигнализируя, что значение TCNT1 скопировано в регистр ICR1. Если прерывание по захвату разрешено (установлен бит ICIE1 в регистре TIMSK), то установка флага захвата вызывает запрос на прерывание по захвату.

Режимы работы

- 1. Режим «Normal».
- 2. Режим «СТС».
- 3. Режим «Fast PWM» (Быстрый ШИМ).
- 4. Режим «Phase Correct PMW» (ШИМ, корректный по фазе).
- 5. Режим «Phase and Frequency Correct PWM» (ШИМ, корректный по фазе и частоте).

Режим сброса при совпадении

Для установки максимального значения счетчика используется регистр совпадения OCR1A (WGM13:0 = 4) или регистр захвата ICR1 (WGM13:0 = 12).

Быстрый ШИМ

Счет происходит всегда в одном направлении: от 0x0000 до максимального значения (0x00FF, 0x01FF, 0x03FF, значение регистра совпадения ОСR1A или регистра захвата ICR1), затем счетчик очищается и счет начинается сначала.

Флаг переполнения TOV1 будет устанавливаться каждый раз, когда счетчик будет достигать максимального значения.

Для того, чтобы таймер-счетчик считал до 0xFFFF в регистр ОСR1A или регистр ICR1 должно быть записано значение 0xFFFF.

Генерация сигнала ШИМ на выводах OC1х определяется установкой бит COM1x1:COM1x0 в регистре TCCR1A.

ШИМ, корректный по фазе

Счетчик периодически изменяет направление своего счета (от минимального значения 0x0000 до максимального значения (0x00FF, 0x01FF, 0x03FF, значение регистра совпадения OCR1A или регистра захвата ICR1), затем от максимального до минимального, далее направление счета снова меняется и все повторяется сначала).

Для того, чтобы таймер-счетчик считал до 0xFFFF в регистр ОСR1A или регистр ICR1 должно быть записано значение 0xFFFF.

Флаг переполнения TOV1 будет устанавливаться каждый раз, когда счетчик будет достигать минимального значения.

Генерация сигнала ШИМ на выводах OC1х определяется установкой бит COM1x1:COM1A0 в регистре TCCR1A.

ШИМ, корректный по фазе и частоте

Счетчик работает так же, как и в режиме «ШИМ, корректный по фазе».

Максимальное значение счетчика определяется значением регистра совпадения OCR1A или регистра захвата ICR1.

Использование данного режима предпочтительнее, если требуется менять 7 максимальное значение счетчика во время выполнения программы.

Счетный регистр TCNT1 – TCNT1H и TCNT1L

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---------------|-----|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|--------|
| | | | | TCNT | 1[15:8] | | | | TCNT1H |
| | | | | TCNT | 1[7:0] | | | | TCNT1L |
| Read/Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | • |
| Initial Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


Регистр захвата ICR1 – ICR1H и ICR1L

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---------------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | ICR1 | [15:8] | | | | ICI |
| | | | | ICR1 | [7:0] | | | | ICI |
| Read/Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Initial Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Регистр сравнения (канал A) OCR1A – OCR1AH и OCR1AL

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---------------|-----|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|--------|
| | | | | OCR1 | A[15:8] | | | | OCR1AH |
| | | | | OCR1 | A[7:0] | | | | OCR1AL |
| Read/Write | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Initial Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Регистр сравнения (канал В) OCR1B – OCR1BH и OCR1BL



Регистр маски – TIMSK

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | _ |
|---------------|-------|--------|--------|---|-------|--------|-------|--------|-------|
| | TOIE1 | OCIE1A | OCIE1B | - | ICIE1 | OCIE0B | TOIE0 | OCIE0A | TIMSK |
| Read/Write | R/W | R/W | R/W | R | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Initial Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Бит 7 – TOIE1 : разрешение прерывания по переполнению.

Бит 6 - OCIE1A : разрешение прерывания по совпадению в канале A.

Бит 5 – OCIE1B : разрешение прерывания по совпадению в канале B.

Бит 3 – ICIE1 : разрешение прерывания по захвату.

Регистр флагов – TIFR

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | _ |
|---------------|------|-------|-------|---|------|-------|------|-------|------|
| | TOV1 | OCF1A | OCF1B | - | ICF1 | OCF0B | TOV0 | OCF0A | TIFR |
| Read/Write | R/W | R/W | R/W | R | R/W | R/W | R/W | R/W | • |
| Initial Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


Бит 7 – TOV1 : флаг переполнения.

Бит 6 – OCF1A: флаг совпадения в канале A.

Бит 5 – OCF0B : флаг совпадения в канале В.

Бит 3 – ICF1 : флаг захвата.

Регистр A управления таймера/счетчика T1 – TCCR1A



Биты 7:6 – COM1A1:0 : режимы работы схемы вывода сигнала совпадения (канал A).

Биты 5:4 – COM1B1:0 : режимы работы схемы вывода сигнала совпадения (канал B).

Биты 1:0 – WGM11:0 : режим работы таймера.

Для Не-ШИМ-режимов

| COM1A1 / COM1B1 | COM1A0 / COM1B0 | Описание |
|--------------------|--------------------|---|
| 0 | 0 | Стандартный режим порта. Выход ОС1A / ОС1В не подключен |
| 0 | 1 | Переключение ОС1А / ОС1В на противоположное в момент совпадения |
| 1 | 0 | Сброс ОС1А / ОС1В в момент совпадения |
| 1 | 1 | Установка OC1A / OC1B в момент совпадения |

Fast PMW

| COM1A1 / COM1B1 | COM1A0 / COM1B0 | Описание |
|--------------------|--------------------|---|
| 0 | 0 | Стандартный режим порта. Выход ОС1А / ОС1В не подключен |
| 0 | 1 | WGM13=0: Стандартный режим порта. Выход ОС1А / ОС1В не подключен. WGM13=1: Переключение ОС1А в момент совпадения. Для ОС1В зарезервировано. |
| 1 | 0 | Сброс ОС1А / ОС1В в момент совпадения, установка ОС1А / ОС1В при достижении счетчиком максимального значения |
| 1 | 1 | Установка ОС1А / ОС1В в момент совпадения, сброс при достижении счетчиком максимального значения |

Phase Correct PMW или Phase and Frequency Correct PWM

| COM1A1 / COM1B1 | COM1A0 / COM1B0 | Описание |
|--------------------|--------------------|---|
| 0 | 0 | Стандартный режим порта. Выход ОС1A / ОС1В не подключен |
| 0 | 1 | WGM13=0: Стандартный режим порта. Выход ОС1А / ОС1В не подключен. WGM13=1: Переключение ОС1А в момент совпадения. Для ОС1В зарезервировано. |
| 1 | 0 | Сброс ОС1А / ОС1В в момент совпадения при прямом счете. Установка ОС1А / ОС1В в момент совпадения при обратном счете. |
| 1 | 1 | Установка ОС1А / ОС1В в момент совпадения при прямом счете. Сброс ОС1А / ОС1В в момент совпадения при обратном счете. |

Регистр В управления таймера/счетчика T1 – TCCR1В

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | _ |
|---------------|-------|-------|---|-------|-------|------|------|------|--------|
| | ICNC1 | ICES1 | - | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 | TCCR1B |
| Read/Write | R/W | R/W | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Initial Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Бит 7 – ICNC1 : Разрешение работы шумоподавителя на входе захвата.

Установкой бита активизируется схема шумоподавителя на входе захвата.

Бит 6 – ICES1 : Выбор активного фронта сигнала захвата

Когда бит сброшен, захват происходит по заднему фронту входного сигнала. Если бит установлен – по переднему фронту.

Если происходит захват, то текущее значение счетного регистра записывается в регистр захвата ICR1. Одновременно устанавливается флаг ICF1, который может использоваться для вызова прерывания по захвату.

Если регистр захвата ICR1 используется для хранения максимального значения, то вход ICP1 отключен и функция захвата заблокирована.

Биты 4:3 – WGM13:2 : Режим работы таймера.

Биты 2:0 – CS12:0 : Выбор тактовой частоты.

| WGM13 | WGM12 | WGM11 | WGM10 | Название режима | Верхний предел | Установка TOV0 |
|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Normal | 0xFFFF | 0xFFFF |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Phase Correct PWM, 8 бит | 0x00FF | 0x0000 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Phase Correct PWM, 9 бит | 0x01FF | 0x0000 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Phase Correct PWM, 10 бит | 0x03FF | 0x0000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | CTC | OCR1A | 0xFFFF |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Fast PWM, 8 бит | 0x00FF | 0x00FF |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Fast PWM, 9 бит | 0x01FF | 0x01FF |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Fast PWM, 10 бит | 0x03FF | 0x03FF |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Phase and Frequency Correct PWM | ICR1 | 0x0000 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Phase and Frequency Correct PWM | OCR1A | 0x0000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Phase Correct PWM | ICR1 | 0x0000 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Phase Correct PWM | OCR1A | 0x0000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | CTC | ICR1 | 0xFFFF |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Fast PWM | ICR1 | ICR1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Fast PWM | OCR1A | OCR ₁₆ A |


Выбор тактовой частоты

TCCR1B

| CS12 | CS11 | CS10 | Описание |
|------|------|------|---|
| 0 | 0 | 0 | Нет источника сигнала (таймер/счетчик остановлен) |
| 0 | 0 | 1 | ТЧ / 1 (нет предварительного делителя) |
| 0 | 1 | 0 | T4 / 8 |
| 0 | 1 | 1 | TY / 64 |
| 1 | 0 | 0 | T4 / 256 |
| 1 | 0 | 1 | TY / 1024 |
| 1 | 1 | 0 | Внешний источник сигнала, вход Т1. Синхронизация по заднему фронту. |
| 1 | 1 | 1 | Внешний источник сигнала, вход Т1. Синхронизация по переднему фронту. |

```
#include <avr/io.h>
    int main(void)
 4 -
 5
        // настройка вывода РD0 на вывод данных
 6
        DDRD = 0x01;
 7
 8
        // запуск T/C T1 (предварительный делитель 1024)
 9
        TCCR1B = 0x05;
10
11
        while(1)
12 -
13
            // если значение CP TCNT1 = 1000, то включаем
14
            // светодиод, подключенный к выводу PD0
15
            if (TCNT1 == 1000) {PORTD = 1;}
16
17
            // если значение CP TCNT1 = 2000, то выключаем
18
            // светодиод, подключенный к выводу PD0
19
                и сбрасываем значение счетного регистра
20
            if (TCNT1 == 2000)
21 +
22
                 PORTD = 0;
23
                 TCNT1 = 0;
24
25
26
```

Пример программы, демонстрирующей работу Т/С Т1 в режиме «Normal»: переключение светодиода (вывод микроконтроллера PD0) через 1000 отсчетов счетчика



H1


```
#include <avr/interrupt.h>
 3
    ISR(TIMER1 CAPT vect)
 6
         cli();
 7
         // остановка таймера
 8
         TCCR1B = 0 \times 00;
 9
        TCNT1 = 0;
10
         // откоючение прерывания по захвату
11
        TIMSK \&= \sim (1 \ll ICIE1);
12
         // изменение режима на СТС с максимальным значением в ICR1
13
        TCCR1B = TCCR1B | (1 << WGM12) | (1 << WGM13);
14
        // настройка схемы вывода сигнала совпадения по каналу А
15
        // (переключение в момент совпадения)
16
        OCR1A = ICR1:
17
        TCCR1A = (1 << COM1A0);
18
        // запуск T/C T1 (предварительный делитель 1024)
19
        TCCR1B = (1 << CS12) | (1 << CS10);
20
         sei();
21
22
23
    int main(void)
24 +
        DDRB = 1 << 3;
25
26
        // разрешение прерывания по захвату
27
        TIMSK = 1 << ICIE1;
28
        // запуск T/C T1 (предварительный делитель 1024)
29
        TCCR1B = 0x05:
30
        sei();
31
32
        while(1)
33
         { }
34
```

```
R1
                                       200 KTEXTS
                  U1
                   PADOTAL1
                                               PBD/AIND/PCINTB
                   PA1/XTAL2
                                                                 14
D1
                   PA2/RESET
                                              PB2/OCIA/PCINT2
                                                                 15
                                              PB3/OC1A/PCINT3
                                                                 16
                    PDQ/RXD
                                              PB4/OC1B/PCINT4
                                                                 17
                   PD1/TXD
                                                                  18
                   PD2/INTB/XCK/CKOUT
                                           PB6/MISO/DO/PCINT6
                                                                 19
                   PD3/INT1
                                          PB7/USCK/SCL/PCINT7
                   PD4/T0
                   PD5/T1/000B
                   PD6/ICP
                  ATTINY2313
```

Т/С Т1 начинает работу в режиме «Normal» пока не будет нажата кнопка (вывод ICP); после нажатия на кнопку вызывается прерывание по захвату, в котором происходит запрет этого прерывания и включается режим СТС; в режиме СТС светодиод начинает переключаться через равные промежутки времени (промежуток времени определен захватом и равен количеству отсчетов, прошедших от момента запуска микроконтроллера до нажатия кнопки).

```
#include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
 2
    ISR(TIMER1 OVF vect)
 6
         PORTD ^= 1;
 7
 8
 9
    int main(void)
10
11
         // настройка вывода
12
         DDRD = 1;
13
         // настройка режима Fast PWM (10 бит)
14
         TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << WGM11);
15
        // разрешение прерывания по переполнению
16
         TIMSK = (1 << TOIE1);
17
         TCCR1B = 0x05;
18
19
         sei();
20
21
         while(1)
22
         { }
23
```

Пример программы на языке Си, демонстрирующей работу прерывания по переполнению в режиме «Быстрый ШИМ» (10 бит): переключение светодиода (вывод микроконтроллера PD0) через 1024 отсчета счетчика.



```
#include <avr/io.h>
     #include <avr/interrupt.h>
     int main(void)
 5 +
         // настройка вывода
 6
         DDRB = 1 << 4;
         // настройка режима Phase Correct PWM (9 бит)
 8
         TCCR1A = (1 << WGM11);
10
11
         // настройка генерации сигнала ШИМ
         OCR1B = 36;
12
         TCCR1A = (1 << COM1B1);
13
14
15
         // запуск T/C T1 (предварительный делитель 1024)
         TCCR1B = 0x05:
16
17
         sei();
                                                          PB0/AIN0/PCINTO
18
                                                          PB1/AIN1/PCINT1
19
         while(1)
                                                         PB3/OC1A/PCINT3
20
         { }
                                                        MOSI/DI/SDA/PCINTS
21
                                                       PB6/MISO/DO/PCINT6
                                                       B7/USCK/SCL/PCINT7
```

Пример программы на языке Си, демонстрирующий генерацию сигнала ШИМ (работу схемы вывода сигнала совпадения (канал В) таймера/счетчика Т1 в режиме «ШИМ, корректный по фазе»): 951 отсчет счетчика светодиод (вывод микроконтроллера ОС1В) выключен, 72 отсчета — включен.

13

14 15 16

17

18

19

R1

200

<TEXT>

LED-YELLOW