实验基础 (3)

金舒原 jinshuyuan@mail.sysu.edu.cn 计算机学院

网络工程实验室


- •实验室共27组基础实验平台,每组包括4台基础网络设备
 - ・三层交换机RG-S5750 2台
 - ・路由器RG-RSR20 2台
- 每组实验平台可供3人使用,同时控制组与组之间的设备访问
- ・ 毎组实验平台使用一个8口的交换机连接到核心
 - 连接3台PC
 - 1台RCMS
 - 核心S5750
- ・毎台PC使用2块网卡
 - _ 一块网卡用于连接实验台网络设备
 - 一块网卡用于搭建实验网络

本章内容

●网络工程实验室


- 实验室布局和布线图
- 实验台布局和布线图
- 实验室拓扑图
- 实验室的IP分配
- ●机架控制与管理服务器RCMS配置及使用方法
- ●实验室设备插线和基本环境熟悉与确认
- ●实验设备基本配置方法
 - 使用RCMS进行配置
 - 命令行配置方法
 - 启动和禁止某个接口

实验室布局和布线图




实验台RACK布局和布线图


- RACK RACK
- 共27组RACK: 分别为RCMS-01、RCMS-02、.....、RCMS-27、
- 实验台布线图如下




实验室拓扑图



RCMS逻辑连接图



实验平台连接示意图



实验室的IP分配

● 27组RACK的IP地址在同一个IP地址段,IP地址如下表(表中列出了30组的IP地址)

设备	接口	IP地址	核心\$5750	学生IP	学生网关
RCMS-01	Fa 1/0	172.16. 1.5/ 16	172.16.0.2/16	172.16.1.1-4/16	172.16.0.1
RCMS-02	Fa 1/0	172.16. 2.5/ 16		172.16.2.1-4/16	172.16.0.1
RCMS-03	Fa 1/0	172.16. <mark>3.5</mark> /16		172.16.3.1-4/16	172.16.0.1
RCMS-30	Fa 1/0	172.16. <mark>27.5</mark> /16		172.16.27.1-4/16	172.16.0.1

- 为防止本组学生实验时访问其他组设备而相互影响,在核心上进行了组与组设备间的隔离处理
- 核心S5750连接到代理服务器,其IP地址为172.16.0.1/16,通过 代理服务器连接到校园网

机架控制与管理服务器--RCMS

- RCMS: RACK Control & Management Server, 实验室机架控制和管理服务器
- ●RCMS可以同时管理和控制8-16台的网络设备,不需要进行控制线的拔插
- 统一管理和控制实验台上的多台网络设备
- ●提供"一键清"功能,一键清除实验台上网络设备的配置,方便多次实验
- Web 图形界面,简单方便



一次只能连接一台设备



一次可以连接多台设备

●网络工程实验室

- 实验室布局和布线图
- 实验台布局和布线图
- 实验室拓扑图
- 实验室的IP分配
- ●机架控制与管理服务器RCMS配置及使用方法

本章内容

- ●实验室设备插线和基本环境熟悉与确认
- ●实验设备基本配置方法
 - 使用RCMS进行配置
 - 命令行配置方法
 - 启动和禁止某个接口

10

RCMS



RCMS正面图





RCMS背面图

机架控制和管理服务器RCMS使用方法

- 在浏览器的地址栏上、输入RCMS服务器的地址、指 定访问的端口为8080
- 例如 http://172.16.10.5:8080

欢迎来到中山大学东校区网络实验室

















- ●如果一个网络设备是可以访问的,则在图标上及名称上出现超链接,点击超链接 就可以弹出一个Telnet客户端,访问相应的设备
- ●如果已经有用户连接到该设备,则超链接将消失,不可点击
- ●当设备没有使用而显示被占用时,可在RCMS上执行命令: clear line tty n (n为1-4)

telnet方式登录设备

- 进入命令提示窗口
- telnet 172.16.xx.5 设备端口号
- 设备端口号
 - 2001 指交换机1
 - 2002 指交换机2
 - 2003 指路由器1
 - 2004 指路由器2

使用个人笔记本配置网络设备

• 无线连接:

SSID: D502-WIFI 密码: d502d502

• 连接成功后:

将无线网卡的IP地址设置为对应小组的地址

例:连接第1组,

需设置地址: 172.16.1.6-254

掩码: 255.255.0.0 网关: 172.16.0.1

注意:无线连接只能用来进入配置页面进行设备配置。

如要作为实验终端进行调试要用USB转接网卡连接相应交换 机/路由器。

本章内容

●网络工程实验室

- 实验室布局和布线图
- 实验台布局和布线图
- 实验室拓扑图
- 实验室的IP分配
- ●机架控制与管理服务器RCMS配置及使用方法
- ●实验室设备插线和基本环境熟悉与确认
- ●实验设备基本配置方法
 - 使用RCMS进行配置
 - 命令行配置方法
 - 启动和禁止某个接口

我们的实验环境



路由器



路由器正面图 (1-18组)

路由器背面图 (1-18组)

18

路由器的路由端口查看命令 (1-18组)

R1:

14-RSR20-1#show ip interfa	ce brief			
Interface Serial 2/0	IP-Address(Pri) no address	IP-Address(Sec) no address	Status	Protocol down
SIC-3G-WCDMA 3/0 SigabitEthernet 0/0 SigabitEthernet 0/1	no address no address no address	no address no address no address	down down	down down
/LAN 1	no address	no address	up	down

R2:

Id-RSR20-2#sh ip int br Interface Serial 2/0 Serial 3/0 GigabitEthernet 0/0 GigabitEthernet 0/1 VLAN 1	IP-Address(Pri) no address no address no address no address no address	IP-Address(Sec) no address no address no address no address no address	Status up down down down up	Protocol down down down down down
--	--	--	--	--

注意: 以太网接口是千兆的,GigabitEthernet; 第二个串口是 "S 3/0" 两个路由器之间的 "S 2/0"已经连接起来了,所以会看到s2/0的status是 "up"

路由器(19-20组)



以太网接口是百兆的, FastEthernet,第二个串口是"S 4/0"

20-RSR20-1#sh ip int br Interface Serial 2/0 Serial 4/0 FastEthernet 0/0

IP-Address (Pri) IP-Address (Sec)
no address no address no address no address no address

Status Protocol
up down
down down
down down
down

路由器(21-27组)



注意:路由器R1和R2的以太网口均有4个,第二个串口均是"S2/1"

R2:



本章内容

●网络工程实验室

- 实验室布局和布线图
- 实验台布局和布线图
- 实验室拓扑图
- 实验室的IP分配
- ●机架控制与管理服务器RCMS配置及使用方法
- ●实验室设备插线和基本环境熟悉与确认

●实验设备基本配置方法

- 使用RCMS进行配置
- 命令行配置方法
- 启动和禁止某个接口

PC机的网卡和网线



20

交换机配置

- 须先安装SecureCRT或telnet
- 登录设备,进入特权配置模式
 - > enable 14

Password: b402 (密码没有回显)

- 进入全局配置模式
- # configure terminal

实验设备配置模式

• 普通用户模式: > 在该模式来进行基本测试、显示系统信息

特权模式: # 在该模式来验证设置命令的结果。该模式是具有口 令保护的

• 全局配置模式: (config)# 在使用该模式的命令来配置影响整个交换机的全局 参数

• 不同的模式对应不同的命令集,只有进入了相关的模式后才可以执行相应的配置命令

实验设备基本配置

- 子模式
 - 线路配置模式 主机名(config-line)#配置交换机的线路参数
 - •接口配置模式 主机名<mark>(config-if)#</mark> 配置交换机的接口参数
-

26

实验设备基本配置

设备命名

- 设备名称(config)#hostname value
 - 注: value为要命名设备的名称
- 例: 要把交换机名称设为01-S5750-1
- 执行前
 - Switch(config)#hostname 01-S5750-1
- 执行后
 - 01-S5750-1(config)#

命令行其他功能

(1) 获得帮助

switch#?

switch#show?

使用"?"获得帮助,当某个命令只记得一部分时,在记得部分后输入"?" (无空格),可以查看到以此字母开头的所有可能命令;当不了解在某模式下 有哪些命令是,可以输入"?",可以查看到此模式下所有命令;当不清楚某 单词后可输入的命令时可在此单词后输入"?"(中间有空格)

(2) 命令简写

全写: switch# configure terminal

简写: Switch# config

要注意的是这种简写能识别出唯一命令,如configure terminal不可简写成c,因为以c开头的命令并不只是configure teminal

(3) 使用历史命令

用键盘上的向上向下方向键可以调出曾经输入的历史命令,并可以通过上下键上下选择

Switch# (向上键)

Switch# (向下键)

接口编号规则

• 交换机:插槽号/端口号(在插槽上的编号)

例子1: 端口所在的插槽编号为0, 端口在插槽上的编号为3, 则端口对应的接口编号为0/3

例子2: 进入交换机的gigabitethernet 0/1接口 Switch(config)# interface gigabitethernet0/1

教材中 fastethernet(百兆) 更换为 gigabitethernet(千兆)

•路由器: 槽号/端口号

槽号表示该接口在路由器的哪个槽上(主板上接口的槽号为0),端口号表示该接口在某个槽上的顺序号

例子1: 进入路由器的2/0接口

Router (config)# interface serial 2/0

启用/禁止接口

・接口的两种状态: up和down

当端口被关闭时,端口的管理状态为down,否则为up

例子1: 关闭交换机的接口gigabitethernet0/2:

Switch(config)#interface gigabitethernet 0/2

30

Switch(config-if)#shutdown

・重新启动一个接口、使用no

Switch(config-if)#no shutdown

实验步骤

- 使用浏览器登陆到管理服务器
 - http://172.16.xx.5:8080
- 选择要配置的实验设备的图标

例如:双击路由器09-RSR10-1图标,正常情况下 弹出一个Telnet客户端

在Telnet客户端,初始时,客户端处于普通用户模式:

05-RSR20-1> (注意符号)

在普通用户模式下只能做一些简单的操作。

配置设备需进入特权模式:

! 进入特权模式, 14表示特权级别 enable 14

! 输入密码(密码没有回显) b402

正常情况下, 便进入特权模式

• 使用命令行窗口登陆管理服务器:进行命令行窗口,输入 telnet 172.16.xx.5 端口 端口是2001~2004

一键清功能

- 所谓"一键清",是指使用一条指令,即可把所有链接在RCMS上的网络设备的配置恢复到当初缺省配置, 提供一个干净的环境给下一组学生作实验。
- 实验结束后,应将实验时对设备的配置清除,以免影 响下一批的学生配置设备。

在RCMS上进行一键清操作步骤

(1) 在DOS命令提示符窗口里, 输入:

telnet 172.16.xx.5

telnet到一台RCMS上, x为组号地址

- (2) >模式下,输入命令enable 14,进入到特权模式("#")
- (3) 提示密码输入,输入密码b402
- (4) 在#模式下, 输入命令:

exec clear.txt,执行一键清

clear.txt脚本执行完成后,各设备会自动软重启, 重启后,设备就恢复到原配置

33

telnet方式登录设备

- 进入命令提示窗口
- telnet 172.16.xx.5 设备端口号
- •设备端口号
 - 2001 指交换机1
 - 2002 指交换机2
 - 2003 指路由器1
 - 2004 指路由器2

清除串口堵塞

- 登录RCMS
 - telnet 172.16.xx.5
 - en 14
- 发命令
 - clear line tty 设备号码
- •设备号码指1-4之间,1-2表示交换机,3-4表示路由器

34

网络实验室注意事项

- 1.请同学们做实验时,不要随意插拔网络设备上的线缆,包括: RCMS网 线、Console线、路由器串口线、校园网线
- 2.做完实验后请关闭电脑、关闭网络设备电源、把网线整理好还回放置处!
- 3.离开实验室时请把纸巾、饮料瓶等垃圾带走,不要遗漏个人物品!
- 4.实验室现在的系统是win10,没有telnet客户端和服务器,我们提供了第三方的工具MobaXterm_Personal_22.1可以使用
- 5.实验室里的路由器由于历史原因有不同的型号和配置,所以有些组的路由器的端口名称和编号可能会不一样,做路由器实验前最好先查看路由器的接口情况(用show interface brief命令),做实验时要根据实际情况修改相应配置命令。
- 6.常见问题解决办法:
 - 1) RCMS连接不上,这个问题很大可能是网线没有连接好,可以查看RCMS背面的网线是否连接好,看看网线指示灯有没有亮。
 - 2)交换机/路由器进不去配置界面,这个一般是Console线接触不良,或者被拔出了,请检查一下对应设备的Console线的连接情况。

课堂练习

- 通过Web访问RCMS, 进行网络设备的相关配置
- 通过telnet方式访问网络设备,进行网络设备的相 关配置
- 通过Telnet访问网络设备,并熟悉网络设备的配置假设你是某公司新网管,第1天上班,你必须掌握公司路由器的当前工作情况,了解公司的网络设备和网络环境,查看路由器的配置信息、路由器当前生效的配置信息、系统信息、路由信息等。
- 练习第6章实例6-1(p169-172)
- •实验结束时,请使用一键清