

4 Fuzzy riadenie

4.1 Fuzzy riadenie všeobecného typu


Výroba cementu





Výroba cementu



Riadenie cementárne







Problémy pri riadení

- nedostatočné teoretické znalosti dejov technol. procesu
- zle merateľné veličiny, veľké časové konštanty, veľké dopravné oneskorenie
- neexistencia exaktného matematického modelu
- z týchto dôvodov sa riadenie realizuje ručne na základe empirických informácií a skúseností
- každé aj malé zhoršenie kvality riadenia prináša straty energie alebo zhoršenie kvality produktu

Riadenie pomocou fuzzy logiky

- verbálny model procesu vytvorený na základe skúseností technológov a dlhodobo získavaných dát - rekonštrukcia nemerateľných veličín
- verbálny model riadenia vytvorený na základe skúseností operátorov a technológov
- báza pravidiel riadenia bola upresňovaná pozorovaním činnosti skúsených operátorov a vyhodnocovaním procesných dát a akčných zásahov
- riadiaci systém je schopný nepretržite a neomylne realizovat' "naučenú" riadiacu stratégiu, optimalizovat', rýchlo reagovat'...


Príklad pravidiel modelu cementárne :

Ak hnací moment je A a jeho zmena je B a teplota výstupných plynov je C potom zmena koncentrácie O₂ je D a zmena prietoku vzduchu je E kde A,B,C,D,E ... P,Q,R sú fuzzy hodnoty (malý, stredný, veľký, veľmi veľký...)

Príklad pravidiel riadenia:


Ak zmena koncentrácie O_2 je P a teplota v strednej zóne je Q potom zvýšenie hnacieho momentu je R


Riadenie križovatky




Pravidlá riadenia križovatky (príklad)

- Ak v smere 1a čaká veľmi veľa áut (VV)
 a v ostatných smeroch čaká málo alebo veľmi málo alebo
 nula áut (M alebo VM alebo N) pusti smer 1a na stredne
 dlho (S)
- Ak v smere 1a nečaká VV áut ...
- a.t.d'. ...






Regulácia výšky hladiny v nádrži




Fuzzy regulátor výšky hladiny

vstupy




Hladina v nádrži



zmena hladiny

výstup



zmena prítokového ventilu

If (odchylka is vysoka) then (ventil is zavri_vela) (1)

- If (odchylka is trocha_vysoka) them (ventil is trocha_zavri) (1)
- If (odchylka is dobra) then (ventil is nezmen) (1)
- 4. If (odchylka is trocha_nizka) then (wentil is trocha_otvor) (1)
- If (odchylka is nizka) then (ventil is otvor vela) (1)

báza pravidiel na jednoduché riadenie

Niektoré iné aplikácie fuzzy riadenia

- Supervízorové riadenie čističiek vody
- Riadenie pohyblivého ramena raketoplánu
- Riadenie rakiet
- Riadenie Metra
- Riadenie biotechnologických procesov
- ABS
- Diagnostika porúch
- Spotrebná elektronika
- ...

4.2 Fuzzy PID regulátory

Poznámky ku konvenčným PID regulátorom

PID regulátor

$$u(t) = K \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Polohový PSD regulátor

$$u_k = K \left[e_k + \frac{T}{T_i} \sum_{j=1}^{k-1} e_j + \frac{T_d}{T} \Delta e_k \right]$$

$$u_k = K \left[e_k + \frac{T}{T_i} \sum_{j=1}^{k-1} e_j + \frac{T_d}{T} \Delta e_k \right]$$

$$u_{k-1} = K \left[e_{k-1} + \frac{T}{T_i} \sum_{j=1}^{k-2} e_j + \frac{T_d}{T} \Delta e_{k-1} \right]$$

odčítaním dostaneme

$$\Delta u_k = u_k - u_{k-1} = K \left[\Delta e_k + \frac{T}{T_i} e_{k-1} + \frac{T_d}{T} \Delta^2 e_k \right]$$

prírastok akčného zásahu za jednu periódu riadenia

$$u_{k} = u_{k-1} + \Delta u_{k} = u_{k-1} + K \left[\Delta e_{k} + \frac{T}{T_{i}} e_{k-1} + \frac{T_{d}}{T} \Delta^{2} e_{k} \right]$$


Prírastkový (rýchlostný) PSD regulátor

$$\Delta u = f(e, \Delta e, \Delta^2 e)$$
; $u_k = u_{k-1} + \Delta u$

$$u_k = K \left[e_k + \frac{T}{T_i} \sum_{j=1}^{k-1} e_j + \frac{T_d}{T} \Delta e_k \right]$$

Polohový PSD regulátor

Modifikácia derivačného člena PID algoritmu




$$u_k = K \Bigg[e_k + \frac{T}{T_i} \sum_{j=1}^{k-1} e_j + \frac{T_d}{T} \Delta e_k \Bigg] \qquad \text{Klasický PSD}$$

$$\Delta e_k = e_k - e_{k-1} = (w - y_k) - (w - y_{k-1}) = y_{k-1} - y_k = -\Delta y_k$$


$$u_k = K \left[e_k + \frac{T}{T_i} \sum_{j=1}^{k-1} e_j - \frac{T_d}{T} \Delta y_k \right] \qquad \text{Upraven\'{y} PSD}$$

$$\frac{de}{dt} = \frac{-dy}{dt}$$
 pre spojitý prípad

$$u(t) = K \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt - T_d \frac{dy(t)}{dt} \right]$$
 Upravený PID



Klasický PID



Upravený PID

Analógia tohoto zapojenia sa doporučuje pri FUZZY regulátoroch

Fuzzy - PID regulátory

Vstupmi fuzzy PID regulátorov sú obyčajne

- e(t), y(t), e_k , y_k
- de(t)/dt, -dy(t)/dt, Δe_k , $-\Delta y_k$ $d^2e(t)/dt$, $-d^2y(t)/dt$, Δ^2e_k , Δ^2y_k ,
- $\int e(t)dt$, Σe_k


prípadne iné veličiny podľa typu aplikácie ako poruchy, žiadané hodnoty, pomocné informácie ...

Výstupy fuzzy PID regulátorov sú vo forme


- absolútnej (polohovej): výstup z FS je priamo u(t) resp. u(k)
- alebo prírastkovej (rýchlostnej): výstup z FS je

$$\frac{du\ (t)}{dt}$$
 resp. $\Delta u(k)$ (du) vstup do riadeného systému je $u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$ $u(k) = \int \frac{du}{dt} \, dt$


Fuzzy PD polohový



If e is A and de is B then u is C




If e is NS and de is PB then u is PS




de/e	NB	NS	ZE	PS	PB
NB	NB	NB	NS	NS	ZE
NS	NB	NS	NS	ZE	PS
ZE	NS	NS	ZE	PS	PS
PS	NS	ZE	PS	PS	PB
PB	ZE	PS	PS	PB	PB
29					9

Fuzzy PI rýchlostný



If e is A and de is B then du is C $u(t)=\int du(t)dt$ resp. u(k)=u(k-1)+du(k)


Fuzzy PI polohový



If e is A and ie is B then u is C

ie =
$$\int e(t) dt$$
 resp. ie = $\sum e$

Fuzzy PID regulátor s 3-D bázou pravidiel




If e is A and de is B and d²e is C then du is D

de/e	NB	NS	ZE	PS	PB	
NB	NB	NB	NS	NS	ZE	
NS	NB	NS	NS	ZE	PS	d²e
ZE	NS	NS	ZE	PS	PS	u e
PS	NS	ZE	PS	PS	PB	
PB	ZE	PS	PS	PB	PB	

báza pravidiel : 5x5x5=125 pravidiel


Fuzzy PI + fuzzy PD regulátor



If e is A and de is B then du_1 is E

If e is C and de is D then u_2 is F

Fuzzy PD + klasický I regulátor




Základné typy fuzzy - PID regulátorov

zhrnutie

typ regulátora	vstupy	dim. BP	výstup	použitie
P	е	1	u	*
I - prírastkový	е	1	du	*
PD - polohový	e, de	2	u	**
PI - prírastkový	e, de	2	du	**
PI - polohový	e, ie	2	u	
PID - polohový	e, ie, de	3	u	
PID - prírastkový	e, de, d ² e	3	du	*
PD pol.+PI prír.	e,de	2	u,du	**
PD pol. + I klas.	e,de	2	и	**


Manuálny návrh fuzzy - PID regulátorov

Určenie rozsahu (univerza) lingvistických premenných



de/e	NB	NS	ZE	PS	PB
NB	NB	NB	NS	NS	ZE
NS	NB	NS	NS	ZE	PS
ZE	NS	NS	ZE	PS	PS
PS	NS	ZE	PS	PS	PB
PB	ZE	PS	PS	PB	PB


Určenie rozsahu e(t) e=w-y



$$y \in (y_{min}; y_{max}) \rightarrow e \in ((y_{min}-y_{max}); (y_{max}-y_{min}))$$


 $e \in (-1;1)$

v prípade preregulovania




Určenie rozsahu de(t), d²e(t) – z dynamiky systému (poruchy)

Určenie rozsahu u(t) – z iného regulátora, alebo kvalifikovaný odhad




Experimentálny spôsob tvorby bázy pravidiel




Ak e je kladná veľká a de je nulová potom u je kladné veľké (skok žiad.hod → prudké rozbehnutie systému)

Ak e je kladná malá a de je záporná veľká potom u je záporné malé (pribrzdenie aby nenastalo preregulovanie)

"Napodobenie" iného typu regulátora



Regulačný priebeh iného typu regulátora




- 1: ak e je PB a de je ZE u je PB (300) (skok žiadanej hodnoty, systém je ešte v kľude)
 - 2: ak e je PB a de je NS u je PM (100) (systém sa rozbehol)


- 4: ak e je PM a de je NB u je PS (15) (maximálna rýchlosť)
- 5: ak e je ZE a de je ZE u je PVS (1) (ustálený stav)

. . .

Približný prepočet PID na fuzzy-PID regulátor


Bez ujmy na všeobecnosti predpokladajme konkrétny prípad **F-PD reg.** (F-PI reg) :





PD reg:
$$\mathbf{u(t)=P.e(t)+D.de(t)}$$
 (+ I.ie(t))

nech P=D=I=1



"Kvázi-lineárna báza pravidiel"

Príklad: F-PD regulátor


$$u(t) = P.e(t) + D.de(t)$$
 $P = 0.5$; $D = 0.2$

Nech

$$y \in (0; 1) \rightarrow e \in (-1; 1); de \in (-0,5; 0,5)$$


 $e = \{N; Z; P\} = \{-1; 0; 1\}$
 $de = \{N; Z; P\} = \{-0.5; 0; 0.5\}$

Predpokladajme trojuholníkové, symetrické a rovnomerne rozložené funkcie prísl.




FS Sugeno: if x_1 is A and x_2 is B then u is $c_0 + c_1.x_1 + c_2.x_2$ if x_1 is A and x_2 is B then u is c

kde A,B sú fuzzy množiny a c_0, c_1, c_2, c sú konštanty.




FS Mamdani: if e is P and de is Z then u is P_1 kde P_i , N_i a Z sú fuzzy množiny.

výstupné funkcie príslušnosti - trojuholníkové



výstupné funkcie príslušnosti - "singletony"



BP pre 7 vstupných fun. prísl. pre vstupy e a de:

e / de	NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NB	NB	NM	NS	ZE
NM	NB	NB	NB	NM	NS	ZE	PS
NS	NB	NB	NM	NS	ZE	PS	PM
ZE	NB	NM	NS	ZE	PS	PM	PB
PS	NM	NS	ZE	PS	PM	PB	PB
PM	NS	ZE	PS	PM	PB	PB	PB
PB	ZE	PS	PM	PB	PB	PB [*]	PB

Tab.4 Kvázi-lineárna báza pravidiel s ohraničením akčného zásahu

N – negatívny B – Big (veľký)

P – pozitívny M – Medium (stredný)

ZE – Zero (nula) S – Small (malý)

Báza pravidiel s ohraničením výstupu

Ladenie prvkov bázy pravidiel


de/e	NB	NS	ZE	PS	PB
NB	NB	NB	NS	NS	ZE
NS	NB	NS	NS	ZE	PS
ZE	NS	NS	ZE	PS	PS
PS	NS	ZE	PS	PS	PB
PB	ZE	PS	PS	PB	PB

Kvázi-lineárna báza pravidiel

de/e	NB	NS	ZE	PS	PB
NB	NB	NS	ZE	ZE	ZE
NS	NB	NS	NS	ZE	PS
ZE	NS	ZE	ZE	PS	PB
PS	ZE	ZE	PS	PB	PB
PB	ZE	ZE	PS	PB	PB


Nelineárna báza pravidiel (po aplikácii znalostí - nelinearity objektu riadenia)

Ladenie funkcií príslušností



zmena typu, pridávanie/uberanie, naklápanie, presúvanie, rozťahovanie/zužovanie

Mapa sektorov bázy pravidiel



U: ustálený stav

Zóna 0: e aj de sú malé, systém je takmer stabilný, prvky

tejto zóny tlmia systém okolo ustáleného stavu


Zóna 1,3: prvky tejto zóny môžu urýchľovať dynamiku

regulačného obvodu

Zóna 2,4: prvky týchto zón sa pri bežných systémoch málo

vyskytujú a málokrát sa používajú


Kroky návrhu FR



4.3 Fuzzy systém v inej funkcii v regulačnom obvode ako feedback regulátor

- Kompenzácia poruchových veličín
- Korekcia akčného zásahu iného regulátora
- Feed-forward regulátor
- Adaptačný mechanizmu pre konvenčný regulátor
- Iné ...


Kompenzácia poruchovej veličiny




Ak porucha je A potom kompenzácia je C

Ak porucha je A a zmena poruchy je B potom kompenzácia je C

Korekcia poruchového (parazitného) prítoku do nádrže




Korekcia akčného zásahu (klasického) regulátora



Ak e je A a de je B potom korekcia u je D

Ak e je A a de je B a dde je C potom korekcia u je D

- Význam: 1. Potlačenie preregulovania
 - 2. Skrátenie doby regulácie
 - 3. Potlačenie porúch ...




Ak e je veľká a de je nulová potom zväčši akčný zásah PID reg. (skok žiad.hod. → prudké rozbehnutie systému)

Ak e je malá a de je veľká potom zmenši akčný zásah PID reg. (pribrzdenie aby nenastalo preregulovanie)

Ak de je záporná a dde je záporná potom zväčši akčný zásah PID Ak de je kladná a dde je kladná potom zväčši akčný zásah PID (detekcia poruchy \rightarrow potlačenie poruchy)

Dopredný fuzzy korekčný člen



A mnohé iné aplikácie ...

Keď máme k dispozícii znalosti formulovateľné rečou (lingvisticky).