第10回

光増幅器


講義スケジュール(1)

	日付	内容
第1回	10/6	光通信システム(基礎・長距離基幹系)
第2回	10/13	光通信システム(メトロ・アクセス・LAN・インターコネクション)
第3回	10/20	光変調符号
第4回	10/27	光変復調技術(強度変調・位相変調)
第5回	11/10	光変復調技術(デジタル・コヒーレント関連技術)
第6回	11/17	光ファイバのモード特性(波動方程式)
第7回	11/24	光ファイバのモード特性(偏波)
第8回	12/1	ファイバの伝送特性(分散による伝送限界)

講義スケジュール(2)

	日付	内容	
第9回	12/8	ファイバの伝送特性(分散補償技術)	
第10回	12/15	光増幅器	
第11回	12/22	ビット誤り率(強度変調・直接検波)	
第12回	1/5	ビット誤り率(コヒーレント、多値変調、光増幅)	
第13回	1/19	波長多重(WDM)伝送(分散マネジメント技術)	
第14回	1/26	波長多重(WDM)伝送(変調技術)	
第15回	2/2	光スイッチング技術・最新の光通信関連技術	

光ファイバの伝送損失と対応する光ファイバ増幅器




講義内容

- 6-1 光増幅器の雑音
- 6-2 ASE雑音によるSN比と伝送限界
- 6-3 光ファイバ増幅器の種類

光増幅器の雑音

光増幅器の雑音特性(1)

n個の光子数を持つ状態 n>と n+1>, n-1>間の遷移図



a=AΓN₂:誘導放出の遷移確率=自然放出確率

b=AΓN₁:誘導吸収の遷移確率

ただしA:アインシュタインのA係数

N₁:下準位の密度

N₂: 上準位の密度

n個あった光子数がn+1個に増える確率は、a+an n+1個からn個になる確率は、b(n+1) 従って、光子数がn個になる存在確率 $P_n(t)$ の時間変化は以下の方程式で表される。

$$\frac{dP_n(t)}{dt} = -[a(n+1)+bn]P_n(t) + [a(n-1)+a]P_{n-1}(t) + [b(n+1)]P_{n+1}(t)$$
(10.1)

光増幅器の雑音特性(2)

光子数の平均値<n>, 2乗平均値<n $^2>$ は $P_n(t)$ を用いて表現される光子数の k次モーメント<n $^k>=\Sigma n_k P_n$ においてk=1, 2の場合であるから、式(10.1)より

$$\frac{d < n >}{dt} = (a - b) < n > +a$$
 (10.2)
$$\frac{d < n^2 >}{dt} = 2(a - b) < n^2 > +(3a + b) < n > +a$$
 (10.3)

一つのモード当たりの入射信号光子数に対応する初期条件 $<\mathbf{n}(0)>=<\mathbf{n}_0>,<\mathbf{n}^2(0)>=<\mathbf{n}_0^2>$ で解くと、

$$< n> = < n_0 > exp[(a-b)t] + n_{sp} \{exp[(a-b)t] - 1\}$$
 (10.4)

$$<\mathbf{n}^2>-<\mathbf{n}>^2=<\mathbf{n}_0>\exp[(\mathbf{a}-\mathbf{b})\mathbf{t}]+\mathbf{n}_{\mathrm{sp}}\{\exp[(\mathbf{a}-\mathbf{b})\mathbf{t}]-1\}\\ +2\mathbf{n}_{\mathrm{sp}}\{\exp[(\mathbf{a}-\mathbf{b})\mathbf{t}-1\}<\mathbf{n}_0>\exp[(\mathbf{a}-\mathbf{b})\mathbf{t}]\\ +\mathbf{n}_{\mathrm{sp}}^2\{\exp[(\mathbf{a}-\mathbf{b})\mathbf{t}]-1\}^2\\ +\exp[2(\mathbf{a}-\mathbf{b})\mathbf{t}](<\mathbf{n}_0>-<\mathbf{n}_0>^2-<\mathbf{n}_0>) \qquad (10.5)$$

光増幅器の雑音特性(3)

ただし、
$$n_{sp} = \frac{a}{a-b} = \frac{N_2}{N_2 - N_1}$$
 : 反転分布パラメータ or 自然放出光係数
$$\exp[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{t}] : \quad \mathbf{ 単一通過の利得G} \mathbf{c}$$
等価

式(10.4)、(10.5)をすべてのモードに対する和を取る。

入射光に対する和

$$\langle \mathbf{n}_0 \rangle^2 \rightarrow \langle \mathbf{n}_{in} \rangle^2$$

 $\langle \mathbf{n}_0^2 \rangle \rightarrow \langle \mathbf{n}_{in}^2 \rangle$

 $< n_0 >^2 o < n_{in} >^2 \$ 入射光の全スペクトル領域の和を取る。 $< n_0^2 > o < n_{in}^2 >$ ただし入射光は単一モードの条件。 <n_{in}>:全入射光子数の平均値

自然放出光に対する和

- ・利得媒質の等価的な周波数帯域幅(波長フィルタを) 使用する場合はその帯域幅)Af
- ・導波される横モードの総数m,(直交偏波を含む)

光増幅器の雑音特性(4)

- ・式(10.5)中の第3項 $n_{sp} < n_0 > \rightarrow$ 自然放出光と信号光の各モードが一致している前提なので、 $n_{sp} < n_{in} >$ とする。
- ・式(10.5)中の第4項 $n_{sp}^{-2} \rightarrow$ 一つのモードの自乗和なので、 $n_{sp}^{-2}m_t\Delta f$ とする。

以上から、光増幅器出力端での平均光子数< $n_{out}>$ と分散 $\sigma_{out}^2(<$ $n_{out}^2>$ -< $n_{out}>^2)$ は、

$$< n_{out} > = G < n_{in} > + (G-1)n_{sp}m_t \Delta f$$
 (10.6)

$$\begin{split} \sigma_{out}^{\ 2} &= G < n_{in} > + (G\text{-}1)n_{sp}m_t\Delta f + 2G(G\text{-}1)n_{sp} < n_{in} > + (G\text{-}1)^2n_{sp}^{\ 2}m_t\Delta f \\ &+ G^2\beta < n_{in} > \end{split} \tag{10.7}$$

<mark>式(10.6)中の項の意味</mark>第1項:増幅された信号光

第2項 : 発生したASE (Amplified Spontaneous Emission)

式(10.7)中の項の意味

第1項:信号光のショット雑音

第2項:ASEのショット雑音

第3項:信号光ーASE間のビート雑音

第4項:ASE-ASE間のビート雑音

第5項:信号光の持つ過剰雑音(相対強度雑音など)

雑音指数

雜音指数: Noise Figure (NF)

$$NF = \frac{SNin}{SNout}$$

$$\approx 2\frac{G-1}{G}nsp$$

$$\cong 2nsp$$




n_{sp}≥1だからNF≥2 (3dB)


増幅後のSN比は入力に 対して必ず3dB以上劣化

いろいろな光増幅器

光ファイバ増幅器の構成



Pr, Er, Tmイオンのエネルギー準位



* 〇〇FFA:フッ化物光ファイバ増幅器

OOTFA: テルライト系光ファイバ増幅器

OOSFA: 石英系光ファイバ増幅器 OOはPD, ED, TD

光通信システム 光ファイバ増幅器(EDFA)の仕様

信号光波長 : 1.55μm

適用波長 : 1.535μm~1.560μm

利得 : 20 ~ 30dB

雑音指数(NF) : 5.0dB

飽和光出力 : +20dBm

伝送路損失 : 0.2dB/km

伝送路分散 : 0.5ps/nm/km

励起波長による特性差


波長	1.48µm	0.98μm
光源	InGaAsP/InP MQW-LD	InGaAs/GaAs歪MQW-LD
利得効率	5dB/mW	10dB/mW
雑音指数	5.5dB	3∼4.5dB
飽和光出力	+20dBm	+20dBm
励起波長範囲	1.47~1.49μm (20nm)	0.979~0.981m (2.5nm)
励起光出力	< 400mW	< 350mW

Raman増幅器の特徴

信号光波長と励起光波長の関係

ラマン散乱:

励起光により分子振動(LOフォノン)を引き起こし、その差のエネルギーの光を 散乱する現象





励起LD


メリット

- 伝送用光ファイバを増幅用 ファイバとして使用可能
- 任意の信号光が増幅可能

課題

- 長尺ファイバが必要(10km以上)
- 雑音特性の励起方向依存性

半導体光増幅器(SOA)の基本構成




- ① 偏波無依存化を実現するため、最近はバルク構造が主流
- ② 横に扁平した導波路の偏波依存性 $(\Gamma_{TE} > \Gamma_{TM})$ を補償するため伸長歪み導入の構造も見られる。
- ③ MQWによる高利得の検討例もあるが、偏波無依存化 のため伸長歪みバリア・井戸構造にする必要あり。
- ④ SMFとの結合向上のためのスポットサイズ変換器の 装荷
- ⑤ 発振抑制のための無反射コート(R<0.1%)+斜め導波路 (端面の垂線から約7度傾斜)+導波路のない窓領域


最近の新しい光ファイバ増幅器

マルチコアEDFA

個別励起方式



一括クラッド励起方式



マルチモードEDFA

