
ABTOMOCIULIS CONSTRUITA

Бензин

- Бензин це складна суміш летких ароматичних, нафтенових, парафінових вуглеводнів та їх похідних з числом атомів вуглецю від 5 до 10, середньою молекулярною масою біля 100. Легкозаймиста, без кольору або жовтувата (коли без спеціальних добавок) рідина, що википає в межах 30...215 *C
- Специфічні вимоги до бензину:
 - мати хороші сумішоутворюючі властивості при роботі двигуна в різних експлуатаційних умовах;
 - мати високу детонаційну стійкість, яка забезпечує нормальне згоряння палива в різних режимах роботи двигуна

Нормальне згоряння робочої суміші

- В двигунах з примусовим запалюванням робоча суміш (стиснута до 1...1,6 МПа і нагріта теплотою стиску до 350...380*С) займається від електричної іскри й згоряє в процесі поширення полум'я (середня швидкість15...80 м/с) по всій камері згоряння.
- Фази нормального згоряння



- 1. Утворення осередку горіння починається з моменту подачі іскри і закінчується в момент помітного підвищення тиску внаслідок займання робочої суміші. В цій фазі осередок горіння, що виник між електродами свічки, поступово перетворюється в розвинутий фронт полум'я. (ділянка а)
- 2. Швидке поширення фронту полум'я основна фаза швидкого поширення фронту полум'я (середня швидкість 15...80 м/с) протікає практично при незмінному об'ємі, оскільки поршень протягом цієї фази знаходиться біля ВМТ. Закінчується в момент досягнення максимального тиску в циліндрі двигуна. (ділянка б)
- 3. Заключна фаза процес догорання робочої суміші. (ділянка в)

Детонаційне згоряння робочої суміші

- Під час роботи двигуна внаслідок деяких причин (підвищеної температури, невідповідності октанового числа бензину вимогам двигуна, невідповідність якості бензину вимогам стандарту тощо) може виникнути детонаційне (вибухове) згоряння робочої суміші або просто детонація.
- При детонаційному згорянні фронт полум'я поширюється зі швидкістю 1000...2300 м/с, а температура підвищується до 2500...3000 м/с.
- Внаслідок детонаційного згоряння двигун перегрівається, працює жорстко і нестійко; його потужність зменшується, а витрати бензину збільшуються.
- При тривалій роботі двигуна з детонацією прогорають поршні, клапани, поршневі кільця, пошкоджуються підшипники та інші деталі кривошипно-шатунного механізму

Механізм детонаційного згоряння

• Із зростанням температури (400...450*С) і тиску (3...4МПа) в частині незгорілої робочої суміші, в результаті передполуменевих реакцій, відбувається попереднє окислення вуглеводнів з утворенням пероксидних сполук. При досягненні відповідної концентрації пероксидів і активних продуктів їх розщеплення в одній ділянці незгорілої робочої суміші, внаслідок самозаймання, з'являється новий осередок полум'я, який поширюється з надзвуковою швидкістю назустріч фронту нормального згоряння. Різко підвищується тиск і температура внаслідок детонаційної хвилі, від якої самозаймається сусідній шар суміші.

Тиск у циліндрі підвищується стрибкоподібно, а потім вібруючи, зменшується при такті розширення, викликаючи характерний дзвінкий металевий стукіт внаслідок вібрації стінок і головки циліндрів від ударів в них детонаційної хвилі. Крім того, детонація супроводжується чорним димом у відпрацьованих газах.

Октанове число

- Властивість бензину протистояти детонації оцінюється октановим числом, мінімальне значення якого відображене у марці бензину.
- Октанове число (ОЧ) бензину дорівнює процентному (за об'ємом) вмісту ізооктану (має високу детонаційну стійкість умовно прийняту за 100) в такій суміші з нормальним гептаном (має низьку детонаційну стійкість умовно прийняту за 0), яка рівноцінна за антидетонаційними властивостями даному паливу при стандартних умовах випробування.

Методи визначення октанового числа


Методи визначення ОЧ

Моторний


Дослідний

- Фактичне октанове число ОЧФ
- Дорожнє октанове число ДОЧ
- Дорожня чутливість ОЧД
- Антидетонаційний (октановий) Індекс АДІ

Фактори виникнення і інтенсивності детонації



Способи підвищення детонаційної стійкості бензинів



Некероване (жарове) запалювання

- **Некероване запалювання** це аномальне згоряння, що викликане некерованим запалюванням, коли робоча суміш займається не від іскри в певний момент, а самочинно, від перегрітих деталей (випускних клапанів, електродів свічок) або розжарених часток нагару.
- Зовнішня ознака жарового запалювання: продовження роботи двигуна з дуже малою частотою обертання (200...300 об/хв) після вимкнення запалювання.
- Основні заходи боротьби:
 - поліпшення конструкції камери згоряння;
 - зміна властивостей нагару, що утворюється, за рахунок додавання спеціальних присадок (фосфатних Трикрезилфосфат)