## 8 Способи передачі обертового руху

(тема 1.2.2)

## План

- 1. Рівномірний обертальний рух
- 2. Нерівномірний обертальний рух
- 3. Рівнозмінний обертальний рух

**Рівномірний обертальний рух**. Якщо тіло обертається навколо нерухомої осі з сталою кутовою швидкістю, то такий рух називають рівномірним. Формули рівномірного обертального руху:

$$\omega = const$$
,  $\varphi = \omega t$ 

Дотичне, нормальне і повне прискорення будь-якої точки тіла, яке рівномірно обертається, можна записати так:

$$\begin{split} a_t &= \frac{dv}{dt} = \frac{d(\omega r)}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = 0, \\ a_n &= \frac{v^2}{p} = \frac{\omega^2 r^2}{r} = \omega^2 r, \\ a &= \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = a_n = \omega^2 r. \end{split}$$

Приклад 10.4, Махове колесо обертається рівномірно з кутовою швидкістю  $4\pi$  рад/с Скільки обертів зробить колесо за 2 хв?

Розв'язання. Застосуємо формулу рівномірного обертального руху І визна. чимо кутове прискорення переміщення колеса за час t=2 хв = 120 с:

$$\varphi = \omega t = 4 \pi x 120 = 480 \pi pag.$$

Тепер знайдемо кількість обертів *N* тіла за той самий проміжок часу:

$$N = \varphi / (2\pi) = 480\pi / (2\pi) = 240 \text{ of.}$$

**Нерівномірний обертальний рух**. Якщо кутова швидкість обертового тіла з часом змінюється, то такий рух називають нерівномірним. У загальному вигляді формули нерівномірного обертального руху можна записати так:

$$\varphi = f(t), \quad \omega = \frac{d\varphi}{dt}.$$

Дотичне прискорення будь-якої точки нерівномірного обертального руху тіла визначають так:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d(\omega r)}{dt} = r \frac{d\omega}{dt}.$$

 $d\omega$ 

Вираз позначаютье dt називають кутовим прискоренням. Кутове прискорення — це кінематична міра зміни кутової швидкості обертового тіла:

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$$


Кутове прискорення дорівнює першій похідній кутової швидкості або другій похіднійку тового переміщення за часом. Одиниця кутового прискорення

$$[\varepsilon] = \frac{[\omega]}{[t]} = \frac{[\varphi]}{[t]^2}$$

$$[arepsilon] = rac{ ext{плоский кут}}{ ext{час у квадраті}} = ext{радіан на секунду в квадраті} = ext{рад/c}^2$$

Тепер можна записати формулу для визначення дотичного прискорення будь-якої точки нерівномірного руху обертового тіла

$$a_t = \varepsilon r$$
.



Нормальне прискорення визначають за такою самою формулою, як і • для випадку рівномірного обертання

$$a_n = \omega^2 r$$
.

Повне прискорення

$$a=\sqrt{a_{\mathrm{t}}^2+a_{\mathrm{n}}^2}=\sqrt{\left(arepsilon r
ight)^2+\left(r\omega^2
ight)^2},$$
звідки  $a=r\sqrt{arepsilon^2+\omega^4}.$ 

Напрямний тангенс

$$tg(a,a_n)=rac{a_t}{a_n}=rac{arepsilon r}{\omega^2 r}$$
, звідки  $tg(a,a_n)=arepsilon/\omega^2$ 

Якщо напрям кутового прискорення збігається з напрямом обертання, то обертальний рух  $\epsilon$  прискореним, і навпаки (рис, 10,5).

**Рівнозмінний обертальний рух**. Якщо тіло обертається навколо нерухомої осі з сталим кутовим прискоренням, то такий рух називають рівнозмінним. Формули цього виду обертального руху можна скласти само як і для випадку рівнозмінного руху точки тобто за допомогою інтегрального числення.

КОЛИ тверде ТІЛО обертається навколо нерухомої ОСІ рівномірно, ТО

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = const$$
,

ЗВІДКИ

$$d\omega = \varepsilon dt$$
.

Інтегруючи цю рівність за t, дістаємо

$$\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_0^1 \varepsilon dt \,,$$

де  $\omega_0$  — початкова кутова швидкість. Остаточно формулу кутової швидкості запишемо:

$$\omega = \omega_0 + \varepsilon t$$

Тепер складемо формулу кутового переміщення. Оскільки за будь- якого обертального руху

$$\frac{d\varphi}{dt} = \omega$$
,  $d\varphi = \omega dt$ 

то, Інтегруючи цю рівність за t, дістаємо

$$\int_{\varphi_0}^{\varphi} d\varphi = \int_0^1 \omega dt = \int_0^1 (\omega_0 + \varepsilon t) dt = \int_0^1 \omega_0 dt + \int_0^1 \varepsilon t dt,$$

$$\varphi - \varphi_0 = \omega_0 t + \varepsilon t^2 / 2.$$

Де  $\varphi_0$  — початкове кутове переміщення 1

Якщо  $\varphi_0 = 0$ , то формула кутового переміщення матиме вигляд

$$\varphi = \omega_0 t + \varepsilon t^2/2$$

Отже, формули рівнозмінного обертального руху твердого тіла запишемо так:

$$\varepsilon = const,$$
  
 $\varphi = \omega_0 + \varepsilon t,$   
 $\varphi = \omega_0 t + \varepsilon t^2/2$ 

3 цих формул можна скласти формулу кутового переміщення

$$\varphi = (\omega^2 - \omega_0^2)/(2\varepsilon)$$
  $\varphi = (\omega_0 + \omega)t/2.$ 

Приклад 10.6. В Інерційному акумуляторі Уфімцева \* маховик обертається в глибокому вакуумі з частотою 20 000 хв~'. Залишений сам на себе, вш продовжує обертатися до повної зупинки протягом двох тижнів. Визначити кутове прискорення маховика. вважаючи його сталим.

Розв'я зання. 'Визначимо початкову кутову швидкість маховика і час обертання: \*

$$\omega_0 = \pi_0/30 = \pi_{20000/30}$$
 рад/с;

 $t = 2 \times 7 \times 86400 \text{ c}.$ 

Розділивши початкову кутову швидкість на час, дістанемо кутове прискорення

$$\mathcal{E} = -\pi \cdot 20\ 000/(30 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 864) = -0.00174\ \text{рад/c}^3$$
.

Знак мінус показує, що обертання маховика було сповільненим.

<sup>1</sup> А. Г. Уфімцев (1880—1936), якого О. М, Горький назвав поетом у галузі наукової техніки, побудував у м. Курську вітроелектростанцію з інерційним акумулятором механічної енергії У лабораторії при кафедрі теоретичної механіки Курського політехнічного інституту в 1973 р було (обладнано екс пери ментзльний автобус з інерційним акумулятором механічної енергії, що значно економить пальне І зменшує кількість вихлопних газів, які викидаються в атмосферу.

## Питання для самоконтролю

- 1. Який рух називається рівномірним?
- 2. Який рух називається не рівномірним?
- 3. Формула для визначення кутового прискорення.