Паливо – речовина, яку спеціально спалюють для одержання тепла.

Класифікація палива за такими основними ознаками:

- *Агрегатним станом*: тверді, рідкі, газоподібні;
- *Походженням:* нафтові і ненафтові або альтернативні (спити, водень і майже всі види штучного вуглеводневого палива);
- *Способом одержання:* <u>природні</u>, які використовуються в тому вигляді в якому вони існують в природі; <u>штучні</u> після видобутку їх переробляють;
- *Тепловою ціннісю (теплотою згорання):* висококалорійні, середньо калорійні, низькокалорійні.

Властивості (вимоги до палив):

- порівняно легко займатися;
- при згоранні виділяти більше теплоти;
- бути поширеними в природі;
- доступними при розробці;
- дешевими при виробництві;
- не змінювати свої властивості при транспортуванні і зберіганні;
- бути не токсичними і при згоранні не виділяти шкідливі та отруйні речовини.

Склад палива – 2 основні частини:

- *Горюча* вуглець С, водень H, сірка S, азот N;
- *Негорюча* мінеральні домішки (при згоранні утворюють золу) А і волога W

РІДКЕ ПАЛИВО ДЛЯ ДВИГУНІВ З ПРИМУСОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ

Бензин — це складна суміш летких ароматичних, нафтових і парафінових вуглеводнів та їх похідних з числом атомів вуглецю від 5 до 10, середньою молекулярною масою біля 100, легкозаймиста, без кольору або жовтувата (коли без спеціальних добавок) рідина, що википає при температурі в межах 30...215°C.

Основні вимоги:

- мати хороші сумішоутвоюючі властивості при роботі двигуна в різних експлуатаційних умовах;
- мати високу детонаційну стійкість, яка забезпечує нормальне згорання палива на різних режимах роботи двигуна.

B'язкість — це властивість рідини чинити опір взаємному переміщенню її шарів під дією зовнішніх сил. Зовнішньою ознакою в'язкості є ступінь рухомості рідини: чим менша в'язкість тим рідина рухоміша і навпаки.

В'язкість залежить, головним чином, від хімічного складу і температури нафтопродуктів. В'язкість визначають приладами віскозиметрами.

Види в'язкосте:

- динамічна коефіцієнт внутрішнього тертя;
- *кінематична* питомий коефіцієнт внутрішнього тертя, тобто відношення динамічної в'язкості до густини при тій же температурі;
- *умовна* величина, яка показує у скільки разів в'язкість нафтопродукту при температурі вимірювання більша або менша за в'язкість дистильованої води при температурі 20°C.

ПАЛИВО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

Дизельне паливо –це складна суміш парфінових, нафтенових, ароматичних вуглеводнів і їх похідних з числом атомів вуглецю 10...20, середньої молекулярної маси 200...250 які википають у межах 170...380°С. Прозора, більш в'язка, ніж бензин, масляниста рідина від жовтуватого до світло-коричневого кольору густиною 780...860 кг/м³.

Вимоги:

- Добре прокачуватися, забезпечуючи безперебійну роботу паливної апаратури (тобто мати оптимальну в'язкість, певні низькотемпературні властивості, не містити води і механічних домішок).;
- Забезпечувати добре розпилювання, сумішоутворення і випаровування, а також швидке самозаймання, повне згорання та м'яку роботу без димлення, що залежить від його хімічного складу, який оцінюється **цетановим числом** (показник займистості дизельного палива);
- Не викликати підвищеного нагаро- й шлакоутворення на клапанах, поршневих кільцях, поршнях, закоксовування розпилювача й зависання його голки (схильність до нагароутворення залежить від його хімічного складу, в'язкості, а також вмісту механічних домішок);
- Не спричинювати корозії резервуарів, баків та інших деталей двигуна (корозостійкість палива залежить від вмісту в ньому кислот, сірчистих сполук і води);
- Бути стабільними під час транспортування і зберігання.

Властивості дизельного палива:

В'язкість — один з найважливіших показників якості дизельного палива. Від неї залежить однорідність складу робочої суміші, розпилюваність і випарність палива в циліндрі, надійність та довговічність паливної апаратури.

Паливо *малої в'язкості* добре розпилюється, випаровується і згоряє, проте в цьому разі підвищується спрацювання плунжерних пар паливного насоса, що призводить до просочування палива через збільшені зазори.

Паливо *високої в'язкості* погано розпилюється, погіршується процес згорання, знижується економічність двигуна та підвищується димність вихлопу.

Низькотемпературні властивості — характеризують рухливість палива за мінусових температур. У дизпаливі містяться парафінові вуглеводні, які за високої температури перебувають в розчиненому стані, а при її зниженні — викристалізовуються.

Температура помутніння — така, за якої змінюється фазовий стан палива, тобто поряд з рідкою фазою з'являється тверда. Паливо мутніє через виділення мікроскопічних кристалів льоду (якщо в паливі є вода) і твердих вуглеводнів (церезину). Ця температура повинна бути на 3...5°C нижчою ніж температура використання палива.

Температура застигання — температура за якої паливо втрачає рухливість. Застигання настає при зниженні температури на $5...15^{\circ}$ C нижче після його

помутніння. Температура навколишнього середовища при використанні палива повинна бути вищою на 10…15°С від температури застигання.

Гранична температура фільтрованості палива — це температура, при якій паливо після охолодження в певних умовах здатне ще проходити через фільтр з встановленою швидкістю. Дослідження показують, що гранична температура фільтрованості нижча за температуру помутніння , але вища за температуру застигання.

ЦЕТАНОВЕ ЧИСЛО – показник, який характеризує самозаймистість дизпалива. Порівнюють з займистістю суміші двох вуглеводнів: *цетану* – період затримки самозаймання якого малий і цетанове число (ЦЧ) якого приймають за **100** та *альфаметилнафталіну* – період затримки самозаймання якого великий при метановому числі **0.**

Цетанове число дорівнює процентному вмісту (за об'ємом) метану в такій суміші з альфаметилнафталіном, що рівноцінна даному паливу за самозаймистістю при випробуванні в стандартних умовах.

Оптимальна значення метанового числа 40...50

Цетанове число може бути підвищене двома способами:

- перший регулюванням вуглеводневого складу оснований на тому, що різні групи вуглеводнів мають різну самозаймистість. Вуглеводні за ознакою зниження ЦЧ розташовуються в такому порядку: нормальні парафіни ізопарпфіни нафтени ароматичні. Таким чином ЦЧ палива можна суттєво підвищити збільшуючи концентрацію нормальних парафінів і знижуючи вміст ароматиків (у зимових паливах їх вміст не допустимий, так як температура застигання в порівняні з іншими групами вуглеводнів вища);
- другий спосіб підвищення ЦЧ за допомогою введення присадок механіз дії яких оснований на їх здатності порівняно легко виділяти зі складу кисень. Як сильні окислювачі вони прискорюють початкові передполуменеві реакції, сприяють розгалуженню окислювальних ланцюгів і утворенню нових активних центрів реакції Найбільш поширені присадки Ізоприл та циклогексилнітрати. Їх вводять у невеликих кількостях так як вони знижують температуру спалаху і підвищують коксівність палива.

ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО

В даний час, газоподібне паливо — зручний і ефективний енергоносій для всіх галузей народного господарства. Використання його для ДВЗ має ряд переваг:

- знижується токсичність відпрацьованих газів, що сучасній концентрації автомобілів суттєво оздоровиться повітряний баланс, особливо у великих містах;
- збільшується в середньому на 35к4-40% моторесурс двигуна і в 2-3 рази терміни моторної оливи, оскільки газоповітряна суміш не змиває плівки мастильного матеріалу з дзеркала циліндра і не розріджує оливи в картері двигуна;
- висока детонаційна стійкість газоподібного палива дозволяє підвищити ступінь стиску двигуна, а відповідно його потужність (до15%) і паливну економічність (до 15%);
- поліпшується розподіл горючої суміші між циліндрами

Додаткові витрати:

- ціна автомобіля зростає на 21...27% із-за наявності додаткової газової апаратури;
- металомісткість газобалонних автомобілів зростає на 65...160 кг, а при використанні стиснутого газу на 400...950 кг, в залежності від числа і маси балонів високого тиску, що призводить до зниження вантажопідйомності на 14-18%.
- складна система живлення;
- підвищуються витрати щодо пожежо і вибухонебезпечності;
- потужність газових двигунів на 10...20% порівняно з карбюраторними, оскільки в суміші з повітрям газ займає більший об'єм, ніж бензин;
- заправляти газові установки можна лише на газонаповнювальних станціях, коли двигун не працює;
- експлуатація газобалонних автомобілів з несправним газовим обладнанням і витіканням газу забороняється;
- до водіння і обслуговування газобалонних автомобілів допускаються особи, які мають відповідну підготовку і склали іспити з техмінімуму та техніки безпеки.

Метан - стискують до тиску в середньому до 20 МПа і зберігають в товстостінних балонах

Етан, пропан, бутан переходить у рідкий стан при стиканні до 1,6 МПа, їх також зберігають у балонах.

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1. Загальні поняття про тертя

Під час роботи різних машин і механізмів використовують різного типу мастильні матеріали, основне призначення, яких зменшити витрати енергії на подолання зовнішнього тертя та зменшити зношування деталей.

Зовнішнє термя – це опір відносному переміщенню, який виникає між двома тілами в зонах контакту поверхонь по т дотичній до них.

Залежно від характеру відносного переміщення розрізняють тертя cnokooo i pyxy. Тертя руху поділяється на тертя kouehhn і kouehhn.

Термя ковзання — це тертя руху двох тіл, коли швидкості в точці контакту різні за величиною і напрямком, або за величиною чи напрямком (тертя між вкладишами підшипника і шийками; між поршневими кільцями і гільзою).

Тертя кочення – це тертя руху двох тіл, при якому їх швидкості в точках контакту однакові за величиною і напрямком (тертя в кульках і роликах підшипників).

За наявністю і розподілом мастильних матеріалів на поверхнях розрізняють такі види тертя:

- без мастильного матеріалу (сухе);
- з мастильним матеріалом

Тертя без мастильного матеріалу відбувається тоді, коли між поверхнями т тертя відсутній мастильний матеріал (великі втрати потужності, виділення теплоти, інтенсивне зношування.

$$F = f P$$

де f – коефіцієнт тертя який залежить від матеріалу і якості обробки поверхні, 0,1...0,9;

Р – навантаження, перпендикулярне до поверхні тертя.

Тертя з мастильним матеріалом — це тертя двох тіл при наявності на поверхнях тертя введеного мастильного матеріалу (менші втрати потужності. Підвищується довговічність і надійність роботи деталей)

$$F = n V S h$$

де п – динамічна в'язкість;

V – швидкість відносного переміщення поверхонь, м/с

S –площа поверхні тертя, м²;

h – товщина шару мастильного матеріалу, м.

На практиці не вдаючись до розрахунків, можна користуватися такими основними положеннями гідродинамічної теорії змащування:

- при рідинному змащуванні втрати на тертя зростають із збільшенням в'язкості оливи, швидкості ковзання деталей, що труться та площі їх контакту;
- надійність рідинного змащування зростає із збільшенням швидкості руху деталей, а також в'язкості оливи і зменшенням навантаженням на деталі;
- для змащування деталей, що швидко рухаються, можна застосовувати оливу. яка має меншу в'язкість і навпаки;
- чим вище навантаження на деталі, що труться, тим більшої в'язкості повинна бути олива.

2. Класифікація мастильних матеріалів.

За походженням або сировиною виготовлення:

- *мінеральні (нафтові)* одержуються із нафти, це основна група мастильних матеріалів (90%);
- *органічні (рослинного або тваринного походження)* наприклад олії рицинова, гірчична —мають хороші мастильні властивості, але низьку термічну стійкість. Використовуються в суміші з мінеральними;
- *синтемичні* одержують в результаті цілеспрямованого синтезу органічних сполук. Вони кращі за мінеральні, але внаслідок високої вартості виробництва їх застосовують тільки в окремих складних вузлах;
- **напівсинтемичні** одержують шляхом змішування мінеральних і синтетичних компонентів, тому вони поєднують в собі переваги синтетичних та помірну їх вартість.

За зовнішнім виглядом (агрегатним станом):

- рідкі це оливи;
- пластичні це мастила;
- тверді не змінюють стану під дією температур і тиску;
- газоподібні.

За призначенням:

- моторні;
- трансмісійні;
- індустріальні.

За температурою застосування:

- низькотемпературні до 60°С;
- середньо температурні 150...200°С;
- високотемпературні до 300°C

3. Вимоги до мастильних матеріалів:

- знижувати тертя;
- зменшувати зношуваність і запобігати заїданню;
- ущільнювати спряження деталей;
- відводити тепло і продукти зношування від деталей, що труться;
- захищати від корозії та забруднення поверхні, що труться.

ГІДРАВЛІЧНІ ТА ІНДУСТРІАЛЬНІ ОЛИВИ

1. Загальні відомості і властивості

Гідравлічні оливи виконують функцію робочого тіла, оскільки практично не стискуються, захищають поверхні від зношування, корозії і ін.

Умови роботи:

- високі тиски;
- високі швидкості ковзання;
- порівняно не високі робочі температури

Повинні мати такі властивості:

- низьку температуру застигання;
- невисоку в'язкість, що забезпечувати необхідну швидкість роботи пристрою
- добре змащувати і не руйнувати деталі ущільнення.

2. Гальмівні рідини

Гальмівні рідини застосовуються в гідравлічних гальмівних системах транспортних засобів.

Від їх якості залежить не лише довговічність і надійність гідроприводу гальм, а й безпека експлуатації машин.

Вимоги до гальмівних рідин:

- прокачуватися з високою швидкістю (в екстрених випадках це долі секунди);
- мати високу температуру кипіння (230°C «сухої» та 155°C «зволоженої» 3,5% вода);
- характеризуватися високими антикорозійними властивостями по відношенню чорних і кольорових металів;
- бути інертними по відношенню гумових та інших ущільнювальних матеріалів.

Види: - БСК; - Нева; - ГТЖ-22М; - Томь; - Роса

3.Індустріальні оливи

Індустріальні оливи призначенні для змащування промислового обладнання та роботи в його гідравлічних системах. В сільськогосподарській техніці вони використовуються як замінники гідравлічних.

Позначення індустріальних олив складається з 4-х груп знаків:

- 1- літера И (Індустріальне);
- 2- великі літери призначення оливи;
- 3- великі літери, група за експлуатаційними властивостями (рекомендована сфера застосування);
- 4- цифрами, клас кінематичної в'язкості. И-Л-А-7; И-Л-А-22; И-Г-А-32; И-Г-С-32; И-Г-Д-32

МАСТИЛА

1. ПРИЗНАЧЕННЯ МАСТИЛ

Загальне призначення мастил досить широке. Вони застосовуються для змащення механізмів і вузлів тертя, де з тих або інших причин неможливо використовувати рідкі оливи:

- для консервації машин і робочих поверхонь;
- герметизації рухомих з'єднань.

Структура мастила – це трикомпонентні колоїдні системи, які містять:

- дисперсійне середовище (рідку основу мінеральна олива) 70...90%;
- дисперсійну фазу (згущувач) 10...25%;
- добавки (присадки, наповнювачі, стабілізатори) 1...15%

Класифікують мастильні матеріали за видом згущувача:

- мастила згущені мильними згущувачами;
- мастила згущені немильними згущувачами;

2. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МАСТИЛ

Ці властивості визначаються показниками, які прямо або побічно відображають їх поведінку у вузлі тертя, під час заправки або зберігання:

- в'язкісно-температурні властивості мастил визначають їх прогонність при низьких температурах, легкість пуску механізмів, а також опір обертанню при встановлених режимах роботи вузлів і механізмів.

В'язкість мастила при певній швидкості переміщення і температурі називається ефективна в'язкість мастила .

- міцнісні властивості мастил визначають характер деформації структурного каркасу утвореного частинками згущувача;
- механічна стабільність мастил стійкість до механічної дії в тих чи інших експлуатаційних або схожих на них умовах;
- колоїдна стабільність характеризує здатність мастила утворювати рідку основу (оливі) і не розшаровуватися, створювати опір виділенню рідини при зберіганні та експлуатації;
- випарність показник від якого залежать терміни їх зберігання і поведінки в експлуатації;
 - хімічна стабільність характеризується стійкістю мастил проти окислення;
 - термічна стабільність характеризує стійкість мастил до температурної дії;
- мікробіологічна і радіаційна стабільність характеризує зміну властивостей мастил під дією мікроорганізмів (бактерії, грибки) і випромінювання енергії (альфа промені і бета-частинки);
 - водостійкість характеризує стійкість мастила до реакцій при контакті з водою;
- мастильні властивості характеризує їх здатність попереджувати заїдання і задирки поверхонь;
- температура крапання критерій переходу мастила в рідкий стан при нагріванні (температура при якій відбувається падіння першої краплини).

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

1.ХОЛОДИЛЬНІ РІДИНИ

Основні вимоги до холодильних рідин:

- мати високу теплоємкість, теплопровідність і відповідну в'язкість;
- бути дешевою і недефіцитною;
- мати високу температуру кипіння і займання, а також низьку температуру замерзання;
- не утворювати відкладень на деталях системи охолодження і не забруднювати їх;
- не викликати корозії металевих деталей, не руйнувати гумові і пластмасові деталі, мати високу фізичну і хімічну стабільність;
 - не бути токсичною та вибухо-пожежонебезпечною

Вода як холодильна рідина

Переваги:

- висока теплоємкість;
- пожежобезпечна;
- не токсична.

Недоліки:

- висока температура замерзання;
- збільшує свій об'єм на 10%, тиск 200...300МПа;
- недостатньо висока температура кипіння призводить до закипання води в системі охолодження, інтенсивного випаровування і внаслідок парових «пробок» порушення її циркуляції;
 - здатність утворювати накип на стінках деталей системи охолодження.

ТЕХНІЧНІ РІДИНИ *ПУСКОВІ РІДИНИ*

Пускові рідини призначені для полегшення пуску двигунів при низьких температурах навколишнього середовища (-20...-25°C) і нижче.

Вимоги:

- добре випаровуватися при низькій температурі;
- швидко займатися (від іскри) або самозайматися (від тиску);
- мати високі антикорозійні і протизношувальні властивості;
- бути стабільними при тривалому зберіганні.

Склад: - етиловий ефір;

- суміш вуглеводнів з невисокою температурою кипіння (петролейний ефір, газовий бензин);
- ізопропілнітрат;
- олива з протизношувальними і протизадирними присадками.

Етиловий ефір — обов'язковий компонент більшості пускових рідин. Він має низьку температуру самозаймання, високий тиск насиченої пари і широкі межі самозаймання. Його недолік — різко підвищується тиск в циліндрі двигуна, що призводить до швидкого зношування циліндро-поршневої групи. Для усунення недоліку вміст етилового ефіру в пускових рідинах для дизельних двигунів обмежують до 60...75%.

Ізопропілнітрат — займається дещо пізніше за етиловий ефір, але раніше за основне паливо.

Суміш вуглеводнів з невисокою температурою кипіння, повністю випаровуючись в циліндрі, займаються дещо пізніше ізопропілнітрат, але також раніше за основне паливо В рідинах його біля 15% (для дизелів) і більше (для бензинових).

Зменшення зношуваності деталей КШМ в перший період пуску двигуна досягається введенням до складу пускових рідин оливи, яка містить протизношувальні і протизадирні присадки (для дизелів оливи повинно бути не менше 10%, а для карбюраторних – не більше 2%)

Пускові рідини: Холод Д-40 (для дизелів) Арктика (для карбюраторних)

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПММ 1. ОРГАНІЗАЦІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Якість ПММ – це сукупність властивостей, які характеризують їх придатність для застосування.

Розрізняють: - фізико-хімічні властивості;

- експлуатаційні властивості.

Фізико-хімічні - характеризують їх стан і склад.

Експлуатаційні - визначають характер роботи двигунів, машин і їх агрегатів, а також при транспортуванні і зберіганні.

Лабораторні випробування нафтопродуктів, в залежності від їх призначення, поділяються на:

- приймально-здавальні;
- контрольні;
- повні;
- арбітражні

Приймально-здавальний аналіз – проводиться з метою встановлення відповідності марки нафтопродукту, що надійшов і вказаний у супровідних документах.

Контрольний аналіз — проводять з метою встановлення чи не змішаний досліджуваний нафтопродукт з іншими марками такого ж палива при зливанні або перекачуванні.

2. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для швидкої оцінки придатності нафтопродукту до застосування можуть бути використані прості методи контролю. Якість нафтопродукту можна оцінювати візуально за кольором, прозорістю, в'язкістю, наявністю забруднень і води шляхом порівняння їх з еталонними зразками, які доцільно мати на всіх пунктах заправки.

Колір і прозорість. Бензини і гаси — прозорі рідини, а мутність вказує на їх обводнення або забруднення. Поява забарвлення від жовтого до світло-коричневого свідчить про наявність у них смолистих речовин або змішані з нафтопродуктами інших марок. Дизельне паливо має колір від світло-жовтого до світло-коричневого.

Визначення наявності води і механічних домішок. Кілька кристалів марганцевокислого калію, який не розчиняється в нафтопродуктах, але легкого розчиняються уводі, кладуть у білу тканину і опускають на дно ємкості та витримують 3...4хв. Забарвлення тканини вказує на присутність води. Висоту її шару визначають за допомогою водо чутливої пасти або паперу.

Механічні домішки і вода не розчиняються у паливі, тому їх можна виявити споглядаючи зразок в посудині з безколірного скла.

АНАЛІЗ ВИТРАТ ПМ і ЕМ

1. Основні напрямки збалансованого розвитку і удосконалення виробництва та споживання ПММ:

- Збільшення ресурсів рідких нафтових палив і олив за рахунок поглибленої переробки нафти та їх уніфікація;
 - Використання альтернативних палив і олив;
 - Раціональне та економне використання ПММ.

2. Класифікація витрат

Витрати ПММ поділяються на експлуатаційні і аварійні.

Експлуатаційні — розливання, підтікання з резервуарів, використання нафтопродуктів не за призначенням, незадовільний стан автотракторного парку і організації машино використання.

Аварійні – пошкодження резервуарів, пожежа, стихійні лиха коли зникає велика кількість нафтопродуктів.

3. Основні шляхи скорочення витрат ПММ в процесі роботи машин

Основні шляхи скорочення витрат ПММ в с-г (%):

- мінімальний обробіток грунту 30...50;
- використання комбінованих машин 20...40;
- прямий посів 60…80;
- оптимізація посівних площ до 20;
- оптимізація складу МТП, використання енергонасичених тракторів 20...25;
- зниження питомої втрати палива двигунами 10…15;
- автоматизація режимів роботи трактора 12...15;
- покращення ТО МТП і забезпечення запчастинами 8…10;
- облік, обґрунтований розподіл і нормативне використання ПММ 5…10

Для економії ПММ потрібно:

- постійно контролювати стабільність техніко-економічних показників двигунів за допомогою технічного діагностування;
- підтримувати тепловий режим двигунів і використовувати нафтопродукти у відповідності порою року;
 - своєчасно і в повному обсязі технічне обслуговування машин.

Економія ПММ при експлуатації автомобіля:

- технічний стан автомобіля системи живлення і запалювання, КШМ і ГРМ, трансмісія і ходова частина;
- майстерність і кваліфікація водія

4.Основні заходи спрямовані на скорочення і усунення витрат з резервуарів:

- зменшення вільного від палива простору (2...5% від повного резервуара);
- скорочення втрат від «дихання» за рахунок заглиблення резервуара;
- утримання запірної арматури (кранів, дихальних клапанів) в технічно справному стані і своєчасне їх ТО;
- покриття резервуарів фарбами світлих тонів (при цьому втрати бензину при зберіганні за рік зменшуються в 2...3 рази)

5. Організаційні та технічні заходи з економії і раціонального використання ПММ

Основна мета цих заходів — досягнення планової економії і раціонального використання палив та мастильних матеріалів.

Основні напрямки:

- удосконалення технології виконання механізованих робіт;
- покращення використання і оптимізація структури МТП і виробничого обладнання;
- покращення організації використання ПММ у виробництві;
- удосконалення обліку і нормування витрат;
- удосконалення організації нафтогосподарства (доставка, ТО, ремонт обладнання).

Міністерство аграрної політики та продовольства України Новоушицький технікум Подільського державного аграрно-технічного університету

ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНІ та інші ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Конспект лекцій

Викладач Дюг Олександр Євгенович

Нова Ушиця