27 Методика розрахунку та підбору підшипників ковзання та кочення

(тема 3.10)

План

- 1. Підшипники ковзання
- 2. Підшипники кочення та їх розрахунок.

3


Пілшипники

Підшипники - це опори для підтримування валів та осей, які обертаються і забезпечують задане положення осі обертання. Підшипники бувають:

- 1) за видом тертя: ковзання, кочення;
- 2) за характером навантаження, які сприймаються підшипником: радіальні, упорні, радіально-упорні.

Підшипники ковзання

Підшипники ковзання - це опори валів та осей, які обертаються і в яких відбувається відносне ковзання поверхні цапфи по поверхні, підшипника, роз'єднаних шаром мастила.



Залежно від товщини масляного шару підшипник працює в режимі *рідинного*, напіврідинного або напівсухого тертя. При рідинному терті робочі поверхні вала і вкладиша розділені шаром мастила, товщина h якого більша суми висот R_z мікронерівностей поверхонь тертя (шар мастила, який розділяє поверхні, зображений товстою лінією) (рис. 4.23, a) $h > R_z$, $+ R_z$, . (4.135)

При напіврідинному терті ця умова (4.135) не виконується, в підшипникові буде змішане тертя - одночасно рідинне і граничне. Тобто, в місцях зосередженого тиску граничні плівки руйнуються, відбувається контакт чистих поверхонь металів, їх молекулярне з'єднання і відрив частинок матеріалу при відносному русі поверхонь цапфи і вкладиша.

Напіврідинне тертя супроводжується зношуванням робочих поверхонь навіть без попадання зовнішніх абразивних частинок.

В стані спокою цапфа "лежить" в підшипнику (рис. 4.23, б), При обертанні з кутовою швидкістю $\omega > \omega_{\kappa p}$ цапфа спливає у мастилі

і дещо змішується в сторону обертання. Це відбувається за рахунок гідравлічної підтримуючої сили p, яка виникає в клиновому зазорі

(рис. 4.23, ϵ) і зрівноважує зовнішню силу F_r . По довжині цапфи, в результаті торцевого витікання мастила, тиск p змінюється за законом параболи (рис. 4.23, ϵ).

У випадку $\omega \to \infty$ e=0 - коли геометричні осі вала і шипа

збігаються, зникає гідравлічний клин, шип "падає" на підшипник.

Таким чином, для режиму рідинного тертя слід дотримуватись таких основних умов: між рухомими поверхнями повинен бути зазор клинової форми; масло відповідної в'язкості повинне постійно заповнювати зазор; швидкість відносного руху поверхонь повинна бути достатньою для того, щоб у масляному шарі утворився тиск, який зможе врівноважувати зовнішнє зусилля.

Переваги: зберігають працездатність при високих швидкостях; невеликі розміри в радіальному напрямі та можливість виготовлення рознімних конструкцій; збереження працездатності в екстремальних умовах (хімічно агресивні середовища, вода, бідне змащування); безшумність; вібростійкість.

Недоліки: порівняно великі втрати енергії на тертя; значні розміри в осьовому напрямку; нестандартизованіі

Застосування: газові турбіни, сепаратори, шліфувальні станки, тобто там, де дуже великі кутові швидкості і навантаження, особливо точне розташування валів; для колінчастих валів.

Матеріали: для вала - сталі з термообробкою, при твердості шипів HRC 55...60.

Вкладиші підшипника виготовляють з антифрикційних матеріалів: чавуну, бронзи олов'янистої, металокерамічних матеріалів, пластмаси, пресованої деревини, твердої породи дерева, гуми, графіту.

Мастильні матеріали: рідкі, консистентні, тверді.

озрахунок радіальних підшипників ковзання при напіврідинному (сухому) терті

Розрахунок проводиться у наближеній формі і передбачає відсутність інтенсивного зношування, перегрівання та заїдання у підшипнику:

$$p = \frac{F_r}{ld} \le [p]; \tag{4.136}$$

$$p \cup \leq [p \cup] \text{ a fo } \cup \leq [\upsilon],$$
 (4.137)

де p - дійсний тиск у підшипнику; F_r - радіальне навантаження; d - діаметр цапфи; l - довжина підшипника; υ - колова швидкість цапфи. Допустимі значення тиску [p], швидкості $[\upsilon]$ та параметра

[פס] визначається із досвіду експлуатації подібних конструкцій, які наводяться у відповідних таблицях.

Розрахунок радіальних підшипників рідинного тертя

Розрахункова умова роботи підшипника:

$$S_h = \frac{h}{h_{\kappa p}} \ge [S_h], \tag{1.138}$$

де S_h - коефіцієнт запасу надійності підшипника за товщиною мастильного шару, а $[S_h]$ -1,5...2 - його допустиме значення;

 $h_{\kappa p}$ - знаходять за виразом $h_{\kappa p}$ =1,5...2,0 $\left(R_{z_1}+R_{z_2}\right)$, приймаючи

 $R_{z_1} \le 32 \text{ a } R_{z_2} \le 6,3 \text{ MKM}.$

точне розташування валів; для колінчастих валів.

Матеріали: для вала - сталі з термообробкою, при твердості шипів HRC 55...60.

Вкладиші підшипника виготовляють з антифрикційних матеріалів: чавуну, бронзи олов'янистої, металокерамічних матеріалів, пластмаси, пресованої деревини, твердої породи дерева, гуми, графіту.

Мастильні матеріали: рідкі, консистентні, тверді.

озрахунок радіальних підшипників ковзання при напіврідинному (сухому) терті

Розрахунок проводиться у наближеній формі і передбачає відсутність інтенсивного зношування, перегрівання та заїдання у підшипнику:

$$p = \frac{F_r}{ld} \le [p]; \tag{4.136}$$

$$p \upsilon \le [p \upsilon] \text{ also } \upsilon \le [\upsilon],$$
 (4.137)

де p - дійсний тиск у підшипнику; F_r - радіальне навантаження; d - діаметр цапфи; l - довжина підшипника; υ - колова швидкість цапфи. Допустимі значення тиску [p], швидкості $[\upsilon]$ та параметра

[pо] визначається із досвіду експлуатації подібних конструкцій, які наводяться у відповідних таблицях.

Розрахунок радіальних підшипників рідинного тертя

Розрахункова умова роботи підшипника:

$$S_h = \frac{h}{h_{\kappa p}} \ge [S_h], \tag{1.138}$$

де S_h - коефіцієнт запасу надійності підшипника за товщиною мастильного шару, а $[S_h]$ -1,5...2 - його допустиме значення;

 $h_{\kappa p}$ - знаходять за виразом $h_{\kappa p}$ =1,5...2,0 $(R_{z_1}+R_{z_2})$, приймаючи

 $R_{z_1} \le 32 \text{ a } R_{z_2} \le 6,3 \text{ MKM}.$

витими (Γ); конічними (∂); голчастими (ε) і бочкоподібними (π) роликами.

За числом рядів кочення - одно-, дво- та чотирирядні.

За способом компенсації перекосів валів \sim несамоустановні та самоустановні (дозволяють перекоси до $2...3^\circ$).




Рис. 4.24

За радіальними розмірами (при одному і тому самому внутрішньому діаметрі d) ділять на п'ять серій діаметрів - надлегкі, особливо легкі, легкі, середні та важкі; і на п'ять серій ширин -особливо вузькі, вузькі, нормальні, широкі, особливо широкі.

За напрямом сприймання навантаження - радіальні (сприймають лише радіальне навантаження); упорні (лише осьові навантаження); радіально-упорні (сприймають радіальні і осьові навантаження); упорно-радіальні (сприймають значні осьові і незначні радіальні навантаження).

За точністю підшипники діляться на п'ять класів (у порядку підвищення точності): 0,6, 5,4 і 2.

Основний матеріал для кілець та тіл кочення - підшипникові високовуглецеві хромисті сталі ШХ9, ШХ15 і ШХ15ГС. Твердість кілець і роликів - HRC 60...65, а шарик - HRC 59...60. Для підшипників великих розмірів використовують також (кільця, тіла кочення) цементовані сталі марок 18ХГТ, 12ХНЗА, 20Х2Н4А та інші із твердістю HRC 59...60.

Сепаратори виготовляють із м'якої вуглецевої сталі, а для висоКошвидкісних підшипників -■ з антифрикційних бронз, латуні, алюмінієвих сплавів або пластмас (текстоліт, поліамід).

Умовне позначення підшипників кочення

Підшипник кочення має умовне клеймо, яке несе відповідну інформацію: тип, розмір, клас точності, завод-виробник. На нерознімних підшипниках клеймо наноситься на одне із кілець, на рознімні - на обидва кільця/Клеймо складається з ряду цифр:

Дві перші цифри, рахуючи справа, визначають розмір посадочного діаметра підшипника (d_n). Для його визначення

необхідно ці цифри помножити на п'ять. Це правило справедливе для підшипників з цифрами ...04...99, тобто для $d_n = 20$.-.495 мм.

Підшипники з цифрами …00 мають d_n =10 мм ; …01 d_n = 12 мм; …02 d_n =15 мм ; …03 d_n =17 мм . Для підшипників із d_n =1…9 мм перша цифра, рахуючи справа, показує фактичний розмір внутрішнього діаметра.

Третя цифра справа $X \sim$ серія підшипника по зовнішньому діаметру: 1 - особливо легка; 2 - легка; 3 - середня; 4 - важка; 5 -легка широка; 6 - середня широка.

Четверта цифра справа X - тип підшипника: 0 - радіальний шариковий однорядний (якщо лівіше немає цифр, то 0 не ставиться); 1 - радіальний шариковий дворядний

сферичний; 2 - радіальний з короткими циліндричними роликами; 3 - радіальний роликовий дворядний сферичний; 4 - голчастий або роликовий з довгими циліндричними роликами; 5 роликовий з витими роликами; 6 - радіально-осьовий шариковий: 7 - роликовий конічний: 8 осьовий шариковий; 9 - осьовий роликовий.

П'ята і шоста цифри XX справа характеризують конструктивні особливості підшипника: кути контакту (3-12°, 4-26°, 6-36°); наявність стопорних канавок, захисних шайб і т.п.

Сьома цифра справа X - серія підшипників по ширині: 1 -вузька, 2 - нормальна, 3 широка, 4 - особливо широка.

Зліва після цих цифр через риску (восьма цифра) ставиться клас точності: нормальний клас, тобто 0 не ставиться.

Монтаж підшипників

Для осьового фіксування вала фіксуються обидва кільця підшипника: внутрішнє кільце - на валу (рис. 4.25); зовнішнє - у корпусі опори (рис. 4.26). Фіксація внутрішніх кілець буває однобічною (рис. 4.25, а) та двобічною: прузкними стопорними кільцями (рис. 4.25, б); торцевими шайбами (рис. 4.25, в) круглими гайками із стопорними шайбами (рис. 4.25, г).




Рис. 4.25

Фіксація зовнішніх кілець підшипників у корпусі опори (рис, 4.25) здійснюється так: без фіксації (а) - плаваюча опора для компенсації температурних деформацій вала; однобічна фіксація буртиком корпусу (б) або кришкою підшипника (в); двобічна фіксація за допомогою буртика корпусу і кришки підшипника (г), стопорного кільця і кришки підшипника (д).




Рис. 4.26

Є особливості монтажу підшипників двох опор вала у випадках використання радіальних шарикових (рис. 4.27), радіально-упорних (рис. 4.28) та упорних підшипників.




Рис. 4.27

Монтаж радіальних підшипників (при дії лише радіального та інколи при незначному осьовому навантаженні) здійснюється в основному двома способами. Для коротких валів (1/d < 4) - однобічна фіксація зовнішніх і внутрішніх кілець із зазором для компенсації температурного видовження (рис. 4.27, a). Для довгих валів (рис. 4.27, b) -двобічна фіксація внутрішніх кілець обох підшипників і двобічна фіксація зовнішнього кільця більш навантаженої опори та без фіксації зовнішнього кільця підшипника іншої опори (плаваюча опора).

Монтаж радіально-упорних підшипників (шарикових і роликових) для коротких валів здійснюється $^{<6}$ у розпір" (рис. 4.28, *a*) та "у розтяжку" (рис. 4.28, б). У цих варіантах кожне кільце двох підшипників має лише однобічну фіксацію.

Довгі вали розміщують на комбінованих опорах (рис. 4.27, *в*). Одна опора складається з двох радіально-упорних підшипників, поставлених "у розпір", а друга - плаваюча, що сприймає лише радіальне навантаження і компенсує температурні видовження.

Упорні підшипники сприймають лише осьове навантаження. Інколи використовують комбінацію упорного і радіального підшипників і відповідно сприймаються осьові та радіальні навантаження.




Рис. 4.28

Змащування та ущільнення підшипників

Для змащування за потребою мінімальних втрат на тертя використовують рідкі мастила. Змащування здійснюється зануренням у мастильну ванну, розбризкуванням, мастильним туманом або краплинним способом.




Рис. 4.29

При розміщенні підшипників у важкодоступних місцях, забрудненій атмосфері використовують пластичні мастила, а при особливо високих температурах - тверді мастильні матеріали у розпиленому стані - графіт або сульфід молібдену.

Для захисту підшипників кочення від забруднення та запобігання витікання з них мастила застосовують ущільнювальні пристрої. За принципом дії вони поділяються на (рис. 4.29): контактні (a - манжетні, δ - сальникові); лабіринтні (a) та щілинні (a, відцентрові (a).

4.6,3. Підбір підшинників кочення

Підшипники кочення втрачають свою працездатність внаслідок руйнування своїх деталей, а саме:

- втомного викришування робочих поверхонь в результаті дії циклічно змінних контактних напружень на бігових доріжках;
- зношування кілець та тіл кочення відбувається при попаданні у підшипник абразивних частинок;
 - руйнування сепараторів при дії відцентрових сил та дії на сепаратор тіл кочення;
- залишкові деформації на бігових доріжках виникають внаслідок динамічних та ударних навантажень у формі ямок та вм'ятин.

Розрахунок підшипників кочення базується лише на двох критеріях - за умовою запобігання появи залишкових деформацій (розрахунок на статичну вантажопідйомність) і за умовою запобігання втомного викришування робочих поверхонь (розрахунок на динамічну вантажопідйомність).

Підбір підшипників за статичною вантажопідйомністю

Здійснюється при $n \le 1$ хв⁻¹ або для перевірки підшипників,

розрахованих за динамічною вантажопідйомністю. Умова перевірки і підбору підшипників:

$$F_o \le C_o \,, \tag{4.142}$$

де F_0 ~ розрахункове статичне навантаження на підшипник; C_0 - базова статична вантажопідйомність (наводиться в каталогах для кожного типорозміру підшипника). Розрахункове статичне навантаження:

$$F_o = X_o F_r + Y_o F_a$$
 (4.143)

де F_r , F_a - радіальне та осьове навантаження; X_0 , Y_0 - відповідно коефіцієнти радіального та осьового статичного навантаження (наведені у каталогах підшипників).

Підбір підшипників за динамічною вантажопідйомністю

Динамічно навантаженими вважають підшипники, для яких $n > 1 \text{ xB}^{-1}$, при $1 < n < 10 \text{ xB}^{-1}$ у розрахунках приймають $n = 10 \text{ xB}^{-1}$.

На основі результатів багатьох експериментальних досліджень встановлена залежність:

$$L = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{F_{e\kappa e}} \right)^P, \tag{4.144}$$

де L - час роботи підшипника, год; n - частота обертання вала, $x B^{-1}$; C - базова динамічна вантажопідйомність (по каталогу підшипників), H;

 $F_{e \kappa \theta}$ - еквівалентне навантаження, H;

P - показник степеня (для шарикових P = 3, а для роликових підшипників $P \sim 10/3$).

Необхідна довговічність підшипників L_h визначається часом між капітальними ремонтами. Стандартами запроваджено L_h =10000 год для зубчастих і L_h =5000 год для черв'ячних редукторів.

В загальному машинобудуванні беруть $L_h = (3000...50000)$ год.

Отже, якщо виконується умова $L \ge L_h$, то підшипник підібрано вірно.

Розрахункове еквівалентне навантаження

Під розрахунковим еквівалентним навантаженням розуміють таке умовно постійне радіальне або осьове навантаження, при дії якого довговічність підшипника буде такою самою, як і за умов дійсного динамічного навантаження.

Розрахункове еквівалентне навантаження на радіальні і радіально-упорні (шарикові і роликові) підшипники:

$$F_{e\kappa\theta} = (XVF_r + YF_a)K_{\delta}K_T; \qquad (4.145)$$

на упорно-радіальні кулькові та роликові підшипники:

$$F_{e\kappa\theta} = (XF_t + YF_a)K_{\delta}K_T. \tag{4.146}$$

Для часткових випадків маємо:

- при F_a =0 і X = 1 - радіальні шарикові та роликові підшипники (див. формулу 4.145):

$$F_{e\kappa\theta} = VF_r K_{\delta} K_T; \qquad (4.147)$$

при $F_r = 0$ і Y = 1 - упорні шарикові та роликові підшипники:

$$F_{e\kappa\theta} = F_a K_{\delta} K_T . \tag{4.148}$$

У формулах (4.145)...(4.148) прийняти такі позначення: F_r , F_a відповідно радіальне та осьове зовнішні навантаження на підшипник; X,Y - відповідно коефіцієнти радіального та осьового навантаження; V - коефіцієнт обертання (V=1 - обертається внутрішнє кільце та

V = 1,2 - зовнішнє кільце підшипника), K_{δ} - коефіцієнт безпеки

 $(K_{\delta} = 1...3); K_T$ - температурний коефіцієнт $(K_T = 1...11)$.

Особливості розрахунку еквівалентного навантаження для радіально-упорних та упорнорадіальних підшипників

Особливості розрахунку таких підшипників пов'язані з нахилом контактних ліній на кута. Внаслідок цього радіальні навантаження F_r супроводжуються внутрішніми осьовими силами F_{si} , які розсовують кільця підшипників (рис. 4.30). Цьому перешкоджають упорні поверхні вала (буртики) і корпусу з відповідальними реакціями F_{a1} і F_{a2} . Очевидно повинно бути

 $F_{a1} \ge F_{s1}$, а $F_{a2} \ge F_{s2}$, інакше кільця розсунуться.




Рис. 4.30

Для схеми навантаження "у розпір" чи "у розтяжку" (рис. 4.31) очевидно, що для однієї з опор повинно бути $F_{ai} = F_{si}$

Із умови рівноваги $\sum X = 0$ маємо:

$$F_a + F_{a2} - F_{a1} = 0. (4.149)$$

Приймаємо, що F_{al} - F_{sl} . Тоді з $(4.150)\,F_{\mathit{a2}}$ = F_{s1} - F_{a} , і якщо

при цьому $F_{a2} \ge F_{s2}$, то осьові сили знайдені вірно. Коли ж $F_{a2} < F_{s2}$, то приймаємо $F_{.a2} = F_{s2}$ і знаходимо $F_{a1} = F_{s1} + F_a$, при цьомуобов'язково виконується умова $F_{a1} > F_{s1}$

Значення коефіцієнтів X і Y вибирають залежно від

відношення: при $\frac{F_{ai}}{VF_{ri}} > e$, X і Y вибирають по каталогу; а при $\frac{F_{ai}}{VF_{ri}} \le e$, X = 1 і Y = 0 ,

тобто як для однорядного радіального підшипника.

Параметр осьового навантаження e для шарикових (радіальних і радіально-упорних) підшипників вибирають залежно від відношення $\frac{F_{ai}}{C_0}$ за каталогами.

Параметр е попередньо можна знайти так:

$$\lg e = \frac{\lg\left(\frac{F_r}{C_0}\right) - 1,144}{4.729}.$$




Рис. 4.31

Осьову складову силу знаходять $F_{si} = eF_{ri}$ - для шарикових; $F_{si} = 0.83eF_{ri}$ - для роликових конічних підшипників. Тут $F_{ri} = \sqrt{R_{xi}^2 + R_{yi}^2}$ - сумарне радіальне навантаження на і -ту опору.

Питання для самоконтролю

- 1. Назвати види підшипників ковзання.

- Назвати види підшипників ковзання
 Що таке підшипникове тертя ?
 Будова підшипника кочення.
 Розшифрувати марки підшипників.