29 Розрахунок різьбових з'єднань

(тема 3.13)

План

- 1. Основні параметри різьби.
- 2. Розрахунок різьби на міцність
- 3. Розрахунок стержня гвинта

d, d_u d_2 - відповідно зовнішній, внутрішній і середній діаметри різьби болта; D_f , D_2 - внутрішній, зовнішній діаметри різьби гайки; p - крок різьби; p_b - хід різьби; z-число заходів різьби; Z_3 , D_4 - діаметри вписаних кіл




Рис. 3.12Спрощений розрахунок основних геометричних парам парам різьби:

$$l; h \approx 0.7d; D_3 = 1.8d; D_4 = 1.7d;$$
 $66p; h = \frac{d-d_1}{2} = 0.54p;$ $g \frac{p_b}{\pi d_2},$ $g = pz$, $g =$

Розрахунок різьби на міцність

У болтовому з'єднанні взаємна нерухомість деталей забезпечується силою затяжки болта F_3 При загвинчуванні гайки сила F_3 , яка розтягує стержень болта, зростає відповідно до величини прикладеного до гайки зовнішнього моменту закручування:

an wymen o ma **R**in

 $T_{3a\kappa} = T_T + T_P$, де $T_T = 0.5F_s f D_{cp}$ - момент сил тертя на торці гайки; $T_p = 0.5F_s d_2 t g(\varphi + \rho)$ - момент сил тертя в різьбі (f - коефіцієнт тертя в різьбі; D_{cp} - середній діаметр опорного торця гайки (гвинта); $p = \arctan f_{np}$ - кут тертя в різьбі; $f_{np} = F/\cos \varphi$).

Витки різьби розраховують за умовами обмеження напружень зминання $\sigma_{_{3M}}$ та напружень зрізу $\tau_{_{3p}}$ витків на гвинті або на гайці

Для кріпильних різьб основним напруженням $\epsilon \tau_{_{3p}}$ Умова міцності різьби за

$$r_{sp} = rac{F_s}{\pi d_1 az} \le \left[\tau_{sp} \right]$$
 (для гвинта)
 $r_{sp} = rac{F_s}{\pi daz} \le \left[\tau_{sp} \right]$ (для гайки) , (3.37)

напруженнями зрізу:

де $z = \frac{H}{p}$ — число робочих витків гайки при її висоті H, або

робочих витків гвинта при глибині його закручування в деталь;

a- дійсна довжина лінії зрізу витка в осьовому перерізі (a < p).

Умова міцності різьби на зминання:

$$\sigma_{_{3M}} = \frac{F}{\pi d_2 h' z} \le \left[\sigma_{_{3M}}\right]. \tag{3.38}$$

Виходячи з умов рівноміцності різьби на зріз і стержня гвинта на розтяг, одержимо $H=0.8\mathrm{d}$ - висоту нормальних стандартних, $H=0.5\mathrm{d}$ - низьких, H=2d - висоту високих гайок.

За аналогічними міркуваннями встановлюють також норми на глибину загвинчування гвинтів та шпильок: у стальні деталі - $H_1 = d$, у чавунні та силумінові - $H_1 = 1,5d$

Стандартні висоти гайок (за виключенням низьких) і глибини докручування

виключають необхідність розрахунків на міцність різьби різьбового з'єднання.

Розрахунок на міцність стержня гвинта (болта) для різних випадків навантаження з'єднання

З'єднання болтом без попередньої затяжки. Сила, прикладена паралельно осі




Рис. 3.13

Прикладом такого з'єднання є кріплення вантажної петлі Умова міцності болта на розтяг:

$$\sigma_p = \frac{4F}{\pi d_1^2} \le \left[\sigma_p\right]. \tag{3.39}$$

З'єднання затягнутим болтом без зовнішнього навантаження

Прикладом таких з'єднань є кріплення різних кришок, люків та ін. Потрібну силу затяжки F_3 вибирають із умови забезпечення герметичності стику деталей (між деталями є прокладка)

При затяжці гайки стержень болта розтягується осьовою силою F, і одночасно скручується моментом сил тертя в різьбі T_p .




Рис. 3.14

Напруження розтягу від дії сили F_3 :

$$\sigma_p = \frac{4F}{\pi d_\perp^2} \,. \tag{3.40}$$

Напруження кручення $\tau_{\kappa p}$ від дії моменту T :

$$\tau_{\kappa\rho} = \frac{T_p}{W_p} = \frac{16 \cdot 0.5 F_3 d_2 t g(\varphi + \rho)}{\pi d_1^3}.$$
 (3.41)

При сумісній дії напружень σ_p та $\tau_{\kappa p}$ міцність оцінюється за еквівалентними напруженнями

$$\sigma_{e\kappa\theta} = \sqrt{\sigma_p^2 + 4\tau_{\kappa p}^2} \le [\sigma]. \tag{3.42}$$

Розрахунки показують, що для стандартної метричної різьби $\sigma_{e\kappa s}$ = 1,3 σ_p , а тому спрощена умова міцності має вигляд:

$$\sigma_{\rm ekg} = \frac{1,3 \cdot 4F_3}{\pi d_1^2} \le \left[\sigma_p\right].$$
 (3.43) Болтове з 'єднання деталей, які навантажені силами Зсуву

В такому з'єднанні основною умовою працездатності є відсутність відносного зсуву деталей. При цьому можливі два варіанти виконання з'єднання:

1. Болт встановлено в отворі деталі без зазору




Рис. 3.15

Зовнішня сила F безпосередньо передається на болт, тому сили тертя не враховуються, а затяжка болта не обов'язкова. Умова міцності болта на зріз:




Рис. 3.16

з наступною перевіркою на зминання:

 \boldsymbol{F}

$$\sigma_{_{3M}} = \frac{1}{d_0 \delta z_6} \leq \left[\sigma_{_{3M}}\right],\tag{3.45}$$

де z_6 - кількість болтів; i - кількість площин зсуву; δ - найменша ширина контакту з тілом болта.

За необхідний діаметр болта $d = d_Q$ вибирається більше із значень одержаних за умовами (3.44, 3.45) .

2. Болт встановлено в отворі деталі з зазором

Умова працездатності такого з'єднання - відсутність зміщення з'єднаних деталей, а для цього необхідно, щоб сили тертя в стиках були більшими від зовнішніх сил:

$$F < F_{mp}i = FJi;$$

$$F_{s} \le \frac{F}{fi},$$

$$(3.46)$$

де F_3 - зусилля затяжки;

f - коефіцієнт тертя;

i - кількість стиків (i = 2) При попередній затяжці тіло болта розтягується і скручується, тобто в його матеріалі виникають напруження розтягу і стиску. Отже, еквівалентні напруження будуть визначатися на основі формули (3.42), а саме:

$$\leq \left[\sigma_{p}\right].$$
 (3.48)

IV. З'єднання болтом з попередньою затяжкою, що навантажене постійною зовнішньою осьовою силою (Зовнішнє навантаження розкриває стик деталей)

Такі з'єднання є найпоширенішими на практиці, наприклад, кріплення кришок резервуарів підвищеного тиску, котлів, фланців трубопроводів, фундаментних болтів редукторів. При цьому

зовнішня осьова сила F_a може бути постійною або змінною; P - тиск газу або рідини . Затяжка болтів повинна забезпечити нерозкриття стику або його геометричність під дією осьового навантаження.

Після прикладення зовнішнього навантаження на попередньо затягнуте з'єднання, болт додатково розтягнеться на величину Δ , а деформація стику зменшується на саму величину Δ . Отже, лише частина зовнішнього навантаження.. F_a додатково навантажує болт, а друга частина F_a іде на розвантаження стику. Якщо позначимо через х частку зовнішнього навантаження, що приходиться на один болт $(F = F_a/z_b)$, то додаткове навантаження на болт - χF , а на вантаження стику - $(1-\chi)F$. Тоді повне навантаження на болт

 $|\mathbf{F}_{cm} = F_s + \chi F$, а повне навантаження на стик деталей (затяжка стику) $|\mathbf{F}_{cm} = F_s - (1 - \chi)F$ (рис 3.17, δ). Звідси умова нерозкриття стику $|\mathbf{F}_{cm} = F_s - (1 - \chi)F \ge 0$. Звідси необхідна сила затяжки $F_3 = k(1-\chi)F$

 $i \kappa$ - коефіцієнт затяжки). При постійному навантаженні $\kappa = 1,25...2$, а їїри змінному - k - 2,5...4. Умова геометричності стику з'єднання -обов'язкова наявність прокладки та більші значення (κ = 3...5).




Рис. 3.17

Таким чином сумарне навантаження на болт:

$$F_p = k(1-\chi)F + \chi F$$

Умова міцності болта (при постійному зовнішньому навантаженні): - з наступною затяжкою під навантаженням:

$$\sigma_{e\kappa\theta} = \frac{4 \cdot 1.3 F_p}{\pi d_1^2} = \frac{4 \cdot 1.3 (F_3 + \chi F)}{\pi d_1^2} \le [\sigma_p]; \qquad (3.49)$$

без затяжки під навантаженням:

$$\frac{F_3 + \chi F}{\pi d_1^2} \le [\sigma_p]. \tag{3.50}$$

У випадку дії змінного навантаження (рис. 3.17, б) повне (максимальне) напруження в болті:

Tyr
$$\sigma_m$$

$$\sigma_{\max} = \sigma_m + \sigma_a;$$

$$\sigma_m = \sigma_s + \sigma_a = \frac{F_s}{A_6} + \chi \frac{F}{2A_6}.$$

середн ϵ (постійне) напруження циклу, σ_a - амплітуда напруження, A_δ - площа поперечного перерізу болта.

Тоді умова міцності:

- за постійними напруженнями:

$$\sigma_m \le [\sigma_p];$$
 (3.51)

- за змінними напруженнями:

$$S = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_a k_{\sigma} + \psi_{\sigma} \sigma_m} \ge [S], \tag{3.52}$$

де σ_{-1} - межа витривалості матеріалу болта; k_{σ} - ефективний коефіцієнт концентрації напружень (k_{σ} =3,5...5,5); ψ_{σ} - коефіцієнт, що враховує можливе відхилення симетрії циклу навантажень (ψ_{σ} = 0,1); [S] - допустимий коефіцієнт запасу міцності, ([S]=1,5...2,5).

На практиці приймають $\chi = 0,4...0,55$ при наявності прокладок і $\chi = 0,2...0,3$ - при їх відсутності.

Клемові з 'єднання

Застосовують для передачі крутного моменту T або осьової сили F_a за рахунок сил тертя, які виникають між внутрішньою

поверхнею маточини і валом, та створюються відповідною затяжкою болтів (рис. 3.18).

Зусилля затяжки болта, яке необхідне для передачі моменту T визначається:

для клеми з рознімною маточиною (рис. 3.18, а):

$$F_{3} = \frac{kT}{fd_{e}z}; (3.53)$$

для клеми з нерознімною маточиною (рис. 3.18, б):

$$F_{_{3}} = \frac{kT}{(2a+d_{_{e}})zf};$$
 для клеми з нер

Питання для самоконтролю

- 1. Охарактеризувати основні параметри різьби.
- 2. Як перевірити різьбове з'єднання?
- 3. Як провести розрахунок гвинта?
- 4. Як провести розрахунок болтового з'єднання