

XUB/XUM/XUK/XUX

www.schneider-electric.com


en Osiconcept photo-electric sensors (fr) Détecteurs photo électriques Osiconcept






XUB 0 (M18x64)

XUM 0 (12x34x20)





BBV13273 00 09 - 2008

1/2

Schneider Electric

Key / Légende / Legende

								OFF		
	Red	Rouge	Rot	STAB			\ <u>\\\</u> /			
	Yellow	Jaune	Gelb	OUT	RD /	<i>─</i> //		ON		
GR	Green	Vert	Grün	RUN	/ -	=1/		Flashi	na	
RD-F	ault / Dé	faut RD	/ RD-F	ehler	YW([)	\- <u>\</u>	Cligno		
1				-Ausgang	GR \[- ¬/	- / \	Blinkt		
		pply (tea			SI. (-\\\//-	Fast fl	ashing	
		GR (état						Cligno	tement schnel	rapide
GR-5	tromzui	uhr (Tea	cn-Stat	us) 			$\sum_{i=1}^{n}$	DIIIIKU	schnei	I
Mise	ch on sous te	ension	Régla	at position age position onseinste	on Illung	RD YW		RD YW		
	, 🔀	<u>r</u>	#			GR		GR		
Duré	on durati e de l'ad er d. Akt	ction	Object Objek			Appu	button bouton drücken	Rela	ease but acher le e loslas	bouton

DANGER

en

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH - Disconnect all power

Failure to follow these instructions will result

A DANGER

(fr)

RISQUE D'ELECTROCU-TION, D' EXPLOSION OU D' ARC ELECTRIQUE - Coupez l'alimentation avant

before servicing equipment. de travailler sur cet appareil. Le non-respect de cette instruction entraînera la in death or serious injury. mort ou des blessures graves.

▲ GEFAHR

(de)

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR
- Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung wird den Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.

(en) Troubleshooting help, Defects


Troubleshooting help Defects - Causes - Remedies							
Status	Diagnostic	Causes	Actions				
Setting							
- Green	Init mode or press < 3 s	_	Press > 3 s				
Red	Environment is incorrect	Range limit (Reflex, obstacle)	Review the alignment conditions + restart learning (press > 3 s)				
_ Red	Alignment is incorrect	Off limit	Review the setting				
771	Setting limit	Range limit	Review the setting				
Operation							
Red	Fine setting failed	Object is absent	Position the object or reset (press > 9 s)				
	Fine setting failed	Object is too clear	Reset (press > 9 s)				
	Fine BGS setting failed	Too close to background	Reset (press > 9 s)				
	Fine direct REFLEX setting failed (Proxi)	Insufficient threshold level	Reset (press > 9 s)				
Red	Clogging	"Lens polluted"	Optical cleaning; preventive maintenance				


Aide aux dépannages Défaut - Causes - Remèdes

Etat	Diagnostic	Causes	Actions				
Réglage							
- Vert	Mode Init ou appui < 3 s	_	Appui > 3 s				
Rouge	Environnement incorrect	Limite de portée (Réflex, Barrage)	Revoir conditions d'alignement + Relance apprentissage (appui > 3 s)				
Rouge	Alignement incorrect	Hors limite	Revoir montage				
7717	Limite de réglage	Limite de portée	Revoir réglage				
Fonctionnem							
Rouge	Echec réglage fin	Objet absent	Positionner l'objet ou reset (appui > 9 s)				
	Echec réglage fin	Objet trop transparent	Reset (appui > 9 s)				
	Echec réglage fin EFFAR	Trop près de l'arrière plan	Reset (appui > 9 s)				
	Echec réglage fin Réflexion direct (Proxi)	Niveau de seuil insuffisant	Reset (appui > 9 s)				
Rouge	Encrassement	"Pollution lentille"	Nettoyage optique, maintenance préventive				

(de) Hilfe zur Störungsbeseitigung Fehler - Ursache - Abhilfe


Status		Diagnose	Ursache	Aktionen				
Einstel	Einstellung							
×	Grün	Modus Init oder < 3 s drücken	_	> 3 s drücken				
	Rot	Umgebung nicht OK	Tastweite erreicht (Reflex, Sperre)	Ausrichtungsbedingungen überprüfen + Teach-in neu starten (> 3 s drücken)				
	Rot	Falsche Ausrichtung	Außerhalb der Tastweite	Montage überprüfen				
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Eistellungsgrenze	Tastweite erreicht	Einstellung berprüfen				
Betrieb)							
	Rot	Fehler Feineinstellung	Kein Objekt	Objekt positionieren oder Reset (> 9 s drücken)				
		Fehler Feineinstellung	Objekt zu transparent	Reset (> 9 s drücken)				
		Fehler Feineinstellung BGS	Zu nahe am Hintergrund	Reset (> 9 s drücken)				
		Fehler Feineinstellung direkte Reflexion (Proxi)	Schwellenhöhe unzureichend	Reset (> 9 s drücken)				
兼	Rot	Verschmutzung	"Verschmutzung der Linse"	Optik reinigen, vorbeugende Wartung				





XUB/XUM/XUK/XUX

www.schneider-electric.com



Power on

BBV13273 00

09 - 2008

Leyendas / Leg	enda / Legend	a	
		_ (▷	◯ OFF
	Vermello STAB	RD H	— ON
YW Amarillo Giallo GR Verde Verde	Amarelo OUT Verde RUN	YW T	∠ Centelleo
Defecto RD / RD-Guas Salida YW / YW-Uscita			A piscar
Alimentación GR (estad GR-Alimentazione (ap	lo aprendizaje)		Centelleo rápido Lampeggiamento rapido
GR-Fonte de alimenta			A piscar depressa
ON + T			A
Puesta bajo tensión Accensione Ligado	Ajustar la posición Regolazione posiz Posição de regula	rione 📥	RD 🔀
1s 3s	(\mathbb{A})	YW 🖂	YW 🖂
	#	GR 🔀	GR 🔀
Duración de la acción Durata dell'azione Tempo de acção	Objeto Oggetto Objecto	Pulsar el botón Premere il pulsa Premir botão	Liberar el botón ante Rilasciare il pulsante Libertar botão
es	it	pt	
A PELIGRO	A PER	ICOLO	A PERICO

A PELIGRO

RIESGO DE ELECTRO-CUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELECTRICO - Desconecte toda alimen-

taciónantes de realizar el servicio.

Si no se respetan estas

A PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE
O DI OFTALMIA DA FLASH
- Scollegare l'apparecchio

dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento.

La mancata osservanza di instrucciones, se produ-cirán graves daños corporales o la muerte. l'incolumità personale.

A PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO

Schneider Electric

OU FAÍSCA

- Desligue a alimentação antes de trabalhar neste aparelho.

O não respeito destas instruções causará a morte ou lesões graves.

- Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.
- Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- O equipamento eléctrico só deve ser instalado, utilizado e reparado por técnicos especializados. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade por quaisquer consequências decorrentes da utilização deste material.

Ayuda a la reparación de averias Fallos - Causas - Soluciones							
Estado	Diagnóstico	Causas	Acciones				
Ajuste							
- Verde	Modo Init o pulsar < 3 s	_	(pulsar > 3 s)				
Rojo	Entorno incorrecto	Límite de alcanze (Reflex, Obstáculo)	Revisar las conditiones de Alineación + rearrancar el apren- dizaje (pulsar > 3 s)				
Rojo	Alineación incorrecta	Fuera de límite	Revisar el ajuste				
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Límite de ajuste	Límite de alcanze	Revisar el ajuste				
Funcionamie	nto						
Rojo	Fracaso de ajuste fino	Objeto ausente	Posicionar el objeto o reinicializar (pulsar > 9 s)				
	Fracaso de ajuste fino	Objeto demasiado transparente	Reinicialización (pulsar > 9 s)				
	Fracaso de ajuste fino BGS	Demasiado cercano del fondo	Reinicialización (pulsar > 9 s)				
	Fracaso de ajuste Reflex directo	Nivel de umbral insuficiente	Reinicialización (pulsar > 9 s)				
Rojo	Ensuciamiento	"Lente contami- nada"	Limpieza óptica; mantenimiento preventivo				

(it) Soluzione dei problemi Guasto - Causa - Soluzione

Stato	Diagnostica	Cause	Azioni
Regolazione			
- Verde	Modalità Iniz o pressione < 3 s	_	Pressione > 3 s
Rosso	Ambiente incorretto	Limite di portata (Riflessione, Sbarramento)	Rivedere le condizioni di alline- amento + Riavvio apprendimento (pressione > 3 s)
<a>Luz Rosso	Allineamento errato	Fuori limite	Rivedere il montaggio
777	Limite di regolazione	Limite di portata	Rivedere la regolazione
Funzionamer	nto		
Rosso	Regolazione fine fallita	Oggetto mancante	Posizionare l'oggetto o reset (pressione > 9 s)
	Regolazione fine fallita	Oggetto troppo trasparente	Reset (pressione > 9 s)
	Regolazione fine BGS fallita	Troppo vicino allo sfondo	Reset (pressione > 9 s)
	Regolazione fine fallita Riflessione diretta (Proxi)	Livello di soglia insufficiente	Reset (pressione > 9 s)
Rosso	Ostruzione	"Lente sporca"	Pulizia ottica, manutenzione preventiva

(pt) Ajuda às avarias Falhas - Causas - Soluções

<u></u>							
Estado	Diagnóstico	Causas	Acções				
Regulação							
- Verde	Modo Inic ou pressão < 3 s	_	Pressão > 3 s				
Vermello	Ambiente incorrecto	Limite de alcance (Reflexo, Barragem)	Rever condições de alinhamento + Relançar aprendizagem (pressão > 3 s)				
**	Alinhamento incorrecto	Fora do limite	Rever montagem				
Vermello	Limite de regulação	Limite de alcance	Rever regulação				
Funcionamer	nto						
Vermello	Falha regulação fina	Objecto ausente	Posicionar o objecto ou reset (pressão > 9 s)				
	Falha regulação fina	Objecto demasia- do transparente	Reset (pressão > 9 s)				
	Falha regulação fina BGS	Demasiado próxi- mo do pano-de- fundo	Reset (pressão > 9 s)				
	Falha regulação fina Reflexão directa (Proxi)	Nível de limiar insuficiente	Reset (pressão > 9 s)				
- Vermello	Obstrução	"Poluição lente"	Limpeza óptica, manutenção preventiva				

