Перевод: Егоров А.В, 2009 г.

Временные отчеты

Временной анализатор Quartus II TimeQuest позволяет получать отчеты результатов статического временного анализа в реальном времени. Отчёты генерируются по запросу. Вы выбираете сами, какая информация будет представлена в отчёте, исключая ненужную информацию. В этой главе описываются различные команды для генерации отчётов, поддерживаемые временным анализатором Quartus II TimeQuest.

report_timing

Используйте команду report_timing для генерации отчетов: установки, удержания, восстановления или удаления. В примере 7-31 показана команда report_timing и опции. **Example 7-31.** report_timing Command

```
report_timing
[-append]
[-detail <summary|path_only|path_and_clock|full_path>]
[-fall_to_clock <names>|-rise_to_clock <names>]
[-to <names>|-to_clock <names>]
[-false path]
[-file <name>]
[-from < names>]
[-from_clock <names>|-rise_from_clock <names>|-fall_from_clock <names>]
[-less_than_slack < slack limit>]
[-npaths < number>]
[-nworst < number>]
[-pairs_only]
[-panel_name <name>]
[-setup|-hold|-recovery|-removal]
[-show routing]
[-stdout]
[-through < names>]
```

В таблице 7-25 перечислены опции команды report timing

Таблица 7-25. Опции команды report_timing (часть 1 из 2)

Опция	Описание		
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет		
	результат к этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.		
-detail	Определяет детальный отчёт тактового или не тактового пути:		
<summary path_only < td=""><td>path_only (только такт) – сосредоточиться на задержках</td></summary path_only <>	path_only (только такт) – сосредоточиться на задержках		
path_and_clock full_path>	тактовых шин;		
	summary (суммарно) – показывает каждый отдельный путь;		
	path_and_clock (путь и такт) – задержка тактовой шины		
	показывается подробно;		
	full_path (все пути) – больше подробностей тактовых шин,		
	особенно для сгенерированных тактов.		
-fall_from_clock <names></names>	Определяет <имена> фронтов спада исходного регистра,		
	используемые для анализа. Опции: from_clock, fall_from_clock		
	и rise_from_clock – являются взаимно независимыми.		
-fall_to_clock <names></names>	Определяет <имена> фронтов спада регистра назначения,		
	используемых для анализа. Опции: from_clock, fall_from_clock		
	и rise_from_clock – являются взаимно независимыми.		
-false_path	Вывод отчёта только о путях, которые были вырезаны после		
	назначения им ложного пути.		
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение		
	файла определяется либо *.rpt, либо *.txt, либо *.html		
-hold	Определяет анализ удержания тактов.		
-less_than_slack <slack< td=""><td>В отчёте пути менее, чем величина <лимита временного</td></slack<>	В отчёте пути менее, чем величина <лимита временного		
limit>	резерва>.		
-npaths <number></number>	Определяет численность путей в отчёте.		
-nworst <number></number>	Ограничение численности путей в конечной точке.		
-panel_name <names></names>	Отсылает результаты и определяет имя панели на вкладке		
	Отчеты		

Таблица 7-25. Опции команды report timing (часть 2 из 2)

Опция	Описание
-pairs_only	Когда установлено, пути с одинаковыми точками начала и
	конца рассматриваются эквивалентными; отображаются
	только плохие пути для каждой уникальной комбинации.
-recovery	Определяет анализ восстановления.
-removal	Определяет анализ удаления.
-rise_from_clock	Определяет <имена> фронтов нарастания исходного регистра,
<names></names>	используемые для анализа. Опции: to_clock, fall_to_clock и
	rise_to_clock – являются взаимно независимыми.
-rise_to_clock <names></names>	Определяет <имена> фронтов нарастания регистра
	назначения, используемых для анализа. Опции: to_clock,
	fall_to_clock и rise_to_clock – являются взаимно
	независимыми.
-setup	Определяет анализ установки тактов.
-show_routing	Детально показывает разводку пути.
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-through <names></names>	Определяет для анализа проходные узлы.
-to <names></names>	Определяет для анализа узел -to.
-to_clock <names></names>	Определяет для анализа такт назначения.

В примере 7-32 показан пример отчета, который выдал результат после набора следующей строки:

```
report_timing -from_clock clk_async -to_clock clk_async -setup -npaths 1 +
```

Example 7-32. Sample report_timing Report (Part 1 of 2)

```
Info:

Info: To Node : dst_reg
Info: From Node : src_reg
Info: Latch Clock : clk_async
Info: Launch Clock : clk_async
Info: Launch Clock : clk_async
Info:
Info: Data Arrival Path:
Info:
```

Example 7-32. Sample report_timing Report (Part 2 of 2)

Info:	Total (ns)	Incr (ns)		Туре	Node
	=======				
					launch edge time
					clock network delay
Info:	2.410	0.173		uTco	src_reg
Info:	2.410	0.000	RR	CELL	src_reg regout
Info:	3.407	0.997	RR	IC	dataout datain
Info:	3.561	0.154	RR	CELL	dst_reg
Info:					_
Info:	Data Requir	ed Path:			
Info:					
Info:	Total (ns)	Incr (ns)		Type	Node
Info:	=======	=======	==	====	
Info:	10.000	10.000			latch edge time
Info:	11.958	1.958	R		clock network delay
Info:	11.610	-0.348		uTsu	dst_reg
Info:					_
Info:	Data Arriva	l Time :		3.561	
Info:	Data Requir	ed Time :	1	11.610	
Info:	Slack	:		8.049	
Info:					

Команда report_timing генерирует отчёт для определённого типа анализа: установки, удержания, восстановления или удаления. Каждый столбец отчёта описан в таблице 7-26. Все столбцы добавляются только, когда создана панель отчётов. Если выход команды report_timing адресован файлу или консоли, появляются только столбцы: Total, Incr, RF, Type и Node.

Таблица 7-26. Данные временного отчёта

Имя столбца	Описание
Total	Показывает накопленную временную задержку.
Incr	Показывает приращение задержки.
RF	Показывает переходы на входе и выходе элемента; они могут быть одними из следующих: R, F, RR, RF, FR.
Туре	Показывает тип узла; обратитесь к таблице 7-27 за описанием различных типов узлов.
Fanout	Показывает число ветвлений по выходу для элемента.
Location	Показывает размещение элемента в FPGA.
Element	Показывает имя элемента.

В таблице 7-27 находится описание возможных типов узлов в отчёте report timing.

Таблица 7-27. Описание типов (часть 1 из 2)

таолица	7 27: Officeatific Throod (factor 1 h3 2)
Опция	Описание
CELL	Показывает элемент, являющийся регистром или комбинационной логикой в FPGA; CELL может быть регистром в ALM, блоках памяти, блоках DSP или
	блоках I/O.
COMP	Показывает компенсационную задержку тактовых цепей PLL.

Таблица 7-27. Описание типов (часть 2 из 2)

Опция	Описание
IC	Показывает элемент с задержкой внутренних соединений.
utco	Показывает микро время такта на выход элементов.
utsu	Показывает микро время установки элементов.
uth	Показывает микро время удержания элементов.
iext	Показывает время внешней входной задержки элементов.
oext	Показывает время внешней выходной задержки элементов.
LOOP	Показывает сосредоточенную задержку параллельной ветви комбинационной
	петли.
RE	Показывает определённую задержку трассировки.

report_exceptions

Используйте команду report_exceptions для генерации отчёта, который детально показывает все пути, имеющие временные исключения: set_false_path, set_multicycle, set min delay или set max delay.

Команда report_exceptions используется, когда требуется определить, все ли исключения были применены к рабочим путям проекта.

В примере 7-33 показана команда report exceptions и опции.

Example 7-33. report_exceptions Command

```
report exceptions
[-append]
[-detail <summary|path summary|path only|path and clock|full path>]
[-fall from clock <names>]
[-fall to clock < names>]
[-file <name>]
[-from <names>]
[-from clock < names>]
[-hold]
[-less than slack <slack limit>]
[-npaths < number>]
[-nworst < number>]
[-pairs_only]
[-panel name < name>]
[-recovery]
[-removal]
[-rise from clock < names>]
[-rise to clock <names>]
[-setup]
[-stdout]
[-through < names>]
[-to <names>]
[-to clock < names > ]
```

В таблице 7-28 перечислены опции команды report_exceptions

Таблица 7-28. Опции команды report_exceptions

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет
аррена	результат к этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-detail	Определяет детальный отчёт тактового или не тактового пути:
<summary path_only < td=""><td>раth only (только такт) – сосредоточиться на задержках</td></summary path_only <>	раth only (только такт) – сосредоточиться на задержках
path and clock full path>	тактовых шин;
patii_and_clock tuii_patii>	зитмагу (суммарно) – показывает каждый отдельный путь;
	рath and clock (путь и такт) – задержка тактовой шины
	показывается подробно;
	full_path (все пути) – больше подробностей тактовых шин,
	особенно для сгенерированных тактов.
-fall_from_clock <names></names>	Определяет <имена> фронтов спада исходного регистра,
ran_noni_clock shames	используемые для анализа. Опции: from_clock, fall_from_clock
	и rise from clock – являются взаимно независимыми.
-fall to clock <names></names>	Определяет <имена> фронтов спада регистра назначения,
Tan_to_crock shames	используемых для анализа. Опции: from clock, fall from clock
	и rise from clock – являются взаимно независимыми.
-false path	Вывод отчёта только о путях, которые были вырезаны после
Tuise_puin	назначения им ложного пути.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение
	файла определяется либо *.rpt, либо *.txt, либо *.html
-hold	Определяет анализ удержания тактов.
-less than slack <slack< td=""><td>В отчёте пути менее, чем величина <лимита временного</td></slack<>	В отчёте пути менее, чем величина <лимита временного
limit> -	резерва>.
-npaths <number></number>	Определяет численность путей в отчёте.
-nworst <number></number>	Ограничение численности путей в конечной точке.
-panel name <names></names>	Отсылает результаты и определяет имя панели на вкладке
	Отчеты
-pairs_only	Когда установлено, пути с одинаковыми точками начала и
	конца рассматриваются эквивалентными; отображаются
	только плохие пути для каждой уникальной комбинации.
-recovery	Определяет анализ восстановления.
-removal	Определяет анализ удаления.
-rise_from_clock	Определяет <имена> фронтов нарастания исходного регистра,
<names></names>	используемые для анализа. Опции: to_clock, fall_to_clock и
	rise_to_clock – являются взаимно независимыми.
-rise_to_clock <names></names>	Определяет <имена> фронтов нарастания регистра
	назначения, используемых для анализа. Опции: to_clock,
	fall_to_clock и rise_to_clock – являются взаимно
	независимыми.
-setup	Определяет анализ установки тактов.
-show_routing	Детально показывает разводку пути.
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-through <names></names>	Определяет для анализа проходные узлы.
-to <names> -to_clock <names></names></names>	Определяет для анализа узел -to. Определяет для анализа такт назначения.

report_metastability

Используйте команду report_metastability для генерации отчётов, в которых представлены цепи синхронизации регистров для асинхронных переходов в вашем проекте, и детализированы MTBF для цепей синхронизации регистров.

Чтобы разрешить анализ метастабильности, вам необходимо установить опцию **Идентификация Синхронизатора** для идентификации цепей синхронизации в проекте. Вы можете также использовать автоматическую идентификацию для генерации списка возможных синхронизаторов в отчёте метастабильности, но MTBF не выводит автоматически идентифицированные синхронизаторы.

Временной анализатор TimeQuest анализирует метастабильность MTBF только, если цепи синхронизации соответствуют установленным им временным ограничениям. Поэтому важно, чтобы ваш проект был правильно ограничен, чтобы получить правильный MTBF отчёт. К тому же, идентификация автоматического синхронизатора использует временные ограничения для автоматического определения переходов сигнала в цепи с неродственными или асинхронными тактовыми областями, поэтому тактовые области должны быть корректно связаны с временными ограничениями.

За дополнительной информацией об анализе метастабильности и отчётах, обратитесь к главе "Управлению метастабильностью в программе Quartus II" в томе 1 "Настольной книги Quartus II". В этой главе описано, как использовать опцию Идентификация

Синхронизатора, объяснено, каким образом временные ограничения TimeQuest влияют на идентификацию цепей синхронизатора и отчёты MTBF, и даётся информация об отчёте после команды report metastability.

Example 7-34. report_metastability command

```
report_metastability
[-append]
[-file <name>]
[-panel_name <name>]
[-stdout]
```

В таблице 7-29 перечислены опции команды report metastability

Таблица 7-29. Опции команды report_metastability

Опция	Описание		
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет		
	результат к этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.		
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение		
	файла определяется либо *.txt, либо *.html		
-panel_name <names></names>	Отсылает результаты и определяет имя панели на вкладке		
_	Отчеты		
-stdout	Показывает, когда отчет будет послан на стандартный вывод с		
	помощью сообщения. Эта опция требуется только, если вы		
	выбираете другой формат выхода, например как файл, а вы		
	предпочитаете исходящие сообщения.		

report_clock_transfers

Используйте команду report_clock_transfers для генерации отчёта, в котором представлены все переходы от такта к такту в проекте. Переход от такта к такту выводится, если путь существует между двумя регистрами, которые тактируются двумя различными тактами. Также выводится информация о количестве исходных регистров и регистров назначения.

Используйте команду report_clock_transfers для генерации отчетов: установки, удержания, восстановления и удаления.

В примере 7-35 показана команда report clock transfers и опции.

Example 7-35. report_clock_transfers Command

```
report_clock_transfers
[-append]
[-file <name>]
[-hold]
[-setup]
[-stdout]
[-recovery]
[-removal]
[-panel_name <name>]
```

В таблице 7-30 перечислены опции команды report_clock_transfers

Таблица 7-30. Опции команды report_clock_transfers

Опция	Описание		
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к		
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.		
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла		
	определяется либо *.txt, либо *.html		
-hold	Создаёт сумму тактовых переходов для анализа удержания.		
-setup	Создаёт сумму тактовых переходов для анализа установки.		
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.		
-recovery	Создаёт сумму тактовых переходов для анализа восстановления.		
-removal	Создаёт сумму тактовых переходов для анализа удаления.		
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.		

report_clocks

Используйте команду report_clocks для генерации отчёта, в котором представлены все такты в проекте. Отчёт содержит информацию о: типе, периоде, временных диаграммах (нарастание и спад) и конечной цели всех тактов в проекте.

В примере 7-36 показана команда report clocks и опции.

Example 7-36. report_clocks Command

```
report_clocks
[-append]
[-desc]
[-file <name>]
[-stdout]
[-panel_name <name>]
```

В таблице 7-31 перечислены опции команды report clocks

Таблица 7-31. Опции команды report clocks

Опция	Описание		
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к		
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.		
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла		
	определяется либо *.txt, либо *.html		
-desc	Определяет имена тактов для сортировки в порядке убывания. По		
	умолчанию – порядок возрастания.		
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.		
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.		

report_min_pulse_width

Команда report_min_pulse_width контролирует, чтобы импульсы положительной или отрицательной полярности имели достаточную длину, чтобы быть распознанными при текущей смене тактового сигнала. Ошибочная величина минимальной длительности импульса не позволит регистру распознать переход тактов. Используйте команду report_min_pulse_width для генерации отчёта, в котором представлены минимальные длительности импульсов для всех тактов в проекте. Отчёт содержи информацию об импульсах положительной и отрицательной полярности для всех тактов в проекте.

Команда report_min_pulse_width также выдаёт минимальный период, определённый для RAM и DSP, а также ограничения длительности I/O фронтов для входных и выходных тактовых портов. Выходной порт должен иметь такт (или сгенерированный такт), назначенный ему, или использовать -reference pin для входной/выходной задержек.

Команда report_min_pulse_width также выдаёт ограничения длительности I/O фронтов, но не всегда выполняется для выходного тактового порта. Для того, чтобы команда report_min_pulse_width выдала ограничения длительности I/O фронтов для выходного тактового порта, выходной порт должен попадать в одну из следующих категорий:

- Иметь такт или сгенерированный такт, содержащий назначения ему,
- Использовать -reference pin для входных или выходных ограничений

Для каждого регистра в проекте выдаётся два такта на такт, идущий на регистр: один для импульса положительной полярности и один для импульса отрицательной полярности.

В примере 7-37 показана команда report min pulse width и опции.

Example 7–37. report min pulse width Command

```
report_min_pulse_width
[-append]
[-file <name>]
[-nworst <number>]
[-stdout]
[<targets>]
[-panel_name <name>]
```

В таблице 7-32 перечислены опции команды report min pulse width

Таблица 7-32. Опции команды report min pulse width

Опция	Описание		
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к		
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.		
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла		
	определяется либо *.txt, либо *.html		
-nworst <number></number>	Определяет число проверок длительности импульса. По		
	умолчанию – 1.		
-stdout	Показывает, когда отчет будет послан на стандартный вывод с		
	помощью сообщения. Эта опция требуется только, если вы		
	выбираете другой формат выхода, например как файл, а вы		
	предпочитаете исходящие сообщения.		
<targets></targets>	Определяет регистры.		
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.		

report_net_timing

Используйте команду report_net_timing для генерации отчёта, в котором представлена информация о задержках и ветвлениях по выходу шин проекта. Шина связана с выходным выводом ячейки.

В примере 7-38 показана команда report_net_timing и опции.

Example 7-38. report_net_timing Command

```
report_net_timing
[-append]
[-file <name>]
[-nworst_delay <number>]
[-nworst_fanout <number>]
[-stdout]
[-panel_name <name>]
```

В таблице 7-33 перечислены опции команды report net timing

Таблица 7-33. Опции команды report net timing

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла
	определяется либо *.txt, либо *.html
-nworst_delay	Определяет <число> наихудших задержек шин в отчёте.
<number></number>	
-nworst_fanout	Определяет <число> наихудших ветвлений по выходу шин в
<number></number>	отчёте.
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.

report_sdc

Используйте команду report_sdc для генерации отчёта всех ограничений проекта Synopsys в проекте.

В примере 7-39 показана команда report sdc и опции.

Example 7–39. report_sdc Command

```
report_sdc
[-ignored]
[-append]
[-file]
[-stdout]
[-panel_name < name > ]
```

В таблице 7-34 перечислены опции команды report sdc

Таблица 7-34. Опции команды report sdc

1 uovingu 7 e 10 ongmi komunger report_suc		
Опция	Описание	
-ignored	Вывести игнорированные назначения.	
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.	
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла определяется либо *.txt, либо *.html	
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.	
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.	

report ucp

Используйте команду report_ucp для генерации отчёта обо всех неограниченных путях в проекте.

В примере 7-40 показана команда герогт иср и опции.

Example 7–40. report_ucp Command

```
report_ucp
[-append]
[-file <name>]
[-hold]
[-setup]
[-stdout]
[-summary]
[-panel_name <name>]
```

В таблице 7-35 перечислены опции команды report ucp

Таблица 7-35. Опции команды report ucp (часть 1 из 2)

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла
	определяется либо *.txt, либо *.html

Таблица 7-35. Опции команды report ucp (часть 2 из 2)

Опция	Описание	
-hold	Выдаёт все неограниченные пути удержания.	
-setup	Выдаёт все неограниченные пути установки.	
-summary	Генерит только панель сводки.	
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.	
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.	

В таблице 7-36 собраны все команды, доступные во временном анализаторе Quartus II TimeQuest.

Таблица 7-36. Отчёты в панели задач и команды Tcl

Панель задач	Команда ТсІ	Описание
Report Setup	create timing summary -	Генерация сводки установки тактов для
Summary	setup	всех определённых тактов.
Report Hold	create_timing_summary -	Генерация сводки удержания тактов для
Summary	hold	всех определённых тактов.
Report Recovery	create_timing_summary -	Генерация сводки восстановления тактов
Summary	recovery	для всех определённых тактов.
Report Removal	create_timing_summary -	Генерация сводки удаления тактов для всех
Summary	removal	определённых тактов.
Report Clocks	report_clocks	Генерация сводки тактов для всех
		определённых тактов.
Report Clock	report_clock_transfers	Генерация сводки тактовых переходов всех
Transfers		переходов от такта к такту в проекте.
Report SDC	report_sdc	Генерация сводки всех прочитанных
		команд в файле .sdc.
Report	report_ucp	Генерация сводки всех неограниченных
Unconstrained		путей в проекте.
Paths		
Report Timing	report_timing	Генерация подробной сводки всех
		специальных путей в проекте.
Report Net	report_net_timing	Генерация подробной сводки всех
Timing		специальных шин в проекте.
Report Minimum	report_min_pulse_width	Генерация подробной сводки всех
Pulse Width		специальных регистров в проекте.
Create Slack	create_slack_histogram	Генерация подробной гистограммы
Histogram		определённых путей в проекте.

report_bottleneck

Используйте команду report_bottleneck для вывода рейтинга узла, основанного на количестве ложных путей, проходящих через каждый узел, по отношению к 1,000 плохим путям установки.

В примере 7-41 показана команда report bottleneck и опции.

Example 7-41. report_bottleneck Command

```
report_bottleneck
[-cmetric <cmetric_name>]
[-details]
[-metric <default|tns|num_paths|num_fpaths|num_fanins|num_fanouts>]
[-panel <panel_name>]
[-stdout]
[<paths>]
```

По умолчанию, команда report bottleneck выдаёт рейтинг для 1,000 плохих путей установки.

В дополнении к мере по умолчанию, можно выбрать несколько "стандартных" мер, таких как:

- -metric num fanouts
- -metric tns

Вы можете также создать другие меры, чтобы изменить узлы, основанные на комбинации количества ветвящихся выходов и входов, ложных путей, общих путей и других. Пути для анализа будут определяться сохранением результата после get_timing_paths, вызванной в качестве последнего аргумента report_bottleneck.

В таблице 7-37 описаны опции для команды report bottleneck.

Таблица 7-37. Опции команды report bottleneck

Опция	Описание
-cmetric <cmetric_name></cmetric_name>	Обычная метрическая функция для изменения
	индивидуального узла.
-details	Показывает подробную информацию (число ложных
	фронтов, число ветвлений по входу и т.д.)
-metric	Показывает меру оценки отдельных узлов.
<pre><default tns num_paths num_fpaths < pre=""></default tns num_paths num_fpaths <></pre>	
num_fanins num_fanouts>	
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя
	новой панели.
<paths></paths>	Пути для анализа.

В примере 7-42 показано, как создать различную меру с помощью команды report bottleneck.

Example 7-42. report_bottleneck Custom Metric

```
#set the number of paths to be reported
set paths [ get_timing_paths -npaths 1000 -setup ]

#create the custom metric
proc report_bottleneck_custom_metric {arg} {
    # Description: use the number of fanins as the custom metric.
    upvar $arg metric
    set rating $metric(num_fanins)
    return $rating
}

#reporting the results of the custom metric
report_bottleneck -cmetric report_bottleneck_custom_metric -panel
"Timing Analysis Bottleneck Report - Custom" $paths
```

report_datasheet

Используйте команду report_datasheet для генерации отчета с перечнем технических характеристик, в котором будет содержаться сводка временных характеристик этого проекта. Его отчёты времени установки (tsu), удержания (th), такта на выход (tco), минимального такта на выход (mintco), распространяющейся задержки (tpd) и минимальной распространяющейся задержки (mintpd).

В примере 7-43 приведена команда report datasheet и опции.

Example 7–43. report_datasheet Command

```
report_datasheet
[-append]
[-file <name>]
[-stdout]
[panel_name <name>]
```

В таблице 7-38 перечислены опции команды report_datasheet

Таблица 7-38. Опции команды report datasheet

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла
	определяется либо *.txt, либо *.html
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.

Задержки выводятся по отношению к основному такту или порту, с которым они связаны. Если есть выбор между различными путями для такта, то максимум задержки длинного пути применяется для tSU, tH, tCO и tPD, а минимум задержки короткого пути применяется для mintCO и mintPD.

report_rskm

Используйте команду report_rskm для генерации отчёта, который детально показывает запас расфазировки импульсов приёмника для LVDS приёмников.

В примере 7-44 приведена команда the report rskm и опции.

Example 7-44. report_rskm Command

```
report_rskm
[-append]
[-file <name>]
[-panel_name <name>]
[-stdout]
```

В таблице 7-39 перечислены опции команды report rskm

Таблица 7-39. Опции команды report rskm

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла
	определяется либо *.txt, либо *.html
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.

Запас расфазировки тактов на входе приёмника (RSKM) — это временной запас перед отказом мегафункции LVDS приёмника. RSKM определяется как общий временной запас, остающийся после выделения размера дискрета окна (SW) и расфазировки тактов приёмника от канала к каналу (RCCS) на временном интервале(TUI), как отображено в формуле 7-11.

Equation 7-11.

$$RSKM = \frac{(TUI - SW - RCCS)}{2}$$

Временной интервал (TUI) — это тактовый период LVDS (1/fMAX). Дискрет окна (SW) — это период времени, при котором входные данные должны быть стабильны, чтобы данные были успешно выделены мегафункцией LVDS приёмника. Размер дискрета окна зависит от скорости чипа; RCCS отражает расфазировку тактов от канала к каналу, наблюдаемую в LVDS приёмнике. Эта RCCS содержит расфазировку тактов от канала к каналу передатчика (TCCS) для восходящего потока и максимума расфазировки тактов от канала к каналу между приёмником и передатчиком. RCCS эквивалентно разности максимума и минимума входных задержек. Если входная задержка не установлена, то RCCS равен по умолчанию нулю.

report_tccs

Используйте команду report_tccs для генерации отчёта, который детально показывает запас расфазировки импульсов для LVDS передачиков.

В примере 7-44 приведена команда report tccs и опции.

Example 7-45. report_tccs Command

```
report_tccs
[-append]
[-file <name>]
[-panel_name <name>]
[-quiet]
[-stdout]
```

В таблице 7-40 перечислены опции команды report tccs

Таблица 7-40. Опции команды report tccs

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла
	определяется либо *.txt, либо *.html
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.
-quiet	Определяет, что ничего не будет выведено, если в проекте нет
	LVDS приёмников

TCCS – это временная разность между самым быстрым и самым медленным переходом на выходе, включая вариации tCO и расфазировку синхроимпульсов.

report partitions

Используйте команду report_partitions для генерации отчёта, который выводит списки наихудших установок для каждого раздела проекта.

В примере 7-46 приведена команда report partitions и опции.

Example 7–46. report_partitions Command

```
report_partitions
[-nworst < number>]
[-panel_name < name>]
[-stdout]
```

В таблице 7-41 перечислены опции команды report partitions

Таблица 7-41. Опции команды report partitions

Опция	Описание	
-nworst	Определяет максимальное количество путей в отчёте для каждой	
	конечной точки	
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.	
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.	

report path

Используйте команду report_path для генерации отчёта, который детально показывает наибольшую задержку пути между двумя произвольно выбранными путями. В примере 7-47 приведена команда report path и опции.

Example 7-47. report_path Command

```
report_path
[-append]
[-file <name>]
[-from <names>]
[-min_path]
[-npaths <number>]
[-nworst <number>]
[-panel_name <name>]
[-stdout]
[-summary]
[-through <names>]
[-to <names>]
```

В таблице 7-42 перечислены опции команды report path


Таблица 7-42. Опции команды report path

Опция	Описание	
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к	
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.	
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла	
	определяется либо *.txt, либо *.html	
-from <names></names>	<Имена> - это список объектов проекта. <Имена> выступают в	
	качестве начальной точки пути.	
-min_path	Показывает пути с минимальной задержкой.	
-npaths <number></number>	Определяет количество путей для отчёта.	
-nworst < number >	Определяет максимальное количество путей в отчёте для каждой	
	конечной точки.	
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.	
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.	
-summary	Создаёт одну таблицу со сводкой по каждому найденному пути.	
-through <names></names>	н <Имена> - это список объектов проекта. Определяют ложные	
	пути, проходящие через <имена>.	
-to <names></names>	<Имена> - это список объектов проекта. <Имена> выступают в	
	качестве конечной точки пути.	

Задержка пути, проходящего через выбранный узел, не может быть выведена; например, для регистра или порта. Поэтому, путь задержки должен быть указан от выходного вывода выбранного узла до входного вывода выбранного узла.

На рисунке 7-34 показан несложный проект с путём от регистра к регистру.

Figure 7-34. Simple Register-to-Register Path



В примере 7-48 показан отчёт, сгенерированный после следующей команды:

```
report_path -from [get_pins {reg1|regout}] -to [get_pins \
{reg2|datain}] -npaths 1 -panel_name "Report Path" -stdout
```

Example 7-48. report_path from Keeper Output Pin to Keeper Input Pin

В примере 7-49 показан отчёт, сгенерированный после следующей команды:

```
report_path -from [get_ports data_in_a] -to [get_pins {reg2|regout}] \
-npaths 1
```

Example 7-49. report_path from Keeper-to-Keeper Output Pin

```
Info: Report Path: No paths were found 0 0.000
```

В отчёте примера 7-49 не выведены пути, потому что назначение проходит через входной вывод выбранного узла.

report_net_delay

Используйте команду report_net_delay для генерации отчёта о временном резерве для путей, ограниченных командой set_net_delay. Команда report_net_delay собирает в один отчёт результаты использования всех команд set_net_delay. В отчёте для каждой команды set_net_delay приведён результат наихудшего временного резерва, исходя из критерия, установленного командой set_net_delay. Эти результаты упорядочены по принципу значения временного резерва. В примере 7-50 приведена команда report_net_delay и опции.

Example 7–50. report_net_delay Command

```
report_net_delay
  [-append]
  [-file <name>]
  [-nworst <number>]
  [-panel_name <name>]
  [-stdout]
```

В таблице 7-43 перечислены опции команды report net delay

Таблица 7-43. Опции команды report net delay

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла
	определяется либо *.txt, либо *.html
-nworst <number></number>	Определяет максимальное количество путей в отчёте. Если
	значение не установлено, то количество неограниченно.
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.

report_max_skew

Используйте команду report_max_skew для генерации отчёта о временном резерве для путей, ограниченных командой set_max_skew. Команда report_report_max_skew собирает в один отчёт результаты использования всех команд set_max_skew. В отчёте для каждой команды set_max_skew приведён результат наихудшего временного резерва, исходя из критерия, установленного командой set_max_skew. Эти результаты упорядочены по принципу значения временного резерва. В примере 7-51 приведена команда report_max_skew и опции.

Example 7-51. report_max_skew Command

```
report_max_skew
[-detail <summary|path_only|path_and_clock|full_path>]
[-file <name>]
[-less_than_slack <slack limit>]
[-npaths <number>]
[-panel_name <name>]
[-show_routing]
[-stdout]
```

В таблице 7-44 перечислены опции команды report max skew

Таблица 7-44. Опции команды report max skew

Опция	Описание
[-detail	Определяет детальный отчёт тактового
<pre><summary path_only path_and_clock full_path>]</summary path_only path_and_clock full_path></pre>	или не тактового пути:
	path only (только такт) —
	сосредоточиться на задержках тактовых
	шин;
	summary (кратко) – показывает каждый
	отдельный путь;
	path_and_clock (путь и такт) – задержка
	тактовой шины показывается подробно;
	full_path (все пути) – больше
	подробностей тактовых шин, особенно
	для сгенерированных тактов.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или
	HTML. Расширение файла определяется
	либо *.txt, либо *.html
[-less_than_slack <slack limit="">]</slack>	В отчёте только пути, меньшие, чем
	значение <уровня временного резерва>.
[-npaths <number>]</number>	Определяет количество путей в отчёте.
[-show_routing]	Показывает подробную разводку пути.
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в
	stdout.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и
	определяет имя новой панели.

Результатов не будет, если -from_clock и -to/-to_clock применяются менее чем к двум путям.

check timing

Используйте команду check_timing для генерации отчёта о потенциальных проблемах в проекте или в применяемых ограничениях. Не все результаты в check_timing имеют важное значение. Результаты должны быть проанализированы, если они достигнуты. В примере 7-52 показана команда check_timing и опции.

Example 7-52. check_timing Command

```
check_timing
[-append]
[-file <name>]
[-include <check_list>]
[-stdout]
[-panel_name <name>]
```

В таблице 7-45 перечислены опции команды check_timing

Таблица 7-45. Опции команды check_timing

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла
	определяется либо *.txt, либо *.html
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.
-include	Показывает, какой контроль будет выполнен с помощью
	<контролирующего списка>. Обратитесь к таблице 7-46 за
	контролирующим списком.

В таблице 7-46 перечислены возможные методы контроля

Таблица 7-46. Возможный контроль (часть 1 из 2)

Опция	Описание
no_clock	Контролирует те регистры, которые имеют не менее одного такта
	на своём тактовом выводе, и гарантирует, чтобы порт определял
	такты, которые были назначены ему.
multiple_clock	Контролирует те регистры, которые имеют только один такт на
	своём тактовом выводе. Когда на вход регистра поступает
	несколько тактов, оба такта используются для анализа.
generated_clock	Контролирует, чтобы сгенерированные такты были правильны.
	Сгенерированные такты должны иметь источник, тактируемый
	правильным тактом. Они должны быть независимы друг от друга в
	обратной связи (clk1 не может иметь в качестве исходного clk2,
	если clk2 использует в качестве исходного clk1).
no_input_delay	Контролирует, чтобы любой входной порт, который не является
	тактовым, имел назначенную ему входную задержку.
no_output_delay	Контролирует, чтобы любой выходной порт имел назначенную ему
	выходную задержку.
partial_input_delay	Контролирует, чтобы входные задержки были полными. Будьте
	уверены в том, что для входных задержек установлены rise-min,
	fall-min, rise-max и fall-max.
partial_output_delay	Контролирует, чтобы выходные задержки были полными. Будьте
	уверены в том, что для выходных задержек установлены rise-min,
	fall-min, rise-max и fall-max.
reference_pin	Контролирует, что если определены ссылки на выводы в
	set_input_delay и set_output_delay, то использование опции
	reference_pin правильно. Опция reference_pin правильна, если опция
	set_input_delay/set_output_delay создает такт, являющийся
	исключительно ветвлением по входу для reference_pin. Суть
	исключительного ветвления по входу заключается в том, что более
	не требуется выбирать между тактом и reference_pin.
latency_override	Гарантирует, что ограничение тактовой задержки для порта или
	вывода подменит другие настраиваемые тактовые задержки,
	установленные для этого такта. Тактовая задержка устанавливается
	и распространяется на все тактируемые этим тактом узлы. Тактовая
	задержка устанавливается для вывода или порта и применяется к
	регистрам в цепях ветвлений по выходу этого порта или вывода.

Таблица 7-46. Возможный контроль (часть 2 из 2)

Taosinga / To: Dosmowi	ный контроль (часть 2 из 2)
loops	Контролирует не строго соединённые компоненты в проекте.
	Эти петли препятствуют полноценному анализу проекта. В
	выведенных существующих петлях отмечаются те петли,
	которые не пройдут.
latches	Контролирует защёлки в проекте. Временной анализатор Quartus
	II TimeQuest предупреждает пользователя о существовании
	защёлок, потому что защёлки не подлежат полноценному
	анализу.
pos_neg_clock_domain	Контролирует регистр, который тактируется по нарастающему и
	спадающему фронтам одного такта. Если необходим такой
	сценарий, так называемый тактовый мультиплексор, создайте
	два различных такта, которые имеют одинаковые настройки и
	назначаются одному узлу.
pll_cross_check	Контролирует такты, которые назначаются PLL против настроек
	PLL, определённых в файле проекта пользователя.
	Несовместимые настройки или несогласованное количество
	тактов, ассоциированное с PLL, выводится пользователю.
no_uncertainty	Контролирует, чтобы каждый переход от такта к такту имел
	назначение тактовой неопределенности, установленной между
	двумя тактами.
virtual_clock	Контролирует, чтобы каждый виртуальный такт имел связи.
partial multicycle	Контролирует, чтобы каждое назначение установки мультицикла
	имело соответствующее назначение удержания мультицикла, а
	каждое назначение удержания мультицикла имело
	соответствующее назначение установки мультицикла.
multicycle consistency	Контролирует все выбранные мультициклы, в которых
	мультицикл установки не больше, чем мультицикл удержания.
	Назначение удержания мультицикла обычно на один цикл
	меньше, чем назначение установки мультицикла.
partial min max delay	Проверяет, чтобы каждое назначение минимума задержки было
	связано с назначением максимума задержки, а каждое
	назначение максимума задержки было связано с назначением
	минимума задержки.
clock_assignments_	Контролирует отчёты всех тактовых назначений, которые
on_output_ports	применяются к выходному порту.
generated_io_delay	Контролирует все I/O задержки для незакреплённых выводов,
	генерированного -clock или не -source atencey included.

В примере 7–53 показано, как может использоваться команда check_timing.

Example 7-53. The check_timing Command

```
# Constrain design
create_clock -name clk -period 4.000 -waveform { 0.000 2.000 } \
[get_ports clk]
set_input_delay -clock clk2 1.5 [get_ports in*]
set_output_delay -clock clk 1.6 [get_ports out*]
set_false_path -from [get_keepers in] -through [get_nets r1] -to \
[get_keepers out]

# Check if there were any problems for combinational loops, latches, or # misssing or incomplete input delays check_timing -include {loops latches no_input_delay}
```

report_clock_fmax_summary

Используйте команду report_clock_fmax_summary для вывода потенциального fMAX для каждого такта в проекте, не обращая внимание на определённые пользователем тактовые периоды. fMAX вычисляется только для путей, имеющих исходный регистр и регистр назначения или порты, управляемые этим тактом. Пути с разными тактами, включая сгенерированные такты, будут проигнорированы. Для путей между тактом и его инверсией, fMAX вычисляется так, если бы фронты нарастания и спада масштабировались по fMAX, т.е. с сохранением рабочего цикла (в процентах).

В примере 7-54 показана команда report_clock_fmax_summary и опции.

Example 7-54. report_clock_fmax_summary Command

```
report_clock_fmax_summary
[-append]
[-file <name>]
[-panel_name <name>]
[-stdout]
```

В таблице 7-47 перечислены опции команды report clock fmax summary

Таблица 7-47. Опции команды report clock fmax summary

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла
	определяется либо *.txt, либо *.html
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.

Отчёт сводки fMAX содержит четыре столбца: fMAX, Restricted fMAX, Clock Name, и Note. Описание каждого столбца приведено в таблице 7-48.

Таблица 7-48. Опции команды report rskm

1 aosinga 7 10: Ongan komangbi report_iskin	
Столбец	Описание
fMAX	Показывает наибольшую возможную частоту работы внутренних
	переходов от регистра к регистру. Она не равна наибольшей частоте
	управления тактовым портом.
Restricted fMAX	Показывает наибольшую возможную частоту работы тактового порта.
	Эта величина меньше, чем в столбце fMAX по различным причинам,
	включающим: временные ограничения удержания, пределы І/О
	фронтов для тактов (которые также зависят от стандартов І/О),
	контролируемую минимальную длительность импульсов для

	регистров, а также минимальный период для RAM и DSP регистров.
Clock Name	Показывает имя такта.
Note	Показывает некоторые пояснения для такта.

create_timing_summary

Отчёт о самых плохих установках тактов, временного резерва удержания и общего негативного временного резерва (TNS) в конечной точке для области тактов. Общий негативный временной резерв (TNS) – это сумма всех временных резервов меньше нуля для каждого регистра назначений или порта в области тактов.

В примере 7-55 показана команда create_timing_summary и опшии.

Example 7-55. create_timing_summary Command

```
create_timing_summary
[-append]
[-file <name>]
[-hold]
[-panel_name <name>]
[-recovery]
[-removal]
[-setup]
[-stdout]
```

В таблице 7-49 перечислены опции команды create timing summary

Таблица 7-49. Опции команды create_timing_summary

Опция	Описание
-append	Если выход ссылается на файл, то эта опция добавляет результат к
	этому файлу. Т.о., этот файл переписывается.
-file <names></names>	Посылка результатов в файл ASCII или HTML. Расширение файла
	определяется либо *.txt, либо *.html
-hold	Генерит отчёт сводки подсчёта удержания.
-panel_name <name></name>	Отсылает результаты на панели и определяет имя новой панели.
-recovery	Генерит отчёт сводки подсчёта восстановления.
-removal	Генерит отчёт сводки подсчёта удаления.
-setup	Генерит отчёт сводки подсчёта установки.
-stdout	Показывает, что отчёт будет послан в stdout.