
## 从容面对"史密斯圆图",不再懵逼

——转自 硬件十万个为什么 论坛

作者: **z00143104** 

**不管多么经典的射频教程,为什么都做成黑白的呢?**让想理解史密斯原图的同学一脸懵逼。



这是什么东东?

# 一脸懵逼



今天解答三个问题:

- 1、是什么?
- 2、为什么?
- 3、干什么?

#### 1、是什么?

该图表是由菲利普·史密斯(Phillip Smith)于 1939 年发明的,当时他在美国的 RCA 公司工作。史密斯曾说过,"在我能够使用计算尺的时候,我对以图表方式来表达数学上的关联很有兴趣"。

史密斯图表的基本在于以下的算式。

当中的 Γ 代表其线路的反射系数(reflection coefficient)


即 S 参数(S-parameter)里的 S11,ZL 是归一负载值,即 ZL / Z0。当中,ZL 是线路本身的负载值,Z0 是传输线的特征阻抗(本征阻抗)值,通常会使用  $50\Omega$ 。

简单的说:就是类似于数学用表一样,通过查找,知道反射系数的数值。

#### 2、为什么?

我们现在也不知道,史密斯先生是怎么想到"史密斯圆图"表示方法的灵感,是怎么来的。 很多同学看史密斯原图,屎记硬背,不得要领,其实没有揣摩,史密斯老先生的创作意 图。

我个人揣测:是不是受到黎曼几何的启发,把一个平面的坐标系,给**"掰弯"**了。 我在表述这个"掰弯"的过程,你就理解,这个图的含义了。(坐标系可以掰弯、人尽量不要"弯";如果已经弯了,本人表示祝福)



现在,我就掰弯给你看。

世界地图,其实是一个用平面表示球体的过程,这个过程是一个"掰直"。



史密斯原图,巧妙之处,在于用一个圆形表示一个无穷大的平面。

#### 2.1、首先,我们先理解"无穷大"的平面。

首先的首先,我们复习一下理想的电阻、电容、电感的阻抗。

在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用 **Z**表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 阻抗的单位是欧姆。

R, 电阻: 在同一电路中, 通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比, 跟这段导体的电阻成反比, 这就是欧姆定律。

标准式: 。 (理想的电阻就是实数,不涉及复数的概念)。

如果引入数学中复数的概念,就可以将电阻、电感、电容用相同的形式复阻抗来表示。 既:电阻仍然是实数 R (复阻抗的实部),电容、电感用虚数表示,分别为:

$$Z=rac{1}{j\omega C}\cdot\cdot\cdot$$
公式 (1)  
电容的阻抗表示方法

# ··公式 (1) $Z=j\omega L$ ···公式 (2)


### 电感的阻抗表示方法

#### $Z = R + i(\omega L - 1/(\omega C))$


说明:负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称"阻抗",写成数学公式即是:阻抗  $Z=R+i(\omega L-1/(\omega C))$ 。其中 R 为电阻, $\omega L$  为感抗, $1/(\omega C)$  为容抗。

- (1) 如果(ωL-1/ωC) > 0, 称为"感性负载";
- (2) 反之,如果(ωL-1/ωC) < 0 称为"容性负载"。

我们仔细看阻抗公式,它不再是一个实数。它因为电容、电感的存在,它变成了一个复数。



电路中如果只有电阻、只影响幅度变化。



我们通过上图,我们知道,正弦波的幅度发生了变化,同时,相位也发生了变化,同时频率特性也会变化。所以我们在计算的过程中,即需要考虑实部,也需要考虑虚部。

我们可以在一个复平面里面,以实部为x轴、以虚部为y轴,表示任意一个复数。我们的阻抗,不管多少电阻、电容、电感串联、并联,之后,都可以表示在一个复平面里面。



在 RLC 串联电路中,交流电源电压 U = 220 V,频率 f = 50 Hz,R = 30  $\Omega$ ,L = 445 mH,C = 32 mF。

(1) 
$$X_L = 2\pi f L \approx 140 \ \Omega$$
,  $X_C = \frac{1}{2\pi f C} \approx 100 \ \Omega$ , Modern  $|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 50 \ \Omega$ 

Modern  $I = \frac{U}{|Z|} = 4.4 \ A$ 

(2) 
$$U_R = RI = 132 \text{ V}$$
,  $U_L = X_L I = 616 \text{ V}$ ,  $U_C = X_C I = 440 \text{ V}$ .

(3) 
$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{40}{30} = 53.1^{\circ}$$

即总电压比电流超前 53.1°, 电路呈感性。

無色表示纵坐标、虚部
+ix

Z=30+j40
XL=140
R=30

Xc=100

R=∞

紅线表示復坐标、实部

电阻都是大于零的、所以我们只有正半轴

在上图中,我们看到通过几个矢量的叠加,最终阻抗在复平面中,落在了蓝色的圆点位置。

所以,任意一个阻抗的计算结果,我们都可以放在这个复平面的对应位置。 各种阻抗的情况,组成了这个无穷大的平面。

#### 2.2、反射公式

信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分到底是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB 转角,接插件),信号都会发生反射。



钱塘江大潮,就是河道的宽度变化引起了反射,这跟电路中阻抗不连续,导致信号反射,可以类比。反射聚集的能量叠加在一起,引起的过冲。也许这个比喻不恰当,但是挺形象。



那么有多少被反射回传输线的起点? 衡量信号反射量的重要指标是反射系数,表示反射电压和原传输信号电压的比值。

反射系数定义为:


$$\Gamma = \frac{\mathsf{V}^{\scriptscriptstyle{-}}}{\mathsf{V}^{\scriptscriptstyle{+}}} = \frac{\mathsf{Z}_{\mathsf{IN}} - \mathsf{Z}_{\mathsf{0}}}{\mathsf{Z}_{\mathsf{IN}} + \mathsf{Z}_{\mathsf{0}}}$$

其中: **Z0** 为变化前的阻抗, **ZIN** 为变化后的阻抗。假设 **PCB** 线条的特性阻抗为 **50** 欧姆, 传输过程中遇到一个 **100** 欧姆的贴片电阻, 暂时不考虑寄生电容电感的影响, 把电阻看成理想的纯电阻, 那么反射系数为:

$$\Gamma = \frac{100 - 50}{100 + 50} = \frac{1}{3}$$

信号有 1/3 被反射回源端。

如果传输信号的电压是 3.3V 电压,反射电压就是 1.1V。 纯电阻性负载的反射是研究反射 现象的基础,阻性负载的变化无非是以下四种情况: 阻抗增加有限值、减小有限值、开路 (阻抗变为无穷大)、短路(阻抗突然变为 0)。



初始电压,是源电压 Vs(2V)经过 Zs(25 欧姆)和传输线阻抗(50 欧姆)分压。

#### Vinitial=1.33V


后续的反射率按照反射系数公式进行计算


$$\rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\rho_L| e^{j\varphi_L}$$

源端的反射率,是根据源端阻抗(25 欧姆)和传输线阻抗(50 欧姆)根据反射系数公式 计算为-0.33:

终端的反射率,是根据终端阻抗(无穷大)和传输线阻抗(50 欧姆)根据反射系数公式计算为 1;

我们按照每次反射的幅度和延时,在最初的脉冲波形上进行叠加就得到了这个波形,这也 就是为什么,阻抗不匹配造成信号完整性不好的原因。





#### 那么我们做一个重要的假设!

为了减少未知参数的数量,可以固化一个经常出现并且在应用中经常使用的参数。这里 Z0 (特性阻抗)通常为常数并且是实数,是常用的归一化标准值,如  $S0\Omega$ 、SD000 和 SD0000。

假设 **Z0** 一定,为 **50** 欧姆。(为什么是 **50** 欧姆,此处暂时不表;当然也可以做其他假设,便于理解,我们先定死为 **50** $\Omega$ )。

那么,根据反射公式,我们得到一个重要的结论:


$$\Gamma = \frac{Z_{IN} - 50\Omega}{Z_{IN} + 50\Omega}$$

每一个 **Zin** 对应唯一的 "**F**",反射系数。 我们把对应关系描绘到刚刚我们说的"复平面"。 于是我们可以定义归一化的负载阻抗:

$$z=\frac{Z_L}{Z_0}=\frac{R+jX}{Z_0}=r+jx$$

据此,将反射系数的公式重新写为:


$$\Gamma_{L} = \Gamma_{r} + j\Gamma_{i} = \frac{Z_{L} - Z_{0}}{Z_{L} + Z_{0}} = \frac{(Z_{L} - Z_{0})/Z_{0}}{(Z_{L} + Z_{0})/Z_{0}} = \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{r + jx - 1}{r + jx + 1}$$



好了,我们在复平面里面,忘记 Zin,只记得 z (小写) 和反射系数"Γ"。 准备工作都做好了,下面我们准备**"弯了"** 




2.3 掰弯




在复平面中,有三个点,反射系数都为 1, 就是横坐标的无穷大,纵坐标的正负无穷大。 历史上的某天,史密斯老先生,如有神助,把黑色线掰弯了,把上图中,三个红色圈标注 的点,捏到一起。


弯了,弯了




圆了,圆了。




完美的圆:



虽然,无穷大的平面变成了一个圆,但是,红线还是红线,黑线还是黑线。同时我们在,原来的复平面中增加三根线,它们也随着平面闭合而弯曲。







黑色的线上的阻抗,有个特点:实部为0;(电阻为0)


红色的线上的阻抗,有个特点:虚部为0;(电感、电容为0)绿色的线上的阻抗,有个特点:实部为1;(电阻为50欧姆)

紫色的线上的阻抗,有个特点:虚部为-1;蓝色的线上的阻抗,有个特点:虚部为1;



线上的阻抗特性, 我们是从复平面, 平移到史密斯原图的, 所以特性跟着颜色走, 特性






因为史密斯圆图是一种基于图形的解法,所得结果的精确度直接依赖于图形的精度。下面是一个用史密斯圆图表示的 RF 应用实例:

例: 已知特性阻抗为 50Ω, 负载阻抗如下:

$Z1 = 100 + j50\Omega$	Z2 = 75 - j100Ω	$Z3 = j200\Omega$	$Z4 = 150\Omega$
$Z5 = \infty$ (an open circuit)	Z6 = 0 (a short circuit)	Z7 = 50Ω	Z8 = 184 - j900Ω

对上面的值进行归一化并标示在圆图中(见图 5):


z1 = 2 + j	z2 = 1.5 - j2	z3 = j4	z4 = 3
z5 = 8	z6 = 0	z7 = 1	z8 = 3.68 - j18



我们看不清上图。

如果是"串联",我们可以在清晰的史密斯原图上,先确定实部(红线上查找,原来复平面的横坐标),再根据虚部的正负,顺着圆弧滑动,找到我们对应的阻抗。(先忽略下图中的绿色线)





现在可以通过圆图直接解出反射系数「。


我们既可以通过直角坐标,去直接读取反射系数的值,也可以通过极坐标,读取反射系数的值。

#### 直角坐标


画出阻抗点(等阻抗圆和等电抗圆的交点),只要读出它们在直角坐标水平轴和垂直轴上的投影,就得到了反射系数的实部 「r 和虚部 Fi (见图 6)。

该范例中可能存在八种情况,在图 6 所示史密斯圆图上可以直接得到对应的反射系数 「:

$\Gamma_1 = 0.4 + 0.2j$	$\Gamma_2 = 0.51 - 0.4j$	$\Gamma$ 3 = 0.875 + 0.48j	Γ4 = 0.5
Γ5 = 1	Γ6 = -1	Γ7 = 0	Γ8 = 0.96 - 0.1j




从 X-Y 轴直接读出反射系数  $\Gamma$  的实部和虚部  $\pmb{\mathsf{W}}$  **坯标** 



极坐标表示,有什么用?非常有用,这其实也是史密斯原图的目的。


## 2.4 红色阵营 VS 绿色阵营




刚刚我们已经注意到,史密斯原图,除了有红色的曲线,是从阻抗复平面掰弯,过来的红色世界。同时,在图中,还有绿色的曲线,他们是从导纳复平面,掰弯产生的。过程跟刚刚的过程是一样的。

那么这个导纳的绿色,有什么用呢?

并联电路,用导纳计算,我们会很便利。同时在史密斯原图中,我们用导纳的绿色曲线进 行查询,也会很方便。






如图,这样并联一个电容,通过绿色的曲线很快就可以查询到对应的归一化阻抗和反射系数。

#### 3、干什么?

解释和介绍了史密斯圆图这么长的段落,别忘了,我们想干什么。我们实际是希望,我们设计的电路反射系数越接近0越好。

但是,什么样的电路是合格的电路呢?反射系数不可能理想的为**0**,那么我们对反射系数,有什么样的要求呢?

我们希望反射系数的绝对值小于 1/3,即反射系数落入史密斯圆图的蓝色区域中(如下图)。



这个蓝色的球,有什么特色呢? 其实我们通过史密斯原图的数值已经清楚的发现。在中轴线,也就是之前说的红线上,分别是 25 欧姆,和 100 欧姆两个位置。即: Zin 在 1/2 Zo和 2 倍 Zo 之间的区域。

也就是,我们打靶打在蓝色区域,即认为反射系数是可以接受的。

欢迎关注《硬件十万个为什么》,长按二维码,近期持续更新射频相关内容。

