IDOM

Intrukcja użytkownika

Moduł zasłon

Spis treści

1	Zastosowanie	2
2	Potrzebne elementy	2
3	Schemat połączeń	3
4	Montaż zasłon	3
5	Programowanie modułu	4

1 Zastosowanie

Moduł zasłon służy do automatyzacji zwijania oraz rozwiajania zasłon.


2 Potrzebne elementy

Nazwa	ilość
Zasilacz Hi-Link AC 100-240V To DC 5V	1
Przetwornica step-down LM2596 1,5-35V 3A	1
ESP8266-12	1
Adapter PCB do modułów ESP	1
Serwo MG-996R Robot 360 praca ciągła	1
Rezystor $10k\Omega$	1
Sznur przyłączeniowy z wtyczką	1
Sznurek do systemu zasłony	-

Sposób połączenia jest dowolny, można po prostu wszystko razem zlutować, zalecane jest jednak użycie przewodów połączeniowych. Taki sposób montażu pozwala nam na łatwe odłączanie naszego ESP, w celu wgrywania nowszych wersji oprogramowania lub wykorzystania w innych celach gdy stwierdzimy, że dany moduł nie jest nam potrzebny. W złożeniu modułu w całość pomocna będzie płytka uniwersalna, o wiele łatwiej przylutować do niej wszystkie potrzebne rzeczy, niż robić to luzem w powietrzu. Przy zalecanym sposobie montażu potrzebujemy też:

Nazwa	ilość
Wtyk goldpin prosty raster 2,54mm	8
Przewód połączeniowy żeńsko-żeński	5
Przewód połączeniowy żeńsko-męski	3
Płytka uniwersalna	1

3 Schemat połączeń



Przed podłączeniem ESP do modułu musimy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego zasilania na potencjometrze przetwornicy LM2596. W tym celu musimy użyć multimetru i patrząc na jego wskazania ustawić napięcie 3,3V.

4 Montaż zasłon

W celu poznania sposobu montażu zaleca się obejrzenie poradnika wideo pod tym linkiem

Jeśli jednak nie mamy możliwości obejrzeć filmu lub wolimy wersję tekstowa znajduje się ona poniżej. Montaż modułu przebiga następująco. Sznurek zawijamy wokół uchwytu karnisza, gdzie umieścimy nasz moduł. Następnie przywiązujemy go do pierwszego uchwytu dalszej zasłony. Ciągniemy sznurek dalej i zawijamy go wokół drugiego uchwytu karnisza. Następnie rozwiajmy obie zasłony równo do środka. Teraz przewiązujemy sznurek przez pierwszy uchwyt zasłony bliższej modułowi (sznurek musi być napięty). Ciągniemy sznurek dalej wokół uchwytu karnisza obok modułu. Po przewinięciu przez karnisz musimy zostawić sobie około pół metra sznurka, resztę możemy odciąć. Pociągając za sznurek rozwiniemy zasłony. Teraz możemy odciąć sznurek od szpulki także zostawiąjąc go około pół metra. Teraz końcówki sznurka nawijamy w przeciwne strony na wale naszego serwa i je przyklejamy klejem na gorąco. Następnie nawijamy resztę sznurków aż do ich idealne napięcia. Od nas zależy z czego go zrobimy. Może to być mocna tuba, albo odpowiednia podwójna szpulka wydrukowana na drukarce 3D. Po nawinięciu sznurków na szpulkę przykręcamy ją do naszego silnika. Musimy pamiętać o tym, że silnik najpierw zakręci się w prawą stronę. Z powodu różnorodności karniszy niestety nie jesteśmy w stanie opisać montażu w sposób dokładniejszy.

5 Programowanie modułu

Do zaprogramowania należy użyć pliku Curtains.ino. Jeśli nie wiesz jak zaprogramować moduł ESP skorzystaj z poradnika "Wgrywanie oprogramowania na mikrokontrolery ESP". W poradniku tym znajdują się też 2 inne potrzebne biblioteki, jeśli go pominąłęś musisz je zainstalować (znajdują się pod koniec intrukcji).

```
Na górze pliku znajduje się kilka zmiennych do ustawienia
   /**** Variables to customize *****/
Najpierw ustawiamy nazwę naszej sieci (musi to być sieć 2.4GHz)
   // Name of your network
   const char* ssid = "";
Następnie ustawiamy hasło naszej sieci
   // Password of your network
   const char^* password = "";
w tym miejscu wpisujemy adres naszego serwera razem z dopisanym portem
8001 na przykład "192.168.0.10:8001"
   // Raspberry server address here
   const String ServerName = "";
Ustawiamy nazwę sensora na taką samą jak w aplikacji IDOM
   // Name of your sensor
   String Name = "";
Ustawiamy numer pinku jaki użyliśmy do podłączenia serwa, domyślnie zgod-
nie ze schematem jest to pin GPIO4
   // Your GPIO pin number
   const int GPIO = 4;
Ustawiamy liczbę sekund potrzebnych do pełnego zwinięcia/rozwinięcia za-
```

// Time in seconds needed for closing/opening curtains

słon.

 $const\ float\ Time = ;$

Po ustawieniu tych wartości możemy wgrać kod a następnie cieszyć się działającym modułem zasłon.