1ère partie Production de la vapeur 2ème partie Utilisation de la vapeur 3ème partie Production de glace 4ème partie Memento technologique 5ème partie vers d'autres horizons

**Ière Partie** Liste des chapitres:

Chap I – Dossier de calculs

Chap II – Conception du capteur

Chap III – Etude du capteur

Chap IV – Etude du circuit de production de vapeur

Chap V – Construction du capteur et du circuit de vapeur

Chap VI– Installation, Conduite, Performances, Maintenance,

► Chap VII – La malle pédagogique

Chap VIII – Plans informatiques.

Chap IX – Ombre portée d'un baton

Chap X – les positions du capteur



### **Chapitre VII LA MALLE PEDAGOGIQUE**

La malle pédagogique se présente, physiquement, sous une forme de malle en bois contenant -une maquette du capteur, échelle 1/5<sup>ème</sup> (ou 1/10ème, selon que l'on considère qu'il s'agit de la représentation d'une capteur de 2m², ou d'un capteur plus grand)

- un échantillon de miroir, en taille réelle, qui permet rapidement d'appréhender le mode de construction
- un tronçon de Concentrateur, lui aussi en taille réelle.

### Pourquoi une maquette?

Tous ceux qui ont construit un bateau de leurs propres mains s'accordent sur un point: les problèmes rencontrés sont proportionnels au *cube* de la longueur du bateau. La construction d'un bateau de 12 mètres n'a rien à voir avec la construction d'un bateau de 4.50 mètres, qui n'a rien à voir avec la construction d'une petite annexe de 2.30 mètres, surtout pour un débutant.

Avant de passer directement au « bateau de 4.50 m » (c'est à dire au petit cuiseur de 2m²), la maquette apportera un éclairage sur une foule de détails de construction, à défaut d'avoir déjà sous les yeux un modèle en grandeur nature.

Concernant le capteur Soleil-Vapeur (et il n'est pas le seul dans ce cas) on se retrouve devant une situation paradoxale assez lourde à gérer, et pourtant incontournable: compte tenu du prix actuel de l'énergie (2012), et compte tenu du prix que l'utilisateur est disposé ou capable de payer, il est totalement illusoire d'imaginer qu'un tel capteur puisse être fabriqué dans un pays dit "développé", puis transporté et installé sous d'autres latitudes. Deux solutions sont alors possibles: l'autoconstruction, et/ou la construction dans des zones "à bas coût". Dans les deux cas, et bien que la construction du capteur relève d'un niveau technologique rudimentaire (tout est faisable manuellement...), une brève phase d'apprentissage s'impose, et il est beaucoup plus facile de faire

ses premières armes sur une maquette que sur un capteur en taille réelle, fût-ce un capteur de 2m². La maquette n'est pas un jouet, elle est la voie de la sagesse.

Il fut un temps, les grandes coques de bateaux de construction amateur, non terminées et à vendre, se trouvaient par poignées dans les petites annonces des revues spécialisées.. Les échecs en matière d'énergie solaire sont suffisamment nombreux, inutile d'en rajouter: il est inutile et même nuisible de se lancer dans la construction d'un capteur si l'on n'a pas réussi préalablement à construire une maquette, un échantillon de miroir, et un tronçon de Concentrateur. Echec ou succès, la malle pédagogique est un outil pour passer de l'un à l'autre. Et qu'y a-t-il de plus pédagogique que de fabriquer soi-même la malle pédagogique ?

Rappelons que, pour construire la maquette comme pour construire un capteur en taille réelle, la lecture des documents de "Calculs", de "Conception" et d'"Etude" est totalement inutile, la liasse de documents "Construction de la maquette" est suffisante. Si un renseignement ou un détail venait à manquer, vous trouverez toujours bon accueil auprès de l'association Soleil-vapeur.

Le chapitre « Malle Pédagogique » est divisé en deux sous-chapitres: Etude, et Construction/Utilisation.

Sommaire du chapitre

### **SOUS-CHAPITRE 1 ETUDE de la Malle Pédagogique**

### Section I Etude de la maquette

pages

Sous-section I Etude de la maquette vue en coupe

- 5 A) Rappel des données
- 6 B) Tracé de la parabole
- 7 C) Encombrement du premier étage
- 7 D) Encombrement du second étage
- 8 E) Définition de la section intérieure

### Sous-Section II Etude du miroir de la maquette

- 9 A) Installation du miroir sur la poutre
- 10 B) Détail des profils paraboliques
- 11 C) Tracé manuel de la parabole sur la tôle

### Sous Section III Etude du Concentrateur de la maquette

- 13 A) Tracés préalables
- B) Le Concentrateur vu en coupe: détails
- 14 C) Installation du Concentrateur sur la poutre

### Sous-Section IV Etude de la poutre de la maquette

- 17 A) Présentation générale
- 17 B) Les platines
- 19 C) Les pointes de la poutre vues en coupe
- D) Traverse Nadir et Montants Nord et Sud: récapitulation des cotes

- E) Les faces de la poutre
- F) Longerons : récapitulation des cotes
- 34 G) Entretoises
- 35 H) Les pannes

### Sous-Section V Etude du système de pointage de la maquette

- A) Installation du système de pointage sous la poutre
- B) Le dispositif en arête Nord
- 38 C) Le dispositif en arête Sud.

### Sous-Section VI Tablette de cuisson de la maquette, et autres détails

39 La tablette et les récipients de cuisson

### Section II Etude de l'échantillon de miroir

### **Pages**

- 40 A) Les contours de profils paraboliques
- 42 B) Tracé manuel sur tôle de la parabole, pour gabarit

### Section III Etude du tronçon de Concentrateur

### Pages

- 43 A) Pliage des tôles
- 44 B) Vue en coupe
- 45 C) Vues de faces
- 46 D) Détail des tubes
- 47 E) Répartition des entretoises

### Section IV Etude de la caisse de transport

- 48 Vue générale
- 49 Coupes

### SOUS-CHAPITRE 2 CONSTRUCTION et UTILISATION de la Malle Pédagogique

### Section I Construction de la maquette

### Sous Section I Présentation de la maquette

Présentation de la maquette

### Sous Section II Construction du miroir de la maquette

- A) Contours des profils paraboliques
- B) Tracé manuel de la parabole
- 54 C) Assemblage des miroirs

### Sous Section III Construction du Concentrateur de la maquette

- A) Façonnage
- 56 B) Assemblage
- 57 C) Installation du Concentrateur sur la poutre

### Sous Section IV Construction de la poutre de la maquette

- 59 A) Présentation générale
- B) Les platines
- 61 C) Les Traverses Nadir
- 62 D) Les Montants Nord et Sud
- E) Les Longerons
- 64 F) Les Entretoises
- 65 G) Les Pannes et autres éléments
- H) Marquages et récapitulation des quantités

### Sous Section V Construction du système de pointage de la maquette

- A) Installation du système de pointage sous la poutre
- B) Le dispositif en arête Nord
- 69 C) Le dispositif en arête Sud

### Sous Section V Construction de la tablette de cuisson de la maquette

70 Tablette de cuisson

### Section II Construction de l'échantillon de miroir

- A) Tracé manuel
- B) Les contours des profils paraboliques

### Section III Construction du tronçon de Concentrateur

- A) Pliage des tôles
- B) Vue en coupe
- 75 C) Vues de face
- 76 D) Détail des tubes
- 77 E) Répartition des entretoises

### Section IV Construction de la caisse de transport.

- A) Présentation générale
- 81 B) Débit des matériaux
- 83 C) Construction des éléments de la moitié inférieure
- D) Construction des éléments de la moitié supérieure
- 85 E) Confection de la tablette intermédiaire

### Section V Utilisation de la maquette

- A) Mise en place de la maquette
- B) Le suivi du soleil
- 86 C) Le transport de la maquette

# Sous-Chapitre 1 ETUDE de la malle pédagogique


### Section I - Etude de la maquette

Il faut refaire le parcours déjà réalisé pour étudier le cuiseur de 2m², mais cette fois à grandes enjambées. Echelle de la maquette: 1/5ème, par comparaison avec les cotes d'un capteur -cuiseur de 2m², ou bien 1/10ème par comparaison avec les cotes d'un capteur de 16 ou 25 m²

# Sous-Section I Etude de la poutre de la maquette vue en coupe

### A) RAPPEL DES DONNEES


On reprend les sorties du programme de conception, dont les valeurs seront à diviser par 5.



### B) TRACE DE LA PARABOLE


Autocad ne connaissant pas la parabole, il faut calculer su tableur les coordonnée d'une fraction d'arc de parabole entre x = 131.087/5 = 26.22 et x = 1 295.563 / 5 = 259.11, focale 1000 / 5 = 200. Formule de la parabole:  $y = x^2/4*$ focale

Valeur en ×	Valeur en y	Valeur en x	Valeur en y	Valeur en ×	Valeur en y
26,22	0,859	100	12,500	180	40,500
30	1,125	110	15,125	190	45,125
40	2,000	120	18,000	200	50,000
50	3,125	130	21,125	210	55,125
60	4,500	140	24,500	220	60,500
70	6,125	150	28,125	230	66,125
80	8,000	160	32,000	240	72,000
90	10,125	170	36,125	259,11	83,922



### C) ENCOMBREMENT DU PREMIER ETAGE

Dans l'étude du capteur de 2m², on avait conclu à un encombrement en hauteur des miroirs de 145 mm; pour respecter les proportions, on trace ici la face Nadir à 145/5 = 29 mm de la corde. Puis on trace sur la face Nadir les projections de Rive Nord en NO et de rive Sud en SU




### D) ENCOMBREMENT DU SECOND ETAGE

La pointe zénith se trouve sur le plan bissecteur. On se contente ici de relever, sur le plan du capteur de  $2m^2$ , la distance entre le foyer F et la pointe zénith, et de la reporter sur le plan de la maquette, à savoir 440 mm/5 = 88 mm.


Relever également les valeurs (identiques) des angles entre les faces Nord et Sud, et le plan bissecteur, à savoir 23.16°, et tracer les faces Nord et Sud.

(Sous Autocad, pour relever une cote avec précision, utiliser Modification/propriété, après avoir éventuellement modifié le nombre de décimales avec Format/ Contrôle des unités)



### E) DEFINITION DE LA SECTION INTERIEURE

Par précaution, vérifier que les cotes principales correspondent à celle du cuiseur de 2 m²



### Sous-Section II Etude du miroir de la maquette


La maquette n'est pas fonctionnelle sur le plan thermique, mais sur un plan optique, le grand miroir permet de comprendre toute la problématique du suivi du soleil.


Son étude et sa réalisation doivent donc être l'objet de tous les soins.

Pour des raisons de résistance et de miniaturisation, la conception du miroir de la maquette est différente de celle du miroir réel (c'est pourquoi un échantillon du miroir réel est inclus dans la malle pédagogique).

Pour les profils paraboliques de la maquette, on occupe pratiquement toute la hauteur disponible en ne laissant qu' une marge de 2 mm entre les profils et la face Nadir, et la tôle miroir sera collée directement sur les profils paraboliques.

### A) INSTALLATION DU MIROIR SUR LA POUTRE





**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

### C) TRACE MANUEL DE LA PARABOLE

En cas de découpe sur machine automatisée, on trouvera au chapitre XI les plans au format .DWF ( à défaut, s'adresser directement à Soleil-vapeur)

Il est bien sûr tout à fait possible de confectionner manuellement les profils paraboliques dans de la tôle d'aluminium avec une scie sauteuse, quelques limes et de la toile abrasive.

Le procédé de tracé a été décrit au chapitre « Construction »

Sur une chute de tole, vérifier tout d'abord la rectitude de la coupe qui servira de référence. Tracer les deux points Rive Nord et Rive Sud, puis tracer, tous les centimètres à partir de la rive Nord, une succession de droites perpendiculaires à la corde, c'est à dire perpendiculaires au chant de la tôle


Utiliser de la tôle alu de 2 à 2.5 mm d'épaisseur, plus confortable à travailler qu'une tôle plus fine. On en trouvera des chutes dans des ateliers de tôlerie, carrosserie, etc...

Marquer chaque point d'un coup de pointeau bien effilé. Faire une découpe à la scie sauteuse avec une lame à métaux à grosses dents (pour ne pas qu'elle s'engorge trop vite); avec un peu d'habitude, il ne reste plus qu'une fraction de millimètre à tirer à la lime, jusqu'à mi-épaisseur du coup de pointeau Finir la courbe à la toile abrasive grain 40, puis 80, puis 120, que l'on peut fixer avec de l'adhésif double face sur une latte de cageot transformée ainsi en lime souple. Vérifier la parabole en y passant doucement un doigt. Un petit creux n'a rien de gênant, il sera lissé par la tôle miroir; un léger relief par contre aura sur le miroir un effet disgracieux que même un néophyte remarquera.

Une fois découpé avec soin le premier profil, il peut bien sûr servir de gabarit pour les autres. Il est préférable alors de repérer puis de réaliser les percements Ø 6 mm *avant* de reporter le tracé des contours, afin d'avoir des références bien établies.

Assembler les profils avec de la tige filetée Ø 6mm. Pour fixer les miroirs, utiliser du mastic colle. Dans un premier temps, le « grill » de profils étant posé à l'endroit, garnir chaque profil avec un boudin de colle dont le diamètre n'est pas supérieur à l'épaisseur de la tôle, puis poser la tôle miroir, et la maintenir en place avec des poids. Le lendemain, retourner le miroir, installer les deux ronds d'aluminium Ø 4 mm (en les maintenant provisoirement aux tiges filetées avec du fil de fer ou autre) sur les rives Nord et Sud, puis beurrer le tout, modérément, au mastic-colle. On peut lisser le mastic-colle avec le doigt trempé dans de l'eau savonneuse, ou avec un morceau de pomme de terre de la dimension d'une frite, dont on taille l'extrémité selon le profil souhaité, de préférence en forme d'arrondi

Espacement des profils: 4 à 5 cm



Distance	Distance
RiveNord/	P-U
point P	
0	0.00
10	2.70
20	5.14
30	7.31
40	9.22
50	10.88
60	12.29
70	13.47
80	14.41
90	15.13
100	15.62
110	15.89
120	15.95
130	15.81
140	15.46
150	14.91
160	14.17
170	13.23
180	12.11
190	10.81
200	9.329
210	7.671
220	5.840
230	3.839
240	1.674
247.26	0.00

### Sous-Section III Etude du Concentrateur de la maquette

Pour la maquette, il s'agit d'un Concentrateur factice, non fonctionnel

### A) TRACES PREALABLES

*Tracé des points FNord et FSud:* tracer une perpendiculaire au plan bissecteur en F

Tracé des pupilles d'entrée et de sortie

Rappel: le Concentrateur du capteur de  $2m^2$  a été tracé avec une pupille de 50 mm en raison de l'empilage des tôles, qui réduit de fait la dimension utile de la pupille à 40 mm: voir chapitre II Etude du capteur, Section I ,  $\S$  A.

On retiendra pour ici:

Pupille de sortie de (50-10) = 40 mm, à diviser par 5, soit 8 mm.

Pupille d'entrée: (96.8 - 10) = 86.8 mm, à diviser par 5 = 17.36 mm, soit 8.68 mm par demi-pupille,

Hauteur du CPC: maintenue à 121.7 mm, à diviser par 5 soit 24.34


*Tracé des paraboles du Concentrateur:* on peut se contenter ici d'un tracé approximatif avec les ellipses d'Autocad, ou bien reprendre la méthode exposée à la section « Concentrateur » du chapitre « Construction du Capteur », ce qui sera nécessaire ultérieurement pour tracer un gabarit. On se contente ici de réutiliser les sorties fournies à l'occasion du cuiseur, et de les diviser par 5.

Tube chaudière:  $\emptyset$  50mm/5 = 10 mm

Tracé de l'extérieur du capot

ENord et ESud sont les projection de E et E' sur les faces Nord et Sud

Tracé de C: sur le cuiseur, ENord-C = 265 mm; sur la maquette, Enord-C = 265/5 = 53 mm




### B) LE CONCENTRATEUR VU EN COUPE: DETAILS

Pour les besoins de la maquette, on se contentera d'un Concentrateur factice en bois, profilé dans un tasseau, en deux parties identiques (« Nord« et « Sud« ), entre lesquelles on insère un tube de cuivre Ø 10 mm représentant le bouilleur. Voir Schéma page 14


### C) INSTALLATION DU CONCENTRATEUR SUR LA POUTRE

Sur chaque face Nord et Sud du Concentrateur sont fixés trois petites tiges carrées intermédiaires « verticales » de même section que les montants de la poutre (6\*6, en alu), et réparties en fonction de l'entraxe des travées. Lors de l'installation du Concentrateur, les petites tiges sont brochés sur les montants de la poutre.

La longueur du CPC est fixée en fonction de l'entraxe des travées plus la dimension des platines avec pli installées sur le longeron Zénith, soit pour la maquette: 300+26 = 326 Voir Schéma page 16




### INSTALLATION DU CONCENTRATEUR SUR LA POUTRE




# Vue de face 20 149 Broches Pièces intermédiaires Montants 130

### Répartition des percements



Pièces intermédiaires

Alu 6\*6 percement 0 2.5 6 unités



**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

7 Octobre 2012 Page 16 sur 86

### Sous-Section IV Etude de la poutre de la maquette

### A) PRESENTATION GENERALE

Vue en coupe, la poutre de la maquette est l'exacte réplique de celle du cuiseur de 2m²; sa longueur a été quelque peu raccourcie, pour limiter l'encombrement. La longueur du capteur réel étant modulable à volonté, ce raccourcissement est sans conséquence.

La structure est en barres d'aluminium carré plein, section 6\*6 disponible dans la plupart des magasins de bricolage. Les entretoises sont en rond d'alumionium Ø 4 mm, les platines sont en tôle de 0.75 mm (cf la tôle utilisée pour le Concentrateur du cuiseur), m ais n'importe quelle autre tôle de récupération peut convenir. L'assemblage se fait avec des vis Ø 2.5 mm, les percements sont effectué au foret de 2.5 mm pour de la vis de 2.5, sur perceuse à colonne exclusivement de façon à avoir un bon alignement des percements lorsqu'on les superpose lors du montage.


### **B) LES PLATINES**

### Les platines vues en plan

Comme pour le cuiseur, il y a deux sortes de platines: d'une part les platines de la face Nadir, rectangulaires et planes, et toutes les autres platines, de forme carrée et avec pli.

### Tracé des platines vues en coupe

- sur le schéma de la poutre vue en coupe, relever précisément les différents angles, si besoin avec la commande Modifications/propriétés. Le cas échéant, calculer les angles supplémentaires et/ou complémentaires.
- pour chaque platine, tracer la fibre neutre de chacune des deux parties, en respectant l'angle de pli.
- -Tracer l'épaisseur du métal, parallèlement de part et d'autre de la fibre neutre, en respectant la répartition des 2/3 à l'extérieur du pli, puis 1/3 à l'intérieur-
- Pour chaque partie de la platine, tracer ensuite les extrémités et les percements avec des traits perpendiculaires à la fibre neutre du côté en question, le point de départ des cotes étant l'intersection des deux fibres neutres
- On peut tracer le pli, qui relie l'intersection des faces extérieures et l'intersection des faces intérieures; on constate bien sûr qu'il passe par l'intersection de la fibre neutre, et qu'il partage en deux l'angle formé entre les perpendiculaires aux deux faces.



Chap. VII La malle pédagogique

### C) LES POINTES DE LA POUTRE, VUES EN COUPE

### 1- Installation des platines sur la section intérieure de la poutre

Faire une copie de la section de la poutre définie à la section I.

Conserver uniquement les trois cotés, le plan bissecteur, et le point F.

Les faces intérieures des tubes (traverse Nadir et montants Nord et Sud) seront installées sur les trois côtés de la section de la poutre.

Les platines Nadir, planes, reposent sur la traverse Nadir; dessiner l'encombrement en épaisseur de la platine Nadir (pour la maquette: épaisseur 0.75 mm)

### a) Pointe Sud

- -Effectuer une rotation de la maquette de façon à placer la face Nadir parfaitement horizontalement (relever l'angle de la face Nadir par rapport à l'horizontale avec Modification/propriétés; si besoin, augmenter préalablement le nombre de décimales affichées avec Format / Contrôle des unités)
- -Le longeron Sud repose sur la platine Nadir. Tracer l'axe du percement horizontal du longeron Sud (pour la maquette: à 3 mm au dessus de la platine Nadir).
- sur les plans de la platine, relever la distance entre le pli extérieur et l'axe du percement "inférieur". Pour la maquette: 4.1831 mm (Outils /Renseignements / Distance)
- Tracer un trait d'épure parallèle à l'axe précédemment tracé, à 4.1831 mm de cet axe.
- repérer l'intersection entre la face Sud et le trait d'épure.
- copier la platine Sud, dépouillée au maximum, et la déplacer jusqu'à installer son pli *extérieur* sur l'intersection .
- Dessiner le longeron Sud
- on peut désormais dessiner la platine Nadir de la pointe Sud

### *b)* Pointe Nord:

Dessiner la pointe Sud de la même façon (pour la maquette: 4.0267 mm)


- on peut désormais dessiner la platine Nadir de la pointe Nord

Puis réinstaller le capteur avec son inclinaison initiale

### c)Pointe Zénith

Tracer de part et d'autre du plan bissecteur deux traits d'épure parallèles, à une distance égale à la demi épaisseur du longeron Zénith, plus l'épaisseur de la platine, soit ici 3 + 0.75 = 3.75 mm Repérer cette fois l'intersection entre les traits d'épure et les faces Nord et Sud


- Déplacer les platines Zénith (l'une étant à retourner en miroir) jusqu'à installer le pli *intérieur* des platines sur l'intersection.
- dessiner le longeron Zénith



### 2- Dessin de la traverse Nadir et des montants Nord et Sud


Vérifier que la face *intérieure* de la traverse et des montants coincide bien avec le tracé de la section de la poutre.

Repérer les cotes par rapport aux pointes.




### 3) Détail des pointes après assemblage

(pour faciliter les déplacements des pointes sous Autocad, utiliser comme point de base les petits cercles tracés aux intersections des trois faces)





## D) TRAVERSES NADIR,ET MONTANTS NORD ET SUD: RECAPITULATION DES COTES



**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur


Chap. VII La malle pédagogique






**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique




### E) LES FACES DE LA POUTRE





**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur


Chap. VII La malle pédagogique





<u>⊁6.88</u> –élancement-150 EST - 009 Vue d'ensemble OUEST - élancement – Longeron Zénith Face Nord 150 Longeron Nord 📻 MAQUETTE












**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

# H) PANNES ET AUTRES ELEMENTS EN ALU

PANNES en alu carré étiré 6\*6 2 Unités





9\*9 F Tablette de cuisson: engager légèrement la tête et/ou l'écrou Tablette de cuisson:

d'axe

Supports

Axe support de tablette





9\*9


ß

ď

Percements Ø

# Sous-Section V Etude du système de pointage de la maquette

### A) INSTALLATION DU SYSTEME DE POINTAGE SOUS LA POUTRE



**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

#### B) LE DISPOSITIF EN ARETE NORD


#### DISPOSITIF EN ARËTE NORD

Pour une vue d'ensemble, se référer à l'étude du cuiseur de 2m²

#### Jumelles

Alu carré 6\*6, 2 unités

Les bouloons Ø 2.5 ayant une longueur maxi de 20 mm, prévoir de fraiser les percements pour engager légèrement la tête et/ou l'écrou



Nota: lors du montage, si les entretoises ne sont pas disposées selon le plan proposé, le montage des jumelles est pénalisé.


#### Vis-Ecrou de manoeuvre

1 Unité

Organe de manoeuvre:
bouton moleté, écrou
soudé manoeuvré à la clé
plate à cliquet, ou avec
un cliquet plus douille
série "Radio".
Un bon choix:
une gomme d'écolier
ronde, Ø 18 mm Longueur
30 mm, percée puis
collée en bout de la
tige filetée.

Ecrou à oreille; couper une oreille, façonner légèrement l'autre à la lime.


<u>Tiqe</u> filetée Ø 6 mm Longueur # 100mm, éventuellement prolongée par un tube alu ou cuivre.



Ière partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

# Sous-Section VI Etude de la tablette de cuisson de la maquette, et autres détails



Pour le transport: enlever la béquille et l'enceinte isolée, et rabattre la tablette.

#### Section II - Etude de l'échantillon de miroir

L'échantillon de miroir est une portion du miroir du capteur de 2m², longue de 580 mm environ à partir de la rive Nord

Ici aussi, il faut refaire à grandes enjambées le parcours déjà réalisé pour étudier le miroir du cuiseur de 2m²

#### A) LES CONTOURS DES PROFILS PARABOLIQUES


On réutilise le tracé de parabole du cuiseur (Focale 1000, x de Rive Nord = 131.087). En traçant un cercle de  $\emptyset$  580 centré sur la rive Nord, on constate que le point x=700 y = 122.5 conviendrait comme RiveSud

Tracer la corde passant par les deux rives, retourner la parabole en miroir pour être en conformité avec le mode usuel de présentation, effectuer une rotation pour installer la corde horizontalement, , tracer la sous face en translatant la parabole du 60 mm, tracer deux encoches pour reposer l'échantillon de miroir sur deux traverses de 25\*25 mm.

Voir schémas page suivante

Prévoir 3 ou 4 profils pour un échantillon de miroir de 30 cm de large.


Longueur des tiges filetées d'assemblage: 305 mm.



**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

#### B) TRACE MANUEL DE LA PARABOLE sur tôle, pour gabarit.




#### Section III -Etude du tronçon de Concentrateur

Le tronçon de Concentrateur est en tous points semblable au Concentrateur du caoteurcuiseur de 2m², hormis la longueur qui a été réduite à 580 mm. Toutes les indications fournies à l'occasion de l'étude du Concentrateur sont valables ici. On se contentera de reprendre les répartitions des entretoises et des tubes intermédiaires de fixation.

#### A) PLIAGE DES TOLES

#### TRONÇON DE CONCENTRATEUR: Pliage des tôles

Tôle laquéee 75/100èmes bleu foncé (à défaut: toute autre couleur foncée.)




Si certains retours sont trop petits pour la plieuse, augmenter la cote autant que besoin, la tôle sera ensuite retaillée à la tronçonneuse.

#### B) VUE EN COUPE

#### TRONÇON DE CONCENTRATEUR

Vue en coupe


Pour plus d'information, voir l'étude du Concentrateur du capteur de 2m², strictement identique.




#### C) VUES DE FACE

#### VUES DE FACE

#### Vue de l'intérieur



Vue de l'extérieur: la disposition des tubes intermédiaires de fixation




Après avoir assemblé les tôles, percer les tubes longitudinaux, et les positionner à l'intérieur du Concentrateur. Contrepercer ensuite, pour boulonner les tubes intermédaires. Le bas des tubes intermédaires est rigourusement aligné avec la face inférieure du capot principal.

Vérifier que les tubes intermédiaires sont bien d'équerre avec le capot

#### D) DETAIL DES TUBES


# TRONÇON DE CONCENTRATEUR détail des deux tubes longitudinaux intérieurs 2 Unités



Percements Ø 6 mm


Au milieu du tube, un seul percement suffit; le second percement évite une erreur d'inversion du sens du tube lors du montage.

# TRONÇON DE CONCENTRATEUR détail des tubes intermédiaires pour fixation sur la poutre 3 Unités



#### E) REPARTITION DES ENTRETOISES

#### Répartition des Entretoises




En traits gras: l'axe des âmes des entretoises.

En traits fins: les files de rivets.

#### Détail des zones "interdites de rivet"

en raisons des montants de poutre et des tubes intermédiaires




#### Section IV - Etude de la caisse de transport

La caisse en contreplaqué de la malle pédagogique est en deux parties, séparées par une tablette intermédiaire.

La partie inférieure permet de loger le tronçon de concentrateur et l'échantillon de miroir. La partie supérieure abrite la maquette, fixée sur la tablette intermédiaire


#### A) VUE GENERALE


Malle pédagogique: La caisse, vue en perspective



#### B) VUES EN COUPE

Vue en coupe transvesale





# Sous-Chapitre 11 CONSTRUCTION et UTILISATION de la malle pédagogique

#### Section I - Construction de la maquette

#### Sous-Section I Présentation de la maquette

La maquette est la représentation à l'échelle 1/5 ème d'un capteur de 2 m², dont la longueur a été légèrement réduite pour diminuer l'encombrement général.

Elle n'est pas du tout fonctionnelle sur un plan thermique, mais sur le plan optique, le fonctionnement du miroir du premier étage et le suivi du soleil sont strictement identiques sur la maquette et sur le capteur en taille réelle: il convient donc d'apporter tout le soin voulu à la construction de la maquette

Les difficultés d'approvisionnement de tous les petits éléments nécessaires peuvent décourager les meilleures bonnes volontés.

#### Pour le miroir de la maquette:

- tôle alu ep 2 ou 2.5 mm pour les profils paraboliques: on en trouvera une chute dans un atelier de tôlerie, ou chez un carrossier
- rond d'aluminium Ø4 mm, en renfort de rives: dans (presque) tous les magasins de bricolage
- tôle miroir alu: pour 0.1625 m² de miroir alu, ne pas importuner un fournisseur habitué à vendre sa tôle par palettes ou par bobines (on en ferait ultérieurement les frais, quand il s'agirait de construire un capteur de 2m²...) En dernier recours, Soleil-Vapeur pourra expédier, sous enveloppe, les trois morceaux de tôle miroir

#### Pour la poutre

- les profils alu sont disponibles dans (presque) tous les magasins de bricolage. Au sujet des profils  $6 \times 6$  mm: des profils  $6,35 \times 6,35$  mm =  $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{1}{4}$ " conviennent aussi.
- les vis Ø2.5 sont très difficiles à approvisionner; on en trouve chez Radiospares.fr ,références 560-748, 560-732, 483-0495
- pour le système de pointage, si la confection des deux petits colliers en tube cuivre Ø10 mm soudo-brasés pose vraiment problème, Soleil-Vapeur pourra vous en fournir.


#### Pour le tronçon de concentrateur,

l'approvisionnement en petites quantités d'écrous à sertir Ø 4mm(Radiospares.fr 425-7531) et de vis qualité 12.9 pour les mettre en place (Radiospares.fr 467-9931) est impossible; Soleil-Vapeur pourra vous en céder quelques uns.

Pour les tôles miroirs du tronçon de concentrateur: même remarque que pour le miroir de la maquette

La construction d'une maquette réclame toujours une peu d'imagination et de débrouillardise, c'est une très bonne propédeutique avant de réaliser un capteur de 2m²

#### Sous-Section II Construction du miroir de la maquette



**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

#### B) TRACE MANUEL DE LA PARABOLE

En cas de découpe sur machine automatisée, on trouvera au chapitre XI les plans au format .DWF ( à défaut, s'adresser directement à Soleil-vapeur)

Il est bien sûr tout à fait possible de confectionner manuellement les profils paraboliques dans de la tôle d'aluminium avec une scie sauteuse, quelques limes et de la toile abrasive.


Le procédé de tracé a été décrit au chapitre « Construction »

Sur une chute de tole, vérifier tout d'abord la rectitude de la coupe qui servira de référence. Tracer les deux points Rive Nord et Rive Sud, puis tracer, tous les centimètres à partir de la rive Nord, une succession de droites perpendiculaires à la corde, c'est à dire perpendiculaires au chant de la tôle

Utiliser de la tôle alu de 2 à 2.5 mm d'épaisseur, plus confortable à travailler qu'une tôle plus fine. On en trouvera des chutes dans des ateliers de tôlerie, carrosserie, etc...

Marquer chaque point d'un coup de pointeau bien effilé. Faire une découpe à la scie sauteuse avec une lame à métaux à grosses dents (pour ne pas qu'elle s'engorge trop vite); avec un peu d'habitude, il ne reste plus qu'une fraction de millimètre à tirer à la lime, jusqu'à mi-épaisseur du coup de pointeau Finir la courbe à la toile abrasive grain 40, puis 80, puis 120, que l'on peut fixer avec de l'adhésif double face sur une latte de cageot transformée ainsi en lime souple. Vérifier la parabole en y passant doucement un doigt. Un petit creux n'a rien de gênant, il sera lissé par la tôle miroir; un léger relief par contre aura sur le miroir un effet disgracieux que même un néophyte remarquera.

Une fois découpé avec soin le premier profil, il peut bien sûr servir de gabarit pour les autres. Il est préférable alors de repérer puis de réaliser les percements  $\emptyset$  6 mm *avant* de reporter le tracé des contours, afin d'avoir des références bien établies.



**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

Distance RiveNord/	Distance P-U
point P	F-0
0	0.00
10	2.70
20	5.14
30	7.31
40	9.22
50	10.88
60	
70	12.29 13.47
-	
80	14.41
90	15.13
100	15.62
110	15.89
120	15.95
130	15.81
140	15.46
150	14.91
160	14.17
170	13.23
180	12.11
190	10.81
200	9.329
210	7.671
220	5.840
230	3.839
240	1.674
247.26	0.00

#### C) ASSEMBLAGE DES MIROIRS

#### Combien de miroirs?

La maquette mesure 642 mm de long. Un miroir d'une seule pièce serait, trop difficile à mettre en place; il est plus sage de réaliser le miroir de la maquette en trois morceaux de 214 mm de long, à garnir avec des tôles de miroir de 214\*250 mm

#### Combien de profils ?

Prévoir 5 profils pour un miroir de 214 mm, soit 15 profils pour l'ensemble de la maquette **Assemblage des profils** 

Assembler les profils avec de la tige filetée Ø 6 L = 214 mm. Confectionner un petit banc de montage avec deux profils alu 6\*6 vissés sur un contreplaque (voir Capteur  $2m^2$ )

#### Collage des miroirs

Les miroirs en tôle d'aluminium sont collés sur les profils avec du mastic colle. Dans un premier temps, le « grill » de profils étant posé à l'endroit, garnir chaque profil avec un boudin de colle dont le diamètre n'est pas supérieur à l'épaisseur de la tôle, puis poser la tôle miroir, et la maintenir en place avec des poids. Le lendemain, retourner le miroir, installer les deux ronds d'aluminium Ø 4 mm (en les maintenant provisoirement aux tiges filetées avec du fil de fer ou autre) sur les rives Nord et Sud, puis beurrer le tout, modérément, au mastic-colle. On peut lisser le mastic-colle avec le doigt trempé dans de l'eau savonneuse, ou avec un morceau de pomme de terre de la dimension d'une frite, dont on taille l'extrémité selon le profil souhaité, de préférence en forme d'arrondi.

Pour plus de renseignements, consulter le chapitre « Construction du capteur de 2m² »

# Sous-Section III Construction du Concentrateur de la maquette


Pour les besoins de la maquette, on se contentera d'un Concentrateur factice en bois, profilé dans un tasseau, en deux parties identiques (« Nord« et « Sud« ), entre lesquelles on insère un tube de cuivre Ø 10 mm représentant le bouilleur.


#### A) FAçONNAGE

58




Façonnage du Concentrateur: deux pièces identiques en bois, longueur 326 mm





abattre ensuite l'angle supérieur droit, et confectionner approximativement l'arrondi des miroirs: ébaucher au rabot, et poursuivre au papier abrasif à gros grain collé (à l'adhésif double face) sur un tasseau préalablement formé au rabot


(On peut se procurer un rapporteur d'angles pour quelques Euros au rayon "mesures")




#### Façonnage du concentrateur (suite)

On peut préférer confectinner chaque demiconcentrateur à partir d'un tasseau 24\*27 et d'un tasseau 33\*15 façonnés puis collés

S'agissant d'une maquette non fonctionnelle, l'exactitude des cotes n'est pas primordiale




#### B) ASSEMBLAGE DU CONCENTRATEUR



On peut assembler les deux moitiés de Concentrateur par collabe, mais ce n'est pas indispensable. Tube cuivre ou tube alu Ø 10 mm L= 325 mm, à peindre en noir avant insertion dans le concentrateur

Après installation sur la poutre, on peut recouvrir le joint supérieur avec une plaque plane collée et peinte, découpée dans du carton, de l'aluminium, une chute de miroir...


Tôles de fermeture en extrémités du Concentrateur




#### C) INSTALLATION DU CONCENTRATEUR SUR LA POUTRE

On utilise pour la maquette exactement la même méthode que pour le capteur de 2m²


Sur chaque face Nord et Sud du Concentrateur sont fixés trois petites tiges carrées intermédiaires « verticales » de même section que les montants de la poutre (6\*6, en alu), et réparties en fonction de l'entraxe des travées. Lors de l'installation du Concentrateur, les petites tiges sont brochés sur les montants de la poutre.





#### INSTALLATION DU CONCENTRATEUR SUR LA POUTRE (suite)

#### Répartition des percements



Pièces intermédiaires Alu 6\*6 percement 0 2.5 6 unités

15	22	_ 15 _
⊕		₩
[6]		6
$\Box$	52	

Pour la fixation des pièces intermédiaires sur le corps du concentrateur,on peut utiliser les vis Ø 2.5 L= 20 mm prévues pour l'assemblage de la poutre

#### Sous-Section IV Construction de la poutre de la maquette

#### A) PRESENTATION GENERALE

Vue en coupe, la poutre de la maquette est l'exacte réplique de celle du cuiseur de 2m²; sa longueur a été quelque peu raccourcie, pour limiter l'encombrement. La longueur du capteur réel étant modulable à volonté, ce raccourcissement est sans conséquence.


La structure est en barres d'aluminium carré plein, section 6\*6 disponible dans la plupart des magasins de bricolage. Les entretoises sont en rond d'aluminium Ø 4 mm, les platines sont en tôle de 0.75 mm (cf la tôle utilisée pour le Concentrateur du cuiseur), mais n'importe quelle autre tôle de récupération peut convenir. L'assemblage se fait avec des vis Ø 2.5 mm, les percements sont effectué au foret de 2.5 mm pour de la vis de 2.5, sur perceuse à colonne exclusivement de façon à avoir un bon alignement des percements lorsqu'on les superpose lors du montage.

Pour le montage de la poutre et pour le positionnement des platines en particulier, se référer aux documents du capteur de 2m², entre autres la galerie photos disponible sur le site. Le principe est que les traverses, montants et entretoises sont toujours placés « à l'extérieur des platines » de façon à bien dégager la section intérieure libre de la poutre.


#### **B) LES PLATINES**

Dessin des platines Tôles 0.75 mm (ou 0.5, ou 1 mm); percements Ø2.5 mm

Platines Nadir, sans pli, 10 Unités



Autres platines, avec pli, 16 Unités




#### Pliage des platines

Le pli peut s'effectuer sur l'étau, à l'aide d'un marteau.

On trouve des rapporteurs d'angle au rayon "mesures" des magasins de bricolage, pour quelques €


Une précision rigoureuse n'est pas nécessaire: si besoin la platine achève de se former lors du montage (si la tôle n'est pas trop épaisse)



**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

TRAVERSES NADIR Barre alu 6\*6 5 Unités




**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

150 2.5 2.5 9 Tous percements Tous percements Ø 150 326 150 Barre longueur 642 Barre longueur 150 — **Karq**. à 50— 150 à 200 LONGERONS NORD ET SUD 200 Marquage **LONGERON ZENITH** vu de face E) LONGERONS 211 Alu carré 6\*6 2 Unités 9\*9 vus de

**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur







à froid, avant de tracer et percer Former l'extrémité au marteau,

# G) PANNES ET AUTRES ELEMENTS EN ALU 6X6


Pour faciliter la mise en place des miroirs, il est préférable de fraiser les percements pour noyer les têtes de vis. 50 8 Longueur hors tout 642 2 Unités Tous percements 02.5 150 9\*9 carré aln 50 en PANNES 紅 9\*9

 $\Omega$ 





#### H) MARQUAGES ET RACAPITULATION DES QUANTITES




Lors du montage, deux petits pièges à éviter:

- les entretoises Nadir et les entretoises Nord ont presque la même dimension: inutile de forcer...
- pour les traverses Nadir et les montants Nord et Sud, respecter les marquages « Zénith« , « Nadir », « Nord », « Sud ». Il est possible que l'extrémité Nadir des montants Nord vienne buter sur une tête de vis: si besoin, ajuster à la lime (sur le capteur de 2m², les tubes étant creux, le problème n'existe pas)

# Sous-Section V Construction du système de pointage de la maquette

#### A) INSTALLATION DU SYSTEME DE POINTAGE SOUS LA POUTRE



**Ière** partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. VII La malle pédagogique

#### B) LE DISPOSITIF EN ARETE NORD


#### DISPOSITIF EN ARËTE NORD

Pour une vue d'ensemble, se référer à l'étude du cuiseur de 2m²

#### Jumelles

Alu carré 6\*6, 2 unités

Les bouloons Ø 2.5 ayant une longueur maxi de 20 mm, prévoir de fraiser les percements pour engager légèrement la tête et/ou l'écrou



Nota: lors du montage, si les entretoises ne sont pas disposées selon le plan proposé, le montage des jumelles est pénalisé.

#### Vis-Ecrou de manoeuvre

1 Unité


Organe de manoeuvre: bouton moleté, écrou soudé manoeuvré à la clé plate à cliquet, ou avec un cliquet plus douille série "Radio". Un bon choix;

Un bon choix: une gomme d'écolier ronde, Ø 18 mm Longueur 30 mm, percée puis collée en bout de la tige filetée.

Ecrou à oreille; couper une oreille, façonner légèrement l'autre à la lime.

<u>Tiqe</u> filetée Ø 6 mm Longueur # 100mm, éventuellement prolongée par un tube alu ou cuivre.

# C) DISPOSITIFEN ARETE SUD




profil rond que sur un profil carré: engager une pointe dans le premier percement, et aligner avec le foret pour réaliser le second). Pour la liaison traverse Nadir/Axe, un fil de cuivre ou de fer est suffisant. Diminuer le diamètre de l'axe aux extrémités, à la bande abrasive, pour l'engager dans les Ø 10 en cuivre. Veiller au bon alignement des percements (beaucoup plus difficile à réaliser sur un Percements Ø 2.5 mm.

Page 69 sur 86

300

# Sous-Section VI Construction de la tablette de cuisson de la maquette, et autres détails





Pour simuler le tube vapeur, utiliser une chute de cable électrique noir

Pour le transport: enlever la béquille et l'enceinte isolée, et rabattre la tablette.

# Section II - Construction de l'échantillon de miroir

L'échantillon de miroir est une portion du miroir du capteur de 2m², longue de 580 mm environ à partir de la rive Nord. Largeur: 300 mm; longueur des tiges d'assemblage: 305 mm Toutes les indications fournies pour la construction du miroir du capteur-cuiseur de 2 m² sont valables ici. Dans le cas d'une découpe sur machine, le plan informatisé au format .DWF est disponible au chapitre XII





Pour un échantillon de 300 mm de large, réaliser trois profils (ou quatre, pour plus de rigidité) Assemblage des profils et tôle de résistance ep 0.75 mm: voir capteur-cuiseur de 2m² Tôle miroir: en raison des difficultés d'approvisionnement et de livraison d'une tôle de 580 \* 300 mm, le plus sage est peut-être, dans un premier temps, de…ne pas mettre de miroir.

## Section III -Construction du tronçon de Concentrateur

Le tronçon de Concentrateur est en tous points semblable au Concentrateur du caoteurcuiseur de 2m², hormis la longueur qui a été réduite à 580 mm. Toutes les indications relatives à la construction du Concentrateur du capteur de 2 m² sont valables ici. On se contentera de reprendre les répartitions des entretoises et des tubes intermédiaires de fixation.

## A) PLIAGE DES TOLES

### TRONÇON DE CONCENTRATEUR: Pliage des tôles


Tôle laquéee 75/100èmes bleu foncé (à défaut: toute autre couleur foncée.) Les cotes soulignées sont impératives Un élément laauée Longueur 600 102 Un élément laquée Face Longueur 600 Face laquée Un élément Longueur 600 laquée 80 Un élément Longueur 600 Face laquée 128 120 Face laquée Eléments en toutes lonqueurs Lonqueur cumulée mini: 1000

Si certains retours sont trop petits pour la plieuse, augmenter la cote autant que besoin, la tôle sera ensuite retaillée à la tronçonneuse.

### B) VUE EN COUPE

## TRONÇON DE CONCENTRATEUR


Vue en coupe




### C) VUES DE FACE

#### **VUES DE FACE**

Vue de l'intérieur



Vue de l'extérieur: la disposition des tubes intermédiaires de fixation




Après avoir assemblé les tôles, percer les tubes longitudinaux, et les positionner à l'intérieur du Concentrateur. Contrepercer ensuite, pour boulonner les tubes intermédaires. Le bas des tubes intermédaires est rigourusement aligné avec la face inférieure du capot principal.

Vérifier que les tubes intermédiaires sont bien d'équerre avec le capot

### D) DETAIL DES TUBES


# TRONÇON DE CONCENTRATEUR détail des deux tubes longitudinaux intérieurs 2 Unités



Percements Ø 6 mm


Au milieu du tube, un seul percement suffit; le second percement évite une erreur d'inversion du sens du tube lors du montage.

## TRONÇON DE CONCENTRATEUR détail des tubes intermédiaires pour fixation sur la poutre 3 Unités



## E) REPARTITION DES ENTRETOISES


## Répartition des Entretoises



En traits gras: l'axe des âmes des entretoises. En traits fins: les files de rivets.

## Détail des zones "interdites de rivet"

en raisons des montants de poutre et des tubes intermédiaires




# Section IV - Construction de la caisse de transport

La caisse en contreplaqué de la malle pédagogique est en deux parties, séparées par une tablette intermédiaire.


La partie inférieure permet de loger le tronçon de concentrateur et l'échantillon de miroir. La partie supérieure abrite la maquette, fixée sur la tablette intermédiaire

## A) PRESENTATION GENERALE


Malle pédagogique: La caisse, vue en perspective



## La caisse de la malle pédagogique: coupe en largeur




## La caisse de la malle pédagogique: coupe en longueur



### **B) DEBIT DES MATERIAUX**


Malle pédagogique: débit du contreplaqué pour la caisse

Contreplaqué épaisseur 10 mm, Une feuille format 1250\*2500 ou 1220\*2440. Le contreplaqué "Résineux" qualité emballage, épaisseur 9 mm, conviendrait, sous réserve que la feuille ne soit pas trop voilée ou déformée..



## Malle pédagogique: débit des tasseaux de bois

Tasseaux de sapin section 20\*20; la section 18\*18 conviendra également.



Assemblage collé/vissé, des vis 3\*25 conviendraient.


## C) CONFECTION DES ELEMENTS DE LA MOITIE INFERIEURE


Malle pédagogique: La moitié inferieure de la caisse FOND Une unite Vue de dessus Vue de dessous 720 715 Section 20\*20 355 (20\*20) GRANDS COTES Deux unites Vue de l'Intérieur Vue de l'extérieur 675(20\*20) 310 192.5 20\*20 20\*20 Crémaillères en tôle 0.75 mm, 4 unités Les crémaillères sont identiques à celles du capteur de 2m². Dans le cas de la malle pédagogique, les deux crans inférieurs ne sont pas nécessaires. 202.5 202.5 PETITS COTES Deux unites Vue de l'extérieur Vue de l'intérieur Les poignées peuvent être remplacées par de la cordelette. Fermoirs 4 Unités ref. BricoDépot 160199, type "à cadenas" afin d'éviter une ouverture intempestive pendant le transport. On peut également remplacer les fermoirs par de la cordelette. 20 20 400

## D) CONFECTION DE LA MOITIE SUPERIEURE

Malle pédagogique: La moitié supérieure de la caisse

GRANDS COTES Deux unites







PETITS COTES Deux unites

Vue de l'extérieur


Vue de l'Intérleur





COUVERCLE Une unite


Vue de dessus / Vue de dessous



### E) CONFECTION DE LA TABLETTE INTERMEDIAIRE

Malle pédagogique: La tablette intermédiaire

Une unité



Inscrire ou étiqueter les quatre points cardinaux

## Section V - Utilisation de la maquette

#### A) LA MISE EN PLACE DE LA MAQUETTE

On retrouve, lors de l'installation de la maquette, tous les ingrédients relatifs à l'installation d'un grand capteur:

- mise à niveau générale
- recherche du Sud, selon les différentes méthodes disponibles, et en tenant compte de l'équation des temps, etc...

#### B) LE SUIVI DU SOLEIL

Il est exactement le même, pour la maquette que pour un grand capteur, et c' »est d'autant plus intéressant sur un plan pédagogique que le miroir a été correctement réalisé.

Le Concentrateur étant factice, on peut installer provisoirement sur sa pupille d'entrée une petite pièce de tôle noire, afin de mieux suivr ele soleil dans sa course.

Pour vérifier les éléments d'astronomie des chapitres I et II, on peut installer un rapporteur et un fil à plomb sur la face Nord de la poutre (l'angle entre le plan focal est la face Nord, pour la maquette comme pour le capteur de 2m², est de 13.5° voir schéma dans l'étude du capteur / Etude de la poutre vue en coupe)

En fonction de la latitude et/ou de la saison, il peut être nécessaire de relever le support d'axe en arête Sud. Le support d'axe étant fixe (pour ne pas compliquer la réalisation de la maquette), on pourra toujours glisser quelques annuaires téléphoniques sous la bordure Sud de la tablette de contreplaqué, tout en conservant bien l'orientation Est-Ouest.

Pour les impatients qui souhaitent accélérer le mouvement, on peut effectuer quelques visualisations à l'aide d'un crayon laser.

#### C) LE TRANSPORT DE LA MAQUETTE

Caler quelque peu le tronçon de concentrateur et l'échantillon de miroir; brider la maquette sur les deux supports en bois prévus à cet effet en arête nord.

Si l'on fait appel à un transporteur, se rappeler que le coût est en partie fonction du délai demandé. Lors de la déclaration du contenu, ne pas évoquer le terme de maquette (les transporteurs refusent ce type de colis, en raison de la fragilité); il est préférable de déclarer, par exemple « une batterie de cuisine », ce qui, après tout, n'est pas bien éloigné de la vérité.