1ère partie Production de la vapeur 2ème partie Utilisation de la vapeur 3ème partie Production de glace 4ème partie Memento technologique 5ème partie vers d'autres horizons



4ème Partie Liste des chapitres:

Chap I – Vapeur et pertes thermiques

Chap II – Unités Anglo Saxonnes

Chap III – Tubes toles etc

► Chap IV – Boulons Vis Rivets Forets

Chap V – Plomberie et Filetages

Chap VI – Le Brasage

Chapitre IV BOULONS, VIS, RIVETS, FORETS

Page

- 1 §1 Boulons au profil métrique
- 3 §2 Boulons utilisés aus USA
- 5 §3 Vis autoforeuses
- 6 §4 Rivets aveugles
- 7 §5 Ecrous à sertir
- 7 §6 Les diamètres des forets aux USA

§1 BOULONS AU PROFIL MÉTRIQUE

Les boulons au profil métrique sont en usage dans les pays utilisant le système métrique Un boulon se compose d'une vis et d'un écrou

Profil du filetage : les boulons que l'on trouve couramment dans les pays utilisant le système métrique ont un profil de filet triangulaire suivant la norme ISO (International Standard Organisation)

Diamètres ils s'échelonnent selon une série normalisée. On peut mesurer ce diamètre au pied à coulisse à l'extérieur du filet de la vis, à l'écart de tolérance près.

Pas du filet: pour un même diamètre, il existe plusieurs pas de filet: pas gros, pas fins, exprimés par la distance entre deux têtes de filet. Seul le pas gros est usuellement disponible, et convient parfaitement à notre usage

Tête de boulons: il en existe de très nombreuses, la plus courante est la Tête Hexagonale, qui convient pour notre usage; à défaut, des vis à tête cylindrique fendue conviennent aussi.

Classe de résistance: Les classes de résistance des aciers utilisés pour la boulonnerie, qui sont indiquées sur les vis à tête hexagonale, varient du simple au triple. Pour notre usage, la boulonnerie la plus ordinaire suffit. La classe de résistance des tiges filetées, qui est rarement précisée, est parfois encore inférieure à la boulonnerie de même diamètre.

Etat de surface: la boulonnerie est usuellement disponible en "noir", c'est à dire en acier brut, ou en "galva". Pour le capteur, il faut impérativement utiliser des écrous galvanisés. Il ne s'agit toutefois que d'une galvanisation électrolytique, de très faible épaiseur. Une véritable galvanisation à chaud par trempage dans un bain de zinc (comme pour les tubes) serait bien préférable, mais l'approvisionnement est quasi impossible, dans les petits diamètres qui nous intéressent. **Désignation**:

La désignation complète est par exemple: *boulon TH M6X1,0* TH pour Tête Hexagonale M pour Métrique, 6 pour le diamètre, et 1,0 pour préciser le pas en indiquant le pas du filet La désignation usuelle est "*boulon M6*", ou encore plus simplement"*boulon de 6*"

FILETAGES METRIQUES USUEL

Diamètre nominal, mesuré à l'extérieur du filet, en mm	pas du filetage en mm	Clé de serrage pour tête hexagonale, en mm
2	0,4	
2,5	0,45	
3	0,5	
4	0,7	
5	0,8	8
6	1	10
8	1,25	13
10	1,50	16 (auparavant: 17)
12	1,75	18 (auparavant: 19)
16	2	24

NB La norme Metrique ISO a pris la suite de l'ancienne norme SI(Standard International), avec laquelle elle est, pour ce qui est de notre usage, totalement compatible.

§2 BOULONS UTILISÉS AUX USA

Profil du filetage : Aux Etats Unis le profil des filetages utilisés pour la boulonnerie est établi selon la norme UN "Unified National" Le profil UN est incompatible avec le profil métrique.

DiamètresLe diamètre est mesuré à l'extérieur des filet.

Pour les diamètres égaux et supérieurs à 1/4 " la dimension est exprimée en pouces.

Pour les dimensions inférieures au 1/4", le diamètre extérieur exprimé selon un système de jauge "screw gauge", utilisé à l'origine pour les vis à bois, puis étendu à toutes sortes de vis. Le numéro de jauge est un nombre a-dimensionnel précédé du signe #. Plus il est important, et plus le diamètre augmente

Pas du filet:: pour un même diamètre, il existe plusieurs pas de filet, exprimés en nombre de filets par pouce:

- pas grossier "coarse", d'où le symbole UNC "Unified National Coarse", qui est le pendant du pas gros usuel du filetage métrique, eet qui convient pour notre usage
- pas fins, dénommés UNF, inutiles pour notre application.
- pas extra fins UNEF

Têtes de boulons, classe de résistance, état de surface: mêmes commentaires que pour le profil métrique. Concernant l'état de surface, il serait toutefois plus aisé, aux Etats Unis, d'approvisionner des boulons galvanisées à chaud

Dénomination:

- par exemple Hex Head ½"-20 UNC Le chiffre 20 précise le nombre de filets au pouce. L'indication du nombre de filets au pouce *et* du symbole UNC est donc redondante (mais utile)
- ou bien: #8-32 UNC

: FILETAGES USUELS AUX USA pour des DIAMETRES INFERIEURS à 1/4 " Serie Coarse (à pas grossier) uniquement

Gauge	Nombre de filets au pouce (coarse) UNC	Diamètre extérieur du filet, en pouces décimaux	Diamètre extérieur filet, en mm	Equivalent approximatif en Métrique
#3		0,094	2,39	M 2,5
#4	40	0,108	2,74	
#5	40	0,122	3,10	M 3
#6	32	0,136	3,45	
#7		0,150	3,81	M4
#8	32	0,164	4,17	M4
#9		0,178	4,52	
#10	24	0,192	4,88	M5
#12		0,220	5,59	

FILETAGES USUELS AUX USA pour des DIAMETRES EGAUX ET SUPERIEURS à 1/4 " Serie Coarse (à pas grossier) uniquement

Diamètre nominal mesuré à l'extérieur du filet, en pouces	Nombre de filets au pouce, série coarse UNC	clé de serrage, en pouces	Diamètre en mm	Equivalent approximatif en Métrique
1/4"	20	7/16"	6,35 mm	M 6
5/16"	18	1/2	7,95 mm	M 8
3/8"	16	9/16"	9,52	M 10
7/16"	14	5/8"	11,11	
1/2	13	3/4	12,7 mm	M 12

§3 VIS AUTOFOREUSES



Les vis auto-foreuses sont une variété de vis à tôle dont l'extrémité fait office de foret à usage unique; elles permettent par exemple de fixer une tôle fine sur une cornière, ou de fixer deux tôles entre elles sans avoir besoin de les percer préalablement avec un foret.

Pour la confection du du Concentrateur Parabolique Concentré, on constate qu'il est beaucoup plus commode d'effectuer l'assemblage des tôles à l'aide de vis autoforeuses, puis de remplacer progressivement les vis par des rivets aveugles définitifs. Il faut donc utiliser des vis autoforeuses dont le diamètre de percement est inférieur au diamètre (très précis) nécessité par le rivet définitif.

Diamètre des vis:les diamètres des vis sont mesurés "extérieur filets", et sont identiques aux USA et dans les contrées à système métrique. Ils s'échelonnent selon le système "screw gauge" mentionné ci dessus, ils sont exprimés soit en millimètre, soit en numéro de jauge aux USA. Tête de vis: aux Etats Unis, c'est usuellement une empreinte cruciforme Philips, dont la tenue est

très bonne. En France, on trouve plus couramment des vis autoforeuses avec empreinte Pozidriv, ou avec empreinte hexagonale; dans ce dernier cas, il est alors indispensable de se procurer l'embout magnétique adapté.

Longueur de vis: pour notre usage, les vis les plus courtes sont les meilleures, parce que plus aisées à mettre en oeuvre.

DIMENSIONS USUELLES DES VIS AUTOFOREUSES

Gauge "self drilling screw"	Diamètre extérieur du filet, en mm
#6	3,5
	3,8
#8	4,2
#10	4,8

NB ne pas confondre les vis autoforeuses avec les vis à tôle, dont l'extrémité de permet pas de percer le métal, et qui ne nous sont d'aucune utilité.

§4 RIVETS AVEUGLES

Le choix des rivets aveugles doit faire l'objet de beaucoup d'attention

Matériau du rivet: Compte tenu des efforts dans la tôle du Concentrateur, dus à la dilatation, les rivets en aluminium ne sont pas suffisamment résistants. Les rivets en acier sont exclus à cause de la rouille. Seuls les rivets Inox-Inox conviennent (pour le corps du rivet, et pour le mandrin)

Longueur: utiliser les rivets adaptés à l'épaisseur à riveter

Diamètre de rivets: préférer les rivets diam 4,8 mm/#10. Exemple de rivet: Gesipa.com Acier Inox A4 standard diam 4,8 mm épaisseur rivetable 1,5-3 mm ref 6480102, perçage à 4,9 mm Attention: leur mise en oeuvre n'est pas possible avec la pince usuelle à une main, seule la pince à levier convient, par exemple Gesipa.com référence 713 0015, voir ci contre



Diamètre de percement: il doit être très précis et supérieur de 1/10ème de mm au diamètre du corps du rivet, sous peine de voir le rivet s'expanser entre les deux tôles.

Diamètres de rivets aveugles Métriques	Diamètre: en pouc		aux USA en mm
3 mm			
3,2 mm	1/8"	0,125"	3,2 mm
4,0 mm	5/32"	0,156"	4,0 mm
4,8 mm	3/16"	0,187"	4,8 mm

Les instructions de pose sont usuellement inscrites sur l'emballage, il convient de les suivre scupuleusement.


Aux Etats Unis, les rivets aveugles sont appelés "Blind rivet", et la pince pour les poser est appelée "Hand rivet tool". A titre indicatif: les rivets Inox:Inox référence MSCdirect.com #04045761 conviennent très bien. Hole size 0,192"-0,196", Drill size # 11 (4,85 mm), à poser avec la grande pince.

Usuellement, la tige du rivet se brise à l'intérieur du corps du rivet. Il existe aux Etat-Unis des "structural blind rivet" dont la tige se rompt en affleurant la tête du rivet, et par conséquent en remplissant totalement le fourreau. La tige participe donc à la tenue au cisaillement de l'assemblage, dont la qualité est nettement améliorée. Exemple:MSCdirect.com # 06327183

§5 ECROUS À SERTIR

Il s'agit d'un produit assez peu usité, qui permet d'installer un taraudage sur une pièce mince ou sur une tôle. Pour notre usage (confection du Concentrateur), un écrou à sertir en Inox, taraudage M 4 convient exemple Gesipa.com ref 643 0007

La pose des écrous à sertir nécessite un outil spécifique, d'aspect similaire à la pince à riveter (mais ce n'est pas le même outil!). Cf entre autres Gesipa.com, outil GBM 10 Une pince "à une main" est suffisante. Attention: pour chaque diamètre d'écrou à sertir, cet outil utilise un mandrin spécifique, qu'un utilisateur novice peut déformer assez facilement s'il ne le maintient pas rigoureusement perpendiculaire à la surface rivetée. Il est prudent de prévoir un mandrin de rechange



Lors du sertissage, ne pas insister exagérément, sous peine d'arracher le filetage de l'écrou.

Aux Etats Unis: "Rivet Nut" et "Rivet Nut Tool", ou "Blind sealed end threaded Inserts" et Threaded insert tools and conversion kits"

Exmple d'écrou à sertir: MSCdirect.com #08680894

§ 6 LES DIAMETRES DES FORETS

Il existe aux Etats-Unis différentes manières d'exprimer le diamètre des forets

Fractionnal size": les diamètres des forets s'échelonnent tout d'abord selon une série de base dont les diamètres sont exprimés en pouces fractionnaires, par palliers de 1/64ème de pouce.

Forets "Wire size": pour les petits diamètres, inférieurs à environ ½", cette série de forets est complétée par une autre série plus étoffée, qui s'intercale dans la précédente, dont le diamètre est exprimé par un numéro de jauge compris entre 80 et 1, issu de la Stubs Steel Wire Gauge, et dont on trouve l'équivalence en pouces décimaux sur des tableaux muraux disponibles dans tous les ateliers. Plus le numéro est élevé, plus le diamètre est petit.

Forets "Letter size": pour les forets usuels, entre ¼ et ½" environ, la série de base est complétée par une autre série plus étoffée dont le diamètre et exprimé cette fois par une lettre de A à Z Forets "Metric size" last but not least il n'est pas exclu de compléter le tout par une série de forets établie selon le système métrique décimal

rill		Drill		Drift	Doniman	Drill	Dogimal
ize	Decimal	Size	Decimal	Size	Decimal	Size	Decimal
	OMOREMISTICS OF	22533333 3374 333					
.tmm	.0039	41	.0960	15/64		33/64	
2mm	.0079	40	.0980	6mm	.2362	17/32	
.3mm	.0118	2.5mm	.0984	8	.2380	13.5mm	.5315
0	.0135	39	.0995	C		35/64	.5469
9	.0145	38	,1015	D	.2460	14mm	.5512
/64 .	.0156	37	,1040	1/4 & E		9/16	.5625
4mm	_0157	36	.1065	6.5mm	.2559	14.5mm	.5709
8	.0160	7/64	.1094	F		37/64	
7	.0180	35	.1100	G	.2610	15mm	
.5mm	.0197	34		17/64	.2656	19/32	.5938
6	.0200	33	.1130	Н	.2660	39/64	.6094
5	.0210	32	.1160	1	.2720	15.5mm	
4	.0225	3mm	.1181	7mm	.2756	5/8	.6250
.6mm	,0236	31	.1200	J	.2770	16mm	.6299
3	.0240	1/8	.1250	Κ	.2810	41/64	
2	.0250	30	.1285	9/32	.2812	16.5mm	.6496
1	,0260	29	.1360	L	.2900	21/32	,6562
.7mm	.0276	3.5mm		M	.2950	17mm 43/64 11/16	.6693
0	.0280	28	1405	7.5mm	.2953	43/64	.6719
9	.0292	9/64	.1406	19/64	.2969	11/16	.6875
8	.0310	27	.1440	N.		17.5mm	
/32	.0312	26	.1470	5/16	.3125	45/64	.7031
.8mm	.0315	25	1495	8mm	.3150	18mm	.7087
7	.0320	24	.1520	ō	.3160	23/32	
6	.0330	23	.1540	P	.3230	18.5mm	
5	.0350	5/32	.1562	21/64		47/64 19mm	.7344
9mm	.0354	22	.1570	0	.3320		
4	.0360	4mm		8.5mm		3/4 49/64	.7656
3	.0370	21	.1590	R	.3390	49/64 19.5mm	
2	.0380	20		11/32		25/32	
1	.0390	19		S	.3480	25/32 20mm	
mm	.0394	18	.1695	9mm T	.3543	51/64	
1	.0400	11/64	.1719		.3580 .3594	20.5mm	
9	.0410	17	.1730 .1770	23/64	.3594	20.5mm 13/16	
8	.0420	16	1020205 202-0 SAH1900 BOE-8088-9-9	U 9.5mm	.3740	21mm	.8268
7	.0430			9.5mm 3/8	.3750	53/64	.8281
6	.0465	15	.1800 .1820	ν	.3770	27/32	8438
/64	.0469	14 13	.1850	w	.3860	21,5z 21.5mm	.8465
5	.0520	13 3/16	.1875	25/64	.3906	55/64	.8594
4	.0550 0501		.1890	10mm	.3937	22mm	.8661
.5mm	.0591 .0595	12 11	.1910	X	.3970	7/8	.8750
3	.0625	10	.1935	Ŷ	.4040	22.5mm	.8858
/16 2	.0635	9	.1960	13/32	.4062	57/64	.8906
1	.0670	5mm	.1969	2	.4130	23mm	.9055
0	.0700	8 8	.1990	10.5mm	.4134	29/32	.9062
	.0730	7	.2010	27/64	4219	59/64	.9219
9 8	.0760	13/64	.2031	11mm	.4331	23.5mm	.9252
/64	.0781	6	.2040	7/16	4375	15/16	.9375
	.0785	5	.2055	11.5mm	,4528	24mm	.9449
17 2mm	.0787	4	.2090	29/64	.4531	61/64	.9531
mm	.0810	3	.2130	15/32	.4688	24.5mm	.9646
16 15	.0820	5.5mm	.2165	12mm	.4724	31/32	.9688
	.0860	7/32	.2188	31/64	.4844	25mm	.9843
44 43	.0890	2	.2210	12.5mm	.4921	63/64	.9844
1 H 1000 P 105 BH 1990 P	.0935	1 1	.2280	1/2	.5000	1	1.000
12 3/32	.0938	À	.2340	13mm	.5118	the state of the state of	

4ème