1ère partie Production de la vapeur 2ème partie Utilisation de la vapeur 3ème partie Production de glace 4ème partie Memento technologique 5ème partie vers d'autres horizons

▲

Ière Partie Liste des chapitres:

Chap I – Dossier de calculs

Chap II – Conception du capteur

Chap III – Etude du capteur

Chap IV – Etude du circuit de production de vapeur

Chap V – Construction du capteur et du circuit de vapeur

Chap VI- Installation, Conduite, Performances, Maintenance

Chap VII – La malle pédagogique

Chap VIII – Plans informatiques.

Chap IX – Ombre portée d'un baton

► Chap X – les positions du capteur



Chapitre X LES POSITIONS DU CAPTEUR

sous différentes latitudes, au cours de certaines journées, à l'heure de midi, à 9hoo et à 15 hoo

pages								
2	Section I -GENERALITES ET MODE D'EMPLOI							
2	§ 1 Le propos							
2	§ 2 D'où viennent les chiffres							
3	§ 3 La lecture des schémas							
3	§ 4 Poursuite du soleil selon un axe, ou poursuite intégrale ?							
4	§ 5 Vue de Sirius.							
	Section II – LES POSITIONS DU CAPTEUR DANS L'HEMISPHERE NORD							
5	Généralités							
5	Dates de passage du soleil au Zénith selon la latitude.							
6	Tableau d'assemblage des schémas de l'hémisphère Nord							
7 à 12	Latitudes 45° Nord / 33° Nord / 23.45° Nord(= Tropique)/							
	18° Nord /8° Nord / 0° Nord(= Equateur)							
	Section II – LES POSITIONS DU CAPTEUR DANS L'HEMISPHERE SUD							
13	Généralités							
13	Dates de passage du soleil au Zénith selon la latitude.							
14	Tableau d'assemblage des schémas de l'hémisphère Sud							
15 à 20	Latitudes 0° Sud(= Equateur)/ 8° Sud /18° Sud							

23.45° Sud(=Tropique) /33° Sud / 45° Sud

SECTION I GENERALITES ET MODE D'EMPLOI

§ 1 LE PROPOS

Il s'agit ici de fournir au lecteur le moyen de visualiser rapidement la position d'un capteur selon la latitude et la date, afin de repérer

- le débattement global du capteur d'une bout à l'autre de l'année
- les périodes où il est nécessaire de surélever l'axe de rotation du capteur
- les périodes où le retournement du capteur est nécessaire, ou seulement préférable.

Ce chapitre est une reprise des schémas très sommaires de la page 27 du chapitre II

Enfin rappelons que, si toutes ces illustrations présentent un certain intérêt lorsqu'il s'agit d'implanter un capteur, le conducteur n'a que faire de toutes ces considérations astronomiques: son geste est identique à celui d'un éclairagiste de théatre qui dirige son projecteur de poursuite sur un acteur.

§ 2 D' OU VIENNENT LES CHIFFRES ?

Quelques rappels concernant le capteur:

Le miroir du capteur est du type cylindro-parabolique dont l'axe "horizontal" est orienté Est-Ouest. Vu de profil, le miroir du capteur est une fraction de demi parabole. L'axe de la parabole (= plan focal du capteur) n'est pas matérialisé sur le capteur, mais il est représenté sur les schémas, pointé vers le soleil. Le miroir pivote sur son axe Est-Ouest de façon à ce que le plan focal soit toujours pointé vers le soleil.

La position du plan focal de la parabole par rapport à la charpente du capteur dépend de la configuration retenue en fonction des divers paramètres évoqués à la section I du Chap. II.

Pourquoi le jour de l'équinoxe est-il le jour de référence ?

La Terre tourne autour du Soleil en décrivant un plan nommé plan l'écliptique. La Terre tourne sur elle même selon un axe de rotation orienté Nord/Sud. Or l'axe de rotation de la terre fait un angle de 23,45° par rapport au plan de l'écliptique.

Soit une droite passant par le centre du Soleil et par le centre de la Terre. Cette droite "traverse" donc le plan de l'équateur en son centre. Mais en considérant le schéma de la page 21 de la section IV du chap II, on constate que, deux fois par an, cette droite, en plus, se confond avec le plan de l'équateur: ce sont les jours de l'équinoxe, où jour et nuit sont d'égale longueur. Pour tous les autres jours de l'année, notre droite forme avec le plan de l'équateur un angle variable qui atteint deux fois par an un maximum de 23,45°, aux jours des solstices.

En plus des conséquences sur le cycle annuel, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'écliptique a également des conséquences sur le cycle quotidien: variations de la longueur du jour, et configuration de la course apparente du soleil dans le ciel

Les calculs astronomiques

Les calculs astronomiques ont mis toutes ces variations annuelles et quotidiennes en équations et en courbes sinusoidales qui ont été très succintement abordées à la section IV du chapitre II. Les valeurs positives et négatives ont parfois été quelque peu maltraitées afin de ne retenir que les valeurs absolues. Compte tenu de la formule de calcul utilisée et des inévitables

arrondis à une journée « ronde », les valeurs ci dessous n'ont pas une précision astronomique. Il faut porter l'attention sur les ordres d'idées et non sur les détails, le propos immédiat étant de visualiser l'allure du capteur pour une date et une latitude données, et de savoir à quelles périodes, à quelques jours près, il peut être préférable de le retourner .

Tous les chiffres des illustrations ci dessous sont donc issus du tableau dela page 23 du chapitre II, qui présente le "Tableau des variations quotidiennes et annuelle de l'angle R entre le plan focal du capteur et sa position de référence", la position de référence étant celle du plan focal à midi au jour de l'équinoxe. Il ya donc autant de positions de références que de latitudes, d'où la profusion des cas de figure à illustrer.

Le capteur est prévu pour fonctionner pendant six heures par jour, de 9 h à 15h. Si cette plage de travail était plus longue ou plus courte, les valeurs indiquées en colonnes 5 et 6 du tableau de la page 23 du chapitre II seraient différentes.

§ 3 LA LECTURE DES SCHEMAS

Lecture par latitude

Les cas de figure dans les latitudes moyennes, autour de 45 ou 33°, sont aisément compréhensibles, et c'est par là qu'il convient de commencer, que ce soit pour l'hémisphère Nord ou pour l'hémisphère Sud. En se rapprochant du Tropique puis de l'Equateur, quand le soleil atteint le Zénith puis passe au delà, la situation devient plus complexe, au point parfois de laisser perplexe, mais les lois de l'astronomie sont difficilement négociables: il n'est que de les admettre.

Lecture par hémisphère


Après la lecture "horizontale" par latitude, il n'est pas ininteressant de faire une lecture "verticale" par dates en considérant le tableau d'assemblage de l'hémisphère Nord *Lecture globale*

Après avoir décrit la situation pour un hémisphère, on pourrait se contenter de considérer que pour l'autre hémisphère c'est identique, mais en "symétrique" (ou en "inverse ? ou en "miroir" ? ...). Il était plus sage d'être explicite, peu importe le nombre de répétitions. Et en réunissant les deux tableaux d'assemblage Nord et Sud, il est aisé de constater la symétrie des cas de figure par rapport au jour de l'équinoxe à l'Equateur.

Et pour une excellente illlustration du propos, consulter mygeoclock.com

§ 4 POURSUITE DU SOLEIL SELON UN AXE, OU POURSUITE INTÉGRALE

Toutes ces illustrations sont valables pour tous les capteurs cylindro paraboliques orientés Est-Ouest, mais ne sont pas valables pour un capteur parabolique à poursuite intégrale. La poursuite du soleil selon un axe est beaucoup plus simple, mais on perd de l'énergie à cause de l'effet cosinus horaire du matin et du soitr (au matin, le miroir reçoit les rayons solaires "inclinés sur le côté"; à midi, il les reçoit bien "de face", le capteur fournit alors toute sa puissance quelque soit la latitude; et au soir, le capteur reçoit les rayons "inclinés sur l'autre côté"), d'où la limitation de la plage de travail de 9h à 15h. La poursuite intégrale est plus rentable, mais plus complexe, et pour parer aux effets du vent dans le cas d'un capteur parabolique à poursuite intégrale, ce sont les coûts de charpente et de génie civil ... qui s'envolent rapidement en fonction de la surface du miroir. Tout est affaire de choix et de compromis.



1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur Chap. X Les positions du capteur

SECTION II - LES POSITIONS DU CAPTEUR DANS L'HEMISPHERE NORD

Dans l'hémisphère Nord, comme dans l'hémisphère Sud, lorsqu'un observateur tourne le dos à l'Est (Soleil Levant) et regarde vers l'Ouest (soleil couchant) alors son bras gauche indique le Sud, et son bras droit indique le Nord. L'Equateur est à sa gauche. Le Zénith est au dessus de sa tête, à la verticale du lieu considéré, et le Nadir en est le prolongement sous ses pieds.


Les schémas ci dessous représentent le capteur vu de profil par cet observateur placé à l'extrémité Est du capteur (alors que dans le chapitre IX concernant l'ombre portée d'un baton, la scène était vue de dessus). L'observateur n'est pas représenté sur les schémas. Pour ne pas surcharger les figures on n'a pas représenté le niveau du sol, ni le support de l'axe Est-Ouest, ni la vis de manœuvre servant au conducteur pour le repointage de sa machine. On peut si besoin se référer aux schémas de la section I « Installation » du chap. VI.

Pour une lecture progressive des différents cas de figure, il est fortement conseillé de commencer par la latitude 45° Nord, c'est à dire par la page 7, là où les évolutions du capteur sont aisées à appréhender, puis de « descendre» vers le tropique Nord puis l'Equateur, là où le soleil passe au delà du zénith, et qu'il devient plus ergonomique de retourner le capteur.

Après une lecture « horizontale », (latitude par latitude) il est intéressant de faire une lecture « verticale », en considérant le tableau d'assemblage ci dessous, puis de réunir les deux tableaux Nod et Sud

Deux observateurs, partis l'un du 45ème parallèle Nord et l'autre du 45ème parallèle Sud, et orientés comme ci dessus, se rejoindraient ainsi à l'Equateur, la main droite de l'observateur venu du Sud touchant la main gauche de celui venu du Nord.

Périodes pendant lesquelles le soleil passe au delà du Zénith pour l'hémisphère Nord, et en fonction de la latitude							
Latitude Nord	Début	Fin	Latitude Nord	Début	Fin		
23,45° 23° N 22° N 21° N 20° N 19° N 18° N 17° N 16° N 15° N 14° N 13° N	du 22 Juin du 10 Juin du 1 Juin du 25 Mai du 20 Mai du 16 Mai du 12 Mai du 8 Mai du 5 Mai du 1 Mai du 28 Avr du 25 Avr	au 23 Juin au 2 Juil au 12 Juil au 18 Juil au 23 Juil au 28 Juil au 2 Aou au 4 Aou au 4 Aou au 14 Aou au 14 Aou au 17 Aou au 20 Aou	11° N 10° N 9° N 8° N 7° N 6° N 4° N 2° N 1° N	du 19 Avr du 17 Avr du 14 Avr du 11 Avr du 9 Avr du 6 Avr du 3 Avr du 1 Avr du 29 Mar du 27 Mar du 24 Mar du 22 Mar			



LATITUDE 45° NORD

Le point de départ, la figure de référence, est la position du capteur au jour de l'équinoxe 22 Mars à midi. Le soleil fait, avec la verticale du ieu, un angle égal à la latitude, c'est à dire 45°. Entre midi et 15hoo, comme entre 9hoo et midi, cet angle ne varie pas, car le capteur se rouve installé dans le plan de la course apparente du soleil dans le ciel, voir par exemple le schéma du Célescope page 28 du chap. Le conducteur n'a aucun repointage à effectuer sur son capteur.

orintemps, le soleil « monte » dans le ciel. Le 11 Mai à midi, l'angle avec la verticale a varié de 18º par rapport à la position de référence nazimum de 6,5º à 9hoo et à 15hoo. Sur la figure « 11 mai », le capteur en grisé représente la position identique à 9hoo et 15hoo. La course apparente du soleil dans le ciel, le conducteur doit désormais rectifier quelque peu le pointage au cours de la journée, avec un (colonne 4 du tableau page 23 du chap. Π), il est désormais de 45-18 = 27°. De plus, le capteur n'étant plus placé dans le plan de la Au cours des jours suvants, la Terre poursuit sa course autour du soleil, en direction du solstice d'été. Nous sommes au colonne 6 du tableau de la page 23 nous précise que la variation est de 6,5º par rapport à la position de midi

La Terre poursuit sa course et atteint le solstice d'été, au 22 Juin. A midi, le soleil est « au plus haut » dans le ciel selon un angle de 23,45º de plus que la position de référence, et la variation quotidienne de 8,08º est la plus forte de l'année. On remarque qu'il est nécessaire de relever quelque peu l'axe autour duquel pivote le capteur

d'automne, semblable à celui de printemps. Ensuite, la terre poursuit sa course vers le solstice d'hiver, le capteur s'incline de plus en plus La Terre poursuit sa course, le capteur se retrouve au 1er Aout dans la même position qu'au 11 Mai. Puis c'est l'équinoxe « vers le sol », mais on se rend compte que le capteur n'est pas concu pour fonctionner, en hiver, sous ces latitudes.

8.08 лецісяјв 22 Juin Solstice d'Ete = 21.55 45°-23.45° 11 mai aont лецісајв 27° - 18°= 45° NOR 22 septembre Equinoxes 45° 22 Mars LATITUDE уедіса і е 45° + 18° = 11 novembre Fevrier ů уелісаів 6.5 Solstice d'Hiver 22 Dec 45° + 23.45° = 68.45° <u>уетісаlе</u>

1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur Chap. X Les positions du capteur

elativement lente aux alentours des solstices, et elle est la plus rapide aux alentours des équinoxes, voir par exemple la courbe de la page le point de départ est toujours l'équinoire. Le soleil étant « plus haut » dans le ciel que pour la latitude précédente, il est assez rapidement atitudes, la variation saisonnière est de 18°, et la variation quotidienne de 6,5°. Au solstice d'été, le capteur est au « plus haut », puis il nécessaire de relever l'axe Est-Ouest dès le mois d'Avril. Le 11 Mai est un jour ordinaire. Pour cette date, et comme pour toutes les ommence à « redescendre » vers l'équinoxe. S'agissant d'un mouvement sinusoïdal, l'évolution des variations d'un jour à l'autre est (Nota il est préférable de commencer par la latitude 45°, puis de "descendre" vers l'Equateur) ATITUDE 33° NORD 23 du chap. II

De part et d'autre de l'équinoxe, le mouvement est symétrique. Le débattement maximum du capteur entre les solstices est de $23.45 + 8.08 = 31.53^{\circ}$ vers le zénith, puis $23.45^{\circ} + 8.08^{\circ} = 31.53^{\circ}$ ver le Nadir, soit un total de $31.53 + 31.53 = 64.06^{\circ}$

ours de la saison, qu'il faut donc modifier la hauteur de l'axe Est-Ouest, et éventuellement adapter l'installation des outils de cuisson par correspond à celle de la veille au soir. Mais il se rend bien compte que le capteur « monte » de plus, ou « descend » de plus en plus au Du point de vue du conducteur, les variations saisonnières sont insensibles d'un jour sur l'autre : la position du matin apport au capteur.

ussi des courbes sinusoïdales. L'amplitude maximum de 8,08° sur une demi journée est à rapprocher de l'angle de dépointage admissible Pour ce qui est des repointages quotidiens, ils sont plus fréquents autour des solstices, et plus espacés autour de midi, selon là te 1,32º permis par le CPC (Chapitre III page 3). Le concentrateur Parabolique Composé de R. Winston, qui autorise une conduite nanuelle avec des repointages espacés, est bien la pièce maîtresse du capteur

8.08 <u>verticale</u> 22 Juin Solstice d'Ete 33°- 23.45° 6.5° лецісяјв 11 mai aont II 33-18° NORD 22 septembre 33 Equinoxes 22 Mars LATITUDE 33°+18°= 11 novembre Fevrier <u>.</u> <u>verticale</u> 65, Solstice d'Hiver П ▶ 22 Dec 33° + 23.45° 56.45° <u>меңісаје</u>

1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur Chap. X Les positions du capteur


LATITUDE 23.45° - Tropique

(Nota il est préférable de commencer la lecture des commentaires par la latitude 45°, puis de "descendre" vers l'Equateur

Le point de départ est toujours l'équinoxe. Le soleil est de plus en plus « haut » dans le ciel, il faut rehausser l'axe Est-Ouest dès l'équinoxe

Le 11 mai est un jour ordinaire.

midi, il est parfaitement à la verticale du lieu considéré. Les 23,45° de la latitude coincident avec les 23,45° de l'inclinaison de l'axe de la Le 22 Juin est un jour bien à part pour cette latitude : comme pour toutes les latitudes, le soleil est au plus haut, mais de plus, terre, c'est ce qui définit le parrallèle du Tropique Pour cette latitude, come pour toutes les autres, la valeur de 23,45º resssortit de l'astronomie (inclinaison de l'axe de rotationde la terre sur le plan de l'écliptique), alors que la valeur de 8,08° ressortit de l'astronomie et du choix de la plage d'utilisation du capteur au cours de la journée. Si la plage s'étendait de Shoo à 16hoo, cette valeur serait beaucoup plus élevée.



1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. X Les positions du capteur


LATITUDE 18° NORD

Comme pour les autres latitudes, au jour de l'équinoxe et à midi, l'angle entre le soleil et la verticale est égal à la latitude, soit ici (Nota il est préférable de commencer la lecture des commentaires par la latitude 45°, puis de "descendre" vers l'Equateur) 80

le soleil est donc à 18-18° = 0°, c'est le jour où le soleil passe au zénith. Au cours des jours suivants et à midi, il continue son basculement au delà du zénith, avec un maximum au jour du solstice, pour repasser de l'autre côté de la verticale le 1er Août à midi.A 9hoo et à 15hoo, Le 11 mai est un jour bien spécifique. D'après le tableau page 23 chap II, la déclinaison saisonnière à midi est de 18°. A midi, ce basculement est encore accentué par les 6,5° de variation quotidienne.

pas trop cabré. L'axe du capteur, soutenu par deux pieux réglables fichés dans le sol, reste en place. Seule la charpente est désolidarisée Pendant cette période de l'année où le soleil passe au delà du zénith, il est judicieux de retourner le capteur, pour qu'il ne soit de l'axe, puis manutentionnée et réinstallée sur l'axe. NB la charpente d'un capteur de 2 m² est manuportable à quatre ou six personnes.

alentours de la date du passage du soleil au zénith, à midi, pour une latitude donnée. Voir ci dessus, en tête de Section, un tableau des dates In'y a pas lieu de fixer une date bien précise pour effectuer le retournement, l'ordre d'idées étant une ou deux semaines aux de passage du soleil au Zénith, pour l'hémisphère Nord. Sur les schémas, la période de retoumement du capteur est légèrement gnisée



1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur Chap. X Les positions du capteur

LATITUDE 8° NORD

Nota il est préférable de commencer la lecture des commentaires par la latitude 45º, puis de "descendre" vers l'Equateur)


À la latitude 8° Nord, le soleil passe au zénith le 11 avril, et c'est ce jour qui a été choisi dans le schéma ci dessous à la place du 11 Mai comme c'était le cas pour les autres latitudes.

En ce jour du 11 Avril, la variation quotidienne est seulement de 3,2° (tableau de la page 23 du Chap 🏻

En grisé : la période où il est préférable de retourner le capteur.

Et en début d'année, l'axe du capteur a besoin d'être surélevé dès le mois de Février

Sur toutes les vignettes, le capteur en traits noirs indique la position à midi, le capteur en traits gris indique la position à 9hoo, identique à celle de 15hoo



1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur


Chap. X Les positions du capteur

LATITUDE 0° NORD

Nota il est préférable de commencer la lecture des commentaires par la latitude 45°, puis de "descendre" vers l'Equateur)

La position de référence du capteur est sa position à l'équateur, aux équinoxes, et à midi. Il y a coicidence entre l'équinoxe et le passage du soleil au zénith. Pendant la moitié de l'année, (zone grisée) le capteur est retourné vers le Sud, pendant l'autre moitié il est retourné vers le Nord

Le débattement annuel sous l'Equateur comme sous les autres latitudes, est de 8,08 + 23,45 + 23,45° + 8,08° = 64,06°



1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur Chap. X Les positions du capteur

SECTION III - LES POSITIONS DU CAPTEUR DANS L'HEMISPHERE SUD

Dans l'hémisphère Sud, comme dans l'hémisphère Nord, lorsqu'un observateur tourne le dos à l'Est (Soleil Levant) et regarde vers l'Ouest (Soleil Couchant) alors son bras gauche indique le Sud, et son bras droit indique le Nord. L'Equateur est à sa droite. Le Zénith est au dessus de sa tête, à la verticale du lieu considéré, et le Nadir en est le prolongement sous ses pieds.


Les schémas ci dessous représentent le capteur vu de profil par cet observateur placé à l'extrémité Est du capteur (alors que dans le chapitre IX concernant l'ombre portée d'un baton, la scène était vue de dessus). L'observateur n'est pas représenté sur les schémas. Pour ne pas surcharger les figures on n'a pas représenté le niveau du sol, ni le support de l'axe Est-Ouest, ni la vis de manœuvre servant au conducteur pour le repointage de sa machine. On peut si besoin se référer aux schémas de la section I « Installation » du chap. VI.

Pour une lecture progressive des différents cas de figure, il est fortement conseillé de commencer par la latitude 45° Sud, c'est à dire par la page 20, là où les évolutions du capteur sont aisées à appréhender, puis de « remonter» vers le tropique Sud puis l'Equateur, là où le soleil passe au delà du zénith, et qu'il devient plus ergonomique de retourner le capteur.

Après une lecture « horizontale », (latitude par latitude) il est intéressant de faire une lecture « verticale », en considérant le tableau d'assemblage ci dessous. Et on pourrait ensuite réunir les deux tableaux d'assemblage l'un en dessous de l'autre, pour avoir une vue globale des évolutions du capteur, et constater aisément la symétrie des dates et des mouvements autour du point de repère que sont les équinoxes à l'heure de midi.

Deux observateurs, partis l'un du 45ème parallèle Nord et l'autre du 45ème parallèle Sud, et orientés comme ci dessus, se rejoindraient ainsi à l'Equateur, la main droite de l'observateur venu du Sud touchant la main gauche de celui venu du Nord.

Périodes pendant lesquelles le soleil passe au delà du Zénith pour l'hémisphère Sud, et en fonction de la latitude							
Latitude Sud	Début	Fin	Latitude Sud	Début	Fin		
0°S	du 22 Sep	au 22 Mar	12°S	du 22 Oct	au 19 Fev		
1°S	du 23 Sep	au 20 Mar	13°S	du 25 Oct	au 16 Fev		
2°S	du 25 Sep	au 17 Mar	14°S	du 28 Oct	au 13 Fev		
3°S	du 28 Sep	au 15 Mar	15°S	du 31 Oct	au 10 Fev		
4°S	du 10ct	au 12 Mar	16°S	du 3 Nov	au 6Fev		
5°S	du 3 Oct	au 9 Mar	17°S	du 7 Nov	au 3 Fev		
6°S	du 6 Oct	au 7 Mar	18°S	du 10 Nov	au 30 Jan		
7°S	du 80ct	au 4 Mar	19°S	du 14 Nov	au 26 Jan		
8°S	du 11 Oct	au 2 Mar	20°S	du 19 Nov	au 21 Jan		
9°S	du 13 Oct	au 27 Fev	21°S	du 24 Nov	au 16 Jan		
10°S	du 16 Oct	au 24 Fev	22°S	du 30 Nov	au 10 Jan		
11°∑.	du 19 Oct	au 22 Fev	23°S	du 10 Dec	au 31 dec		
			23,45°	du 22 Dec	au 23 Dec		




LATITUDE 0° SUD - EQUATEUR

Nota il est préférable de commencer la lecture des commentaires par la latitude 45°, puis de "monter" vers l'Equateur)

a position de référence du capteur est sa position à l'équateur, aux équinoxes, et à midi. Il y a coicidence entre l'équinoxe et le passage du oleil au zénith. Pendant la moitié de l'année le capteur est retourné vers le Sud, pendant l'autre moitié il est retourné vers le Nord.

Le débattement annuel sous l'Equateur comme sous les autres latitudes est de $8.08 \pm 23.45 \pm 23.45^{\circ} \pm 8.08^{\circ} = 64.06^{\circ}$



1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. X Les positions du capteur

LATITUDE 8° SUD

Nota il est préférable de commencer la lecture des commentaires par la latitude 45°, puis de "monter" vers l'Equateur)


À la latitude 8° Sud, le soleil passe au zénith le 11 Octobre , et c'est ce jour qui a été choisi dans le schéma ci dessous à la place du 11 Novembre comme c'était le cas pour les autres latitudes.

En ce jour du 11 Octobre, la variation quotidienne est seulement de 3,2 $^\circ$ (tableau de la page 23 du Chap Π)

En grisé : la période où il est préférable de retourner le capteur.

Après le 1er Mars, l'axe du capteur a besoin d'être surélevé jusqu'au mois de Mai

Sur toutes les vignettes, le capteur en traits noirs indique la position à midi, le capteur en traits gris indique la position à 9hoo, identique à celle de 15hoo.




1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. X Les positions du capteur

LATITUDE 18º SUD (Nota il est préférable de commencer la lecture des commentaires par la latitude 45°, puis de "monter" vers l'Equateur) Comme pour les autres latitudes, au jour de l'équinoxe et à midi, l'angle entre le soleil et la verticale est égal à la latitude, soit ici 18° Le 11 mai est un jour ordinaire, le 22 Juin est le jour du solstice d'hiver ; l'année se poursuit par l'équinoxe de printemps (il faut relever l'axe) Le 11 Novembre est un jour bien spécifique. D'après le tableau page 23 chap II, la déclinaison saisonnière à midi est de 18°. A ⋖ basculement au delà du zénith, avec un maximum au jour du solstice, pour repasser de l'autre côté de la verticale le 1er Février à midi. Au cours des jours suivants et à midi, il continue son 9hoo et à 15hoo, ce basculement est encore accentué par les 6,5° de variation quotidienne. midi, le soleil est donc à $18-18^{\circ} = 0^{\circ}$, c'est le jour où le soleil passe au zénith.

pas trop cabré. L'axe du capteur, soutenu par deux pieux réglables fichés dans le sol, reste en place. Seule la charpente est désolidarisée Pendant cette période de l'année où le soleil passe au delà du zénith, il est judicieux de retourner le capteur, pour qu'il ne soit de l'axe, puis manutentionnée et réinstallée sur l'axe. NB la charpente d'un capteur de 2 m² est manuportable à quatre ou six personnes.

alentours de la date du passage du soleil au zénith, à midi, pour une latitude donnée. Voir ci dessus, en tête de Section, un tableau des dates Il n'y a pas lieu de fixer une date bien précise pour effectuer le retournement, l'ordre d'idées étant une ou deux semaines aux de passage du soleil au Zénith, pour l'hémisphère Sud. Sur les schémas, la période de retournement du capteur est légèrement grisée.



1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. X Les positions du capteur

LATITUDE 23.45° SUD - Tropique


Nota il est préférable de commencer la lecture des commentaires par la latitude 45°, puis de "monter" vers l'Equateur)

Le point de départ est toujours l'équinoxe. En s'approchant du solstice d'hiver, le soleil est de plus en plus « bas» dans le ciel,

Le 11 mai est un jour ordinaire, le 22 Juin est le solstice d'Hiver. Puis, en repartant vers l'équnoxe de printemps, le capteur commence à pointer vers le ciel, et dès l'équinoxe il faut rehausser l'axe Est-Ouest

Le 22 décembre est un jour bien à part pour cette latitude : comme pour toutes les latitudes, le soleil est au plus haut, mais de plus, à midi, il est parfaitement à la verticale du lieu considéré. Les 23,45° de la latitude coïncident avec les 23,45° de l'inclinaison de l'axe de la terre, c'est ce qui définit le parallèle du Tropique.

Pour cette latitude, comme pour toutes les autres, la valeur de 23,45º resssortit de l'astronomie (inclinaison de l'axe de rotationde la terre sur le plan de l'écliptique), alors que la valeur de 8,08° ressortit de l'astronomie et du choix de la plage d'utilisation du capteur au cours de la journée. Si la plage s'étendait de 8hoo à 16hoo, cette valeur serait beaucoup plus élevée.



1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur

Chap. X Les positions du capteur


(Nota il est préférable de commencer par la latitude 45°, puis de "monter" vers l'Equateur) LATITUDE 33° SUD

la variation saisonnière est de 18º, et la variation quotidienne de 6,5º Au solstice d'hiver, le capteur est au « plus bas», puis il commence à « remonter » vers l'équinoxe. S'agissant d'un mouvement sinusoïdal, l'évolution des variations d'un jour à l'autre est relativement lente aux Le point de départ est toujours l'équinoxe. Le 11 Mai est un jour ordinaire. Pour cette date comme pour toutes les latitudes, alentours des solstices, et elle est la plus rapide aux alentours des équinoxes, voir par exemple la courbe de la page 23 du chap. 🛘

De part et d'autre de l'équinoxe, le mouvement est symétrique. Le débattement maximum du capteur entre les solstices est de $23.45 + 8.08 = 31.53^{\circ}$ vers le zérnith, puis $23.45^{\circ} + 8.08^{\circ} = 31.53^{\circ}$ ver le Nadir, soit un total de $31.53 + 31.53 = 64.06^{\circ}$

cours de la saison, qu'il faut donc modifier la hauteur de l'axe Est-Ouest, et éventuellement adapter l'installation des outils de cuisson par correspond à celle de la veille au soir. Mais il se rend bien compte que le capteur « monte » de plus, ou « descend » de plus en plus au Du point de vue du conducteur, les variations saisonnières sont insensibles d'un jour sur l'autre : la position du matin rapport au capteur. Ainsi, à 33° Sud, il convient courant février de rehausser l'axe Est-Ouest.

Pour ce qui est des repointages quotidiens, ils sont plus fréquents autour des solstices, et plus espacés autour de midi, selon là admissible de 1,32º permis par le CPC (Chapitre III page 3). Le concentrateur Parabolique Composé de R. Winston, qui autonise une aussi des courbes sinusoïdales. L'amplitude maximum de 8,08° sur une demi journée est à rapprocher de l'angle de dépointage conduite manuelle avec des repointages espacés, est bien la pièce maîtresse du capteur




1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur Chap. X Les positions du capteur

ieu, un angle égal à la latitude, c'est à dire 45°. Entre midi et 15hoo, comme entre 9hoo et midi, cet angle ne varie pas, car le capteur se trouve Le point de départ, la figure de référence, est la position du capteur au jour de l'équinoxe 22 Mars à midi. Le soleil fait, avec la verticale du installé dans le plan de la course apparente du soleil dans le ciel, voir par exemple le schéma du Célescope page 28 du chap. II. (Nota il est préférable de commencer par la latitude 45°, puis de "monter" vers l'Equateur) conducteur n'a aucun repointage à effectuer sur son capteur $ATITODE 45^{\circ} SUD$

le soleil "descend" dans le ciel. Le 11 Mai à midi, l'angle avec la verticale a varié de 18º par rapport à la position de référence (colonne 4 du soleil dans le ciel, le conducteur doit désormais rectifier quelque peu le pointage au cours de la journée, avec un maximum de 6,5° à 9hoo et ableau page 23 du chap. II), il est désormais de 45+18 = 63°. De plus, le capteur n'étant plus placé dans le plan de la course apparente du . Shoo. Sur la figure « 11 mai », le capteur en grisé représente la position identique à 9hoo et 15hoo. La colonne 6 du tableau de la page 23 Au cours des jours suvants, la Terre poursuit sa course autour du soleil, en direction du solstice d'Inver. C'est l'automne, 10us précise que la variation est de 6,5º par rapport à la position de midi.

La Terre poursuit sa course et atteint le solstice d'hiver, au 22 Juin. A midi, le soleil est « au plus bas » dans le ciel selon un angle de 23,45° de plus que la position de référence, et la variation quotidienne de 8,08° est la plus forte de l'année. On remarque que le capteur n'est oas conçu pour fonctionner, en hiver, sous ces latitudes

printemps., semblable à celu d'automne. Ensuite, la terre poursuit sa course vers le solstice d'été, le capteur pointe de plus en plus « vers le La Terre poursuit sa course, le capteur se retrouve au 1er Aout dans la même position qu'au 11 Mai. Puis c'est l'équinoxe de ciel », il devient nécessaire de relever quelque peu l'axe autour duquel il pivote.



1ère Partie Capteur solaire et production de vapeur Chap. X Les positions du capteur