## Обозначения:

- Центр взрыва
- Облако ТВС
- - Зона сильных разрушений (>70 кПа)
- Зона средних повреждений (28-70 кПа)
- -- Зона слабых повреждений (14 кПа)

## Параметры:


ΔР - избыточное давление

і - импульс волны давления

т\_пр - приведенная масса

Qcr - теплота сгорания

Z = 0.1 - коэф. участия



## Основная формула:

 $\Delta P = P_0(0.8m_np^{0'33}/r + 3m_np^{0'66}/r^2 + 5m_np/r^3)$