# Математическое описание расчета параметров взрыва ТВС

## Источники

- 1. СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (Приложения В и Г)
- 2. ГОСТ Р 12.3.047-2012 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля"
- 3. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей

# Основные расчетные формулы

## Избыточное давление взрыва (формула В.14)

```
\Delta P = P[](0.8m_np]^{133}/r + 3m_np]^{1}[]/r^2 + 5m_np/r^3)
```

#### где:

- ДР избыточное давление взрыва, кПа
- РП атмосферное давление, кПа (принимается равным 101 кПа)
- r расстояние от геометрического центра облака, м
- m\_пр приведенная масса вещества, кг

## Приведенная масса (формула В.15)

```
m_np = (Qcr/Ql)mZ
```

## где:

- Qcr удельная теплота сгорания газа или пара, кДж/кг
- Q🛘 = 4520 кДж/кг константа
- m масса горючих газов/паров, поступивших в результате аварии, кг
- Z = 0.1 коэффициент участия горючих газов и паров в горении

#### Импульс волны давления (формула В.16)

```
i = 123m_np0''00/r
```

## где:

• і - импульс волны давления, Па·с

#### Пробит-функция (формулы Г.1 и Г.2)

#### где:

- Pr пробит-функция
- V параметр для расчета пробит-функции

- ΔР избыточное давление, Па (важно: в формуле используются Паскали, а не килопаскали)
- і импульс волны давления, Па·с

# Дополнительные расчеты

#### Вероятность поражения

Расчет вероятности поражения (P) из значения пробит-функции (Pr) производится через функцию нормального распределения:

```
P = \Phi((Pr - 5)/\sqrt{2})
```

где Ф - функция стандартного нормального распределения.

# Характерные значения избыточного давления

Для определения зон поражения используются следующие характерные значения избыточного давления:

Давление, кПа	Последствия
100	Полное разрушение зданий
70	Сильные разрушения зданий
28	Средние повреждения зданий
14	Умеренные повреждения зданий
5	Нижний порог повреждения человека волной давления
2	Разрушение остекления

# Примечания

- 1. В расчетах введено ограничение максимального давления в 700 кПа, основанное на физических ограничениях процесса горения газовоздушных смесей в открытом пространстве. Это значение может варьироваться в зависимости от конкретной смеси и условий взрыва.
- 2. Для более точных расчетов конкретных ситуаций рекомендуется учитывать дополнительные факторы:
  - рельеф местности
  - метеоусловия
  - наличие преград
  - другие факторы, не учтенные в базовой модели
- 3. Данная методика применима только для открытого пространства и не учитывает особенности взрывов в замкнутых объемах.