Математическое описание модели расчета взрыва ТВС

1. Введение

Данная математическая модель описывает процесс взрыва топливно-воздушной смеси (ТВС) и позволяет рассчитать основные параметры взрывной волны и поражающие факторы взрыва. Модель основана на методических рекомендациях РД 03-409-01 и научных исследованиях в области физики взрыва.

2. Исходные данные

Для расчета требуются следующие входные параметры:

- М г масса горючего вещества (кг)
- q_г удельная теплота сгорания горючего вещества (кДж/кг)
- с_г концентрация горючего вещества в смеси (кг/м³)
- с ст стехиометрическая концентрация горючего вещества (кг/м³)
- β коэффициент участия горючего вещества во взрыве
- класс чувствительности вещества
- класс загроможденности пространства
- тип смеси (газовая/пылевая)
- условия расположения облака (наземное/приподнятое)

3. Основные расчетные формулы

3.1 Расчет эффективного энергозапаса

Эффективный энергозапас горючей смеси Е (Дж) рассчитывается по формуле:

$$E = M_{\Gamma} \cdot q_{\Gamma} \cdot \beta \cdot k_{3}$$

где:

- k_з - коэффициент загроможденности (k_з = 2 для приземного взрыва, k_з = 1 для приподнятого)

При известной концентрации вещества:

```
E = M_r \cdot q_r \cdot \beta \cdot min(1, c_c\tau/c_r) \cdot k_3
```

3.2 Определение режима взрывного превращения

Режим взрывного превращения определяется на основе двух классификационных характеристик:

- 1. Класс чувствительности вещества (1-4)
- 2. Класс загроможденности пространства (1-4)

Режимы нумеруются от 1 до 6, где:

- Режим 1: детонация
- Режим 2-4: дефлаграция с высокой скоростью
- Режим 5-6: дефлаграция с низкой скоростью

3.3 Расчет скорости фронта пламени

Скорость фронта пламени V_г (м/с) определяется режимом взрывного превращения:

```
V_г = 500
для режима 1

V_г = 400
для режима 2

V_г = 250
для режима 3

V_г = 175
для режима 4

V_г = 43 · М_г^(1/6)
для режима 5

V_г = 26 · М_г^(1/6)
для режима 6
```

3.4 Расчет безразмерных параметров

Безразмерное расстояние R:

```
R^- = r / (E/P_0)^(1/3)
```

где:

- r расстояние от центра взрыва (м)
- P_0 атмосферное давление (101325 Па)

Безразмерное давление при дефлаграции Р:

$$P^- = (V_{\Gamma}/c_0)^2 \cdot ((\sigma-1)/\sigma) \cdot (0.83/R^- - 0.14/R^{-2})$$

где:

- с_0 скорость звука в воздухе (340 м/с)
- σ степень расширения продуктов сгорания (σ = 7 для газовых смесей, σ = 4 для пылевых смесей)

Безразмерный импульс Т:

```
\bar{I} = (V_{\Gamma}/c_{0}) \cdot ((\sigma-1)/\sigma) \cdot [1 - 0.4((\sigma-1)/\sigma)(V_{\Gamma}/c_{0})] \cdot (0.06/R^{-} + 0.01/R^{-2} - 0.0025/R^{-3})
```

3.5 Расчет размерных параметров

Избыточное давление Р (Па):

```
P = P^- \cdot P_0
```

Импульс фазы сжатия I (Па·с):

```
I = \bar{I} \cdot (P_0)^{(2/3)} \cdot E^{(1/3)} / c_0
```

3.6 Расчет поражающих факторов

Пробит-функция:

$Pr = 5 - 0.26 \cdot ln[((17500/\Delta P)^8.4) + ((290/I)^9.3)]$

где:

- ΔР избыточное давление (кПа)
- I импульс фазы сжатия (Па·с)

Вероятность поражения Р:

$$P = 0.5 \cdot [1 + erf((Pr - 5)/V2)]$$

где erf - функция ошибок.

4. Ограничения модели

- 1. Минимальное безразмерное расстояние R_min = 0.34
- 2. Для газовых смесей $\sigma = 7$, для пылевых $\sigma = 4$
- 3. Модель применима для взрывов с энергозапасом до $5\cdot 10^6$ МДж

5. Литература

- 1. РД 03-409-01 "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей"
- 2. С.Г. Андреев, А.В. Бабкин, Ф.А. Баум и др. Физика взрыва / Под ред. Л.П. Орленко. Изд. 3-е, перераб. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
- 3. Baker W.E., Cox P.A., Westine P.S., Kulesz J.J., Strehlow R.A. Explosion hazards and evaluation. Elsevier, 1983.
- 4. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (РД 03-409-01). Серия 27. Выпуск 2 / Колл. авт. М.: НТЦ "Промышленная безопасность", 2010.