# Математическое описание расчета аварийного истечения из трубопровода

# 1. Основные уравнения

#### 1.1 Уравнение Бернулли для истечения

Основой расчета является уравнение Бернулли для струи жидкости [1]:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_2 + h_w$$

где: -  $p_1$ ,  $p_2$  - давление в начальной и конечной точках,  $\Pi$ а -  $v_1$ ,  $v_2$  - скорости в начальной и конечной точках, м/с -  $h_1$ ,  $h_2$  - высотные отметки точек, м -  $h_w$  - потери напора, м -  $\rho$  - плотность жидкости, кг/м³ - g - ускорение свободного падения, м/с²

### 1.2 Формула Торричелли

Скорость истечения через отверстие определяется формулой Торричелли [2]:

$$v = \mu \sqrt{2gH}$$

где: - v - скорость истечения, м/с -  $\mu$  - коэффициент расхода - H - полный напор, м

#### 1.3 Расчет расхода

Объемный и массовый расходы рассчитываются как:

$$Q = v \cdot A G = Q \cdot \rho$$

где: - Q - объемный расход, м³/с - G - массовый расход, кг/с - A - площадь отверстия, м²

#### 2. Потери давления

#### 2.1 Формула Дарси-Вейсбаха

Потери давления по длине трубопровода рассчитываются по формуле [3]:

$$\Delta p = \lambda \frac{L}{D} \frac{\rho v^2}{2}$$

где: -  $\lambda$  - коэффициент трения - L - длина трубопровода, м - D - диаметр трубопровода, м

## 2.2 Формула Колбрука-Уайта

Коэффициент трения определяется по неявной формуле Колбрука-Уайта [4]:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2\log_{10}\left(\frac{k_e}{3.7D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{\lambda}}\right)$$

где: -  $k_e$  - эквивалентная шероховатость, м - Re - число Рейнольдса

## 2.3 Число Рейнольдса

$$Re = \frac{\rho v D}{\eta}$$

где  $\eta$  - динамическая вязкость жидкости,  $\Pi$ а·с

## 3. Нестационарные процессы

# 3.1 Время опорожнения

Время опорожнения участка трубопровода рассчитывается как:

$$t = \frac{V}{O}$$
 для малых отверстий

$$t = \sqrt{\frac{2L}{a}}$$
 для случая полного разрыва

где: - V - объем участка трубопровода, м $^3$  - L - длина участка, м

#### 3.2 Изменение давления во времени

Давление в трубопроводе при истечении изменяется по закону:

$$p(t) = p_0 \cdot \frac{V(t)}{V_0}$$

где: -  $p_{0}$  - начальное давление -  $V_{0}$  - начальный объем - V(t) - текущий объем жидкости

#### Источники

- [1] Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М.О. Штейнберга. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992. 672 с.
- [2] Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов. 4-е изд., доп. и перераб. Л.: Энергоиздат, 1982. 672 с.

- [3] Альтшуль А.Д., Киселев П.Г. Гидравлика и аэродинамика. М.: Стройиздат, 1975. 323 с.
- [4] Colebrook, C. F., White, C. M. "Experiments with Fluid Friction in Roughened Pipes." Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences 161.906 (1937): 367-381.
- [5] Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 2003. 840 с.

# Примечания по реализации

- 1. В коде используется итерационный метод решения уравнения Колбрука-Уайта для нахождения коэффициента трения.
- 2. Для учета влияния местных сопротивлений и неравномерности потока вводится коэффициент расхода µ (по умолчанию 0.62 для острой кромки).
- 3. При расчете нестационарного процесса истечения принято допущение о квазистационарности процесса на каждом временном шаге.
- 4. Изменение давления по длине трубопровода учитывается через потери напора по формуле Дарси-Вейсбаха.
- 5. Влияние вязкости учитывается через число Рейнольдса при расчете коэффициента трения.