# Mikroprozessorpraktikum

# Konstantin Bork, Kean Seng Liew, & Oliver Stein, Gruppe A, HWP8

02-02 SysTick

A02-02.1

Erweitern Sie den SysTick\_Handler() in der Art, daß die grüne LED wie folgt angesteuert wird. - Die grüne LED soll endlos im Wechsel für 0,5 Sek angeschaltet und danach für 3 Sek ausgeschaltet werden.

## Auszug interrupts.c

```
void SysTick Handler(void)
   static unsigned long stc_led = 0;
   static unsigned long stc0 = 0;
   static unsigned long stc1 = 0;
   static unsigned long stc2 = 0;
   stc led++;
   stc0++;
   stc1++;
   stc2++;
   //-----
   // DW1000 Timeout
   systickcounter += 1;
   if ( stc0 >= 20 )
       {
          //uwbranging tick();
          stc0 = 0;
   // CoOS_SysTick_Handler alle 10ms in CoOs arch.c aufrufen
   // nur Einkommentieren wenn CoOS genutzt wird
   if ( stc1 >= 10 )
          CoOS SysTick Handler();
   //
          stc1 = 0;
   // CC3100 alle 50ms Sockets aktualisieren
   if (stc2 >= 5)
       {
```

```
stc2 = 0;
          if ( (IS CONNECTED(WiFi Status)) && (IS IP ACQUIRED(WiFi Status)) &&
(!Stop_CC3100_select) && (!mqtt_run) )
          CC3100_select(); // nur aktiv wenn mit AP verbunden
          else
          _SlNonOsMainLoopTask();
      }
   //=====
                       // SD-Card
   sd_card_SysTick_Handler();
   // MQTT
   MQTT SysTickHandler();
   //-----
   // LED laut Aufgabe schalten
   // nach 500mS schalten wir die LED aus
   if ( stc_led >= 500 )
      {
          LED_GR_OFF;
   // nach weiteren 3000mS schalten wir sie wieder an
   // und setzen den Zähler wieder auf 0
   if ( stc_led >= 3500 )
         LED_GR_ON;
          stc led = 0;
```

### A02-02.2

In einigen Fällen wird ein blockierendes Warten benötigt. In dem folgenden Codebeispiel wird eine Variable timer auf einen Wert gesetzt und daraufhin mit einem while(timer) die weitere Programmabarbeitung unterbrochen bis timer den Wert 0 hat. Die Variable timer soll im SysTick Handler() bis auf 0 heruntergezählt werden.

Erweitern Sie den SysTick\_Handler() in der Form, das mittels der Variablen timer Zeitverzögerungen realisiert werden können. Dabei soll der timer=1 für eine Zeitverzögerung von 100mSek stehen. Für eine Zeitverzögerung von einer Sekunde müßte timer=10 gesetzt werden.

#### Auszug interrupts.c

```
int32_t timer = 0;
```

```
void SysTick Handler(void)
  static unsigned long stc led = 0;
  static unsigned long stc0 = 0;
  static unsigned long stc1 = 0;
  static unsigned long stc2 = 0;
  static unsigned long stc3 = 0; // ein neuer Zähler für den timer
  stc led++;
  stc0++;
  stc1++;
  stc2++;
  stc3++; // jede mS setzen wir den timer Zähler um 1 hoch
  //----
  // DW1000 Timeout
  systickcounter += 1;
  if ( stc0 >= 20 )
     {
        //uwbranging_tick();
        stc0 = 0;
     }
  //======
  // CoOS SysTick Handler alle 10ms in CoOs arch.c aufrufen
  // nur Einkommentieren wenn CoOS genutzt wird
  if ( stc1 >= 10 )
     {
  //
        CoOS_SysTick_Handler();
        stc1 = 0;
     }
  //-----
  // CC3100 alle 50ms Sockets aktualisieren
  if (stc2 >= 5)
     {
        stc2 = 0;
        if ( (IS CONNECTED(WiFi Status)) && (IS IP ACQUIRED(WiFi Status)) &&
(!Stop_CC3100_select) && (!mqtt_run) )
        CC3100 select(); // nur aktiv wenn mit AP verbunden
        else
        SlNonOsMainLoopTask();
     }
  //-----
  // SD-Card
  sd_card_SysTick_Handler();
  // MQTT
  MQTT SysTickHandler();
  //----
  // wenn 100ms vergangen sind, dekrementieren wir den timer
```