Mikroprozessorpraktikum

Konstantin Bork & Kean Seng Liew, Gruppe A, HWP8

05-01 Interrupt extern

A05-01.1

Die Beispielanwendung soll im Kern aus einer leeren Endlosschleife bestehen. In der Ausgangssituation sollen die grüne LED ausgeschaltet sein. Beide Taster an PC8 und PC5 sollen interruptfähig sein - PC8 Taster1 liefert bei eine HL-Flanke einen Interrupt und - PC5 Taster2 liefert bei eine LH-Flanke einen Interrupt. Die notwendige Konfiguration der Register der Portleitungen und die Freigabe des Interrupts müssen vor der Endlosschleife erfolgen. Für die Konfiguration der Portleitungen an denen die Taster 1 und 2 angeschlossen sind wurden ja schon entsprechende Funktionen erstellt. Den Code für die Konfiguration der Interruptfähigkeit, binden Sie bitte in die Funktionen init taste 1 irg() und init taste 2 irg() ein.

Die ISR für den Taster1 an PC8 soll die grüne LED an PB2 einschalten. Die ISR für den Taster2 an PC5 soll die grüne LED an PB2 ausschalten.

Auszug aufgabe.h

```
#ifndef __aufgabe_h__
#define aufgabe h
//######## cmsis lib include
#include "stm32f4xx.h"
#include "misc.h"
#include "stm32f4xx_exti.h"
#include "stm32f4xx gpio.h"
#include "stm32f4xx_iwdg.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx rtc.h"
#include "stm32f4xx sdio.h"
#include "stm32f4xx usart.h"
#include "stm32f4xx_wwdg.h"
//######## mpp lib include
#include "global.h"
#include "init.h"
#include "interrupts.h"
#include "led.h"
#include "taster.h"
#include "usart.h"
```

```
//####### Eigene Funktionen, Macros und Variablen
// Macros
// Funktionen
//----
// Aufgabe A01-01
extern void init_leds();
// Aufgabe A01-02
extern void init taste 1();
extern void init_taste_2();
extern int led steuerung();
// Aufgabe A05-01
extern void init taste 1 irq();
extern void init taste 2 irq();
//-----
#endif
```

Auszug aufgabe.c

```
#include "aufgabe.h"
// Aufgabe A01-01.3
// Initialisiert die Portleitung der grünen LED und schaltet diese ein
void init leds() {
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
   GPI0_DeInit(GPI0B);
    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPIO StructInit(&GPIO InitStructure);
    // Die Funktionalität der Portleitungen festlegen
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
    // Auswahl des I/O Mode
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT; //GPIO Output Mode
    // Auswahl der Speed
```

```
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz; // Low speed
    // Auswahl des Output Typs
    GPI0_InitStructure.GPI0_OType = GPI0_OType_PP; // PushPull
    // Auswahl des Push/Pull Typs
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; // NoPull
    // PortLeitungen initialisieren
    GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
    // Schaltet die LED ein
    GR LED ON;
    // LED wurde initialisiert, LED ausschalten
    GR_LED_OFF;
// Aufgabe A01-02.2
// Funktion zur Initialisierung beider Tasten
void init taste(uint16 t GPI0 Pin) {
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
    GPIO DeInit(GPIOC);
    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPIO StructInit(&GPIO InitStructure);
    // Die Funktionalität der Portleitungen festlegen
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin;
    // Auswahl des I/O Mode
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN; // GPIO Input Mode
    // Auswahl der Speed
    GPI0_InitStructure.GPI0_Speed = GPI0_Speed_2MHz; // Low speed
    // Auswahl des Output Typs
    GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; // PushPull
    // Auswahl des Push/Pull Typs
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; // NoPull
    // PortLeitungen initialisieren
    GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
// Initialisierung von Taste 1
void init taste 1() {
    init taste(GPI0 Pin 8);
```

```
// Initialisierung von Taste 2
void init taste 2() {
   init taste(GPIO Pin 5);
// Aufgabe A05-01
void init exti(uint8 t EXTI PinSource, uint32 t EXTI Line, EXTITrigger TypeDef
EXTI_Trigger)
   //-----
   //====== Interrupt Konfiguration
   //----
   // Bindet Port A Leitung 0 an die EXTI Line0 Leitung
   SYSCFG EXTILineConfig(EXTI PortSourceGPIOA, EXTI PinSource);
   // Struct anlegen
   EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure;
   // EXTI Line zweisen
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line;
   // Interrupt Mode setzen
   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
   // Triggerbedingung setzen
   EXTI InitStructure.EXTI Trigger = EXTI Trigger;
   // Interrupt erlauben
   EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;
   // Regiser aus dem Struct heraus setzen
   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
}
void init nvic(uint8 t NVIC IRQChannel)
   //-----
   //===== Interruptcontroller Konfiguration
   //====
   // Anlegen eines NVIC Struct
   NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure;
   // Festlegung der Interruptquelle
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = NVIC IRQChannel;
   // Festlegung der Priorität entweder in 5 Gruppen
   NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 4);
   //-----
   // oder feiner gegliedert in Priorität und Subpriorität
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
   //-----
   // Interruptkanal Freigabe
```

```
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    // Register aus dem Struct heraus schreiben
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
// Initialisiere Taste 1
void init_taste_1_irq()
    // Initialisiere GPIO
    init taste 1();
    // Initialisiere External Interrupt auf EXTI Line0 mit HL-Flanke gemäß Aufgabe
    init_exti(EXTI_PinSource0, EXTI_Line0, EXTI_Trigger_Falling);
    init_nvic(EXTI0_IRQn);
// Initialisiere Taste 2
void init_taste_2_irq()
    // Initialisiere GPI0
    init_taste_2();
    // Initialisiere External Interrupt auf EXTI Linel mit LH-Flanke gemäß Aufgabe
    init_exti(EXTI_PinSource1, EXTI_Line1, EXTI_Trigger_Rising);
    init_nvic(EXTI1_IRQn);
```

Auszug interrupts.c

```
EXTI ClearFlag(EXTI Line7);
        EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line7);
        usart2_send("EXTI7_IRQn\r\n");
    }
//==== Taster 1
if (EXTI GetITStatus(EXTI Line8) == SET)
        EXTI ClearFlag(EXTI Line8);
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
        // Code
        GR LED ON;
//==== nicht belegt
if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) == SET)
        EXTI_ClearFlag(EXTI_Line9);
        EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line9);
        usart2 send("EXTI9 IRQn\r\n");
    }
```

main.c

```
#include "main.h"
#include "aufgabe.h"
int main(void)
    // Initialisierung des Systems und des Clocksystems
   SystemInit();
    // SysTick initialisieren
    // jede ms erfolgt dann der Aufruf
    // des Handlers fuer den Interrupt SysTick IRQn
    InitSysTick();
    // Initialisiere die grüne LED
    init leds();
    // Initialisiere beide Tasten
    init_taste_1_irq();
    init taste 2 irq();
    init_nvic();
   while(1)
        // Leere Schleife, da die gesamte Funktionalität in den Interrupt-Handlern
        // vorhanden ist
    }
```

Die LED reagiert direkt auf den Druck von Taste 1, anders gesagt, man muss die Taste nicht

loslassen, damit die LED leuchtet.

A05-01.2

Aufgabenstellung wie in A05-01.1. Allerdings sollen folgende Änderungen eingeführt werden. - PC8 Taster1 liefert bei eine LH-Flanke einen Interrupt und - PC5 Taster2 liefert bei eine HL-Flanke einen Interrupt.

Testen Sie das Verhalten der Taster.

```
#### Auszug aufgabe.c

// Initialisierung von Taste 1
void init_taste_1_irq()
{
    // GPIO Konfiguration von taste_1
    init_taste_1();

    init_exti(EXTI_PinSource8, EXTI_Line8, EXTI_Trigger_Rising);
}

// Initialisierung von Taste 2
void init_taste_2_irq()
{
    init_taste_2();
    init_exti(EXTI_PinSource5, EXTI_Line5, EXTI_Trigger_Falling);
}
```

Der Unterschied zum ersten Programm besteht darin, dass die Interrupt-Auslöser bei beiden Tasten vertauscht sind. Der Interrupt wird erst gesendet, wenn Taste 1 losgelassen wird. Auf den Tastendruck direkt reagiert das Board nicht.

A05-01.3

Die Aufgabenstellung ist wie in A05-01.1 beschrieben, allerdings soll folgende Änderungen eingeführt werden. - Nach zehnmaliger Betätigung des Taster1 ist dieser nicht mehr interruptfähig. - Erst wenn ab diesem Zeitpunkt der Taster2 zweimal betätigt wurde, ist Taster1 wieder interruptfähig. - Geben Sie bei jeder Tastenbetätigung die betätigte Taste und die Anzahl der Tastenbetätigungen beider Tasten auf der USART aus.

Beachten Sie, daß die Taste1 nie länger als 2 Sekunden gedrückte wird da sonst die Stromversorgung Ausschaltet wird.

Auszug aufgabe.c

```
void deaktiviert_exti()
      //====== Interrupt Konfiguration
      // Bindet Port C Leitung 8 an die EXTI_Line8 Leitung
      SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI PinSource8);
      // Struct anlegen
      EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure;
      // EXTI Line zuweisen
      EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;
      // Interrupt Mode setzen
      EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
      // Triggerbedingung setzen
      EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
      // Interrupt verbieten
      EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = DISABLE;
      // Register aus dem Struct heraus setzen
      EXTI Init(&EXTI InitStructure);
      EXTI ClearFlag(EXTI Line8);
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
}
```

Auszug interrupts.c

```
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
    static unsigned int taste 1 gedrueckt = 0;
    static unsigned int taste_2_gedrueckt = 0;
    static unsigned char interrupt deaktiviert = 0;
    //SystemInit();
    //==== Taster2
    if (EXTI GetITStatus(EXTI_Line5) == SET)
            EXTI_ClearFlag(EXTI_Line5);
            EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
            // Code
            GR_LED_OFF;
            // Nur wenn der Interrupt von Taste 1 deaktiviert ist und Taste 2
gedrückt wurde,
            // führe die nächsten Schritte aus
            if(interrupt deaktiviert == 1)
                taste 2 gedrueckt++;
```

```
// Ausgabe der Betätigungen von Taste 2
                sprintf(usart2_tx_buffer, "\r\nTaster 2: %d\r\n",
taste 2 gedrueckt);
                usart_2_print(usart2_tx_buffer);
                if(taste 2 gedrueckt == 2)
                    // Initialisiere wieder den Interrupt, da Taste 2 zweimal
gedrückt wurde
                    init_taste_1_irq();
                    // Reset aller Werte
                    taste_1_gedrueckt = 0;
                    taste 2 gedrueckt = 0;
                    interrupt deaktiviert = 0;
                }
            }
    //==== nicht belegt
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line6) == SET)
            EXTI ClearFlag(EXTI Line6);
            EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);
            usart2_send("EXTI6_IRQn\r\n");
    //==== nicht belegt
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line7) == SET)
            EXTI ClearFlag(EXTI Line7);
            EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
            usart2_send("EXTI7_IRQn\r\n");
    //==== Taster 1
    if (EXTI GetITStatus(EXTI Line8) == SET)
            EXTI ClearFlag(EXTI Line8);
            EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line8);
            // Code
            GR LED ON;
            taste_1_gedrueckt++;
            // Ausgabe der aktuellen Betätigungen von Taste 1
            sprintf(usart2_tx_buffer, "\r\nTaster 1: %d\r\n", taste_1_gedrueckt);
            usart_2_print(usart2_tx_buffer);
            // Wenn Taste 1 zehnmal betätigt wurde, deaktiviere den Interrupt
            if(taste_1_gedrueckt == 10)
                deaktiviert exti();
                interrupt_deaktiviert = 1;
    //==== nicht belegt
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) == SET)
            EXTI ClearFlag(EXTI Line9);
            EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line9);
            usart2_send("EXTI9_IRQn\r\n");
```

}

Der restliche Code ist identisch mit dem in Aufgabe 5.1.1 gezeigten Code, insbesondere die main.c und die Initialisierungsmethoden für beide Tasten.