Mikroprozessorpraktikum

Konstantin Bork, Kean Seng Liew, & Oliver Stein, Gruppe A, HWP8

01-01 GPIO Ausgang

A01-01.1

- 1. PMOS und NMOS steuern den Output des Prozessors.
- 2. Der PMOS ist aktiviert und der Output ist somit HIGH.
- 3. Der NMOS ist aktiviert und der Output ist somit LOW.
- 4. Nur der NMOS steuert den Output des Prozessors.
- 5. Der NMOS ist deaktiviert und der Output ist HIGH.
- 6. Der NMOS ist aktiviert und der Output ist LOW.

A01-01.2

Am besten eignet sich Push/Pull mit NoPull, weil man damit den Output des Prozessors steuern kann.

A01-01.3

aufgabe.h

```
#ifndef __aufgabe_h__
#define aufgabe h
//######## cmsis lib include
#include "stm32f4xx gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
//####### mpp lib include
#include "led.h"
//######## Eigene Funktionen, Macros und Variablen
// Macros
// Variablen
```

aufgabe.c

```
#include "aufgabe.h"
// Aufgabe A01-01.3
// Initialisiert die Portleitung der grünen LED und schaltet diese ein
void init_leds()
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
    GPIO DeInit(GPIOB);
    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPI0 StructInit(&GPI0 InitStructure);
    // Die Funktionalität der Portleitungen festlegen
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
    // Auswahl des I/O Mode
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // GPIO_Output_Mode
    // Auswahl der Speed
    GPI0_InitStructure.GPI0_Speed = GPI0_Speed_2MHz; // Low speed
    // Auswahl des Output Typs
    GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; // PushPull
    // Auswahl des Push/Pull Typs
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; // NoPull
    // PortLeitungen initialisieren
    GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
    // Schaltet die LED ein
    GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 2);
    // LED wurde initialisiert, LED ausschalten
    GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 2);
}
```

main.c

```
#include "main.h"
#include "aufgabe.h"
int main(void)
    // Initialisierung des Systems und des Clocksystems
    SystemInit();
    // SysTick initialisieren
    // jede ms erfolgt dann der Aufruf
    // des Handlers fuer den Interrupt SysTick_IRQn
    InitSysTick();
    // Initialisierung aller Portleitungen und Schnittstellen
    // Freigabe von Interrupten
    init_board();
    // Start der RTC falls diese noch
    // nicht initialisiert war wird
    // die RTC mit der LSE-Taktquelle aktiviert
    start RTC();
    // Initialisiere die grüne LED
    init_leds();
   while(1)
       wait_mSek(500);
}
```

A01-01.4

aufgabe.h

aufgabe.c

```
#include "aufgabe.h"
#include "test.h"
// Aufgabe A01-01.3
// Initialisiert die Portleitung der grünen LED und schaltet diese ein
void init leds()
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
   GPIO DeInit(GPIOB);
    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPI0_InitTypeDef GPI0_InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPI0_StructInit(&GPI0_InitStructure);
    // Die Funktionalität der Portleitungen festlegen
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
    // Auswahl des I/O Mode
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT; // GPIO Output Mode
    // Auswahl der Speed
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz; // Low speed
    // Auswahl des Output Typs
    GPI0_InitStructure.GPI0_OType = GPI0_OType_PP; // PushPull
    // Auswahl des Push/Pull Typs
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; // NoPull
```

```
// PortLeitungen initialisieren
GPI0_Init(GPI0B, &GPI0_InitStructure);

// Schaltet die LED ein
GPI0_SetBits(GPI0B, GPI0_Pin_2);

// LED wurde initialisiert, LED ausschalten
GPI0_ResetBits(GPI0B, GPI0_Pin_2);
}
```

main.c

```
#include "main.h"
#include "aufgabe.h"
int main(void)
    // Initialisierung des Systems und des Clocksystems
   SystemInit();
    // SysTick initialisieren
    // jede ms erfolgt dann der Aufruf
    // des Handlers fuer den Interrupt SysTick_IRQn
   InitSysTick();
    // Initialisierung aller Portleitungen und Schnittstellen
    // Freigabe von Interrupten
    init_board();
    // Start der RTC falls diese noch
    // nicht initialisiert war wird
    // die RTC mit der LSE-Taktquelle aktiviert
    start_RTC();
    // Initialisiere die grüne LED
    init_leds();
   while(1)
       wait_mSek(500);
        GR_LED_ON;
       wait mSek(500);
       GR LED OFF;
```