# Mikroprozessorpraktikum

# Konstantin Bork, Kean Seng Liew, & Oliver Stein, Gruppe A, HWP8

# 02-01 Taktfrequenz

A02-01.1

Machen Sie sich mit der Konfiguration der Portleitung PC09 und der Nutzung der Alternativfunktion vertraut. Zielstellung ist die Portleitung so zu konfigurieren, daß die SYSCLK Taktquelle über das MCO2 Pin an PC09 ausgegeben wird. Dazu finden Sie Informationen an folgenden Stellen: - Einführungstext zum Aufgabenkomplex - Referenz Manual - I/O Pin Multiplexer - Referenz Manual - MCO2

Erstellen Sie dazu die notwendige Sequenz an Codezeilen innerhalb der Funktion init PC09(). Kommentieren Sie jede Quellcodezeile.

## Auszug aufgabe.h

```
// Aufgabe A02-01.1
// Initialisierung von Portleitung 9 für die SYSCLK
void init PC09() {
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
   GPI0_DeInit(GPIOC);
    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPI0 StructInit(&GPI0 InitStructure);
    // Benutze Pin 9 gemäß Aufgabe
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
    // Setze den Modus auf Push/Pull
    GPI0_InitStructure.GPI0_OType = GPI0_OType_PP;
    // Verwende NoPull
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
    // Setze die Frequenz des Ports auf 50 MHz
```

```
GPI0_InitStructure.GPI0_Speed = GPI0_Speed_50MHz;

// Initialisiere den GPI0 Port
   GPI0_Init(GPI0C, &GPI0_InitStructure);

//
   GPI0_PinAFConfig(GPI0C, GPI0_Pin_9, GPI0_AF_MC0);

//
   RCC_MC02Config(RCC_MC02Source_SYSCLK, RCC_MC02Div_1);
}
```

#### A02-01.2

Bis auf den Funktionsaufruf SystemInit() in der main() müssen alle Funktionsaufrufe im Startprojekt auskommentiert werden. Fügen Sie vor der Endlosschleife den Funktionsaufruf init\_PC09() aus der Aufgabe A02-01.1 ein. Dadurch wird an der Portleitung PC09 das SYSCLK-Taktsignal ausgegeben. Lassen Sie auf Basis der Funktion wait\_uSek(unsigned long us) die grüne LED im Sekundentakt in einer Endlosschleife blinken. Vergessen Sie nicht die LED Portleitung entsprechend zu initialisieren. Bestimmen Sie mit dem Oszillographen und mit dem Counter die Taktfrequenz an der Portleitung PC09. Notieren Sie sich den Stromverbrauch des Boards um ihn mit dem Verbrauch in der folgenden Aufgabe zu vergleichen.

#### aufgabe.h

```
#ifndef __aufgabe_h_
#define __aufgabe_h__
//######### cmsis lib include
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx gpio.h"h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
//######## mpp lib include
#include "led.h"
#include "taster.h"
//######## Eigene Funktionen, Macros und Variablen
// Macros
#define GR LED ON
           (GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 2))
#define GR LED OFF
           (GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 2))
```

```
#define GR LED Toggle (GPIO ToggleBits(GPIOB, GPIO Pin 2))
#define SEC IN USEC
              1000000
//----
// Variablen
//======
//----
// Funktionen
//----
// Aufgabe A01-01
extern void init leds();
// Aufgabe A01-02
extern void init_taste_1();
extern void init taste 2();
extern int led steuerung();
// Aufgabe A02-01
extern void init PC09();
#endif
```

# aufgabe.c

```
#include "aufgabe.h"
// Aufgabe A01-01.3
// Initialisiert die Portleitung der grünen LED und schaltet diese ein
void init leds()
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
   GPIO DeInit(GPIOB);
    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPI0_InitTypeDef GPI0_InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPI0_StructInit(&GPI0_InitStructure);
    // Die Funktionalität der Portleitungen festlegen
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
    // Auswahl des I/O Mode
    GPI0_InitStructure.GPI0_Mode = GPI0_Mode_OUT; //GPI0 Output Mode
    // Auswahl der Speed
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz; // Low speed
```

```
// Auswahl des Output Typs
    GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; // PushPull
    // Auswahl des Push/Pull Typs
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; // NoPull
    // PortLeitungen initialisieren
    GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
    // Schaltet die LED ein
    GR LED ON;
    // LED wurde initialisiert, LED ausschalten
    GR LED OFF;
// Aufgabe A01-02.2
// Funktion zur Initialisierung beider Tasten
void init_taste(uint16_t GPI0_Pin)
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
    GPIO DeInit(GPIOC);
    // Taktquelle f@r die Peripherie aktivieren
    RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPI0_StructInit(&GPI0_InitStructure);
    // Die Funktionalität der Portleitungen festlegen
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin;
    // Auswahl des I/O Mode
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN; // GPIO Input Mode
    // Auswahl der Speed
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz; // Low speed
    // Auswahl des Output Typs
    GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP; // PushPull
    // Auswahl des Push/Pull Typs
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // NoPull
    // PortLeitungen initialisieren
    GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
// Initialisierung von Taste 1
void init_taste_1()
    init taste(GPI0 Pin 8);
```

```
// Initialisierung von Taste 2
void init_taste_2()
    init_taste(GPI0_Pin_5);
}
// Aufgabe A01-02.3
// Programm zum Kontrollieren der grünen LED mit den beiden Tasten
int led_steuerung()
{
    uint8 t
                Byte = 0;
    Byte = GPIO ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO Pin 5);
    if(Byte == Bit SET)
        return 1;
    Byte = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_8);
    if(Byte != Bit SET)
        return -1;
    return 0;
// Aufgabe A02-01.1
// Initialisierung von Portleitung 9 für die SYSCLK
void init_PC09() {
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
    GPIO DeInit(GPIOC);
    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPI0_InitTypeDef GPI0_InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPIO StructInit(&GPIO InitStructure);
    // Benutze Pin 9 gemäß Aufgabe
    GPIO InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
    // Setze den Modus auf Push/Pull
    GPI0_InitStructure.GPI0_OType = GPI0_OType_PP;
    // Verwende NoPull
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
    // Setze die Frequenz des Ports auf 50 MHz
```

```
GPI0_InitStructure.GPI0_Speed = GPI0_Speed_50MHz;

// Initialisiere den GPI0 Port
GPI0_Init(GPI0C, &GPI0_InitStructure);

//
GPI0_PinAFConfig(GPI0C, GPI0_Pin_9, GPI0_AF_MCO);

//
RCC_MC02Config(RCC_MC02Source_SYSCLK, RCC_MC02Div_1);
}
```

#### main.c

```
#include "main.h"
#include "aufgabe.h"

int main(void)
{
    // Initialisierung des Systems und des Clocksystems
    SystemInit();

    // Initialisiere die grüne LED
    init_leds();

    // Initialisiere PC09 für die SYSCLK
    init_PC09();

    while(1)
    {
        GR_LED_ON;
        wait_uSek(SEC_IN_USEC);
        GR_LED_OFF;
        wait_uSek(SEC_IN_USEC);
    }
}
```

Es liegt Strom mit einer Stärke von 75 mA bei einer Spannung von 4V an. Somit hat das Board eine Leistung von 0,3W.

#### A02-01.3

Kommentieren Sie nun den Funktionsaufruf SystemInit() aus. Laden Sie das Programm erneut und stellen Sie fest mit welcher Taktfrequenz der Mikrocontroller jetzt läuft. In diesem Fall läuft das System jetzt auf Basis des HSI mit 16MHz. Die Taktfrequenz SYSCLK kann wieder an der Portleitung PC09 ermittelt werden. Wie verhält sich jetzt die LED und wie hat sich der Stromverbrauch des Boards geändert? Erklären Sie die Beobachtung.

Die LED blinkt jetzt in einem längeren Zeitraum, wir haben 10 Sekunden gemessen statt 1 Sekunde.

Dafür sinkt die Stromstärke auf 30 mA und das Board hat somit eine Leistung von 0,12W.

### A02-01.4

In dieser Aufgabe soll der Stromverbrauch und die Taktfrequenz des STM32 für unterschiedliche Modi ermittelt werden. Bis auf den Funktionsaufruf SystemInit() in der main() müssen alle Funktionsaufrufe im Startprojekt auskommentiert werden. Dazu muß vor der while(1) Schleife der Aufruf der folgenden Funktionen erfolgen.

```
SystemInit();
init_PC09();
init_taste_1();
init_taste_2();
```

Innerhalb der Schleife soll per Tastendruck der Aufruf folgender Funktionen erfolgen.

```
Taste 1 gedrückt ruft slowMode() auf.
Taste 2 gedrückt ruft fastMode() auf.
```

Der Quellcode dieser Funktionen muß in das Projekt aufgenommen werden. Messen Sie für jeden Zustand den Stromverbrauch des Mikrocontrollers und die Taktfrequenz (SYSCLK).

Im nächsten Schritt wird der Funktionsaufruf init\_PC09() entfernt und die gleiche Messung wiederholt. Vergleichen Sie die Messergebnisse. Welche Schlussfolgerung für die Programmierung einer Anwendung unter dem Gesichtspunkt des Energieverbrauchs ziehen Sie aus der Beobachtung?

Informativ sollten Sie sich an dieser Stelle einen Überblick über den Strombedarf der einzelnen Periperieeinheiten und dessen Abhängigkeit von der Taktfrequenz anhand des Datenblatts verschaffen.

# aufgabe.h

```
//######## mpp lib include
#include "led.h"
#include "taster.h"
//####### Eigene Funktionen, Macros und Variablen
//----
// Macros
//----
#define SEC IN USEC 1000000
//----
// Funktionen
// Aufgabe A01-01
extern void init_leds();
// Aufgabe A01-02
extern void init_taste_1();
extern void init taste 2();
extern int led steuerung();
// Aufgabe A02-01
extern void init_PC09();
extern void fastMode();
extern void slowMode();
#endif
```

#### aufgabe.c

```
#include "aufgabe.h"

// Aufgabe A01-01.3

// Initialisiert die Portleitung der grünen LED und schaltet diese ein
void init_leds()
{

    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
    GPIO_DeInit(GPIOB);

    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);

    // Struct anlegen
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
```

```
// Eingang ohne PushPull
    GPIO StructInit(&GPIO InitStructure);
    // Die Funktionalität der Portleitungen festlegen
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
    // Auswahl des I/O Mode
    GPI0_InitStructure.GPI0_Mode = GPI0_Mode_OUT; //GPI0 Output Mode
    // Auswahl der Speed
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz; // Low speed
    // Auswahl des Output Typs
    GPI0_InitStructure.GPI0_OType = GPI0_OType_PP; // PushPull
    // Auswahl des Push/Pull Typs
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; // NoPull
    // PortLeitungen initialisieren
    GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
    // Schaltet die LED ein
    GR_LED_ON;
    // LED wurde initialisiert, LED ausschalten
    GR_LED_OFF;
// Aufgabe A01-02.2
// Funktion zur Initialisierung beider Tasten
void init_taste(uint16_t GPI0_Pin)
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
   GPIO DeInit(GPIOC);
    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPI0 StructInit(&GPI0 InitStructure);
    // Die Funktionalität der Portleitungen festlegen
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin;
    // Auswahl des I/O Mode
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN; // GPIO Input Mode
    // Auswahl der Speed
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 2MHz; // Low speed
    // Auswahl des Output Typs
    GPI0_InitStructure.GPI0_OType = GPI0_OType_PP; // PushPull
```

```
// Auswahl des Push/Pull Typs
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL; // NoPull
    // PortLeitungen initialisieren
    GPI0_Init(GPIOC, &GPI0_InitStructure);
// Initialisierung von Taste 1
void init_taste_1()
    init taste(GPIO Pin 8);
}
// Initialisierung von Taste 2
void init_taste_2()
    init taste(GPIO Pin 5);
}
// Aufgabe A01-02.3
// Programm zum Kontrollieren der grünen LED mit den beiden Tasten
int led steuerung()
{
    uint8 t Byte = 0;
    Byte = GPIO ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO Pin 5);
    if(Byte == Bit SET)
        return 1;
    Byte = GPIO ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO Pin 8);
    if(Byte != Bit_SET)
        return -1;
    return 0;
// Aufgabe A02-01.1
// Initialisierung von Portleitung 9 für die SYSCLK
void init PC09() {
    // Setzt GPIO Port auf den Reset Zustand zurück
    GPI0_DeInit(GPIOC);
    // Taktquelle für die Peripherie aktivieren
    RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
    // Struct anlegen
    GPI0_InitTypeDef GPI0_InitStructure;
    // Struct Initialisieren setzt alle Leitungen auf
    // Eingang ohne PushPull
    GPIO StructInit(&GPIO InitStructure);
```

```
// Benutze Pin 9 gemäß Aufgabe
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
    // Setze den Modus auf Alternate Function, da wir keine "richtigen" I/O-
Aufgaben lösen wollen
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF;
    // Setze den Output Typ auf Push/Pull
    GPI0_InitStructure.GPI0_OType = GPI0_OType_PP;
    // Verwende PullUp
    GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
    // Setze die Frequenz des Ports auf 50 MHz
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
    // Initialisiere den GPIO Port
    GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
    // Konfiguriert PC09 für den Alternate Function Modus, verbindet MC0 mit PC09
    GPIO PinAFConfig(GPIOC, GPIO Pin 9, GPIO AF MCO);
    // Konfiguriert MCO2 und PCO9 so, dass die SYSCLK Taktquelle über MCO2 an PCO9
ausgegeben wird
    RCC MCO2Config(RCC MCO2Source SYSCLK, RCC MCO2Div 1);
// Aufgabe A02-01.4
// PLLStartUp Hilfsfunktion
void RCC_WaitForPLLStartUp(void) {
   while ( (RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0 ) {
        NOP();
//==== Taktfrequenz 24MHz mit HSE-OSC=16MHz
void slowMode(void) {
    RCC DeInit();
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    if (RCC WaitForHSEStartUp() == ERROR) {
        return;
    // HSEOSC=16MHz SYSCLK=24MHz HCLK=24MHz
    // PCLK1=24 PCLK2=24MHz
    RCC PLLConfig(RCC PLLSource HSE,
                                       //RCC PLLSource
                  16,
                        //PLLM
                  192,
                          //PLLN
                  8,
                          //PLLP
                          //PLLQ
                  4
    );
    RCC PLLCmd(ENABLE);
    RCC_WaitForPLLStartUp();
    // Configures the AHB clock (HCLK)
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    // Low Speed APB clock (PCLK1)
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
```

```
// High Speed APB clock (PCLK2)
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    // select system clock source
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//==== Taktfrequenz 168MHz mit HSE-OSC=16MHz
void fastMode(void) {
    RCC_DeInit();
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    if (RCC_WaitForHSEStartUp() == ERROR) {
        return;
    }
    // HSEOSC=16MHz SYSCLK=168MHz HCLK=168MHz
    // PCLK1=42MHz PCLK2=84MHz
    RCC PLLConfig(RCC PLLSource HSE,
                                       //RCC PLLSource
                  16,
                          //PLLM
                          //PLLN
                  336,
                  2,
                         //PLLP
                          //PLLQ
    );
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    RCC_WaitForPLLStartUp();
    // Configures the AHB clock (HCLK)
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    // High Speed APB clock (PCLK1)
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4);
    // High Speed APB clock (PCLK2)
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
    // select system clock source
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
}
```

#### main.c

```
#include "main.h"
#include "aufgabe.h"

int main(void)
{
    // Initialisierung des Systems und des Clocksystems
    SystemInit();

    // Initialisiere beide Tasten
    init_taste_1();
    init_taste_2();

    // Initialisiere PC09 für die SYSCLK
    init_PC09();

    while(1)
```

```
{
    int taste_2_gedrueckt = led_steuerung();

    if(taste_2_gedrueckt == 1) {
        fastMode();
    } else if (taste_2_gedrueckt == -1) {
            slowMode();
    }
    }
}
```

Die Eingangsspannung beträgt immer 4V. Folgende Werte bei der Stromstärke und der Taktfrequenz haben wir gemessen: - Mit init\_PC09() haben wir im Slowmode 28mA bei 24MHz Takt gemessen, folglich hat das Board eine Leistung von 112mW. Im Fastmode haben wir 64mA bei 168 MHz gemessen und somit eine Leistung von 272mW. - Ohne init\_PC09() haben wir im Slowmode 27mA bei 24MHz Takt gemessen, folglich hat das Board eine Leistung von 108mW. Im Fastmode haben wir 58mA bei 168 MHz gemessen und somit eine Leistung von 232mW.

Wenn der Energieverbrauch wichtig ist und die Rechenleistung nicht so wichtik, kann man eine geringe Taktfrequenz verwenden und sollte MCO2 nicht als Taktquelle verwenden. Wenn der Energieverbrauch egal ist oder man eine zeitkritische Anwendung hat, sollte man eine hohe Taktfrequenz und MCO2 als Taktquelle verwenden.