# 1. EINLEITUNG

#### **Keine Formeln**

# 2. FLIEßBILDER

#### **Keine Formeln**

# 3. SICHERHEITSTECHNIK LABOR

#### **Keine Formeln**

# 4. EINHEITEN UND GRÖßEN

## Dichte p

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{M}{V_m}$$

## Spezifisches Volumen v

$$v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho} = \frac{V_m}{M}$$

## Druck p

$$p = \frac{F}{A}$$

## **Schweredruck**

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

#### **Internationale Höhenformel**

$$p = 1013,25 \ hPa \cdot \left(1 - \frac{h \cdot 0,00651}{288 \ m}\right)^{5,255}$$

#### Konzentration

#### Anteil

Verhätnis

## Stoffmenge

$$c(A) = \frac{n(A)}{V(Gemisch)}$$

$$\chi(A) = \frac{n(A)}{n(A) + n(B)}$$

$$R(A) = \frac{n(A)}{n(B)}$$

### Masse

$$\beta(A) = \frac{m(A)}{V(Gemisch)}$$

$$w(A) = \frac{m(A)}{m(A) + m(B)}$$

$$\zeta(A) = \frac{m(A)}{m(B)}$$

## Volumen

$$\sigma(A) = \frac{V(A)}{V(Gemisch)}$$

$$\varphi(A) = \frac{V(A)}{V(A) + V(B)}$$

$$\psi(A) = \frac{V(A)}{V(B)}$$

# Molalität b

$$b(A) = \frac{n(A)}{m(LM)}$$

## Stoffmengenkonzentration $\longrightarrow$ Massenkonzentration

$$c(A) = \frac{\beta(A)}{M(A)}$$

$$\beta(A) = c(A) \cdot M(A)$$

## $Massenkonzentration \longrightarrow Massenanteil$

$$\beta(A) = w(A) \cdot \rho(ges)$$

$$w(A) = \frac{\beta(A)}{\rho(ges)}$$

# 5. FÖRDERTECHNIK

## Volumenstrom

$$\dot{V} = \frac{V}{t} = \frac{A \cdot l}{t} = A \cdot v \qquad \qquad v = \frac{\dot{V}}{A}$$

#### Kontinuitätsgleichung

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

#### Energieerhaltungssatz

$$E_{ges} = E_{pot} + E_{stat} + E_{dyn}$$
 
$$E_{pot} = m \cdot g \cdot h$$
 
$$E_{stat} = p_{stat} \cdot V$$
 
$$E_{dyn} = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{\rho V \cdot v^2}{2}$$

## Bernoulligleichung

$$p_{ges}=p_{stat1}+p_{dyn1}=p_{stat2}+p_{dyn2}$$
 wenn  $h=konst$  
$$p_{stat1}+\frac{\rho v_1^2}{2}=p_{stat2}+\frac{\rho v_2^2}{2}$$

#### Viskosität

$$\eta = \rho \cdot v$$

### Reynoldszahl

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d_i}{\eta} = \frac{v \cdot d_i}{\nu}$$

## Druckverlust bei Rohrleitungen

$$\Delta p = \lambda \cdot \frac{l}{d_i} \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2}$$

### Druckverlust bei Rohrveränderungen

$$Z = \xi \cdot \frac{\rho v^2}{2}$$
 
$$Z_{ges} = \sum_i Z_i$$
 
$$\Delta p_{ges} = \Delta p + Z_{ges} = \left(\lambda \cdot \frac{l}{d_i} + \sum_i \xi_i\right) \cdot \frac{\rho v^2}{2}$$

# 6. AGGREGATZUSTÄNDE

#### **Keine Formeln**

# 7. IDEALE GASE (DÜNNE GASE)

## **Gesetz von Boyle-Mariotte**

$$p \cdot V = konst.$$
 bei  $T = konst.$ 

#### **Gesetz von Amontons**

$$\frac{p}{T} = konst.$$
 bei  $V = konst.$ 

## Gesetz von Gay-Lussac

$$\frac{v}{T} = konst.$$
 bei  $p = konst.$ 

## Individuelle Zustandsgleichung der i.G.

$$\frac{p \cdot V}{T} = konst.$$

## Allgemeine Zustandsgleichung der i.G.

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$
 
$$p \cdot V = m \cdot R_S \cdot T$$
 
$$R_S = \frac{R \cdot n}{m} = \frac{R}{M}$$

#### Molares Volumen der idealen Gase

$$V_m = 22,4141 \frac{L}{mol}$$
 bei Normbedingungen

## Allgemeine Gaskonstante R

$$R = 8,3145 \, \frac{J}{mol \cdot K} = 8,3145 \, \frac{kPa \cdot L}{mol \cdot K}$$

# 8. REALE GASE

#### Van-der-Waals-Zustandsgleichung

$$\left(p + \frac{a \cdot n^2}{V^2}\right) \cdot (V - n \cdot b) = n \cdot R \cdot T$$

#### **Druck-Korrektur**

Volumen-Korrektur

$$p_B = \frac{a \cdot n^2}{V^2} V_{id} = V - n \cdot b$$

#### Redlich-Kwong-Zustandsgleichung

$$p = \frac{R \cdot T}{V_m - b} - \frac{a}{\sqrt{T}} \cdot \frac{1}{V_m \cdot (V_m + b)}$$

## Virial-Zustandsgleichung

$$p = R \cdot T \cdot \left[ \frac{1}{V_m} + \frac{B(T)}{V_m^2} + \cdots \right]$$

## Kompressionsfaktor

$$Z = \frac{V_m}{V_m^{ideal}}$$

## **Boyle-Temperatur**

$$T_B = \frac{a}{R \cdot b}$$

#### Kritischer Punkt

 $T_c = \frac{8 \cdot a}{27 \cdot b \cdot R}$ 

$$\frac{p_c \cdot V_{m,c}}{T_c} = \frac{3}{8} \cdot R$$

$$V_{m,c} = 3 \cdot b$$

$$\rho_c = \frac{a}{27 \cdot b^2}$$

$$\rho_c = \frac{M}{V_{m,c}}$$

#### Joule-Thomson-Koeffizient µ

## Isothermer Joule-Thomson-Koeffizient µT

$$\mu = \left(\frac{dT}{dp}\right)_{H} \qquad \qquad \mu_{T} = \left(\frac{dH}{dp}\right)_{T} = -c_{p} \cdot \mu$$

### Inversionstemperatur T<sub>i</sub>

$$T_i \approx 10 \cdot T_m \approx 2 \cdot T_B = \frac{2 \cdot a}{R \cdot b} = \frac{27 \cdot T_c}{4}$$

# 9. KINETISCHE GASTHEORIE

## **Kapitel in Arbeit**

# 10. FLÜSSIGKEITEN

#### Dampfdruckgleichung von August

$$\log p = A - \frac{B}{T}$$

## **Dampfdruckgleichung von Antoine**

$$ln p = A - \frac{B}{C+T}$$
 
$$ln p = A - \frac{B}{C+T}$$

## Dampfdruckgleichung von Clausius und Clapeyron

$$ln\frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{m,v}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

## Internationale Dampfdruckformel für Wasser

$$p_{B} = p_{K} \cdot e^{W}$$

$$W = \frac{A_{1}}{\varphi A_{2}} - A_{3} \qquad \varphi = \frac{T_{B}}{T_{K}}$$

$$A_{1} = k_{1}(1 - \varphi) + k_{2}(1 - \varphi)^{2} + k_{3}(1 - \varphi)^{3} + k_{4}(1 - \varphi)^{4} + k_{5}(1 - \varphi)^{5}$$

$$A_{2} = 1 + k_{6}(1 - \varphi) + k_{7}(1 - \varphi)^{2} \qquad A_{3} = \frac{1 - \varphi}{6 + k_{8}(1 - \varphi)^{2}}$$

 $k_1 = -7,691234564$   $k_2 = -26,08023696$   $k_3 = -168,1706546$ 

 $k_4 = 64,23285505$   $k_5 = -118,9646225$   $k_6 = 4,16711732$ 

 $k_7 = 20,9750676$   $k_8 = 1\ 000\ 000\ 000$ 

kritischen Daten:  $p_K = 221,2 \text{ bar}$   $T_K = 647,3 \text{ K} (= 374,15 ^{\circ}\text{C})$ 

## **Regel von Trouton**

## **Regel von Guldberg**

$$\Delta S_{m,v} = \frac{\Delta H_{m,v}}{T_b} \approx 88 \frac{J}{mol \cdot K}$$
  $\frac{T_b}{T_c} \approx \frac{2}{3}$ 

#### Druckabhängigkeit des Schmelzpunktes

$$\frac{\Delta T}{\Delta p} = \frac{V_l - V_s}{\Delta H_{m,s}}$$

# 11. FESTKÖRPER

#### **Sublimation**

$$ln\frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{m,sub}}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

#### Sublimationsenthalpie

$$\Delta H_{m,sub} = \Delta H_{m,s} + \Delta H_{m,v}$$

# 12. GRENZFLÄCHENPHENOMÄNE

## **Kapitel in Arbeit**

# 13. MISCHPHASEN

## Phasengesetz von Gibbs

$$P + F = K + 2$$

#### **Gesetz von Dalton**

$$V = \sum V_i$$

$$p \cdot V = \sum n_i \cdot R \cdot T$$

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n_i} = \frac{p_i}{p} = \frac{V_i}{V}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{x_1}{x_2} = \frac{\varphi_1}{\varphi_2}$$

## Mittlere molare Masse einer Gasmischung

$$\overline{M} = \sum x_i \cdot M_i$$

#### **Raoultsches Gesetz**

$$p = x_1 \cdot p_0$$

# Relative Feuchte

$$\varphi = \frac{p_D}{p_S} \left( = \frac{V_D}{V_{Dmax}} = \frac{n_D}{n_{Dmax}} = \frac{x_D}{x_{Dmax}} \right) = \frac{m_D}{m_{Dmax}}$$
 
$$X = \frac{m_D}{m_T} = \frac{m_D}{m_G - m_D}$$

## **Umrechnung Relative Feuchte** → **Absolute Feuchte**

$$X = \frac{M_D \cdot \varphi p_S}{M_T \cdot (p_G - \varphi p_S)} = \frac{R_T \cdot \varphi p_S}{R_D \cdot (p_G - \varphi p_S)}$$

### Bestimmung der molaren Masse nach Victor Meyer

$$M = \frac{m \cdot R \cdot T}{(p_L - p_W - p_{hydr}) \cdot V}$$

#### **Dampfdruckerniedrigung**

#### Bestimmung der molaren Masse

$$\frac{\Delta p}{p_0} = \frac{n_2}{n_1 + n_2} = x_2 \qquad M(Probe) = \frac{m(Probe) \cdot p(Lsg)}{N(LM) \cdot \Delta p}$$

#### **Osmose**

## Bestimmung der molaren Masse

$$\Pi = c \cdot R \cdot T \qquad \qquad M(Probe) = \frac{m(Probe) \cdot R \cdot T}{\Pi \cdot V(Lsg)}$$

#### Siedepunktserhöhung

#### Bestimmung der molaren Masse

$$\Delta T_b = K_E \cdot b$$
  $M(Probe) = K_E \cdot \frac{m(Probe)}{\Delta T_b \cdot m(LM)}$ 

#### Gefrierpunktserniedrigung

# Bestimmung der molaren Masse

$$\Delta T_m = K_K \cdot b$$
  $M(Probe) = K_K \cdot \frac{m(Probe)}{\Delta T_m \cdot m(LM)}$ 

#### **Ebullioskopische Konstante**

#### Kryoskopische Konstante

$$K_E = \frac{R \cdot T_b^2 \cdot M(LM)}{\Delta H_{m,v}} \qquad K_K = \frac{R \cdot T_m^2 \cdot M(LM)}{\Delta H_{m,s}}$$

### **Schwache Elektrolyte**

$$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$$

#### Siedepunktserhöhung

$$\Delta T_b = K_E \cdot b \cdot i$$

#### **Osmotischer Druck**

$$\Pi = c \cdot R \cdot T \cdot i$$

## Gefrierpunktserniedrigung

$$\Delta T_m = K_K \cdot b \cdot i$$

# 14. PHASENGLEICHGEWICHTE

### Verteilungssatz von Nernst

$$K = \frac{a_1(A)}{a_2(A)}$$

Wird die Extraktion z-fach wiederholt, so findet man in der Raffinatphase die Stoffmenge:

$$n_Z(R) = n \cdot \left(\frac{V(R)}{K \cdot V(E) + V(R)}\right)^Z$$

## LogP-Wert

$$Log P = Log P = log K_{OW} = log \frac{c_O}{c_W}$$

#### **Henrysches Gesetz**

#### **Henry-Daltonsches Gesetz**

$$c_1 = A \cdot p_1$$

$$c_i = A_i \cdot p_i$$

## **Bunsenscher Absorptionskoeffizient**

$$V_0(X) = \alpha \cdot V_L \cdot \frac{p(X)}{p_0}$$

#### Verteilung zwischen der festen Phase und der Lösung

### Löslichkeitsprodukt

$$a(L\ddot{o}sung) = K$$

$$K_L = c(K)^X \cdot c(A)^Y$$

#### Langmuirsche Adsorptionsisotherme

$$\Theta = \frac{b}{b_{max}} = \frac{n_B}{n_{B,mono}} = \frac{m_B}{m_{B,mono}}$$

$$\Theta = \frac{K \cdot p_i}{1 + K \cdot p_i}$$

$$\Theta = \frac{p_i}{k + p_i}$$

$$\Theta = \frac{K \cdot c_i}{1 + K \cdot c_i}$$

$$\Theta = \frac{c_i}{k + c_i}$$

## Freundlichsche Adsorptionsisotherme

$$q = \frac{m(Adsorbtiv)}{m(Adsorbens)} \qquad q = \frac{n}{m(Adsorbens)} \qquad q = \Theta = \frac{b}{b_{max}} = \frac{n_B}{n_{B,mono}} = \frac{m_B}{m_{B,mono}}$$

$$q = \alpha \cdot p_i^{\beta}$$

$$q = \alpha \cdot c_i^{\beta}$$

### **Dampfdruckkurve LINEAR**

$$p_M = x_A \cdot p_{0,A} + (1 - x_A) \cdot p_{0,B}$$

# Dampfdruckkurve mit Minimum und Maximum

$$p_A = x_A \cdot p_{0,A} \cdot f_A \qquad \qquad p_B = x_B \cdot p_{0,B} \cdot f_{AB}$$

#### Komponenten nicht mischbar

$$p_M = p_{0,A} + p_{0,B}$$

# Dampfzusammensetzung Wasserdampfdestillation

$$\frac{p_{01}}{p_{02}} = \frac{n_1}{n_2}$$

## Trennfaktor - relative Flüchtigkeit

### Gleichung der Gleichgewichtskurve

$$\alpha = \frac{p_{0,A}}{p_{0,B}} \qquad \qquad y_A = \frac{x_A \cdot \alpha}{x_A \cdot (\alpha - 1) + 1}$$

## Konodenregel

$$n_{lpha}\cdot l_{lpha}=n_{eta}\cdot l_{eta}$$
 $x ext{-}Achse: x\, l_{lpha}\cdot \ (x_m-x_{lpha})=n_{eta}\cdot \left(x_{eta}-x_m
ight)$ 
 $x ext{-}Achse: w\, l_{lpha}\cdot \ (w_m-w_{lpha})=n_{eta}\cdot \left(w_{eta}-w_m
ight)$ 

# 15. ELEKTROCHEMIE

## **Kapitel in Arbeit**

# 16. EXTRAKTION

## **Kapitel in Arbeit**

# 17. TROCKNUNG

## **Kapitel in Arbeit**

# 18. THERMODYNAMIK EINLEITUNG

#### **Keine Formeln**

# 19. THERMODYNAMIK WÄRMELEHRE

#### Thermische Längenänderung

$$l_T = l_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

#### Thermische Volumenänderung

$$V_T = V_0 \cdot (1 + \gamma \cdot \Delta T)$$

#### Temperaturabhängigkeit der Dichte

$$\rho_T = \frac{\rho_0}{(1 + \gamma \cdot \Delta T)}$$

#### Erwärmen und Abkühlen

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \qquad \qquad Q = n \cdot c_{m,p} \cdot \Delta T \qquad \qquad Q = n \cdot c_{m,v} \cdot \Delta T$$

**Schmelzen** Verdampfen

$$Q_S = \Delta H_S = m \cdot \Delta h_S = n \cdot \Delta H_{m,s}$$
 
$$Q_V = \Delta H_V = m \cdot \Delta h_v = n \cdot \Delta H_{m,v}$$

### Wärmemischungsgleichung

$$\sum Q = 0$$

#### bei idealen Gasen

$$c_{m,p} = c_{m,v} + R$$

## Molekulare Interpretation der Wärmekapazität

#### **Einatomiges Gas**

$$c_{m,v} = \frac{3}{2} \cdot R \left( = 12,47 \frac{J}{mol \cdot K} \right)$$
  $c_{m,p} = \frac{5}{2} \cdot R \left( = 20,79 \frac{J}{mol \cdot K} \right)$ 

## **Zweiatomiges Gas (rot+trans)**

$$c_{m,v} = \frac{3}{2} \cdot R + \frac{2}{2} \cdot R = \frac{5}{2} \cdot R = \frac{5}{2} \cdot R = \frac{5}{2} \cdot R = \frac{5}{2} \cdot R = \frac{1}{2} \cdot R = \frac{1}$$

# Schwingungen bei zweiatomigen Molekülen

$$\varepsilon_{OSZ} = k \cdot T$$

$$\varepsilon_{ges} = \varepsilon_{trans} + \varepsilon_{rot} + \varepsilon_{OSZ} = \frac{3}{2} \cdot k \cdot T + \frac{2}{2} \cdot k \cdot T + k \cdot T = \frac{7}{2} \cdot k \cdot T$$

## Drei- und mehratomige Moleküle

lineares Molekül:

(3. n – 5) Grundschwingungen

nichtlineares Molekül:

(3. n - 6) Grundschwingungen

## Verhältnis der molaren Wärmekapazitäten

$$\kappa = \frac{c_{m,p}}{c_{m,v}}$$

einatomige Gase:

$$\kappa = \frac{c_{m,p}}{c_{m,v}} = \frac{\frac{5}{2} \cdot R}{\frac{3}{2} \cdot R} = \frac{5}{3} = 1,66$$

zweiatomige Gase:

$$\kappa = \frac{c_{m,p}}{c_{m,v}} = \frac{\frac{7}{2} \cdot R}{\frac{5}{2} \cdot R} = \frac{7}{5} = 1,40$$

dreiatomige Gase:

$$\kappa = \frac{c_{m,p}}{c_{m,v}} = \frac{\frac{8}{2}R}{\frac{6}{2}R} = \frac{8}{6} = 1,33$$

## Festkörper

$$c_{m,p} = c_{m,v} = 3 \cdot R \approx 25 \frac{J}{mol \cdot K}$$

### Kompliziertere Moleküle

$$c_{m,p} = a + b \cdot T + c \cdot T^2$$

### Gasmischungen

$$\bar{c}_{m,p} = \sum x_i \cdot \bar{c}_{m,p,i}$$

#### Festkörper

$$c_{m,v} = a \cdot \left(\frac{T}{\Theta}\right)^3$$

$$\Theta \dots$$
 Theta

## Regel von Dulong-Petit

$$c_{m,p} = c_{m,v} = 3 \cdot R \approx 25 \frac{J}{mol \cdot K}$$

# 20. THERMODYNAMIK 1. HAUPTSATZ

## 1. Haupsatz der Thermodynamik

$$dU = dQ + dW$$

#### Das totale Differential

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy \qquad \qquad dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V} \cdot dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} \cdot dV$$

#### Joule-Thomson-Koeffizient µ

$$\mu = \frac{dT}{dp} \qquad \qquad \mu_T = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \cdot \frac{dT}{dp} = -c_p \cdot \mu$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

#### Isotherme Zustandsänderung

#### Expansion gegen einen konstanten Druck

$$dW = -p \cdot dV \qquad \qquad W = -p \cdot \Delta V$$

#### Isotherme reversible Volumenarbeit

$$W = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{V_E}{V_A}$$
 
$$W = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{p_A}{p_E}$$

## Isochore Zustandsänderung

$$Q = n \cdot \overline{c_{m,v}} \cdot \Delta T$$
 
$$Q = n \cdot \int_{T_1}^{T_2} c_{m,v} \cdot dT$$

#### Isobare Zustandsänderung

$$Q = n \cdot \overline{c_{m,p}} \cdot \Delta T$$
 
$$Q = n \cdot \int_{T_1}^{T_2} c_{m,p} \cdot dT$$

#### **Enthalpie H**

$$dQ = dU + p \cdot dV$$
 
$$dH = dU + p \cdot dV$$
 
$$dH = dQ$$
 
$$Q = \Delta H = n \cdot \int_{T_1}^{T_2} c_{m,p} \cdot dT$$
 
$$\Delta H = n \cdot \int_{T_1}^{T_U} c_{m,p} \cdot dT + \Delta H_U + n \cdot \int_{T_U}^{T_2} c_{m,p} \cdot dT$$

## Die Enthalpie als Zustandsfunktion

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \cdot dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \cdot dp$$

## Temperaturkoeffizient der Enthalpie

$$c_{m,p} = \left(\frac{\partial H_m}{\partial T}\right)_p$$

#### **Reales Gas**

$$c_{m,p} = c_{m,v} + \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \cdot \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]$$

## Gegenüberstellung von U und H

$$U = f(V,T)$$
  $H = f(p,T)$  
$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{V} = n \cdot c_{m,v} \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p} = n \cdot c_{m,p}$$
 
$$\Delta U = n \cdot \int_{T_{1}}^{T_{2}} c_{m,v} \cdot dT \qquad \Delta H = n \cdot \int_{T_{1}}^{T_{2}} c_{m,p} \cdot dT$$

#### bei idealen Gasen

$$c_{m,p} = c_{m,v} + R$$
 
$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$$
 
$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = 0$$

#### bei realen Gasen

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{a \cdot n^2}{V^2} = p_B \neq 0 \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \neq 0$$

## Adiabatische Zustandsänderung

#### Poisson-Gleichungen

$$p \cdot V^{\kappa} = konst.$$
 
$$T \cdot V^{(\kappa-1)} = konst.$$
 
$$p^{(1-\kappa)} \cdot T^{\kappa} = konst.$$

#### Adiabatische reversible Arbeit

$$W = n \cdot c_{m,v} \cdot T_1 \cdot \left( \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^{(\kappa - 1)} - 1 \right)$$

$$W = n \cdot c_{m,v} \cdot T_1 \cdot \left( \left( \frac{p_1}{p_2} \right)^{\left( \frac{1 - \kappa}{\kappa} \right)} - 1 \right)$$

$$W = \frac{1}{\kappa - 1} \cdot (p_2 \cdot V_2 - p_1 \cdot V_1)$$

### Polytrope Zustandsänderung

$$\begin{aligned} p\cdot V^m &= konst. \\ T\cdot V^{(m-1)} &= konst. \\ p^{(1-m)}\cdot T^m &= konst. \\ \end{aligned}$$
 
$$W = n\cdot \frac{{}^R}{m-1}\cdot T_1\cdot \left(\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{(m-1)}-1\right) \qquad \qquad W = n\cdot \frac{{}^R}{m-1}\cdot T_1\cdot \left(\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\left(\frac{m-1}{m}\right)}-1\right) \end{aligned}$$

## Energieumsatz bei chemischen Reaktionen

#### Reaktionswärme

$$\xi_i = \frac{n_i}{v_i}$$

$$\Delta H_r^0 = \xi \cdot \Delta H_{m,r}^0 \qquad \Delta U_r^0 = \xi \cdot \Delta U_{m,r}^0$$

$$\Delta H_r = \Delta U_r + \Delta n \cdot R \cdot T \qquad \Delta H_{m,r} = \Delta U_{m,r} + \Delta v \cdot R \cdot T$$

$$\Delta n = \sum_{Produkte} n_i - \sum_{Edukte} n_i$$

$$\Delta v = \sum_{Produkte} v_i - \sum_{Edukte} v_i$$

# Satz von Heß

$$\Delta H_B = \sum_{Elemente} \Delta H_r - \sum_{Verbindungen} \Delta H_r$$

## Reaktionsenthalpie - Bildungsenthalpie - Bildungsenergie

$$\Delta H_{m,r}^{0} = \sum_{Produkte} v \cdot \Delta H_{m,B}^{0} - \sum_{Edukte} v \cdot \Delta H_{m,B}^{0}$$

$$\Delta U_{m,r}^{0} = \sum_{Produkte} v \cdot \Delta U_{m,B}^{0} - \sum_{Edukte} v \cdot \Delta U_{m,B}^{0}$$

## Temperaturabhängigkeit der Reaktionsenthalpie und Reaktionsenergie

$$\frac{\partial \Delta H_{m,r}}{\partial T} = \sum_{Produkte} v \cdot c_{m,p} - \sum_{Edukte} v \cdot c_{m,p}$$

$$\Delta c_{m,p} = \sum_{Produkte} v \cdot c_{m,p} - \sum_{Edukte} v \cdot c_{m,p}$$

$$\Delta H_{m,r}(T_2) = \Delta H_{m,r}(T_1) - \Delta H_{Erw\ddot{a}rmen}(Edukte) + \Delta H_{Abk\ddot{u}hlen}(Produkte)$$

$$\frac{\partial \Delta U_{m,r}}{\partial T} = \sum_{Produkte} v \cdot c_{m,v} - \sum_{Edukte} v \cdot c_{m,v}$$

#### Satz von Kirchhoff

$$\Delta H_{m,r}(T_2) = \Delta H_{m,r}(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \left( \sum_{Produkte} v \cdot c_{m,p} - \sum_{Edukte} v \cdot c_{m,p} \right) \cdot dT$$

$$\Delta U_{m,r}(T_2) = \Delta U_{m,r}(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \left( \sum_{Produkte} v \cdot c_{m,v} - \sum_{Edukte} v \cdot c_{m,v} \right) \cdot dT$$

#### Schmelzen

$$Q_{S} = \Delta H_{S} = n \cdot \Delta H_{m,S}$$

#### Verdampfen

$$\Delta H_{m,v} = \Delta U_{m,v} + p \cdot \left(V_{m,Dampf} - V_{m,Flüssigkeit}\right)$$

## Verdampfungswärme Q<sub>v</sub> und Verdampfungsenthalpie ΔH<sub>m,v</sub>

$$Q_v = \Delta H_v = n \cdot \Delta H_{m,v}$$

#### **Sublimieren**

$$\Delta H_{m,subl.} = \Delta H_{m,s} + \Delta H_{m,v}$$

### Enthalpieänderung in Lösungen

#### Neutralisationsenthalpie

$$\Delta H_{r,N} = \xi \cdot \Delta H_{m,r,N}$$

### Lösungsenthalpie

$$\Delta H_{m,L} = \Delta H_{m,G} + \Delta H_{m,H}$$
  $\Delta H_L = n \cdot \Delta H_{m,L}$  
$$\Delta H_{m,L}^0(MeX) = \Delta H_{m,B}^0(MeX, aq) - \Delta H_{m,B}^0(MeX, s)$$
 
$$\Delta H_{m,B}^0(H^+, aq) = 0,000 \frac{kJ}{mol}$$

# 21. THERMODYNAMIK 2. HAUPTSATZ

## 2. Hauptsatz der Thermodynamik

$$\Delta S \ge 0 \qquad \qquad dS' = \frac{dQ'}{T}$$

$$\Delta S = \int_{T_A}^{T_E} \frac{dQ_{rev}}{T} \qquad \qquad \oint dS = \oint \frac{dQ_{rev}}{T} = 0$$

## Statistische Definition der Entropie

$$S = k \cdot ln W$$

## Temperaturabhängigkeit der Entropie

Für 
$$p=konst.$$
 
$$S(T_E) = S(T_A) + n \cdot \int_{T_A}^{T_E} \frac{c_{m,p} \cdot dT}{T}$$

Für 
$$V = konst.$$
: 
$$S(T_E) = S(T_A) + n \cdot \int_{T_A}^{T_E} \frac{c_{m,v} \cdot dT}{T}$$

## **Schmelzentropie**

## Verdampfungsentropie

$$\Delta S_{m,s} = \frac{\Delta H_{m,s}}{T_m} \qquad \Delta S_{m,v} = \frac{\Delta H_{m,v}}{T_b}$$

## Regel von Pictet-Trouton (für unpolare Moleküle)

$$\Delta S_{m,v} = \frac{\Delta H_{m,v}}{T_h} \approx 88 \frac{J}{mol \cdot K}$$

#### Reaktionsentropie

$$\Delta S_{m,r}^0 = \sum_P v \cdot S_m^0 - \sum_E v \cdot S_m^0$$

## Isochore Zustandsänderung

## Isobare Zustandsänderung

$$\Delta S = n \cdot c_{m,v} \cdot \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S = n \cdot c_{m,p} \cdot \ln \frac{T_2}{T_1}$$

## Isotherme Zustandsänderung

$$\Delta S = n \cdot R \cdot \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$\Delta S = n \cdot R \cdot \ln \frac{p_1}{p_2}$$

#### Mischungsentropie von idealen Gasen

$$\Delta \bar{S}_{m,M}(A) = -R \cdot \ln x(A)$$

### **Thermodynamisches Potential**

$$\Delta G_r = \Delta H_r - T \cdot \Delta S_r$$

## Gibbs - Helmholtz'sche Gleichungen

$$G = H - T \cdot S = H + T \cdot \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p}$$
  $F = U - T \cdot S = U + T \cdot \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V}$   $dU = T \cdot dS - p \cdot dV$   $dH = T \cdot dS + V \cdot dp$   $dF = -S \cdot dT - p \cdot dV$   $dG = -S \cdot dT + V \cdot dp$ 

## Thermodynamische Zustandsgleichung

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} = T \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} - p \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{T} = -T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} + V$$

#### **Chemisches Potential**

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n(A),n(B)} \cdot dp + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n(A),n(B)} \cdot dT + \left(\frac{\partial G}{\partial n(A)}\right)_{p,T,n(B)} \cdot dn(A) + \left(\frac{\partial G}{\partial n(B)}\right)_{p,T,n(A)} \cdot dn(B)$$

## Druckkoeffizient des thermodynamischen Potentials

# Temperaturkoeffizient

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V \qquad \qquad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$$

#### **Chemisches Potential**

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{p,T,n_j \neq n_i}$$

### Ideale Gase und ideale Gasmischungen

#### **Ideales Gas (Reinstoff)**

$$\mu = \mu_0(T) + R \cdot T \cdot \ln \frac{p}{p_0}$$

 $\mu = G_m = H_m - T \cdot S_m$ 

## **Ideale Gasmischung**

$$\mu_{i} = \mu_{0,i}(T) + R \cdot T \cdot \ln \frac{p_{i}}{p_{0}}$$

$$\mu_{i} = \mu'_{0,i}(p,T) + R \cdot T \cdot \ln x_{i}$$

## **Ideale Mischphasen**

$$d\mu(A) = \left(\frac{\partial\mu(A)}{\partial p}\right)_{T,x(A),x(B)} \cdot dp + \left(\frac{\partial\mu(A)}{\partial T}\right)_{p,x(A),x(B)} \cdot dT + \left(\frac{\partial\mu(A)}{\partial x(A)}\right)_{p,T,x(B)} \cdot dx(A)$$
$$d\mu(A) = V_m(A) \cdot dp - S_m(A) \cdot dT + \frac{R \cdot T}{x(A)} \cdot dx$$

## Reale Mischphasen

$$\mu_i = \mu_{0,i}(T) + R \cdot T \cdot \ln \frac{a_i}{a_0}$$

## Gibbs - Duhemsche Gleichung

$$x(A) \cdot \frac{1}{a(A)} \cdot da(A) + x(B) \cdot \frac{1}{a(B)} \cdot da(B) = 0$$

# 22. THERMODYNAMISCHE

# GLEICHGEWICHTE

## Gleichgewicht zwischen der Gasphase und der flüssigen Phase

$$(V_{m,g} - V_{m,l}) \cdot dp = \frac{\Delta H_{m,v}}{T} \cdot dT$$

## Dampfdruck einer Flüssigkeit, die unter dem zusätzlichen äußeren Druck pa steht:

$$ln\frac{p}{p_0} = \frac{V_{m,l}}{R \cdot T} \cdot p_a$$

# Gleichgewicht zwischen der festen und der flüssigen Phase

$$\frac{dT}{dp} = \frac{\left(V_{m,l} - V_{m,s}\right)}{\Delta H_{m,s}} \cdot T_m$$

## Chemische Gleichgewichte

$$K = \prod a_i^{\nu_i} \qquad \Delta G_{m,r} = -R \cdot T \cdot \ln K$$

## Umrechnung der Gleichgewichtskonstanten

$$\Delta v = \sum_{Prod.} v - \sum_{Ed.} v$$

$$K_p = K \cdot K_p^0 = K \cdot (p^0)^{\Delta v} \qquad K_x = K \cdot \left(\frac{p^0}{p_{ges}}\right)^{\Delta v} \qquad K_c = K \cdot K_c^0 = K \cdot (c^0)^{\Delta v}$$

#### Druckabhängigkeit der Gleichgewichtskonstante

$$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial p}\right)_T = -\frac{\Delta V_m}{R \cdot T}$$

### Temperaturabhängigkeit der Gleichgewichtskonstante

$$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial T}\right)_{p} = \frac{\Delta H_{m,r}}{R \cdot T^{2}}$$

#### Van't Hoffsche Reaktionsisobare

$$\left(rac{\partial \ln K}{\partial T}
ight)_V = rac{\Delta U_{m,r}}{R \cdot T^2}$$
 
$$ln rac{K_2}{K_1} = -rac{\Delta H_{m,r}}{R} \left(rac{1}{T_2} - rac{1}{T_1}
ight)$$

# 23. KREISPROZESSE

#### Rechtsläufige Kreisprozesse

#### **Carnot-Prozess**

$$\Delta W = -\oint T \cdot dS = -n \cdot R \cdot (T_{12} - T_{34}) \cdot \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{T_{12}}{T_{34}}$$

2 Isentropen, 2 Isothermen

#### Otto-Kreisprozess

Verbrennungsmotor, Offener Kreisprozess

2 Isentropen, 2 Isochoren

$$\varepsilon = \frac{V_{41}}{V_{23}} > 1$$

Verdichtungsverhältnis

#### Diesel-Kreisprozess

Verbrennungsmotor, Offener Kreisprozess

2 Isentropen, 1 Isochore, 1 Isobare

$$\varepsilon = \frac{V_{41}}{V_2} > 1$$

Verdichtungsverhältnis

$$\varphi = \frac{V_3}{V_2} > 1$$

Einspritzverhältnis, Volldruckverhältnis

#### **Seilinger-Kreisprozess**

Verbrennungsmotor, Offener Kreisprozess

2 Isentropen, 2 Isochoren, 1 Isobare

$$\varepsilon = \frac{V_{51}}{V_{23}} > 1$$

Verdichtungsverhältnis

$$\phi = \frac{V_4}{V_{23}} > 1$$

Verbrennungsvolumenverhältnis

$$\psi = \frac{p_{34}}{p_2} > 1$$

(Verbrennungs-)Druckverhältnis

# **Stirling-Kreisprozess**

Motor mit äußerer Wärmezufuhr, Geschlossener Kreisprozess

2 Isothermen, 2 Isochoren

$$\varepsilon = \frac{V_{41}}{V_{23}} > 1$$
 Verdichtungsverhältnis

#### **Joule-Kreisprozess (Brayton Cycle)**

Gasturbine, Strahltriebwerke, Offener oder geschlossener Kreisprozess

2 Isentropen, 2 Isobaren

## Ericsson- oder Ackeret-Keller-Kreisprozess

Gasturbine, Geschlossener Kreisprozess

2 Isothermen, 2 Isobaren

## Clausius-Rankine-Kreisprozess

Dampfkraftanlage, Geschlossener Kreisprozess mit Phasenänderung

2 Isentropen, 2 Isobaren

## Linksläufige Kreisprozesse

## Leistungszahl einer Kältemaschine

$$\varepsilon_{KM} = \frac{Q_{ZU}}{\Delta W} = \frac{Q_{ab}}{\Delta W} - 1$$

## Leistungszahl einer Wärmepumpe

$$\varepsilon_{WP} = \frac{Q_{ab}}{\Delta W} = \frac{Q_{zu}}{\Delta W} + 1$$

# 24. REAKTOREN

#### **Keine Formeln**

# 25. WÄRMEÜBERTRAGUNG

#### Verbrennungswärme

$$Q = \eta \cdot H_u \cdot m \qquad \qquad bzw \qquad \qquad Q = \eta \cdot H_o \cdot m$$

#### **Elektrischer Strom**

$$Q = \eta \cdot W_{el} = \eta \cdot P \cdot t = \eta \cdot U \cdot I \cdot t$$

#### Wärmeleitung durch eine ebene Wand - Fouriersches Gesetz

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \dot{Q} = \frac{\lambda}{\Delta x} \cdot A \cdot \Delta T$$

$$R = \frac{\Delta x}{\lambda}$$

#### Wärmeleitung durch eine mehrschichtige Wand

$$R_{ges} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots = \frac{\Delta x_1}{\lambda_1} + \frac{\Delta x_2}{\lambda_2} + \frac{\Delta x_3}{\lambda_3} + \dots$$

$$\dot{Q} = \frac{1}{\frac{\Delta x_1}{\lambda_1} + \frac{\Delta x_2}{\lambda_2} + \frac{\Delta x_3}{\lambda_3}} \cdot A \cdot \Delta T$$

#### Wärmeleitung durch einfaches Rohr

$$\dot{Q} = \frac{\lambda \cdot 2 \cdot \pi \cdot l \cdot \Delta T}{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)} = \frac{\frac{d_a \cdot \pi \cdot l \cdot \Delta T}{\frac{d_a}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{d_a}{d_i}\right)}}{\frac{d_a}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{d_a}{d_i}\right)} \cdot A_a \cdot \Delta T$$

## Wärmeleitung durch mehrschichtiges Rohr

$$\dot{Q} = \frac{1}{\frac{d_a}{2} \cdot \sum_{j=1}^n \frac{1}{\lambda_j} \cdot ln\left(\frac{d_{j+1}}{d_j}\right)} \cdot A_a \cdot \Delta T$$

## Wärmeleitung durch dünnwandiges Rohr

$$\dot{Q} = \frac{\lambda}{r_a - r_i} \cdot A \cdot \Delta T = \frac{\lambda}{r_a - r_i} \cdot 2 \cdot \pi \cdot r_m \cdot l \cdot \Delta T$$

$$r_m = \frac{r_a + r_i}{2}$$

# Wärmeübergang/Wärmeübertragung

$$\dot{Q} = \alpha \cdot A \cdot \Delta T$$

#### Nußelt-Zahl

$$N_u = \frac{\alpha L}{\lambda_{(l)}} = \frac{Konvektion}{W"armeleitung}$$

#### Charakteristische Länge L

### Durchströmung

Umströmung

$$L=d_H=\frac{4\cdot A}{P}$$

$$L = \frac{A}{U}$$

## Reynoldszahl

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot L}{\eta} = \frac{v \cdot L}{\nu}$$

#### **Prandtl-Zahl**

$$Pr = \frac{v}{\alpha} = \frac{\eta \cdot c_p}{\lambda_{(l)}}$$

 $\alpha \dots Temperaturleitfähigkeit !!!$ 

## Viskositätsumrechnung

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

#### Laminare Strömung

$$Nu_d = \left[3,66^3 + 0.7^3 + \left(1,615 \cdot \left(Re_d \cdot Pr \cdot \frac{d}{h}\right)^{\frac{1}{3}} - 0.7\right)^3\right]^{\frac{1}{3}}$$

### Turbulente Strömung (Gnielinski-Gleichung)

$$Nu = \frac{\frac{\frac{\xi}{8} \cdot Re \cdot Pr}{1 + 12.7 \cdot \sqrt{\frac{\xi}{8} \left(Pr^{\frac{2}{3}} - 1\right)}} \cdot \left[1 + \left(\frac{d}{h}\right)^{\frac{2}{3}}\right]$$

## Druckverlust $\xi$ für technisch rauhe Rohre:

$$\xi = (1.8 \cdot log_{10}(Re) - 1.5)^{-2}$$

#### Gültigkeitsbereich der Gnielinski-Gleichung:

$$1000 < \text{Re} < 10^6$$

$$0.1 < Pr < 10^3$$

± 10 ... 15 % Genauigkeit

## Wärmedurchgang

$$\dot{Q} = k \cdot A \cdot \Delta T$$

## Wärmedurchgangskoeffizient k

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \sum \frac{\Delta x_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2}$$

## Wärmedurchgang durch eine ebene Wand

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\Delta x}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}$$

### Wärmedurchgang durch eine mehrschichtige Wand

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \sum_{j=1}^{n} \frac{\Delta x_j}{\lambda_j} + \frac{1}{\alpha_2}$$

### Wärmedurchgang durch einfaches Rohr

$$\frac{1}{k_a} = \frac{1}{\alpha_i} \cdot \frac{d_a}{d_i} + \frac{d_a}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot ln\left(\frac{d_a}{d_i}\right) + \frac{1}{\alpha_a}$$

$$\frac{1}{k_i} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{d_i}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot ln\left(\frac{d_a}{d_i}\right) + \frac{1}{\alpha_a} \cdot \frac{d_i}{d_a}$$

## Wärmedurchgang durch mehrschichtiges Rohr:

$$\frac{1}{k_a} = \frac{1}{\alpha_i} \cdot \frac{d_a}{d_i} + \frac{d_a}{2} \cdot \sum_{j=1}^n \frac{1}{\lambda_j} \cdot ln\left(\frac{d_{j+1}}{d_j}\right) + \frac{1}{\alpha_a}$$

$$\frac{1}{k_i} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{d_i}{2} \cdot \sum_{j=1}^n \frac{1}{\lambda_j} \cdot ln\left(\frac{d_{j+1}}{d_j}\right) + \frac{1}{\alpha_a} \cdot \frac{d_i}{d_a}$$

## Wärmestrahlung

$$\dot{Q} = \alpha_S \cdot A_2 \cdot \Delta T$$

#### Stoffführung in Wärmetauschern - Mittlere logarithmische Temperaturdifferenz $\Delta T_m$

$$\Delta T_m = \frac{\Delta T_{groß} - \Delta T_{klein}}{ln(\frac{\Delta T_{groß}}{\Delta T_{klein}})}$$

#### Ausgetauschter Wärmestrom

$$\dot{Q} = k \cdot A \cdot \Delta T_m$$

# 26. KINETIK

## Definition der Reaktionsgeschwindigkeit

$$r_c = \pm \frac{1}{v_i} \cdot \frac{d c_i}{d t}$$

$$r_p = \pm \frac{1}{v_i} \cdot \frac{d \, p_i}{d \, t}$$

#### **Potenzansatz**

$$r = k \cdot c^m(A) \cdot c^n(B)$$

## Reaktionsgeschwindigkeit und Reaktionsgeschwindigkeitskonstante bezogen auf einen Stoff

$$r_c(i) = \pm \frac{d c_i}{d t} = v_i \cdot r_c$$

$$k(i) = v_i \cdot k$$

# Reaktionen 0. Ordnung

$$v_A\cdot A \xrightarrow{\quad k\quad \quad } v_P\cdot P$$

$$v_A = v_P = 1$$

allgemein

$$r_c = -\frac{1}{v_A} \cdot \frac{d \ c(A)}{dt} = k$$

$$c(A) = c_0(A) - k \cdot t$$
$$t_{1/2} = \frac{c_0(A)}{2 \cdot k}$$

$$c(A) = c_0(A) - v_A \cdot k \cdot t$$

$$t_{1/2} = \frac{c_0(A)}{2 \cdot k}$$

$$t_{1/2} = \frac{c_0(A)}{2 \cdot v_A \cdot k}$$

# Reaktionen 1. Ordnung

$$v_A\cdot A \xrightarrow{\quad k\quad \quad } v_P\cdot P$$

$$v_A = v_P = 1$$

allgemein

$$r_c = -\frac{1}{v_A} \cdot \frac{d \ c(A)}{d \ t} = k \cdot c(A)$$

$$ln\frac{c(A)}{c_0(A)} = -k \cdot t$$

$$ln\frac{c(A)}{c_0(A)} = -v_A \cdot k \cdot t$$

$$c(A) = c_0(A) \cdot e^{-k \cdot t}$$

$$c(A) = c_0(A) \cdot e^{-v_A \cdot k \cdot t}$$

$$c(A) = c_0(A) \cdot e^{-k \cdot t}$$
$$c(P) = c_0(A) \cdot (1 - e^{-k \cdot t})$$

$$c(P) = \frac{v_P}{v_A} \cdot c_0(A) \cdot (1 - e^{-v_A \cdot k \cdot t})$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{v_A \cdot k}$$

# Reaktionen 2. Ordnung

$$v_A\cdot A \xrightarrow{\quad k\quad} v_P\cdot P$$

$$v_A = 2, v_P = 1$$

allgemein

$$r_{c} = -\frac{1}{v_{A}} \cdot \frac{d c(A)}{dt} = k \cdot c^{2}(A)$$

$$\frac{1}{c(A)} - \frac{1}{c_{0}(A)} = k(A) \cdot t$$

$$\frac{1}{c(A)} - \frac{1}{c_{0}(A)} = v_{A} \cdot k \cdot t$$

$$c(A) = \frac{c_{0}(A)}{1 + k(A) \cdot t \cdot c_{0}(A)}$$

$$c(P) = \frac{k(A) \cdot t \cdot c_{0}^{2}(A)}{1 + k(A) \cdot t \cdot c_{0}(A)}$$

$$c(P) = \frac{v_{P} \cdot k \cdot t \cdot c_{0}^{2}(A)}{1 + v_{A} \cdot k \cdot t \cdot c_{0}(A)}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k(A) \cdot c_{0}(A)}$$

# Reaktionen 2. Ordnung

$$\mathbf{v}_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{v}_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B} \xrightarrow{\mathbf{k}} \mathbf{v}_{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{P}$$

 $v_A = 1, v_B = 1, v_P = 1$ 

allgemein

$$r_{c} = -\frac{1}{v_{A}} \cdot \frac{d c(A)}{dt} = -\frac{1}{v_{B}} \cdot \frac{d c(B)}{dt} = k \cdot c(A) \cdot c(B)$$

$$\frac{1}{c_{0}(A) - c_{0}(B)} \cdot ln \left[ \frac{c_{0}(B) \cdot c(A)}{c_{0}(A) \cdot c(B)} \right] = k \cdot t$$

$$\frac{1}{v_{B} \cdot c_{0}(A) - v_{A} \cdot c_{0}(B)} \cdot ln \left[ \frac{c_{0}(B) \cdot c(A)}{c_{0}(A) \cdot c(B)} \right] = k \cdot t$$

$$t_{1/2}(A) = \frac{1}{k \cdot (c_{0}(A) - c_{0}(B))} \cdot ln \frac{c_{0}(B)}{2 \cdot c_{0}(B) - c_{0}(A)} \quad t_{\frac{1}{2}}(A) = \frac{1}{k \cdot (v_{B} \cdot c_{0}(A) - v_{A} \cdot c_{0}(B))} \cdot ln \left[ \frac{c_{0}(B)}{2 \cdot c_{0}(B) - \frac{v_{B}}{v_{A}} \cdot c_{0}(A)} \right]$$

$$t_{1/2}(B) = \frac{1}{k \cdot (c_{0}(B) - c_{0}(A))} \cdot ln \frac{c_{0}(A)}{2 \cdot c_{0}(A) - c_{0}(B)} \quad t_{\frac{1}{2}}(B) = \frac{1}{k \cdot (v_{A} \cdot c_{0}(B) - v_{B} \cdot c_{0}(A))} \cdot ln \left[ \frac{c_{0}(A)}{2 \cdot c_{0}(A) - \frac{v_{A}}{v_{B}} \cdot c_{0}(B)} \right]$$

# Reaktionen 3. Ordnung

$$v_A \cdot A + v_B \cdot B \xrightarrow{k} v_P \cdot P$$

 $v_A = 1, v_B = 2, v_P = 1$ 

$$r_{c} = -\frac{1}{v_{A}} \cdot \frac{d c(A)}{dt} = -\frac{1}{v_{B}} \cdot \frac{d c(B)}{dt} = k \cdot c(A) \cdot c^{2}(B)$$

$$\frac{2(c_{0}(A) - c(A))}{(2c_{0}(A) - 2c_{0}(B)) \cdot c(B) \cdot c_{0}(B)} + \frac{1}{(2c_{0}(A) - c_{0}(B))^{2}} \cdot ln \left[ \frac{c_{0}(B) \cdot c(A)}{c_{0}(A) \cdot c(B)} \right] = k \cdot t$$

# Reaktionen n. Ordnung

$$v_A\cdot A \xrightarrow{k} v_P\cdot P$$

 $v_A = 1, v_P = 1$  allgemein

$$r_c = -\frac{1}{v_A} \cdot \frac{d c(A)}{dt} = k \cdot c^n(A)$$

$$k \cdot t = \frac{1}{(n-1)} \cdot \left( \frac{1}{c^{n-1}(A)} - \frac{1}{c_0^{n-1}(A)} \right) \qquad \qquad k \cdot t = \frac{1}{v_A \cdot (n-1)} \cdot \left( \frac{1}{c^{n-1}(A)} - \frac{1}{c_0^{n-1}(A)} \right)$$

## Bestimmung der Reaktionsordnung - Reaktion 0. Ordnung:

$$c(A) = -k(A) \cdot t + c_0(A)$$

### Bestimmung der Reaktionsordnung - Reaktion 1. Ordnung:

$$\rightarrow ln c(A) = -k(A) \cdot t + ln c_0(A)$$

#### Bestimmung der Reaktionsordnung - Reaktion 2. Ordnung:

$$\rightarrow \frac{1}{c(A)} = k(A) \cdot t + \frac{1}{\frac{c_0(A)}{c_0(A)}}$$

#### Bestimmung der Reaktionsordnung - Reaktion n. Ordnung:

$$\rightarrow \frac{1}{c(A)^{n-1}} = k(A) \cdot t + \frac{1}{c_0(A)^{n-1}}$$

## Bestimmung der Reaktionsordnung - van 't Hoffsche Methode mit einem Edukt

$$ln r_c = ln k + n \cdot ln c(A)$$

## Bestimmung der Reaktionsordnung - van 't Hoffsche Methode mit einem Edukt, ver. T

$$\ln r_c = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T} + n \cdot \ln c(A)$$

#### Bestimmung der Reaktionsordnung - van 't Hoffsche Methode mit zwei Edukten

$$ln r_c = ln k + n \cdot ln c(A) + m \cdot ln c(B)$$

## Bestimmung der Reaktionsordnung - van 't Hoffsche Methode mit zwei Edukten, ver. T

$$\ln r_c = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T} + n \cdot \ln c(A) + m \cdot \ln c(B)$$

#### Bestimmung der Reaktionsordnung - van 't Hoffsche Methode mit zwei Edukten, 2-dim. Regr.

$$ln r_c = ln k_1 + n \cdot ln c(A_{konst}) + m \cdot ln c(B)$$

$$Ordnung m = k_{GG1}$$

$$\& d_1 = ln k_1 + n \cdot ln c(A_{konst})$$

$$ln r_c = ln k_2 + n \cdot ln c(A) + m \cdot ln c(B_{konst})$$

$$Ordnung n = k_{GG2}$$

$$\& d_2 = ln k_2 + m \cdot ln c(B_{konst})$$

**Reversible Reaktionen** 

$$A + B \stackrel{k,k'}{\iff} C + D$$

$$K_c = \frac{k}{k'} = \frac{c(C) \cdot c(D)}{c(A) \cdot c(B)}$$

**Reversible Reaktionen** 

$$v_A\cdot A \overset{k,k'}{\Longleftrightarrow} v_P\cdot P$$

$$v_A = 1, v_P = 1$$

allgemein

$$r_{c} = -\frac{1}{v_{A}} \cdot \frac{d c(A)}{d t} = k \cdot c(A) - k' \cdot c(P)$$

$$\frac{c_{0}(A)}{v_{A}} + \frac{c_{0}(P)}{v_{P}} = \frac{c(A)}{v_{A}} + \frac{c(P)}{v_{P}} = konst$$

$$c(A) = \frac{k' + k \cdot e^{-(k+k') \cdot t}}{k + k'} c_{0}(A)$$

$$c(P) = \frac{k \cdot (1 - e^{-(k+k') \cdot t})}{k + k'} c_{0}(A)$$

$$c(P) = \frac{k' \cdot (1 - e^{-(k+k') \cdot t})}{k + k'} c_{0}(A)$$

$$c_{\infty}(A) = \frac{k'}{v_{A} \cdot k + v_{P} \cdot k'} c_{0}(A)$$

$$c_{\infty}(A) = \frac{k'}{v_{A} \cdot k + v_{P} \cdot k'} c_{0}(A)$$

$$c_{\infty}(P) = \frac{k}{k + k'} c_{0}(A)$$

$$c_{\infty}(P) = \frac{v_{P}}{v_{A}} \cdot \frac{k}{v_{A} \cdot k + v_{P} \cdot k'} c_{0}(A)$$

$$ln \frac{c_{0}(A) - c_{\infty}(A)}{c(A) - c_{\infty}(A)} = (k + k') \cdot t$$

$$k'_{C} \equiv \frac{k}{k'} \equiv \frac{c_{\infty}(P)}{c_{\infty}(A)}$$

$$c(A) = (c_{0}(A) - c_{\infty}(A)) \cdot e^{-(v_{A} \cdot k + v_{P} \cdot k') \cdot t} + c_{\infty}(A)$$

$$c(P) = \frac{v_{P}}{v_{A}} \cdot (c_{0}(A) - c_{\infty}(A)) \cdot [1 - e^{-(k+k') \cdot t}] + c_{0}(P)$$

#### Parallelreaktionen A $\rightarrow$ P1 und A $\rightarrow$ P2

 $v_A = 1$ ,  $v_{P1} = 1$ ,  $v_{P2} = 1$ 

allgemein

$$r_{c} = -\frac{1}{v_{A}} \cdot \frac{d c(A)}{d t} = (k_{1} + k_{2}) \cdot c(A)$$

$$c(A) = c_{0}(A) \cdot e^{-(k_{1} + k_{2}) \cdot t}$$

$$c(A) = c_{0}(A) \cdot e^{-v_{A} \cdot (k_{1} + k_{2}) \cdot t}$$

$$\frac{d c(P1)}{d c(P2)} = \frac{k_{1}}{k_{2}}$$

$$\frac{d c(P1)}{d c(P2)} = \frac{v_{P1} \cdot k_{1}}{v_{P2} \cdot k_{2}} \left[ = \frac{k_{1}(P1)}{k_{2}(P2)} \right]$$

$$c(P2) = \frac{k_2}{k_1 + k_2} \cdot \frac{v_{P2}}{v_A} \cdot c_0(A) \cdot \left[ 1 - e^{-v_A \cdot (k_1 + k_2) \cdot t} \right]$$

$$c(P1) = \frac{k_1}{k_1 + k_2} \cdot \frac{v_{P1}}{v_A} \cdot c_0(A) \cdot \left[1 - e^{-v_A \cdot (k_1 + k_2) \cdot t}\right]$$

**Folgereaktionen** 

$$A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$$

 $v_A = 1$ ,  $v_B = 1$ ,  $v_C = 1$ 

allgemein

$$c(A) = c_0(A) \cdot e^{-k_1 \cdot t}$$

$$c(A) = c_0(A) \cdot e^{-v_A \cdot k_1 \cdot t}$$

$$c(B) = \frac{k_1}{k_2 - k_1} \cdot c_0(A) \cdot [e^{-k_1 \cdot t} - e^{-k_2 \cdot t}]$$

$$c(B) = \frac{k_1}{k_2 - k_1} \cdot c_0(A) \cdot [e^{-v_A \cdot k_1 \cdot t} - e^{-v_B \cdot k_2 \cdot t}]$$

$$c(C) = c_0(A) \cdot \left\{ 1 + \frac{k_1 \cdot e^{-k_2 \cdot t} - (k_2 - k_1 + k_1) \cdot e^{-k_1 \cdot t}}{k_2 - k_1} \right\}$$

$$c(C) = c_0(A) \cdot \frac{v_C}{v_A} \cdot \left\{ 1 + \frac{\frac{v_A}{v_B} \cdot k_1 \cdot e^{-v_B \cdot k_2 \cdot t} - \left(k_2 - k_1 + \frac{v_A}{v_B} \cdot k_1\right) \cdot e^{-v_A \cdot k_1 \cdot t}}{k_2 - k_1} \right\}$$

$$t_{max} = \frac{ln\left(\frac{v_A \cdot k_1}{v_B \cdot k_2}\right)}{v_A \cdot k_1 - v_B \cdot k_2}$$

#### Vorgelagerte Gleichgewichte

$$A + B \stackrel{k_1, k'_1}{\longleftrightarrow} C \stackrel{k_2}{\to} P$$

$$r_c = \frac{dc(P)}{dt} = k_2 \cdot c(C) = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_1} \cdot c(A) \cdot c(B) = k_{ges} \cdot c(A) \cdot c(B)$$

Michaelis-Menten-Kinetik

Reaktionsgleichung

M-M-Konstante

M-M-Gleichung

$$E + S \stackrel{k_1, k'_1}{\Longleftrightarrow} ES \stackrel{k_2}{\rightarrow} P + E \qquad K_M = \frac{c(E) \cdot c(S)}{c(ES)} = \frac{k'_1 + k_2}{k_1} \qquad r_c = \frac{r_{c,max} \cdot c(S)}{K_M + c(S)}$$

Wechselzahl, Katalytische Konstante kcat

Katalytische Effizienz

$$k_{cat} = \frac{r_{c,max}}{c_0(E)} = \frac{k_2 \cdot c_0(E)}{c_0(E)} = k_2$$
 
$$\frac{k_{cat}}{K_M}$$

Auswertung der Michaelis-Menten-Gleichung

$$\frac{1}{r_c} = \frac{K_M}{r_{c,max}} \cdot \frac{1}{c(S)} + \frac{1}{r_{c,max}}$$

Autokatalyse

$$A + P \rightarrow 2 P$$

$$\frac{1}{c_0(A) + c_0(P)} \cdot ln\left(\frac{c_0(A) \cdot c(P)}{c_0(P) \cdot c(A)}\right) = k \cdot t$$

$$\xi = \frac{c_0(A) \cdot c_0(P) \cdot \left[e^{(c_0(A) + c_0(P)) \cdot k \cdot t} - 1\right]}{c_0(A) + c_0(P) \cdot e^{(c_0(A) + c_0(P)) \cdot k \cdot t}}$$

$$c(P) = \frac{c_0(A) + c_0(P)}{1 + \frac{c_0(A)}{c_0(P)} e^{-(c_0(A) + c_0(P)) \cdot k \cdot t}}$$

$$c(A) = \frac{c_0(A) + c_0(P)}{1 + \frac{c_0(P)}{c_0(A)} e^{(c_0(A) + c_0(P)) \cdot k \cdot t}}$$

Boltzmann-Energieverteilungsfunktion

$$x_i = \frac{\Delta N_{E_a}}{N} = e^{-\frac{E_a}{R \cdot T}}$$

**Arrhenius-Gleichung** 

$$ln\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

# 27. TRANSPORTERSCHEINUNGEN

**Kapitel in Arbeit** 

# 28. VERDAMPFER

**Keine Formeln** 

# 29. REKTIFIKATION

## Trennwirkung von Füllkörpern und Packungen

$$h_F = n_{th} \cdot HETP$$

#### Rücklaufverhältnis r

#### Mindestrücklaufverhältnis

$$r = \frac{\dot{n}_R}{\dot{n}_K} = \frac{R\ddot{u}cklaufstrom}{Kopfproduktstrom}$$

$$r = \frac{x_K - y_F}{y_F - x_F} = r_{min}$$

# Verstärkergerade

$$y_D = \frac{r}{1+r} \cdot x_R + \frac{1}{1+r} \cdot x_K$$

#### Gleichgewichtskurve

## Trennfaktor / relative Flüchtigkeit

$$y_A = \frac{x_A \cdot \alpha}{x_A \cdot (\alpha - 1) + 1}$$

$$\alpha = \frac{p_{0,A}}{p_{0,B}}$$

## Bodenwirkungsgrad und erforderliche Anzahl der Austauschböden

$$N = \frac{n_{theo} - 1}{\eta_B}$$

## Rückdampfverhältnis r'

$$r' = \frac{\dot{n'}_R}{\dot{n}_S} = \frac{\ddot{R}\ddot{u}cklaufstrom\ zum\ Sumpf}{Sumpfproduktstrom}$$

## Abtriebsgerade

$$y_D = \frac{r'}{r'-1} \cdot x_R - \frac{1}{r'-1} \cdot x_S$$