
#### Perspective cavalière:

# Définition: Projection orthogonale de la pièce sur le plan P Plan de projection P parallèle à l'une des <u>faces de la pièce</u> Pièce cubique à projeter Fuyantes 0,5.a Projection oblique de la pièce sur le plan P


#### Principe:




#### Perspective axonométrique :


Définition:


#### Principe:






#### **Approche comparative:**






Crampon plaqueur modulaire




Dimétrique usuelle : elle est adaptée lorsque l'on souhaite mettre une face en évidence.




Cavalière : facile à construire, elle déforme beaucoup l'objet à représenter.

Dimétrique redressée : on l'utilise principalement pour des représentations de pièces longues.




Isométrique : de tracé simple, elle n'offre pas un aussi bon réalisme que la trimétrique.



Trimétrique : son exécution est plus longue mais sa lisibilité et sa clarté sont remarquables.


#### Perspective isométrique:

Exemple:




#### **ÉTAPE 3**


Exécuter le tracé final.




Comment tracer les lignes et les surfaces non isométriques




On doit déterminer la dimension des lignes et des surfaces inclinées à l'aide de leurs coordonnées que l'on localise sur des lignes isométriques.



#### Les grilles et le dessin isométrique




On peut utiliser une grille sur laquelle on retrouve les trois axes isométriques pour tracer les perspectives Isométriques.



Comment tracer une ellipse composée de quatre arcs de cercle à l'aide d'un compas

- 1- Tracer un carré isométrique.
- 2- Trouver le centre du carré à l'aide des diagonales, puis tracer les lignes d'axes.
- 3- Finalement, tracer les médiatrices. Le point de rencontre des médiatrices indique le centre des quatre arcs de cercle.



Comment tracer un objet qui comporte des parties arrondies

