


## Les éléments filetés






Référence : Construction mécanique de Michel Aublin édition hachette technique

### Les Profils de Filetage



#### Filetage métrique ISO à filet triangulaire




le filetage ISO


appelé également filetage métrique

# Représentation normalisée d'un Filetage


## Quelque soit le profil, la représentation normalisée est la même.



## Représentation d'une Vis



Représentation normalisée détaillée




C'est beau!

Mais c'est trop long à dessiner!


#### Représentation réelle de la vis


#### Projection de la vis



Représentation réelle de la vis


Projection de la vis






le trois quarts de cercle représente l'enlèvement de matière.

## Représentation d'un Taraudage





#### Représentation réelle du taraudage




#### Ce taraudage n'est pas débouchant, il est borgne.


#### Représentation des filetages - filetages cachés






## Représentation du filetage





#### les hachures traversent le trait continu fin du filetage

#### Limites des filetages complètement formés




C'est normal, le filetage c'est de la matière.

## Cotation d'un filetage

#### d est le diamètre nominal de la vis et du taraudage


#### Cotation du diamètre et de la longueur



b est la longueur du filetage

#### M comme filetage métrique


#### 12 comme diamètre nominal




Le diamètre du perçage est égal à 0,8 fois le diamètre nominal.

# Représentation d'un assemblage Vis et Taraudage

#### Exemple 1: Montage d'une vis dans un trou taraudé borgne




Exemple 1: Montage d'une vis dans un trou taraudé borgne




la représentation de la vis qui est prépondérante sur celle du taraudage

#### Exemple 2:

Montage d'un goujon à fond de filet




Représentation normalisée




## Un boulon est l'assemblage constitué d'une vis et d'un écrou.

Trous de passage pour vis NF EN 20273 (ISO 273)




# Quelques renseignements complémentaires


Filetage métrique ISO diamètre à flanc de filet à filet triangulaire: d2 = d - 0.6495Pdimensions de la vis diamètre à fond de filet d3 = d - 1,2268Phauteur du filet pas P VIS diamètre nominal d sommet du filet fond de filet angle du filetage




# Réalisation d'un filetage ou d'un taraudage

#### Principe de réalisation d'un assemblage vissé







## Quelques représentations de vis



#### Dimensions des lamages, chambrages et fraisures - NF E 25-017



#### Représentation simplifiée des principaux types de vis et écrous





· Une vis est réalisée à partir d'une tige cylindrique.

 Le diamètre de cette tige est appelé diamètre nominal de la vis (= diamètre en sommet de filetage).

 Le filetage réalisé sur cette tige a un diamètre en fond de filet égal à 0,8 fois le diamètre nominal de la vis.

 Un taraudage est réalisé à partir d'un trou (perçage) cylindrique, dont le diamètre est égal à 0,8 fois le diamètre nominal du taraudage.

 Le diamètre de ce taraudage est appelé diamètre nominal (= diamètre en fond de filet)

- Le fond de filet est représenté en traits continus fins lorsqu'il est visible.
- · Le sommet de filet (tige de départ de la vis ou perçage) est représenté en traits continus forts lorsqu'il est visible.
- La fin du filetage est représenté en traits continus forts lorsqu'il est visible.
- Le perçage se termine par un cône à 120°, car il est réalisé avec un foret qui laisse son empreinte dans la matière.
- En vue transversale le fond de filet est représenté par un trois quarts de cercle.

- Un chanfrein à 45° est représenté à l'extrémité de la vis (sa valeur est égale à la profondeur du filet).
- La cotation d'une vis est composée de 3 cotes : le diamètre nominal, la longueur filetée et la tige.
- La cotation d'un taraudage est composée de 3 cotes : le diamètre nominal, la longueur filetée et la profondeur du perçage.
  - Ne pas oublier de positionner le taraudage dans la pièce usinée.
- Dans le cas d'un filetage à profil métrique (= ISO) le signe Ø de diamètre est remplacé par M.
  - Exemple: M12, filetage métrique, diamètre nominal 12

#### Travail à réaliser

- Représenter une tige de 150 de longueur et 20 de diamètre, filetée (M20) à son extrémité droite sur une longueur de 60, en vue de face (longitudinale) et en vue de droite à l'échelle 1:1 sur une feuille de dessin format A4H
  Faire la cotation dimensionnelle.
- Représenter, dans une pièce cubique de coté 80, un taraudage vertical M16, de longueur 40. La profondeur de perçage est égale à 55,

en vue de face (longitudinale)

en vue de dessus

en vue de gauche en coupe AA passant par l'axe du taraudage

à l'échelle 1:1 sur une feuille de dessin format A4H Faire la cotation dimensionnelle