I – DEFINITION

Quoi ? Communication technique


Qui? Intervenants des secteurs industriels.

Pourquoi ? Représenter graphiquement ou schématiquement un objet.

Comment ? Langage normalisé : dessin technique


II – DIFFERENTS TYPES DE DESSINS





II – DIFFERENTS TYPES DE DESSINS

II.3. LE DESSIN DE DEFINITION : (Exemple : Le bras de la butée, repère 01) :



Définir toutes les formes et les dimensions (cotation) d'une pièce de l'objet en vue de sa fabrication. Il fait foi lors du contrôle de la pièce.

Document 1

II – DIFFERENTS TYPES DE DESSINS

II.4. LE DESSIN EN PERSPECTIVE :


Perspective : objet en volume (3 D).

Les dimensions ne sont pas respectées.



Vue éclatée : perspective des pièces décalées.

Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement et le montage de l'objet.




III – LES FORMATS

Document 1

Les dessins techniques sont représentés sur des feuilles de dimensions normalisées appelées :

FORMATS

FORMAT	DIMENSIONS (en mm)	
	LONGUEUR	LARGEUR
Α0	1189	841
A 1	841	594
A2	594	420
A 3	420	297
A 4	297	210



- <u>Remarque</u>: Un format directement inférieur s'obtient en divisant la longueur par √2.
- (le A0 plié en deux dans sa longueur donne le A1).

Le format du plan d'ensemble de la butée réglable (document 1) est .. Un. FORMAT. A3

IV – LES ELEMENTS PERMANENTS

Voir plan d'ensemble de la butée réglable (Document 1).

Document 1

IV.1. LE CADRE:

Il se situe à 10 mm du bord de la feuille pour les formats courants (A4, A3, A2).

IV.2. LES COORDONNEES:

Elles permettent la localisation d'un détail du dessin.

Exemple : Le patin haut (repère 04) de la butée réglable se situe . En. H2.sur.le.dessin

IV.3. LE REPERE D'ORIENTATION:



Il permet d'orienter le dessin. Il doit toujours être dirigé vers soi.

V - L'ÉCHELLE

L'échelle d'un dessin est le rapport entre les dimensions mesurées sur le dessin et les dimensions réelles de l'objet.

Echelle = Dimension mesurée sur le dessin

Dimension réelle

Ecriture d'une échelle dans un cartouche : Echelle...... (Exemple : Echelle 1:10)

Rapport d'échelle

Echelle 1:1, pour la vraie grandeur

Echelle 1:x, pour la réduction (exemple : Echelle 1:2)

Echelle x:1, pour l'agrandissement (exemple : Echelle 2:1)

I. Pouget


Construction Mécanique

V - L'ÉCHELLE

Document 1

- Déterminer l'échelle du dessin ci-dessous de la butée réglable :
 - Longueur réelle : .90 mm
 - Longueur dessinée (mesurée sur le dessin) : 45.mm.....

Echelle 1:2



I. Pouget

Construction Mécanique


8/12

VI – LE CARTOUCHE

Voir plan d'ensemble de la butée réglable (Document 1).

Le cartouche est la carte d'identité du dessin technique.

Il est situé au bas du format.



Document 1

Le cartouche contient les indications suivantes :

- Le titre du dessin l'échelle du dessin l'identité du dessinateur (nom, prénom, classe) la date le format le nom de l'établissement l'indice de mise à jour du dessin le symbole de disposition des vues.
- <u>Remarque</u>: <u>LES ECRITURES SONT NORMALISEES</u>

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ


aàbcçdeéèêfghiïîjklmnopqrstuùvwxyz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VII – LA NOMENCLATURE

Voir plan d'ensemble de la butée réglable (Document 1).

C'est la liste complète des pièces qui constituent un ensemble dessiné. Elle est liée au dessin par les repères des pièces (01, 02, 03 ...).



Document 1

La nomenclature est composée de 5 colonnes :

- Le repère de chaque pièce (REP.)
- Le nombre de chaque pièce (NBR.)
- Le nom des pièces (DESIGNATION)
- La matière de chaque pièce (MATIERE)
- Une observation si nécessaire (OBS.)

VIII – LES TRAITS

Document 1

Plusieurs types de traits sont employés en dessin technique. Un type de trait est caractérisé par sa :

- Nature : **CONTINU ou INTERROMPU ou MIXTE**

- Largueur : FORT ou fin

TYPE de TRAIT	DESIGNATION	APPLICATIONS
	Trait continu fort	Arêtes et contours visibles. Cadre et cartouche
	Trait interrompu fin	Arêtes et contours cachés
	Trait mixte fin	Axes Plan de coupe ou de symétrie

I. Pouget

Construction Mécanique

11/12

VIII - LES TRAITS

TYPE de TRAIT	DESIGNATION	APPLICATIONS
·	Trait continu fin	Lignes d'attache de repère et de cotes. Hachures
	Continu fin ondulé ou Rectiligne en « zigzag »	Limites de vues ou de coupes partielles
	Trait mixte fin à deux tirets	Contours de pièces voisines Parties situées en avant du plan de coupe

A RETENIR

2 TRAITS FORTS NE SE CROISENT JAMAIS



