
S72-9 - Cisaillement




Torseur de cohésion:

$$\left\{ \tau_{\cosh G2/1} \right\} = -\left\{ \tau_{\cosh G1/2} \right\} = \begin{cases} 0 & 0 \\ Ty_{2/1} & 0 \\ Tz_{2/1} & 0 \end{cases}$$

S72-9 - Cisaillement

Contrainte tangentielle:

$$\tau = \lim_{\Delta S_i \to 0} \left(\frac{\Delta f_i}{\Delta S_i} \right)$$




Coefficient multiplicateur suivant la forme de la section :


3/2 pour une section rectangulaire4/3 pour une section circulaire pleine2 pour une section circulaire creusesection de l'âme pour une poutre en I

$$\tau_{\text{max}} = \frac{T}{S} \le \tau_{\text{adm}} = R_{\text{pg}} = \frac{R_{\text{eg}}}{S}$$

S72-9 - Cisaillement

Déformation:





Angle de glissement $\gamma \Rightarrow$

$$\tau = \mathbf{G} \times \mathbf{\gamma}$$

avec
$$G = \frac{E}{2(1+v)}$$

ordres de grandeur:

pour un acier G = 80 000 Mpa

pour un aluminium G = 25 000 MPa