

Le SMED Single Minute Exchange of Die

Sommaire:

- 1 Définition du SMED
- 2 Pourquoi et quand appliquer le SMED ?
- 3 La méthodologie à suivre
- 4 Quelques exemples

Définition du SMED

Le SMED est une méthode d'organisation qui cherche à réduire de façon systématique le temps de changement de série, avec un objectif quantifié. (norme AFNOR NF X50-310)

Définition du SMED

Le SMED est une méthode d'organisation qui cherche à réduire de façon systématique le temps de changement de série, avec un objectif quantifié. (norme AFNOR NF X50-310)

Single Minute Exchange of Die = Echange d'outil en moins de 10 minutes

Aussi appelée Single Digit Exchange of Die, ce qui signifie que la durée de changement est à 1 chiffre (moins de 10 minutes).

Définition du SMED


Le temps de changement de série peut être défini comme le temps entre la dernière pièce bonne avant le changement et la première pièce bonne après le changement produite à la cadence nominale.

Cela veut dire que les pièces non-conformes dues aux réglages font partie du temps de changement.

A votre avis, quel serait l'intérêt d'appliquer le SMED dans une production?

- Devoir proposer des produits de plus en plus variés, la production indifférenciée et de masse n'est plus utilisée aujourd'hui.
- Production de plus en plus pilotée par le client (commandes, rythmes). Gestion par Kanban.
- Besoin de réduire la taille des stocks pour faire des économies (notion de 0 stocks vue en 5 zéros et toyotisme).

 La taille des lots et les temps de réglage sont souvent associés. Si les temps de réglages sont longs, l'entreprise va grossir les lots, ce qui n'est pas toujours pertinent.



Le principe du SMED peut être appliqué à des domaines très variés

Très complexes...

Le changement d'une fournaise en plusieurs mois...



Le changement d'un câble en plusieurs heures...



...à très simples

Le changement d'un filtre à air en quelques minutes...



Le principe du SMED peut être appliqué à des domaines très variés

Très manufacturière...

Changement moule sur presse à injection...




Changement de patient dans un bloc opératoire...



...à très administrative

Diversité des demandes dans une sous-préfecture...





1ère phase: Analyser

- Analyser le fonctionnement actuel pour identifier les différentes opérations réalisées.
- On peut avoir recours à une vidéo si besoin, ce qui permet de chronométrer les différentes opérations.
- Cibler les changement les plus lents et qui ralentissent la production (notion de goulot d'étranglement).

2ème phase: Séparation

- Séparer les opérations internes et externes :
 - Les opérations (ou temps) externes sont celles réalisée pendant la production.
 - Les opérations (ou temps) internes sont celles réalisées alors que la production est arrêtée.
- L'objectif à terme est de réaliser en temps masqué les opérations externes
- Il est donc nécessaire d'agir sur l'organisation de la production, notamment les phases de préparation.

3ème phase : Convertir

- Transformer un maximum d'opérations internes en externes
- Repenser l'intérêt de certaines opérations
- Déterminer les moyens matériels nécessaires

4^{ème} et 5^{ème} phases : Réduire

- Réduire le temps d'exécution des opérations, tant internes qu'externes, par leur rationalisation.
- Penser à optimiser la durée des tâches.
- Standardiser (grâce au 5S par exemple)


Certains moyens technologiques simples sont utilisés dans une démarche SMED.


Simplifier bridages et fixations:

- suppression partielle ou totale
- minimiser les mouvements " tourner " : ils nécessitent de prendre et lâcher la pièce plusieurs fois !
- fixer d'un seul coup, d'un seul geste
- utiliser des butées, des gabarits
- standardiser l'outillage = unifier types de vis, taille des écrous...

Certains moyens technologiques simples sont utilisés dans une démarche SMED.

Simplifier bridages et fixations:






Sauterelles à serrage rapide

Certains moyens technologiques simples sont utilisés dans une démarche SMED.

Simplifier bridages et fixations:




Certains moyens technologiques simples sont utilisés dans une démarche SMED.

Réglages:

Fixer des valeurs de consigne Trouver des méthodes "sans" réglages par des moyens physiques (cales, butées fixes...) Outillages spécifiques (plus chers)

Travailler à plusieurs :

écurie formule 1



Essais:

Faire bien du premier coup (rejoint le principe de qualité totale)

	Iraditionnel	
		6
Position voiture		

- **Assistance**

Course

Temps

Cric

Ecrous

Performance

Compétences

Traditionnel	
--------------	--

Course



Position voiture • Mauvaise

Placée idéalement

Assistance

Aucune

Equipe dédiée

Compétences

Conducteur mal préparé

Difficile d'en chercher d'autres

Equipe entraînée régulièrement En place avant le changement

Cric

Manuel et long à manipuler

 Automatique, lève instantanément la voiture

Ecrous

 Difficile à tourner, nécessite de nombreux tours de manivelle

 Enlevés et remplacés à l'aide de visseuses pneumatiques

Performance

Non mesurée

Mesuré religieusement Préoccupation : accomplir le

travail

meilleur temps du paddock

Temps

Heures

Préocupation : accomplir le

Secondes