Национальный исследовательский университет Московский Энергетический Институт Кафедра Радиотехнических систем

Лабораторная работа №3

Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели

Студент: Мялова К.А.

Группа: ЭР-15-16

Москва

Цель работы:

- 1.Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС;
- 2. Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС;
 - 3. Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

Домашняя подготовка

Привести схемы блоков формирования дальномерного кода в отчете:




Рисунок 1 – Схема блоков формирования дальномерного

Привести выражения для статистических эквивалентов выходных отсчетов коррелятора:

Синфазная	Квадратурная
$I_k = M[I_k] + n_{I,k};$	$Q_k = M[Q_k] + n_{Q,k};$
$n_{l,k}-N(0,\sigma_{l,k}^2)$	$n_{Q,k}-N(0,\sigma_{Q,k}^2)$
$\sigma_{l,k}^2 = \frac{\sigma_n^2 L}{2};$	$\sigma_{Q,k}^2 = \frac{\sigma_n^2 L}{2};$
$M[I_k] = \overline{I_k} = \frac{M[I_k]}{2} \rho(\delta \tau_k) sink(\frac{\delta \omega_k T}{2}) O_k D_k cos(\frac{\delta \omega_k T}{2} + \delta \varphi_k)$	$M[Q_k] = \overline{Q_k} = \frac{M[Q_k]}{\frac{A_k L}{2}} \rho(\delta \tau_k) sink(\frac{\delta \omega_k T}{2}) O_k D_k sin(\frac{\delta \omega_k T}{2} + \delta \varphi_k)$

Лабораторная работа:

Отключить шум приемного устройства. В качестве значения полосы фронтенда выбрать «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключить. Расстройку опорного сигнала по частоте установить нулевой. На основании ИКД установить параметры схемы формирования ДК.




Рисунок 2 – Схема формирования ДК




Рисунок 3 — Синфазная составляющая корреляционной функции




Рисунок 4 — Квадратурная составляющая корреляционной функции




Рисунок 5 – Спектр сигнала

По Рисунок 5 можно определить промежуточную частоту и полосу сигнала:

Промежуточная частота - 6 МГц;

Полоса сигнала - 1МГц;

2. Установить полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Перенести корреляционные функции в отчет. Оценить групповое время запаздывания.

Для 6 МГц:




Рисунок 6 – Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие корреляционной функции

Групповое время запаздывания: $au=0.3 au_{chip}$

Для 1 МГц:




Рисунок 7 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие корреляционной функции

Групповое время запаздывания: $au=1.45~ au_{chip}$

3. В качестве значения полосы фронтенда выбрать «6 МГц». Перенести в отчет наглядный отрезок сигнала. Включить шум. Сравнить квадрат СКО шума (считая размах за 3 СКО) и мощность сигнала. Определить отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума: $q_{c/no} = \frac{P_s}{N_0}$ (привести к размерности дБГц). Перенести в отчет отрезок реализации сигнала в смеси с шумом, корреляционные функции.




Рисунок 8 – Сигнал без шума




Рисунок 9 – Сигнал с шумом

Отношение сигнал/шум:

$$q_{c/no}=rac{P_s}{N_0}=rac{U^2}{rac{\sigma_n^2}{\Delta F}}=rac{1}{rac{\left(rac{40}{3}
ight)^2}{6\cdot 10^6}}$$
=45.3 дБГц

4. Наблюдать за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследовать зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделать соответствующие записи в отчете.

При бесконечности:




Рисунок 10 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной бесконечности

При 6 МГц:




Рисунок 11 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной 6 МГц

При 1 МГц:




Рисунок 12 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной 1 МГц

Вывод:

По полученным графикам можно сделать вывод, что с увеличением полосы фронтенда, вклад шумовой составляющей увеличивается.

5. Включить шум. Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы.

При 1 МГц:




Рисунок 13 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной 1 МГц и включенным квантователем отсчетов АЦП

При 6 МГц:




Рисунок 14 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной 6 МГц и включенным квантователем отсчетов АЦП

При бесконечности:




Рисунок 15 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной бесконечности и включенным квантователем отсчетов АЦП

Вывод:

Чем больше полоса фронтенда , тем больше ошибка квантования при аналого-цифровом преобразовании. Малая разрядность добавляет аддитивный шум квантования. Отношение сигнал/шум немного снижается.

6. Включить узкополосную помеху, исследовать её влияние на корреляционные суммы. Определить отношение мощности помехи к мощности сигнала.

При 1 МГц:




Рисунок 16 – Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие при полосе фронтенда равной 1 МГц и наличием помехи

При 6 МГц:




Рисунок 17 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие при полосе фронтенда равной 6 МГц и наличием помехи

При бесконечности:




Рисунок 18 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие при полосе фронтенда равной бесконечности и наличием помехи

Вывод:

Корреляционный пик немного выше, с появлением помехи.

7. Установить нулевую ошибку ПО частоте. В отсутствии узкополосной помехи при провести наличии шума приемника исследование процессов в пошаговой модели коррелятора.




Рисунок 19 – Пошаговая модель коррелятора при полосе фронтенда равной




Рисунок 20 — Пошаговая модель коррелятора при полосе фронтенда равной




Рисунок 21 — Пошаговая модель коррелятора при полосе фронтенда равной бесконечности

Вывод:

В лабораторной работе была изучена структура и свойства функциональных элементов корреляторов, характеристики процессов, протекающих внутри. Исследовано влияние полосы фронтенда на корреляционные функции, групповое время запаздывания, помехи.