Национальный исследовательский университет «МЭИ» Институт Радиотехники и электроники Кафедра радиотехнических систем

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

"Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели"

по курсу "Аппаратура потребителей СРНС"

Выполнил: Росляков А.Н.

Бригада: № 1

Проверил: Корогодин И.В.

1 Цель и ход работы

Цель работы:

- 1. Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС;
- 2. Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС;
 - 3. Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

Домашняя подготовка

1.1 Изучить разделы ИКД ГЛОНАСС L1 СТ и GPS L1 С/A, посвященные схемам формирования дальномерного кода. Привести схемы блоков формирования дальномерного кода в отчете

Формирование дальномерного кода сигнала GPS L1 C/A:




Рисунок 1.1 — Сдвиговый регистр G1




Рисунок 1.2 — Сдвиговый регистр G2




Рисунок 1.3 — Структурная схема формирования дальномерного кода

Формирование дальномерного кода сигнала GPS L1 CT:




Рисунок 1.4 — Регистр сдвига, формирующий дальномерный код




Рисунок 1.5— схема формирования дальномерного кода ПСПД и синхроимпульсов для навигационного радиосигнала

1.2 Привести выражения для статистических эквивалентов выходных отсчетов коррелятора

Так как моделирование производится на ЭВМ, в качестве моделей непрерывных процессов в радиочастотном блоке используются дискретизированные по времени последовательности.

1. Модель шкалы времени

$$t_{k,l} = t_{k,0} + l \cdot T_d$$

$$t_{k+1,0} = t_{k,0} + L \cdot T_d = t_{k,0} + T,$$

 T_d — интервал дискретизации;

T — интервал накопления в корреляторе

2. Модель сигнала на выходе радиочастотного блока

$$y_{fe,k,l} = K_f \cdot \left(S_{k,l} + J_{k,l} + n_{k,l} \right),$$

 K_f — операторный коэффициент передачи цифрового фильтра с заданной полосой,

 $S_{k,l}=A\cdot G_c\left(t_{k,l}- au_k
ight)\cdot\cos\left(\omega_{if}t_{k,l}+\omega_{d,k}lT_d+arphi_k
ight)$ — модель полезного сигнала,

 $J_{k,l} = A_j \cdot \cos\left(\omega_j t_{k,l} + \varphi_{j,k}\right)$ — модель гармонической помехи,

 $n_{k,l}$ — ДБГШ с дисперсией σ_n^2

3. Модель сигнала на выходе АЦП

$$y_{k,l} = Qu\left(y_{fe,k,l}\right),\,$$

 $Qu\left(\right)$ — нелинейная функция квантования

4. Модель корреляционных сумм:

$$I_{k} = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_{c} \left(t_{k,l} - \tilde{\tau}_{k} \right) \cos \left(\omega_{if} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{d,k} l T_{d} + \tilde{\varphi}_{k} \right);$$

$$Q_k = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_c \left(t_{k,l} - \tilde{\tau}_k \right) \sin \left(\omega_{if} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{d,k} l T_d + \tilde{\varphi}_k \right).$$

Лабораторное задание

1.3 Отключить шум приемного устройства. В качестве значения полосы фронтенда выбрать «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключить. Расстройку опорного сигнала по частоте установить нулевой. На основании ИКД установить параметры схемы формирования ДК. Перенести схему в отчет. Занести в отчет вычисленные корреляционные функции. Определить промежуточную частоту сигнала, полосу сигнала




Рисунок 1.6 — Настройка генератора ДК




Рисунок 1.7 — Синфазная компонента корреляционной функции




Рисунок 1.8 — Квадратурная компонента корреляционной функции




Рисунок 1.9 — Спектр сигнала

Промежуточная частота: 6 МГц;

Полоса сигнала: 1 МГц.

1.4 Установить полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Перенести корреляционные функции в отчет. Оценить групповое время запаздывания.




Рисунок 1.10 — Синфазная и квадратурная компонента при полосе фронтенда 6 М Γ ц

Групповое время запаздывания для полосы фронтенда, равной 6 МГц, составляет 0,29 мкс




Рисунок 1.11 — Синфазная и квадратурная компонента при полосе фронтенда 1 М Γ ц

Групповое время запаздывания:

— При полосе фронтенда 6 МГц:

$$\tau = 0.29 \cdot \tau_{chip}$$

— При полосе фронтенда 1 МГц:

$$\tau = 1.47 \cdot \tau_{chip}$$

Групповое время запаздывания для полосы фронтенда, равной 1 МГц, составляет 1,47 мкс. Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что сужение полосы фронтенда ведет к увеличению группового времени запаздывания, уменьшению уровня боковых лепестков спектра сигнала и, следовательно, увеличению отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума.

1.5 В качестве значения полосы фронтенда выбрать «6 МГц». Перенести в отчет наглядный отрезок сигнала. Включить шум. Сравнить квадрат СКО шума и мощность сигнала. Определить отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума: $q_{c/no} = \frac{P_s}{N_0}$. Перенести в отчет отрезок реализации сигнала в смеси с шумом, корреляционные функции




Рисунок 1.12 — Сигнал, соответствующий полосе фронтенда 6 МГц в отсутствии шума




Рисунок 1.13 — Сигнал, соответствующий полосе фронтенда 6 МГц при наличии шума

Мощность сигнала:

$$U_c^2 = (0.95)^2 = 0.9025$$

СКО шума:

$$\sigma_n \approx 10 \text{ B}$$

Отношение сигнал/шум:

$$\begin{array}{l} q_{c/no} = \frac{P_s}{N_0} = \frac{U_c^2 \cdot F_d}{2\sigma_n^2} = \frac{0.95^2 \cdot 1 \cdot 10^6}{10^2} = 2.21 \cdot 10^5 = 9.025 \cdot 10^3 ~\Gamma\text{ц} \\ q_{c/no,\text{дБ}\Gamma\text{ц}} = 10 lg(q_{c/no}) = 10 lg(9.025 \cdot 10^3) \approx 39.55 ~\text{дБ}\Gamma\text{ц} \end{array}$$

1.6 Наблюдать за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследовать зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделать соответствующие записи в отчете




Рисунок 1.14 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 6 МГц и при наличии шума




Рисунок 1.15 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 6 ${\rm M}\Gamma{\rm ц}~{\rm n}\,{\rm p}{\rm u}~{\rm наличиu}~{\rm myma}$

По графикам видно, что при увеличении полосы фронтенда увеличивается мощность шумовой составляющей.




Рисунок 1.16 — Синфазная компонента при бесконечной полосе фронтенда и при наличии шума




Рисунок 1.17 — Квадратурная компонента при бесконечной полосе фронтенда и при наличии шума

1.7 Включить шум. Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы




Рисунок 1.18 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 1 МГц и при наличии шума




Рисунок 1.19 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 1 ${\rm M}\Gamma {\rm ц} \ {\rm u} \ {\rm пр} {\rm u} \ {\rm наличиu} \ {\rm шума}$

При увеличении полосы фронтенда и при наличии квантования возрастает ошибка квантования, которая связана с внутренними шумами квантователя.




Рисунок 1.20 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 6 МГц и при наличии шума




Рисунок 1.21 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 6 ${\rm M}\Gamma {\rm ц} \ {\rm u} \ {\rm пр} {\rm u} \ {\rm наличиu} \ {\rm шума}$

1.8 Включить узкополосную помеху, исследовать её влияние на корреляционные суммы. Определить отношение мощности помехи к мощности сигнала




Рисунок 1.22 — Синфазная компонента при бесконечной полосе фронтенда, квантовании АЦП и опорного сигнала, а также при наличии шума




Рисунок 1.23 — Квадратурная компонента при бесконечной полосе фронтенда, квантовании АЦП и опорного сигнала, а также при наличии шума

При наличии узкополосной помехи увеличивается уровень сигнальной компоненты в связи с тем, что узкополосная помеха имеет вид гармонического колебания.




Рисунок 1.24 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 6 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, а также при наличии шума




Рисунок 1.25 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 6 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, а также при наличии шума

Мощность сигнала:

$$U_c^2 = (0.95)^2 = 0.9025$$




Рисунок 1.26 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 1 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, а также при наличии шума




Рисунок 1.27 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 1 ${\rm M}\Gamma$ ц, квантовании ${\rm A}{\rm U}\Pi$ и опорного сигнала, а также при наличии шума

Мощность помехи:

$$U_{\rm n}^2 = (3.8)^2 = 14.44$$

Отношение мощности помехи к мощности сигнала:

$$\frac{P_{\Pi}}{P_c} = \frac{U_{\Pi}^2}{U_c^2} = \frac{14.44}{0.9025} = 16$$




Рисунок 1.28 — Синфазная компонента при бесконечной полосе фронтенда, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума




Рисунок 1.29 — Квадратурная компонента при бесконечной полосе фронтенда, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума

$$\left(\frac{P_\Pi}{P_c}\right)_{\mathrm{дB}}=10lg\left(\frac{P_\Pi}{P_c}\right)=10lg\left(16\right)pprox12$$
дБ




Рисунок 1.30 — Синфазная компонента при полосе фронтенда 6 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума




Рисунок 1.31 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 6 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума




Рисунок 1.32 — Синфазная компонента при полосе фронтенда $1~\mathrm{M}\Gamma$ ц, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума




Рисунок 1.33 — Квадратурная компонента при полосе фронтенда 1 МГц, квантовании АЦП и опорного сигнала, узкополосной помехи, а также при наличии шума

1.9 Установить нулевую ошибку по частоте. В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника провести исследование процессов в пошаговой модели коррелятора




Рисунок 1.34 — Узкополосная помеха




Рисунок 1.35 — Модель коррелятора при бесконечной полосе фронтенда




Рисунок 1.36 — Модель коррелятора при бесконечной полосе фронтенда 6 МГц




Рисунок 1.37 — Модель коррелятора при бесконечной полосе фронтенда 1 МГц

Вывод:

В ходе выполнения моделирования была исследована структура и свойства функциональных элементов коррелятора АП СРНС.

Исследованы характеристики процессов происходящих в корреляторах Π CPHC.

На основе результатов моделирования были получены значения промежуточной частоты и полосы сигнала, а также значение группового запаздывания при изменении ширины полосы фронтенда. Измерены СКО и мощность сигнала, проведено сравнение полученных величин.

Рассчитано значение отношения мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума.

В процессе исследования модели коррелятора было выяснено, что в качестве входных сигналов используются наблюдения от АЦП, а в самом канале коррелятора происходит множество операций. Одна из них была рассмотрена более детально: расчет корреляционных сумм: на них оказывает влияние ширина полосы фронтенда, также, в зависимости от ширины полосы фронтенда изменяются групповое время запаздывания и шумовая составляющая корреляционной функции.