ниу «МЭи»

Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Лабораторная работа №3 «Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели»

Преподаватель: Корогодин И.В.

Группа: ЭР-15-17

Студент: Коробков А.Ю.

Москва

2021

Цель работы:

- 1. Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС.
- 2. Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС.
- 3. Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

Домашняя подготовка:

- 1. Ознакомиться с методическим пособием.
- 2. Изучить разделы ИКД ГЛОНАСС L1 СТ и GPS L1 С/А. Привести схемы блоков формирования дальномерного кода в отчете.

Интерфейсный контрольный документ (ИКД) ГЛОНАСС был взят с сайта АО «Российские космические системы» в редакции 5.1. ИКД GPS был получен на сайте GPS.Gov.

ПС (псевдослучайный) дальномерный код представляет собой ПС последовательность (ПСП) максимальной длины регистра сдвига с определенным периодом повторения и скоростью передачи символов. На рисунках 1-4 приведены схемы, поясняющие формирование дальномерных кодов в сигналах L1 СТ и L1 С/А, использующихся в соответствующих СРНС.




Рисунок 1 — Структура регистра сдвига, формирующего дальномерный код ГЛОНАСС L1 СТ




Рисунок 2 — Структурная схема формирования дальномерного кода ПСПД и синхроимпульсов для ГЛОНАСС L1 СТ




Рисунок 3 — Структура регистра сдвига, формирующего дальномерный код GPS L1 C/A




Рисунок 4 — Структурная схема формирования дальномерного кода ПСПД и синхроимпульсов для GPS L1 C/A

3. Привести выражения для статистических эквивалентов выходных отсчетов коррелятора.

Модель корреляционных сумм:

$$I_{k} = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_{c} \left(t_{k,l} - \tilde{\tau}_{k} \right) \cos \left(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_{d,k} l T_{d} + \varphi_{k} \right)$$

$$Q_{k} = \sum_{l=1}^{L} y_{k,l} \cdot G_{c} \left(t_{k,l} - \tilde{\tau}_{k} \right) \sin \left(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_{d,k} l T_{d} + \varphi_{k} \right)$$

Лабораторное задание

При помощи имитационной модели «Фронтенд и корреляционный канал навигационного приемника» исследуются процессы и преобразования, проходящие в фронтенде, АЦП и корреляторе навигационной аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем. Взаимодействие с имитационной моделью производится посредством графического интерфейса пользователя (рисунок 5). С его помощью происходит установка параметров моделирования, запуск событий и получение результатов.




Рисунок 5 – Имитационная модель

1) Отключить шум приемного устройства. В качестве значения полосы фронтенда выбрать «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключить. Расстройку опорного сигнала по частоте установить нулевой. На основании ИКД установить параметры схемы формирования ДК.




Рисунок 6 – Графики корреляционных функций





Рисунок 7 – Спектр сигнала

Исходя из графика на рисунке 7 определили:

- ▶ Промежуточная частота 6 МГц
- ▶ Полоса сигнала ≈1.02 МГц
- 2) Установить полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Перенести корреляционные функции в отчет. Оценить групповое время запаздывания.






Рисунок 8 — Синфазная (1) и квадратурная (2) составляющие при полосе фронтенда 6 МГц




Рисунок 9 — Синфазная (1) и квадратурная (2) составляющие при полосе фронтенда 1 МГц

Из полученных графиков определили групповое время запаздывания: - 1.5 мкс при полосе 1 МГц и 0.3 мкс при полосе 6 МГц.

3) В качестве значения полосы фронтенда выбрать 6 МГц. Перенести в отчет наглядный отрезок сигнала. Включить шум. Сравнить квадрат СКО шума (считая размах за 3 СКО) и мощность сигнала. Определить отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума: $q_{c/N0} = \frac{P_s}{N_0}$ (привести к размерности дБГц). Перенести в отчет отрезок реализации сигнала в смеси с шумом, корреляционные функции.




Рисунок 10 – Реализация не зашумленного сигнала




Рисунок 11 – Смесь сигнала и шума

Отношение сигнал/шум (SNR):
$$q_{s/N0} = \frac{P_s}{N_0} \approx 45.4 \text{ дБ}$$

4) Наблюдать за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследовать зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделать соответствующие записи в отчете.





Рисунок 12 – Графики по порядку: сигнал с шумом при 1 МГц, синфазная и квадратурная составляющая смеси сигнал/шум






Рисунок 13 — Графики по порядку: сигнал с шумом при 6 МГц, синфазная и квадратурная составляющая смеси сигнал/шум при полосе фронтенда — 6 МГц




Рисунок 14 — Графики по порядку: сигнал с шумом при бесконечной полосе фронтенда, синфазная и квадратурная составляющая смеси сигнал/шум при полосе фронтенда — бесконечность

5) Включить шум. Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы.




Рисунок 15 — Синфазная и квадратурная составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной 1 МГц и включенным квантователем отсчетов АЦП




Рисунок 16 — Синфазная и квадратурная составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной 6 МГц и включенным квантователем отсчетов АЦП




Рисунок 17 — Синфазная и квадратурная составляющие смеси сигнал/шум при бесконечной полосе фронтенда и включенным квантователем отсчетов АЦП

Из графиков видно, что при увеличении полосы фроненда, ошибка квантования также увеличивается.

6) Включить узкополосную помеху, исследовать её влияние на корреляционные суммы. Определить отношение мощности помехи к мощности сигнала.




Рисунок 18 — Синфазная и квадратурная составляющие при полосе фронтенда равной 1 МГц и наличии помехи




Рисунок 19 — Синфазная и квадратурная составляющие при полосе фронтенда равной 6 МГц и наличии помехи




Рисунок 20 — Синфазная и квадратурная составляющие при бесконечной полосе фронтенда и наличии помехи

7) Установить нулевую ошибку по частоте. В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника провести исследование процессов в пошаговой модели коррелятора.




Рисунок 21 — Пошаговая модель коррелятора при полосе фронтенда равной 1 $M\Gamma$ ц




Рисунок 21 – Пошаговая модель коррелятора при бесконечной полосе фронтенда

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работе были изучены структура и свойства функциональных элементов коррелятора АП СРНС, а также характеристики процессов, протекающих внутри. Определили такие характеристики как СКО, групповое запаздывание, отношение сигнал/шум. Определили, какое влияние оказывает полоса фронтенда на корреляционные функции и групповое время запаздывания.

Литература

1. Лабораторный практикум «Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели».

https://srns.ru/wiki/Исследование_коррелятора_АП_СРНС_ГЛОНАСС_с_пом ощью имитационной модели (лабораторная работа)

2. АО «РКС». ИКД ГЛОНАСС. Редакция 5.1.

https://srns.ru/wiki/Исследование_коррелятора_АП_СРНС_ГЛОНАСС_с_пом ощью имитационной модели (лабораторная работа)

3. GPS.Gov. Official U.S. Government information about the Global Positioning System (GPS) and related topics. ICD GPS.

https://webarchive.library.unt.edu/web/20130214230846/http://www.gps.gov/technical/icwg/

4. И.В. Корогодин, Е.В. Захарова. Прием и формирование сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Лабораторный практикум. УДК 621.396. М.: Издательство МЭИ, 2020.