ФГБОУ ВО

Национальный исследовательский университет «МЭИ» Институт радиотехники и электроники им В.А. Котельникова

Лабораторная работа №3 по теме: «Исследование коррелятора АП СРНС с помощью имитационной модели» по дисциплине «Аппаратура потребителей СРНС»

Выполнил:

Студент группы ЭР-15-17

Берестнев В.С.

Преподаватель: Корогодин И.В.

Цель работы:

- исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС;
- Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС;
- Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

Домашняя подготовка

1. Формулы для расчёта статистических эквивалентов коррелятора:

$$\begin{split} I_k &= \sum_{l=1}^L y_{k,l} \cdot G_c \Big(t_{k,l} - \widetilde{\tau}_k \Big) \text{cos} \Big(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_{d,k} l T_d + \varphi_k \Big) \\ Q_k &= \sum_{l=1}^L y_{k,l} \cdot G_c \Big(t_{k,l} - \widetilde{\tau}_k \Big) \text{sin} \Big(\omega_{if} t_{k,l} + \omega_{d,k} l T_d + \varphi_k \Big) \end{split}$$

где:

• Модель сигнала на выходе АЦП:

$$y_{k,l} = Q_u(y_{fe,k,l})$$

• Модель шкалы времени:

$$t_{k,l} = t_{k,0} + lT_d = t_{k,0} + LT_d = t_{k,0} + T$$

• Модель сигнала на выходе радиочастотного блока:

$$y_{fe,k,l} = K_f(S_{k,l} + J_{k,l} + n_{k,l})$$

2. Схема формирования дальномерного кода ГЛОНАСС L1 СТ:




Рисунок 1. Схема формирования дальномерного кода ГЛОНАСС L1 СТ

Схема формирования дальномерного кода для GPS L1 C/A:




Рисунок 2. Схема формирования дальномерного код для GPS L1 C/A

Лабораторное исследование

1. Отключить шум приемного устройства. В качестве значения полосы фронтенда выбрать «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключить. Расстройку опорного сигнала по частоте установить нулевой. На основании ИКД установить параметры схемы формирования ДК. Перенести схему в отчет. Занести в отчет вычисленные корреляционные функции. Определить промежуточную частоту сигнала, полосу сигнала.




Рисунок 3 – Схема регистра сдвига, формирующего дальномерный код




Рисунок 4 – Настройка генератора ДК




Рисунок 5 – Синфазная составляющая корреляционной функции




Рисунок 6 – Квадратурная составляющая корреляционной функции




Рисунок 7 – Спектр радиосигнала

Промежуточная частота равна 6 МГц, вычислим полосу сигнала:

$$\Delta f = (6.519 - 5.499) \cdot 10^6 = 1.02 \,\mathrm{MFz}$$

2. Установить полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Перенести корреляционные функции в отчет. Оценить групповое время запаздывания.




Рисунок 4 – Спектр навигационного сигнала с полосой фронтенда 1 МГц




Рисунок 8 – Спектр навигационного сигнала с полосой фронтенда 6 МГц




Рисунок 9 — Квадратурная (а) и синфазная (б) составляющие корреляционной функции с полосой фронтенда 1 МГц




Рисунок 10 – Квадратурная (a) и синфазная (б) составляющие корреляционной функции с полосой фронтенда 6 МГц

Зафиксированные значения на рисунках 8 (б), 9 (б) соответствуют групповому времени запаздывания:

Для 1 МГц
$$\tau = 1,45~\tau_{chip}$$

Для 6 МГц
$$\tau = 0.29~\tau_{chip}$$

3. В качестве значения полосы фронтенда выбрать 6 МГц. Перенести в отчет наглядный отрезок сигнала. Включить шум. Определить отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума (привести к размерности дБГц).




Рисунок 11 – Сигнал без шума при полосе фронтенда 6 МГц




Рисунок 12 – Сигнал с шумом при полосе фронтенда 6 МГц

Рассчитаем отношение сигнал/шум:

$$P_{s} = U_{c}^{2} = 1.2$$

$$q_{\frac{c}{no}} = \frac{P_{s}}{N_{0}} = \frac{U_{c}^{2}}{\frac{\sigma_{n}^{2}}{\Delta F}} = \frac{1.2^{2}}{\frac{(40.1^{2})}{6} * 10^{6}} = 1.61193 * 10^{4} = > 10 \lg (1.61193 * 10^{4})$$

= 42.07 дБГц




Рисунок 5 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний

4. Наблюдать за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследовать зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделать соответствующие записи в отчете.




Рисунок 14 — Синфазная и квадратурная составляющая при полосе фронтенда 1 МГц и аддитивной смеси сигнала и шума




Рисунок 15 — Синфазная и квадратурная составляющая при полосе фронтенда 6 МГц и аддитивной смеси сигнала и шума




Рисунок 16 — Синфазная и квадратурная составляющая при бесконечной полосе фронтенда и аддитивной смеси сигнала и шума

Согласно полученным графикам (Рисунки 14-16), увеличение полосы фронтенда приводит к росту мощности шумовой составляющей аддитивной смеси сигнала и шума.

5. Включить шум. Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы.




Рисунок 17 — Синфазная и квадратурная составляющие, соответствующие бесконечной полосе фронтенда, при аддитивной смеси сигнала и шума и квантовании опоры и АЦП.




Рисунок 18 — Синфазная и квадратурная составляющие, соответствующие полосе фронтенда равной 1 МГц, при аддитивной смеси сигнала и шума и квантовании опоры и АЦП.

6. Включить узкополосную помеху, исследовать её влияние на корреляционные суммы. Определить отношение мощности помехи к мощности сигнала.




Рисунок 19 — Синфазная и квадратурная составляющие, соответствующая полосе фронтенда 1 МГц при аддитивной смеси сигнала, шума и гармонической помехи и квантовании опоры и АЦП

Добавляя гармоническую узкополосную помеху в аддитивную смесь сигнала и шума, увеличивается сигнальная составляющая этой смеси.

7. Установить нулевую ошибку по частоте. В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника провести исследование процессов в пошаговой модели коррелятора.




Рисунок 20 – отображение процессов коррелятора

Вывод: в данной лабораторной работе была исследована работа коррелятора, в т.ч. структура ГЛОНАСС и GPS L1 и их функциональные элементы. Увидели связь между увеличением полосы фронтенда и мощностью шумовой составляющей аддитивной смеси сигнала и шума. Также посмотрели, как узкополосная помеха приводит к росту сигнальной составляющей корреляционной суммы.